
Over The Range Microwave Hood Combination 2001 - United States | Canada

Date: janvier 1, 2001

Name of Product: Over The Range Microwave Hood Combination 2001

Description:

En coopération avec la U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC), Whirlpool Corporation de Benton Harbor, Mich., rappelle volontairement environ 1 800 000 fours à micro-ondes combinés avec hotte "au-dessus d'une cuisinière" de marque Whirlpool, KitchenAid et Kenmore. Le rappel ne concerne pas les fours à micro-ondes sur comptoir. L'utilisation d'un four à micro-ondes avec hotte pose un risque d'incendie, qui pourrait causer une blessure personnelle ou des dommages matériels.

Ce rappel implique les fours à micro-ondes avec hotte de marque Whirlpool, KitchenAid et Kenmore, avec numéros de série qui commencent avec XC. Le numéro de série, de même que le numéro de modèle, peuvent être trouvés sur une étiquette au bord à la base de la cavité du four, à l'intérieur de la porte du four à micro-ondes.

Les magasins à rayons, les magasins de marchandises en volume et les magasins d'appareils ménagers de même que les entrepreneurs et constructeurs ont vendu les fours à micro-ondes avec hotte dans tout le pays depuis janvier 1998 jusqu'en septembre 2001 inclusivement pour environ 249 \$ et 749 \$.

Les clients avec fours à micro-ondes avec hotte rappelés doivent cesser immédiatement l'utilisation de l'appareil et le débrancher de la prise de courant. Chaque utilisateur potentiel de l'appareil doit être informé du risque d'incendie et doit être averti de ne pas utiliser le four à micro-ondes.

Comment identifier et enregistrer votre four à micro-ondes combiné avec hotte en rapport au rappel.

Seulement les modèles au-dessus de la cuisinière sont affectés. AUCUN modèle sur comptoir n'est affecté.

Étape 1.- Identifiez le style de votre four à micro-ondes/hotte.

Votre four à micro-ondes repose-t-il sur un comptoir?

Dans ce cas, votre four à micro-ondes n'est pas affecté.

Votre four à micro-ondes au-dessus d'une cuisinière est-il présenté ci-dessous?

Si oui, passez à l'étape 2.



Si votre numéro de série **ne commence pas avec XC** ou bien si il y'a un **un sticker vert** sur ou au tour de votre numéro de série, Dans ce cas, votre four à micro-ondes **n'est pas affecté**. Vous pouvez maintenant cesser l'enregistrement sur le site Web.

Étape 2.- Identifiez le numéro de série et le numéro de modèle.

Ouvrez la porte de votre four à micro-ondes au-dessus de la cuisinière. Identifiez le numéro de série et le numéro de modèle comme ci-dessous.

Si votre **numéro de série** Commence avec **XC** alors veuillez continuer à **l'étape 5**.

Four à micro-ondes combiné avec hotte au-dessus d'une cuisinière Rappel Veuillez contacter ce numero 1-800-785-8897 pour completer votre enregistrement et prévoir un rendez vous pour votre réparation sans charge.

Étape 3.- Écrivez le **numéro de série** et le **numéro de modèle** sur un morceau de papier.

Étape 4.- Est-ce que votre four à micro-ondes est une marque de Kenmore?

Pour raisons de sécurité, Veillez:

- Arrêter immédiatement l'utilisation de votre micro-ondes combiné avec hotte.
- Débrancher immédiatement l'appareil en déconnectant le micro-ondes combiné avec hotte.
- Informer s'il vous plaît chaque utilisateur potentiel du risque du feu et chargez-les de ne pas utiliser le micro-ondes combiné avec hotte.

Remedy:

Representative Models: