

# SPAAN



## MUTT MOTORCYCLES

### MONTAGEANLEITUNG FÜR GEPÄCKTRÄGER

Der SPAAN-Gepäckträger wird vorne an der Schraube verankert, die den Stoßdämpfer oben festhält. Hinten wird er an der Sitzverankerung verankert.

- Entfernen Sie die Griffe, die an den Seiten des Sitzes angebracht sind.
- **Vorderteil:** Platzieren Sie die Frontplatte des Gepäckträgers zwischen Stoßdämpfer und Rahmen des Motorrads und befestigen Sie sie mit der Originalmutter.
- **Hinterteil:** Befestigen Sie sie mit den Originalschrauben an der Verankerung des Griffs und des Blinkers.

