

INDEX

ENGLISH	HOW TO HANG YOUR WALL COVERING	2
DEUTSCH	TIPPS UND TRICKS FÜR DIE ANBRINGUNG DER FOTOTAPETE AN DIE WAND	4
FRANÇAIS	COMMENT POSER VOTRE PAPIER PEINT	6
日本語	オリジナル壁紙の取り扱い説明	8
ITALIANO	COME APPLICARE LA CARTA DA PARATI	10
ESPAÑOL	CÓMO COLOCAR TU REVESTIMIENTO PARA PAREDES ...	12
NEDERLANDS	JE BEHANG AANBRENGEN	14
SVENSKA	HUR DU SÄTTER UPP DIN FOTOTAPET	16



HOW TO HANG YOUR WALL COVERING

BEFORE YOU START

- We will not be liable for damage to your wall or paintwork since prepping your wall for wallpaper is your responsibility. However, we always recommend using our wallpaper offcuts to test before application.
- Make sure that your Wall covering is intact and has not been damaged in transit. Unpack carefully.
- **STANDARD PAPER:** For best results use Polycell, Solvite Extra Strong or Murabond wallpaper pastes, and follow the instructions on the pack.
- **PREMIUM PAPER:** No paste required. Use a water spray bottle to spray the wall. Available from your local supermarket or hardware store.
- Make sure that you have adequate lighting - so that you can inspect the material properly while you are hanging it and after it is in position.
- Make sure that the area you are hanging wall covering in is well-ventilated and at least 12°C (55°F).
- If you don't feel confident in hanging the wall covering yourself, contact a professional decorator.

SURFACE PREPARATION

- Scrub the wall area you are covering with a stiff bristle brush to remove all dirt and loose material.
- Clean your walls, using a detergent or sugar soap solution to remove any grease or surface marks. Allow to dry thoroughly before applying the wall covering.
- Mould or algae on the surface should be treated with a fungicidal wash, using the instructions on the product. Allow to dry thoroughly before applying the wall covering.
- Any holes, cracks or defects in the surface should be filled with good quality filler, smoothed out and allowed to dry.
- Remember: a dry surface is the right surface - so if you have to make repairs, be patient! Make sure your wall is completely dry before continuing.
- New or unpainted walls must be sealed with a PVA or similar wall sealant.
- **SELF-ADHESIVE WALLPAPER:** Before applying, it is important to ensure that the surface is clean and dry. Clean the surface by using a warm, damp cloth on the surface and allow it to dry completely. It is important to ensure that all previous cleaning products are no longer present on the surface. If you are applying it to a painted wall, it is recommended that the wall is primed to ensure that the paint will not peel off the wall.

APPLYING TO DIFFERENT SURFACES

UNCOATED ABSORBENT SURFACES

- Apply one coat of Polycell, Solvite Extra Strong, Murabond (or other high-quality) primer, diluted 1 part primer to 3 parts clean water. Allow to dry thoroughly.

COATED ABSORBENT SURFACES

- Multiple coats of paint may impair the porosity of the surface and affect adhesion. If you are in any doubt whatsoever,

or if an oil-based paint has been used on the surface, please contact a professional decorator.

- If you are confident to proceed on your own, ensure all surfaces are dry and apply one coat of Polycell, Murabond (or other high-quality) primer, mixed as per product instructions. Allow to dry thoroughly.
- Now apply the wall covering to the surface using your wallpaper adhesive, making sure to treat one drop area at a time. Hang the wall covering in the direction of the design, and butt join or overlap subsequent drops. Trim as required. Some designs must be started from the middle and worked out to the outside edges.

NON-ABSORBENT SURFACES

- Very important! If the surface is cement or concrete or is unstable in any way, you should contact a professional decorator. Any filled, patched or absorbent areas should be made smooth and equalised in colour and absorbency with a similar pigmented oil-based paint.
- Now apply your wall covering to the wall surface using Solvite Extra Strong or or Murabond Adhesive designed for a sealed surface, pasting the adhesive onto the back of the wall covering. Hang the wall covering in the direction of the design and butt join subsequent drops as required. If you have an even number of drops, it makes sense to start from the center and work outwards.
- Your chosen wallpaper paste should be applied one drop area at a time, or it will end up getting messy. If you are hanging on uncoated plasterboard you must use Polycell or Murabond Easystrip Adhesive.

HANGING YOUR WALL COVERING

STANDARD WALLPAPER

- Paste the wall using a medium-pile paint roller. Only paste the area of one drop (one length) at a time.
- Use a damp sponge to apply the wall covering to the prepared surface using a smooth up-and-down motion. Take care not to squeeze the adhesive out at the edges.
- Let your wall covering settle for about 15 minutes before trimming the top and bottom.
- To butt join drops of the wall covering, align the design top to bottom and work away from the butted edge with the same up-and-down motion using your soft sponge. You can also safely seal the butt joins using a small rubber roller along the join. Go easy with the roller, as overworking the join could cause damage to the edges.
- Wipe over the surface with a damp sponge to remove any adhesive residue.

PREMIUM WALLPAPER

- Wall needs to be sealed, either painted or at least one coat of primer applied to surface. When it's time for a change, product can be easily removed from the wall in one piece.
- Standard spray bottle can be used.
- Fill spray bottle with tap water.
- Turn nozzle to spray function.

- Recommend water to be applied at rate of 100ml per 1 sqm. Material can be re-positioned and re-aligned during first 10 minutes. Do not over-stretch the material.
- To butt join drops of the wall covering, align the design top to bottom and work away from the butted edge with the same up and down motion using your soft sponge. You can also safely seal the butt joints using a small rubber roller along the join. Go easy with the roller, as overworking the join could cause damage to the edges.
- Wipe over the surface with a damp sponge to remove any adhesive residue.

SELF-ADHESIVE WALLPAPER

- Make sure you do a small peel-and-stick test on your wall to ensure your walls are dry and your surface is smooth before starting. The better the finish of your walls, the better the wallpaper will look. Please note that we will not be liable for any damage to your wall since preparation is your responsibility.
- Start at the top of the image to be applied and pull down approximately four to six inches of the backer and crease it.
- Apply the exposed adhesive to the desired surface slowly to avoid air bubbles.
- Once the beginning segment is level and in the proper position, continue applying the image in four to six inch increments.
- For larger graphics, it may be helpful to have multiple people applying it. It is suggested that one person helps pull and crease the backer while another slowly works on adhering the image. If air bubbles or wrinkles appear after applying segments, peel the desired area back and gently reapply with a soft, felt-sided squeegee to remove bubbles.
- Note that the installer should not press too hard with the squeegee as this might damage the image. It is recommended to squeegee at a 45 degree angle with overlapping, firm strokes. An air release tool may be used to pop stubborn air pockets.
- The use of a blow dryer may help to soften the adhesive for easy removal from questionable surfaces like painted walls.
- We do not advise installation of Self-Adhesive Wallpaper, over untreated dry wall or drywall that has not been primed.
- There may be some peeling of the drywall upon removal of the Self-Adhesive Wallpaper material.
- On any surface, we suggest removing Self-Adhesive Wallpaper slowly, at a 180 degree angle (pulling straight back against the material versus up) to minimize the tension against the surface.

AFTERCARE

- Should your Wallpaper become dirty, wipe clean with a sponge and mild, soapy water. Clean only when necessary, and use as little moisture as possible. Do not rub hard: the inks will not run, but a gap in the paper may become apparent.

Disclaimer: Once the material has been applied to the wall, the product is deemed accepted and cannot be claimed as defective due to variations in mounting, adhesives, handling, and local environment (including humidity, heat, weathering or mold). Once you decide to cover the wall, we cannot be held liable for the alterations to the wall that are encountered when preparing or pasting your product. It is extremely rare that anything unusual should happen, but we are here to advise if there is anything you need to discuss after installation.

TIPPS UND TRICKS FÜR DIE ANBRINGUNG DER FOTOTAPETE AN DIE WAND

VORBEREITUNG

- Alle Vorbereitungen zum Tapezieren liegen in der Verantwortung des Kunden. Wir übernehmen daher keine Haftung für Schäden an deiner Wand oder deinem Anstrich. Wir empfehlen jedoch immer, unsere Tapetenabschnitte zu verwenden, um sie vor dem Anbringen zu testen.
- Packe die Fototapete vorsichtig aus, achte darauf, sie beim Öffnen nicht mit Messer oder Schere zu beschädigen. Überprüfe, ob die Tapete intakt ist und beim Transport nicht beschädigt wurde.
- **STANDARD-TAPETE:** Um bestmögliche Resultate zu erzielen, verwende bitte Polycell, Solvite Extra oder Murobond Kleister Produkte und folge der Anleitung auf der Verpackung.
- **PREMIUM-TAPETE:** Kein Tapetenkleister notwendig. Verwende eine Sprühflasche mit Wasser gefüllt, um die Wand einzusprühen.
- Achte darauf, dass es genügend Lichtquellen bei der Anbringung der Tapete gibt, so dass du während der Anbringung und auch danach alles gut sehen und überprüfen kannst.
- Die Raumtemperatur sollte mindestens 12°C betragen, beachte außerdem eine ausreichende und gute Belüftung des Raumes.
- Bei Unklarheiten oder Unsicherheiten kontaktiere lieber einen Maler oder Tapezierer.

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE / WAND

- Entferne Schmutz und Staub von der Wand, am besten mit einem dicken Pinsel.
- Falls es fettige Stellen geben sollte, entferne diese bitte mit einem feuchten Tuch.
- Beachte, dass die Wand danach wieder komplett trocken sein muss, bevor die Tapete angebracht werden kann.
- Falls es feuchte Stellen oder Schimmelbefall an der Wand geben sollte, entferne diese bitte vorab mit entsprechenden Mitteln. Die Wand muss vollständig durchgetrocknet sein, bevor die Fototapete angebracht werden kann.
- Falls es Löcher oder andere Unebenheiten an der Wand geben sollte, fülle diese bitte vorab mit entsprechenden Produkten und lasse diese gut durchtrocknen.
- Die Wand muss 100% trocken sein, bevor weitergearbeitet werden kann. Falls du Reparaturen vorgenommen hast, habe bitte Geduld und lasse die Wand gut trocknen.
- Neue oder nicht gestrichene Wände müssen mit einem PVA/Weißleim oder einer ähnlichen Wandversiegelung versiegelt werden.
- **SELBSTKLEBENDE TAPETE:** Vor dem Auftragen ist es wichtig, dass der Untergrund sauber und trocken ist. Reinige die Oberfläche mit einem warmen, feuchten Tuch und lass sie vollständig trocknen. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass alle vorherigen Reinigungsmittel nicht mehr auf der Oberfläche vorhanden sind. Wenn du auf eine gestrichene Wand aufträgst, empfiehlt es sich, die empfohlenen, die Wand zu grundieren, damit die Farbe nicht von der Wand abblättert. Wand.

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEITEN FÜR DIE ANBRINGUNG DER TAPETE

UNBESCHICHTETE SAUGFÄHIGE OBERFLÄCHEN

- Trage eine Schicht des Kleisters als Untergrund auf (Mischverhältnis gemäß Packungsanleitung, in der Regel 1 Teil Kleister zu 3 Teilen Wasser). Vollständig trocknen lassen!

BESCHICHTETE SAUGFÄHIGE OBERFLÄCHEN

- Wichtig! Oberflächen, die schon mehrfach beschichtet sind, können unter Umständen keine ideale Haftung für die Tapete bieten. Bitte kontaktiere einen Experten, um dies zu überprüfen und ggf. alternative Lösungen zu finden.
- Wenn du dir zutraust, selbstständig zu arbeiten, stelle sicher, dass alle Oberflächen trocken sind und trage eine Schicht Polycell, Murabond (oder eine andere hochwertige) Grundierung auf, die du gemäß den Produktanweisungen mischst. Lasse sie gründlich trocknen.
- Trage nun die Tapete mit deinem Tapetenkleister auf die gewünschte Fläche auf, wobei du darauf achtest, dass du jeweils einen Abschnitt nach dem anderen behandelst. Hänge die Tapete in Richtung des Musters auf und verbinde oder überlappe die nachfolgenden Streifen jeweils miteinander. Nach Bedarf zuschneiden. Manche Motive müssen von der Mitte aus begonnen und zu den Außenkanten hin gearbeitet werden.

NICHT SAUGFÄHIGE OBERFLÄCHEN

- Sehr wichtig! Wenn der Untergrund aus Zement oder Beton besteht oder in irgendeiner Weise instabil ist, solltest du dich an einen professionellen Malermeister wenden. Alle gefüllten, geflickten oder absorbierenden Stellen, sollen mit einer ähnlich pigmentierten ölbasierend Farbe geglättet und in Farbe und Saugfähigkeit angeglichen werden.
- Trage nun die Tapete mit Solvite Extra Strong oder Murabond Kleber für versiegelte Oberflächen auf die gewünschte Fläche auf, indem du den Kleber auf die Rückseite der Tapete klebst. Hänge die Tapete in Richtung des Musters auf und verbinde oder überlappe die nachfolgenden Streifen jeweils miteinander. Bei einer geraden Anzahl an Bahnen ist es sinnvoll, in der Mitte zu beginnen und nach außen hin zu arbeiten.
- Der Tapetenkleister deiner Wahl sollte tropfenweise aufgetragen werden, sonst wird es am Ende unsauber. Wenn du auf unbeschichteten Gipskartonplatten tapezierst, musst du Polycell oder Murabond Easystrip Kleber verwenden.

TAPETE ANBRINGEN

STANDARD-TAPETE

- Kleistere die Wand mit einer mittelflorigen Farbwalze ein. Trage immer nur einen Tropfen (eine Länge) auf einmal auf die Fläche auf.

- Verwende einen feuchten Schwamm, um die Fototapete auf der vorbereiteten Oberfläche mit gleichmäßigen Zügen anzubringen. Achte darauf, dass der Tapetenkleister nicht an den Rändern hervorquillt.
- Lasse die Fototapete für 15 Minuten trocknen bevor du die oberen und unteren Kanten zuschneidest.
- Um die Fototapete richtig aneinanderzulegen, richte das Design von oben bis unten an den Kanten aus und arbeite dich von der Kante weg, um die Fototapete anzulegen und streiche sie mit einem Schwamm flach. Achte hierbei darauf, dass die Kante der Tapetenstreifen nicht überlappen.
- Streiche mit einem feuchten Schwamm über die Fototapete, um überflüssigen Kleister zu entfernen.

PREMIUM-TAPETE

- Die Wand muss versiegelt sein; entweder gestrichen oder mit mindestens einer Schicht Grundierung auf die Oberfläche aufgetragen werden. Wenn die Fototapete entfernt werden soll, kann sie in einem Stück von der Wand entfernt werden.
- Standard-Sprühflasche kann verwendet werden.
- Befülle die Sprühflasche mit Leitungswasser.
- Drehe den Zerstäuber auf Sprühfunktion.
- Wir empfehlen die Wand im Verhältnis von 100 ml Wasser pro Quadratmeter zu befeuchten. Lasse die Wand nicht zu nass werden, um ein Schrumpfen der Tapete beim Trocknen zu vermeiden.
- Die Bahnen können innerhalb der ersten 10 Minuten neu ausgerichtet und positioniert werden. Dehne das Papier nicht zu stark aus.
- Um die Fototapete richtig aneinanderzulegen, richte das Design von oben bis unten an den Kanten aus und arbeite dich von der Kante weg, um die Fototapete anzulegen und streiche sie mit einem Schwamm flach. Achte hierbei darauf, dass die Kante der Tapetenstreifen nicht überlappen.
- Wische mit einem feuchten Schwamm über die Oberfläche, um alle Klebstoffreste zu entfernen.

SELBSTKLEBENDE TAPETE

- Mache immer einen kleinen Abzieh- und Klebetest an deiner Wand bevor du beginnst, um sicherzustellen, dass deine Wand trocken und die Oberfläche glatt ist. Je besser die Wand vorbereitet ist, desto besser wird die Tapete aussehen. Bitte beachte, dass wir nicht für Schäden an deinen Wänden verantwortlich sind, da die Vorbereitung in deiner Verantwortung liegt.
- Beginne an der oberen Seite der Bahn und ziehe ca. 10 - 15 cm der Abdeckung an der Rückseite ab und falte sie.
- Befestige die freigelegte klebrige Seite vorsichtig an der gewünschten Oberfläche, um Luftblasen zu vermeiden.
- Sobald die Oberseite korrekt befestigt wurde, kannst du den Rest der Bahn in Abschnitten von 10 - 15 cm anbringen.
- Die Befestigung von größeren Motiven ist einfacher mit mehreren Personen. Wir empfehlen, dass eine Person die Rückseite in Abschnitten von 10 - 15 cm abzieht, während die andere Person die Tapete anbringt. Um Luftblasen oder Knicke zu entfernen, sollte die Tapete vorsichtig abgezogen werden und dann mit Hilfe eines Nahtrollers aus weichem Schaumstoff wieder anzubringen.
- Der Nahtroller sollte nicht zu feste auf die Oberfläche der Tapete gedrückt werden, um das Bild nicht zu beschädigen. Halte den Roller in einem 45-Grad-Winkel und rolle ihn mit breiten, sich überlappenden Strichen über die Tapete. Luftblasen, die sich einfach nicht entfernen lassen, können mit speziellem Werkzeug geplatzt werden.
- Nutze einen Fön, um den Kleber aufzuweichen und die Tapete so von Oberflächen, wie gestrichenen Wänden, zu

entfernen.

- Die Selbstklebende Tapete sollte nicht an unbehandelten Trockenbauwänden oder Trockenbauwänden, die nicht grundiert wurden, angebracht werden.
- Beim Abziehen der Tapete von Trockenbauwänden, kann es vorkommen, dass sich deren Oberfläche ablöst.
- Um die Selbstklebende Tapete zu entfernen, empfehlen wir sie langsam in einem 180-Grad-Winkel (also gegen die Wand und nicht nach oben) abzuziehen, um so wenig Druck wie möglich auf die Oberfläche auszuwirken.

REINIGUNG UND BEHANDLUNG

- Sollte deine Tapete schmutzig werden, wische sie mit einem Schwamm und milder Seifenlauge ab. Reinige nur, wenn es nötig ist, und verwende so wenig Feuchtigkeit wie möglich. Nicht zu stark reiben: Die Tinte wird nicht verlaufen, aber eine Lücke im Papier kann sichtbar werden.

Haftungsausschluss: Nachdem die Tapete an die Wand angebracht wurde, sehen wir die Qualität als Akzeptiert an. Reklamationen auf Grund von Anbringungsschäden und der Umgebung (zum Beispiel feuchte Wände, Schimmel oder sehr kaltes Wetter) können nicht akzeptiert werden. Wenn du entscheidest die Tapete anzubringen können wir nicht zur Verantwortung gezogen werden für Ungenauigkeiten auf der Oberfläche oder Probleme mit dem Kleister während du die Tapete für die Anbringung vorbereitest. Es kommt hier allerdings sehr selten zu Problemen dieser Art und wir stehen gerne mit Rat zur Seite sollten sich Fragen ergeben.

COMMENT POSER VOTRE PAPIER PEINT

AVANT DE COMMENCER

- Nous ne serons pas tenus responsables des dommages causés à votre mur ou à votre peinture étant donné que la préparation de votre mur à la pose du papier peint relève de votre seule responsabilité. Cependant, nous vous recommandons toujours d'utiliser nos chutes de papier peint en guise de test avant toute application.
- Assurez-vous que votre papier peint soit intact et n'ait pas été endommagé durant le transport. Déballer le papier peint avec prudence.
- **PAPIER STANDARD:** pour de meilleurs résultats, utilisez de la colle spéciale pour papier peint et suivez les instructions indiquées sur le pack.
- **PAPIER PREMIUM:** aucune colle n'est requise. Utilisez un pulvérisateur rempli d'eau pour vaporiser le mur, disponible dans votre supermarché local ou dans n'importe quel magasin de bricolage.
- Assurez-vous de disposer d'un éclairage adéquate afin de pouvoir inspecter le produit lors de la phase d'installation puis une fois le papier peint posé.
- Assurez-vous que la pièce dans laquelle vous allez poser le papier peint soit à une température minimale de 12°C. De plus, étant donné l'utilisation d'une solution adhésive, veuillez-vous assurer que les conditions de ventilation de la pièce soient adéquates.
- Si vous ne vous sentez pas capable d'installer le papier peint, veuillez contacter un décorateur professionnel.

PREPARATION DE LA SURFACE

- Brossez la surface destinée à accueillir le papier peint avec une brosse à poils raides afin de la débarrasser de toutes impuretés.
- Toute tâche ou marque présente sur la surface doit être enlevée à l'aide d'un détergeant. Séchez minutieusement les endroits humides sur la surface avant d'appliquer le papier peint.
- Toute moisissure présente sur la surface doit être traitée avec unshampooing fongicide en suivant les instructions au dos du produit.
- Tout creux, fissure ou défaut sur la surface doit être rebouché avec un mastic de bonne qualité, lissé et enfin séché.
- Souvenez-vous, une surface sèche est une surface saine alors si vous vous êtes amené à faire des réparations sur votre surface soyez patient, laissez-la sécher !
- Les murs neufs ou non peints doivent être imperméabilisés avec un produit d'étanchéité adéquate.
- **Pour le papier peint Premium (Humidi iez, Collez):** nous recommandons que l'eau soit appliquée à un taux de 100 ml/ m². Ne vaporisez pas trop d'eau sur le mur pour éviter le rétrécissement du papier peint après l'application.
- **Pour le papier peint adhésif:** avant de le poser, il est important de s'assurer que la surface soit propre et sèche. Nettoyez la surface avec une éponge humide et laissez-la sécher complètement. Assurez-vous que les substances préalablement présentes sur le mur aient entièrement disparu. Si vous posez le papier peint sur un mur avec de la peinture, il est préférable d'ajouter une couche de vernis afin que la peinture ne se décolle pas.

TECHNIQUE DE PREPARATION DES SURFACES AVANT L'APPLICATION

SURFACES BRUTES ABSORBANTES

- Diluez une dose d'apprêt dans 3 doses d'eau potable puis appliquez sur la surface. Séchez minutieusement les endroits humides sur la surface avant d'appliquer le papier peint.

SURFACES ENDUITES ABSORBANTES

- Très important ! La présence de plusieurs couches sur une surface peut amoindrir la porosité de celle-ci et affecter son adhérence. Si des doutes subsistent ou si une peinture à l'huile a été utilisée sur la surface, veuillez contacter un décorateur professionnel.
- Si vous vous sentez prêt à continuer, assurez-vous que la surface soit parfaitement sèche puis appliquez une couche d'apprêt (diluez une dose d'apprêt dans une dose d'eau potable). Séchez minutieusement les endroits humides sur la surface avant d'appliquer le papier peint.
- Appliquez à présent votre papier peint sur la surface en utilisant une pâte adhésive (Polycell ou Murabond par exemple) en prenant soin de ne placer qu'une bande de papier à la fois. Raccordez les bandes de papier en les plaçant côte à côte ou en les superposant légèrement. Coupez les surplus de bandes. Certains motifs requièrent que vous commenciez à placer les bandes du milieu vers les extrémités mais nous conseillons que vous commenciez à placer une bande sur un côté en vous aidant d'un coin de mur par exemple ou d'un rebord de porte afin que celle-ci soit parfaitement verticale.

SURFACES NON-ABSORBANTES

- Très important ! Peu importe que la surface soit en ciment, en béton ou d'une matière instable, vous devrez obligatoirement faire appel à un décorateur professionnel si vous travaillez sur une surface nonabsorbante. Concrètement, chaque surface réparée, rebouchée ou absorbante doit être lissée et égalisée, tant au niveau des couleurs que du pouvoir absorbant avec une peinture similaire à base de pigment.

TECHNIQUE D'INSTALLATION DU PAPER PEINT

PAPIER PEINT STANDARD

- Encoller le mur à l'aide d'un rouleau à peinture. Appliquez la colle uniformément sans trop d'excès (un passage suffit.)
- Utilisez une éponge humide afin d'appliquer le papier peint sur la surface préparée à cet effet en pratiquant des mouvements de haut en bas afin de lisser le papier peint. Faites attention à ne pas faire dépasser la solution adhésive des rebords du papier peint en appuyant de manière trop prononcée.
- Laissez le papier peint en place pendant 15 minutes avant de procéder à la découpe des parties inférieures et supérieures de chaque bande.
- Essuyez la surface du papier peint avec une éponge humide afin d'enlever toute trace de solution adhésive.

PAPIER PEINT PREMIUM

- Le mur doit être étanche, soit en étant préalablement peint, soit avec une couche d'apprêt appliquée sur la façade du mur. Ainsi lorsque vous souhaitez changer de nouveau, le papier peint peut être enlevé en un seul morceau plus facilement.
- Un pulvérisateur standard suffit.
- Remplissez le vaporisateur avec de l'eau du robinet.
- Sélectionnez la fonction pulvérisateur.
- Il est recommandé l'utilisation de 100ml d'eau par mètre carré.
- Nous recommandons que l'eau soit appliquée à un taux de 100 ml/ m². Ne vaporisez pas trop d'eau sur le mur pour éviter le rétrécissement du papier peint après l'application.
- Le papier peut être repositionné et ré-aligné pendant les 10 premières minutes. N'étirez pas trop le papier.
- Pour joindre bout-à-bout les motifs de votre papier peint, alignez-les de haut en bas puis utilisez une brosse à tapisser pour maroufler de haut en bas. Vous pouvez également consolider les joints en utilisant un petit rouleau en caoutchouc. Appliquez une légère pression sur les bords pour éviter de les endommager.
- Essuyez la surface avec une éponge humide pour éliminer tout résidu de colle.

PAPIER PEINT ADHESIF

- Assurez-vous de faire un petit essai de collage sur votre mur pour vérifier que celui-ci est bien sec et que votre surface est suffisamment lisse avant de commencer. Plus la surface de vos murs sera soignée, plus le papier peint rendra bien. Veuillez noter que nous ne serons pas tenus responsables des dommages causés à votre mur, étant donné que la préparation relève de votre responsabilité.
- Commencez par le haut du papier peint en décollant la feuille arrière sur 10-15 cm et en la pliant.
- Appliquez lentement l'adhésif exposé sur la surface souhaitée afin d'éviter les bulles d'air.
- Une fois que le haut du papier peint est bien positionné, continuez de coller le reste par petite section de 10-15 cm.
- Pour les papiers peint de grande taille, il est préférable de faire la pose avec en vous faisant aider ; une personne qui retire et plie la partie adhésive, pendant que l'autre applique le papier peint en restant bien droit. Si des bulles d'air se forment, décollez le papier peint et repositionnez-le délicatement en utilisant un maroufleur pour les éliminer.
- Veillez à ne pas appuyer trop fort avec le maroufleur, car cela pourrait endommager l'impression. Il est conseillé de maroufler à 45 degrés par petits à-coups fermes.
- L'utilisation d'un sèche-cheveux peut aider à ramollir l'adhésif si vous devez retirer le papier peint.
- Nous déconseillons d'installer du papier peint adhésif sur un mur sec non traité ou sur une cloison sèche non vernie.
- La surface du mur peut légèrement se décoller lorsque vous retirez le papier peint adhésif.
- Nous vous conseillons de retirer le papier peint adhésif tout doucement et dans un angle de 180 degrés pour minimiser la pression sur la surface.

ENTRETIEN

- Essuyez la surface avec une éponge et de l'eau légèrement savonneuse en évitant de frotter de manière trop prononcée. Cela n'entraînerait pas la disparition de l'encre mais le papier peint pourrait se détériorer.

Une fois que le papier peint a été appliqué sur votre mur, nous considérons que le produit est accepté et ne pourra pas être déclaré comme défectueux dû aux variations de températures, variations de la pose, de la colle utilisée, de l'humidité, de la chaleur et même de la moisissure. Une fois que vous décidez de couvrir votre mur, nous ne pouvons être tenu responsable de toutes dégradations ou altérations sur votre papier peint. Nous restons cependant à votre écoute pour vous conseiller après l'installation de votre papier peint.

オリジナル壁紙の取り扱い説明

始める前に

- 壁紙を貼るための下準備は、全てお客様の責任で行っていただきます。よって弊社は、壁や塗装へのダメージに対する責任を一切負いかねます。一度本番前に、壁紙の切れ端で事前にテストされることをお勧めしております。
- 商品が届いたら、先ず慎重に開封して下さい。壁紙に配送によるダメージがないことをよく確認して下さい。
- **スタンダード**：市販で購入できる壁紙用のペースト状の糊を用意し、取り扱い説明に従ってください。
- **プレミアム**：糊は必要ありません。水を空の霧吹きに入れ、壁に均等に水を吹き付けて壁紙を張り付けてください。
- 作業を行う前に十分な明かりを確保して下さい。ゆがみや気泡が入るなどの問題をすぐに確認できるようにします。
- 壁紙の貼り付け作業を行う際には、換気を良くし、最低でも12度以上の空間であることを確認してください。
- 少しでも疑問があったり自信がない場合は、壁紙の張り付け業務を行える業者に頼むことをおすすめします。

壁の準備

- スポンジやタワシなどで貼り付ける箇所の壁を磨き、汚れや突起物を全て取り除いてください。
- 洗剤を使って油分やシミを取り除き、壁を綺麗にして下さい。壁が完全に乾いたことを確認して下さい。
- カビなどは殺菌剤で取り除いてください。壁が完全に乾いたことを確認して下さい。
- 穴やヒビはパテなどで埋めて、壁が平らになるようにして下さい。
- 壁が完全に乾いていることを常に確認して下さい。
- 新しい壁や塗装のない壁の場合、洗濯のりなどのポリビニールアルコール（PVA）を塗ってください。
- **プレミアム**：1平方メートルあたり約100mlの水を使い霧吹きで壁紙の貼り付けを行ってください。水の掛けすぎは壁紙が吸って縮みにつながり、サイズが合わなくなる可能性があります。
- **のり付き壁紙**：まず、壁紙を取り付ける壁の表面に汚れがなく、そして乾いている状態にすることが大切です。湿らせたあたたかい布を使って表面を拭き取り、完全に乾かしてください。使用した洗剤や薬品などを、壁の表面から完全に除去するのがポイントです。ペイントされた壁へ貼り付けを行うのでしたら、塗料が剥がれ落ちないように下準備を行ってください。

様々な表面への貼り付け

- 吸収剤がコーティングされていない表面：下塗りとしての糊を3倍に綺麗な水で薄め一度塗ります。完全に乾かしてください。
- 吸収剤がコーティングされている表面：何度も糊を塗りつくと多孔度が失われ、接着度に影響を与えます。疑問がある場合や、オイルベースのペイントが壁の表面に使われている場合、専門の業者に依頼して下さい。ご自身で出来るという確証がある場合は、先ず壁が完全に乾いていることを確認し、糊を全体に一度だけ塗ってください。再度乾いていることを確認して下さい。そして一箇所ずつ徐々にオリジナル壁紙を壁に接着して下さい。
- 2枚以上の壁紙に分かれている場合は、お作りいただいたデザインにぴったりと合うように貼り付けていきます。真ん中からはじめる必要があるデザインもあり、最後に端を合わせていきます。

- **吸収性のない表面**：重要です。壁の表面がセメントやコンクリートで出来ている場合は、専門の業者に依頼して下さい。壁に埋め合わせた箇所やパッチ、あるいは吸収性のある箇所は、オイルベースのペイントで全て滑らかに均等にすることがあります。オリジナル壁紙に糊を塗って壁に接着していきます。2枚以上の壁紙に分かれている場合は、デザインに沿ってぴったりと合うように貼り付けていきます。偶数の壁紙の枚数の場合は真ん中から徐々に外に向けて貼り付けてください。何度も糊を塗るとまだらになるので、糊は一度だけ塗ってください。コーティングされていないプラスチックボードへの添付は特殊な糊が必要です。

オリジナル壁紙の貼り付け方

スタンダード壁紙

- ミディウムパイル・ペイントローラーを使用して貼ります。一度に1ドロップ（一定の長さ）分の面積しか貼らないようにお願いします。
- 少し湿らせたスポンジを使い、壁紙を壁に貼り付けていきます。上下に撫でるように動かしながら壁に密着させます。糊が壁紙の端からはみ出ないようにお気を付け下さい。
- 上と下の部分のトリミングを行う前に約15分ほど壁紙を固定させます。壁紙の分かれ目がぴったりと合うように調整します。スポンジを使って上下に動かしながら合わせていきます。ゴム製のローラーなどを使って、端が綺麗に合わさるようにして下さい。ただし、やりすぎると壁紙の端が傷みますのでご注意下さい。
- 余分な糊を取り除くように壁紙表面全体をスポンジで拭きます。

プレミアム壁紙

- ペイントあるいは下塗り塗料で壁の表面を覆ってください。壁紙を交換するとき、簡単にはがすことが出来ます。通常のスプレー糊を用意して下さい。
- 真水をスプレーボトルに加えます。
- ノズルをひねりスプレーを作動させて下さい。1平方メートルあたり約100mlの水を使い霧吹きで壁紙の貼り付けを行ってください。水の掛けすぎは壁紙が吸って縮みにつながり、サイズが合わなくなる可能性があります。
- 貼り付け完了後10分以内であれば、壁紙をずらしながら配置や並びを調整できます。無理に引き伸ばしたりは絶対にしないでください。
- 壁紙が複数に分かれている場合は、スポンジを使って壁紙の隅を上下に撫でながら接着していきます。また小さなゴム製のローラーを使って端が綺麗に合わさるように調整して下さい。ただし、やりすぎると壁紙の端が傷みますのでご注意下さい。
- 余分な糊を取り除くように壁紙表面全体をスポンジで拭きます。

のり付き壁紙

- 壁が乾いていること、表面が滑らかであることを確認するため、始める前に必ず壁で小さな剥離粘着テストをしてください。壁の下地処理が良ければ良いほど、壁紙もきれいに仕上がります。下準備はお客様の責任であるため、弊社はお客様の壁への損傷責任は一切負いませんのでご了承ください。
- 上の方から10-15cm程度余分に残し、壁紙をたるませるように広げます。
- 気泡を巻き込まないように注意しながら、のりの付いた部分をゆっくり壁に貼り付けていきます。

- 一番上の部分が水平に貼り付けられたら、10 – 15cmずつ撫でつけていきます。
- 大きな面積の壁紙を貼る際は、二人で協力して行うとより正確に貼り付けることができます。一人が壁紙を持ち上げている間、もう一人がグラフィックやデザインが歪まないように貼り付けてください。もしも気泡が入ったりシワが寄ったりしてしまっても、優しく壁紙を剥がして貼り直すことが可能です。フェルトエッジのスクイージーを使えば、端の方に出来た気泡なども簡単に外に逃がすことができます。
- 貼り付けの際、壁紙をスクイージーなどで強くこすりすぎないようにお気をつけください。プリントにダメージを与える恐れがございます。スクイージーは斜め45度の角度で、しっかりとなでつけるように動かすことをおすすめします。またスモーカーなどを使うと、簡単にシワ伸ばしや空気抜きが行えます。
- 温風乾燥機を使うと、ペイントが施された壁など問題のある箇所を柔らかくすることができるので剥がしやすくなります。
- 貼り付け部分が乾いていたとしても、下処理のされていない壁にのり付き壁紙を貼り付けることはおすすめしません。
- 弊社ののり付き壁紙を剥がす際、壁の表面がむけてしまうことがあります。
- どのような壁の材質でも、のり付き壁紙を剥がす際はゆっくり丁寧に行ってください。180度水平にはがして行くと壁への負荷が少なくなります。

アフターケア

- 壁紙が汚れてきたら、スポンジを少し湿らせて表面を優しく拭き取るように掃除をして下さい。色落ちはしませんが、やりすぎると壁紙が傷むので、必要ときのみ掃除し、出来るだけ少量の液体を使ってください。こすることのないようにして下さい。

免責事項：一度壁紙を壁に貼り付けたり、最初の状態に戻せない場合は、商品を許容していただいたことになり苦情の対象にはならず、湿気や熱などの環境によるもの、壁紙貼り付け作業によるもの、お使いいただく糊によるものなどあらゆる理由で問題が発生してもご対応できません。壁紙の貼り付けを開始された時点で、弊社ではいかなる問題も責任を負いかねます。問題が起こることはほとんどありませんが、何か疑問があれば壁紙貼り付け前にご連絡下さい。

COME APPLICARE LA CARTA DA PARATI

PRIMA DI INIZIARE

- L'applicazione della carta da parati è responsabilità del cliente, noi non siamo ritenuti responsabili per eventuali danni alla parete o alla pittura. Prima dell'applicazione, consigliamo sempre di utilizzare le rimanenze di carta da parati da noi offerte per effettuare delle prove.
- Assicurarsi che la Carta da Parati sia intatta e non sia stata danneggiata durante il trasporto. Aprire l'imballaggio con cautela.
- **CARTA STANDARD:** Per un ottimo risultato, utilizzare colla per carta da parati Polycell, Solvite Extra Strong o Murabond e seguire le istruzioni riportate sulla confezione.
- **CARTA PREMIUM:** Non è richiesto l'utilizzo di colla. Utilizzare una bottiglia spray, disponibile in ferramenta o al supermercato, per spruzzare acqua direttamente sulla parete.
- Assicurarsi di lavorare in un ambiente ben illuminato, in modo da poter controllare il materiale accuratamente, durante e dopo la sua applicazione.
- Assicurarsi che l'ambiente sia sufficientemente ventilato e la sua temperatura sia di almeno 12°C. In caso di dubbi per l'applicazione della carta da parati, contattare un decoratore professionista.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

- Sull'area di applicazione della carta, passare una spazzola a setole rigide per rimuovere polvere ed eventuale sporcizia.
- Pulire le pareti, utilizzando una soluzione detergente, o di sapone di zucchero, per rimuovere eventuali tracce o segni di grasso. Lasciare asciugare bene prima di procedere con l'applicazione della carta da parati.
- Applicare sulla parete un prodotto ad azione fungicida per trattare muffe, alghe e funghi, seguendo le istruzioni indicate sul prodotto. Lasciare asciugare la parete prima dell'applicazione della carta da parati.
- Per eventuali crepe, buchi o difetti sulla superficie della parete, si consiglia di provvedere con dei prodotti di buona qualità e lasciare asciugare.
- Nota bene: una parete asciutta è la superficie adeguata - se la parete è stata appena dipinta o sono stati eseguiti dei lavori su di essa, è necessario avere pazienza! Lasciare asciugare bene la superficie prima di continuare.
- I muri grezzi o appena costruiti devono essere rivestiti con sigillante per pareti in PVA o prodotto simile.
- **CARTA AUTO-ADESIVA:** Prima dell'applicazione, è importante assicurarsi che la superficie sia pulita ed asciutta. Pulire la superficie utilizzando un panno umido e lasciare asciugare completamente. È importante assicurarsi che non siano presenti tracce di prodotti per la pulizia previamente utilizzati. Se l'applicazione avviene in una parete dipinta, è consigliabile passare una mano di intonaco per evitare che la vernice si stacchi.

APPLICAZIONE SU SUPERFICIE DIFFERENTI

SUPERFICIE ASSORBENTI GREZZE

- Applicare una mano di Polycell, Solvite Extra Strong, Murabond (o altre colle di alta qualità) - diluiscine 1 parte su 3 parti di

acqua pulita. Lasciare asciugare.

SUPERFICIE ASSORBENTI RIVESTITE

- Vari strati di pittura possono compromettere la porosità della superficie ed incidere sull'adesione della carta da parati. In caso di dubbi, o se è stata utilizzata una pittura a base di olio, consigliamo di contattare un decoratore professionista.
- Se si è sicuri di poter procedere, accertarsi che la superficie sia asciutta ed applicare una mano di colla di Polycell, Murabond (o altra colla simile di alta qualità), applicare secondo le istruzioni indicate sul prodotto. Lasciare asciugare.
- Adesso è possibile procedere con l'applicazione della carta da parati, utilizzando la colla specifica e assicurandosi di trattare una zona alla volta. Applicare la carta da parati nella direzione del disegno e unire le parti corrispondenti seguendo sempre la sua direzione. Alcune grafiche richiedono un'applicazione a partire dal centro della stampa proseguendo poi verso le aree esterne.

SUPERFICIE NON-ASSORBENTI

- Molto importante! Se la parete è di cemento o in calcestruzzo, o se in qualche modo la parete non è compatta, consigliamo di contattare un decoratore professionista. Eventuali zone stuccate, macchie o aree assorbenti devono essere lisce e uniformi in colore e assorbenza con una vernice a base di olio con pigmenti simili.
- Adesso è possibile procedere con l'applicazione della carta da parati, utilizzando la colla specifica Solvite Extra Strong o Murabond e applicandola sul retro della carta da parati. Applicare la carta nella direzione richiesta dal disegno e unire le parti corrispondenti seguendo la sua direzione. Nel caso di numero pari di parti, è opportuno iniziare dal centro e procedere verso l'esterno.
- La colla scelta per la parete deve essere applicata una striscia per volta, altrimenti si rischia di sporcare tutto. Se l'applicazione avviene su parete di cartongesso non rivestito, è necessario utilizzare Polycell o Murabond Easystrip.

APPLICARE CARTA DA PARATI

CARTA STANDARD

- Applicare la carta alla parete utilizzando un rullo da pittura a pelo medio. Applicare solamente una striscia per volta.
- Per applicare la carta da parati, utilizzare un panno umido sulla superficie preparata usando dei movimenti fluidi dal basso verso l'alto. Fare attenzione a non far fuoriuscire l'adesivo sui bordi.
- Lasciare asciugare per circa 15 minuti prima di ritagliare la parte superiore e inferiore.
- Per unire le parti della carta da parati, allineare il disegno dall'alto verso il basso e lavorare a partire dal bordo inferiore con lo stesso movimento su e giù usando la spugna morbida. È inoltre possibile sigillare le parti in modo sicuro utilizzando un piccolo rullo di gomma lungo le giunzioni. Usare il rullo in modo leggero sulle giunzioni, in quanto potrebbe danneggiare i bordi.
- Passare una spugna umida su tutta la superficie per eliminare eccessi di colla.

CARTA DA PARATI PREMIUM

- Le pareti devono essere rivestite, dipinte o almeno intonacate. In questo modo, se si desidera cambiare carta, è possibile rimuoverla facilmente dalla parete.
- È possibile utilizzare una bottiglia spray.
- Riempire la bottiglia spray con acqua.
- Regolare l'ugello per uniformare lo spruzzo.
- Si consiglia l'utilizzo di circa 100ml d'acqua per metro quadro di carta da parati.
- Il materiale può essere riapplicato e o riallineato nei primi 10 minuti. Non tirare eccessivamente la carta.
- Per applicare la carta da parati, allinea il disegno dalla parte superiore a quella inferiore aiutandoti a distenderla con una spugna facendo movimenti uniformi su e giù. È inoltre possibile sigillare le parti in modo sicuro utilizzando un piccolo rullo di gomma lungo le giunzioni. Usare il rullo in modo leggero sulle giunzioni, in quanto potrebbe danneggiare i bordi.
- Passare una spugna umida su tutta la superficie per eliminare eccessi di colla.

CARTA DA PARATI AUTO-ADESIVA

- Prima di iniziare, effettuare una prova di stacca-attacca sulla parete per assicurarsi che le pareti siano asciutte e lisce. La perfetta finitura delle pareti comporta un ottimo risultato della tua carta da parati. Tieni in considerazione che noi non siamo ritenuti responsabili per eventuali danni, l'applicazione della carta da parati è responsabilità del cliente.
- Iniziare dalla parte superiore dell'immagine e tirare verso il basso circa 10/15 cm.
- Applicare l'adesivo molto lentamente per evitare la formazione di bolle.
- Continuare ad applicare la carta da parati scoprendo la parte adesiva in piccoli incrementi da 10-15cm.
- Per un disegno di grandi dimensioni, sarebbero necessarie più persone per la sua applicazione. Consigliamo che una persona aiuti a tirare la carta verso il basso e scoprire la parte adesiva, mentre l'altra si assicuri che la carta aderisca perfettamente alla parete. In presenza di bolle d'aria o pieghe, sollevare leggermente la carta e riapplicare delicatamente con una spatola morbida e di feltro.
- Attenzione a non applicare troppa pressione sulla carta durante l'applicazione perché potrebbe rovinare l'immagine. Raccomandiamo sempre di applicare pressione sulla carta con un angolo di 45 gradi con ripetuti passaggi. È possibile utilizzare un attrezzo specifico per la rimozione delle bolle d'aria, dove necessario.
- L'utilizzo di un asciugacapelli può aiutare a rendere più morbido l'adesivo nel caso sia necessario rimuoverlo da superfici non adatte, come muri verniciati.
- Sconsigliamo vivamente l'applicazione della carta da parati autoadesiva su superfici non trattate, o sulle quali non sia stata preventivamente applicata una mano di intonaco.
- La rimozione della carta da parati potrebbe rovinare il muro se non eseguita con cautela.
- Su qualunque superficie, consigliamo di rimuovere la carta da parati lentamente, usando un angolo di 180 gradi (rimuovendo il materiale direttamente puntando in alto) per minimizzare la tensione contro la superficie.

CURA POST-APPLICAZIONE

- Per pulire la carta da parati, utilizzare una spugna umida in superficie. Pulire solo se necessario, e utilizzare la minor quantità di acqua possibile. Non strofinare: l'inchiostro non andrà via, ma potrebbero formarsi fessure nella carta.

Esclusione di responsabilità: Dopo aver applicato la carta alla parete, il prodotto si considera accettato dal cliente e pertanto non può essere reclamato come difettoso, per alterazioni dovute a un'incorretta applicazione, montaggio, adesivi, o condizioni ambientali (compresa l'umidità, il calore, gli agenti atmosferici). Dopo aver deciso di rivestire la parete, non possiamo essere ritenuti responsabili per le alterazioni della parete che si verificano durante la preparazione o l'applicazione del prodotto. La situazione precedentemente indicata è molto improbabile, ma consigliamo di avvisarci in caso di dubbi.

CÓMO COLOCAR TU REVESTIMIENTO PARA PAREDES

ANTES DE EMPEZAR

- No nos hacemos responsables de los daños que se produzcan en tu pared o en la pintura ya que la preparación de la pared queda bajo tu responsabilidad. Sin embargo, siempre recomendamos utilizar un trozo de papel de pared y realizar un test antes de la aplicación definitiva.
- Asegúrate de que tu papel de pared está intacto y que no ha recibido daño alguno durante el transporte. Desenvolver con cuidado.
- **PAPEL ESTÁNDAR:** Para obtener los mejores resultados usa cola para papel pintado Polycell, Solvite Extra Strong o Murabond, y sigue las instrucciones en el paquete.
- **PAPEL PREMIUM:** No hace falta cola para pared. Utiliza un spray con agua para rociar la pared. Disponible en tu supermercado local o ferretería.
- Asegúrate de tener la iluminación adecuada - así puedes investigar el material adecuadamente mientras lo colocas y al terminar de colocarlo.
- Asegúrate de que la zona donde estás colocando el papel de pared está bien ventilada y al menos a 12° de temperatura. Si no confías en poder colocar el papel pintado por ti mismo/a, no dudes en llamar a un profesional.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Restregar una brocha de cerda dura en la zona donde se vaya a colocar el papel para eliminar toda la suciedad y material suelto.
- Limpiar las paredes, utilizando detergente o una solución de azúcar y jabón para eliminar la grasa o las marcas superficiales. Dejar que seque por completo antes de colocar el papel de pared.
- Si existe moho o humedades en la pared, es necesario realizar un lavado fungicida, utilizando las instrucciones del producto.
- Dejar que seque por completo antes de colocar el papel de pared.
- Es necesario rellenar cualquier agujero, grieta o defecto en la superficie de la pared con una masilla de buena calidad, alisar y dejar que se seque.
- Recordatorio: la superficie necesita estar seca - así que si tienes que realizar correcciones, ¡se paciente! Asegúrate de que tu pared está completamente seca antes de seguir.
- Las paredes nuevas o sin pintar se deben sellar con un sellador de pared con PVA o similar.
- **PAPEL DE PARED AUTOADHESIVO:** Antes de colocar, es importante asegurar que la superficie esté limpia y seca. Limpia la superficie usando un trapo húmedo & cálido y deja que se seque completamente. Es importante asegurarse de que no queda rastro en la pared de todos los productos de limpieza que se hayan usado previamente.

APLICAR A DIFERENTES SUPERFICIES

SUPERFICIES ABSORBENTES SIN REVESTIR

- Colocar una capa de imprimación Polycell, Solvite Extra Strong, Murabond (o cualquier otro producto de calidad), disuelto en 1

parte de imprimación por tres partes de agua limpia. Dejar que se seque por completo.

SUPERFICIES ABSORBENTES REVESTIDAS

- Varias capas de pintura pueden afectar a la porosidad de la pared e impedir la adhesión. Si tienes cualquier duda o se ha utilizado pintura en base al óleo en la pared, por favor ponte en contacto con un profesional.
- Si tienes la seguridad de que puedes hacerlo solo/a, asegúrate de que todas las superficies están secas antes de aplicar una capa de imprimación de Polycell, Murabond (o cualquier otro producto de imprimación de calidad), siguiendo las instrucciones del producto. Dejar secar por completo.
- Colocar el papel pintado en la pared, utilizando el adhesivo correspondiente y haciéndose cargo de cada panel de uno en uno. Coloca el papel de pared en la dirección del diseño, y junta con los demás paneles al raso o solapando con los paneles siguientes. Ajusta y recorta como sea necesario. En el caso de algunos diseños, es necesario empezar por el centro y terminar en los extremos.

SUPERFICIES NO ABSORBENTES

- ¡Muy importante! Si la superficie es cemento u hormigón o es inestable de alguna manera, será necesario contactar a una profesional. Cualquier área con masilla, parcheada o absorbente debe alisarse y quedar alineada en color y absorbencia con una pintura en base al óleo de pigmento similar.
- Colocar el papel pintado en la pared, utilizando adhesivo Solvite Extra Strong o Murabond específico para superficies selladas, añadiendo el adhesivo en el reverso del papel de pared. Coloca el papel de pared en la dirección del diseño, y junta con los demás paneles al raso o solapando con los paneles siguientes. Si tienes una cantidad impar de paneles, recomendamos empezar por el centro y terminar en los extremos.
- Es necesario aplicar el pegamento de tu elección en cada panel uno por uno, o terminará todo engorroso. Si estás colocando el papel en yeso sin revestir, deberás utilizar Polycell o Morabond Easytrip Adhesive.

COLOCAR TU PAPEL DE PARED ESTÁNDAR

PAPEL DE PARED

- Pega el papel a la pared utilizando un rollo de pintar de medio pelo. Siempre pega las tiras de papel pintado de una en una.
- Utilizar una esponja húmeda para fijar el papel de pared a la superficie preparada, realizando suaves movimientos de arriba a abajo. Atención: tener cuidado de no sacar el adhesivo por los bordes con el movimiento.
- Dejar reposar el papel de pared recién pegado durante al menos 15 minutos antes de recortar la parte de arriba y de abajo.
- Para juntar paneles de papel de pared al raso, alinear el diseño de arriba a abajo y realizar los movimientos de arriba a abajo con la esponja húmeda empezando desde el borde que queda al raso del otro panel. También se puede sellar los bordes de ambos paneles utilizando un pequeño rodillo de goma.

En dicho caso, es necesario tener cuidado con el rodillo porque pueden deteriorarse los bordes.

- Limpiar la superficie con una esponja húmeda para eliminar cualquier resto de adhesivo.

PAPEL DE PARED PREMIUM

- Es necesario sellar las paredes, tanto si es con pintura como si es aplicando una capa de imprimación a la superficie. Cuando quieras cambiar, el producto se puede despegar de la pared con facilidad de una sola pieza.
- Se puede usar botellas de spray estándar.
- Llena la botella spray con agua del grifo.
- Coloca la boquilla en modo spray.
- Recomendamos que se apliquen 100 ml por cada metro cuadrado.
- El material se puede reposicionar o realinear durante los primeros 10 minutos. No estires el material.
- Para juntar paneles de papel de pared al raso, alinear el diseño de arriba a abajo y realizar los movimientos de arriba a abajo con la esponja húmeda empezando desde el borde que queda al raso del otro panel. También se puede sellar los bordes de ambos paneles utilizando un pequeño rodillo de goma. En dicho caso, es necesario tener cuidado con el rodillo porque pueden deteriorarse los bordes.
- Limpiar la superficie con una esponja húmeda para eliminar cualquier resto de adhesivo.

PAPEL DE PARED AUTOADHESIVO

- Asegúrate de hacer un pequeño test para comprobar que las paredes están secas y la superficie lisa antes de empezar. Cuanto mejor sea el acabado de la pared, mejor quedará el papel pintado. Por favor, ten en cuenta que no nos hacemos responsables por ningún daño que sufra tu pared ya que la preparación de la misma es tu responsabilidad.
- Comenzar por la parte de arriba de la imagen que se vaya a colocar, y desplegar aproximadamente unos 10-15 cm de la parte trasera y plegar.
- Aplicar el adhesivo al descubierto sobre la superficie que quedamos, lentamente para evitar que se hagan burbujas de aire.
- Una vez que el primer segmento está nivelado y en la posición adecuada, continuar aplicando la imagen en incrementos de 10-15 cm.
- Para imágenes más grandes, es posible que sea necesario el trabajo de varias personas. Recomendamos que una persona se encargue de desplegar y plegar la imagen, mientras otra persona lentamente la va adhiriendo a la pared. Si quedan burbujas de aire o arrugas tras adherir los segmentos, despegar la area deseada y volver a pegar con una escobilla suave de fieltro para eliminar las burbujas.
- Ten en cuenta que presionar la escobilla demasiado fuerte contra la imagen puede dañarla. Se recomienda utilizar la escobilla a 45° grados de inclinación con trazos firmes y superpuestos. Cualquier aparato que expulse aire puede usarse para estallar burbujas de aire persistentes.
- El uso de un secador puede suavizar el adhesivo para despegarlo fácilmente de superficies como paredes pintadas. No recomendamos que se coloque el papel de pared autoadhesivo sobre cualquier pared seca que no haya sido tratada previamente o una pared de yeso que no se haya preparado.
- Puede que la pared de yeso se desconche un poco tras remover el papel de pared autoadhesivo.
- Recomendamos despegar el papel de pared autoadhesivo de cualquier superficie en un ángulo de 180° grados (tirando directamente de abajo hacia arriba) para minimizar la tensión en la superficie.

CUIDADOS

- Si el papel de pared se mancha, limpiar con una esponja y agua jabonosa templada. Limpiar sólo cuando sea necesario, y utilizar la menor cantidad de agua posible. No frotar con dureza: la tinta no se correrá, pero puede comenzar a verse un espacio en el papel.

Atención: una vez que el material se haya colocado en la pared, se considera que el producto ha sido aceptado y no se puede reclamar como defectuoso debido a variaciones en el montaje, adhesivos, manipulación y ambiente local (incluyendo humedad, calor, el clima o moho). Una vez que hayas decidido cubrir la pared, no nos hacemos responsables de las alteraciones que tenga lugar en la pared cuando preparando o pegando el producto. Es extremadamente raro que algo inusual pase, pero puedes ponerte en contacto con nosotros si hay algo que necesitas consultar tras la instalación.

JE BEHANG AANBRENGEN

VOOR JE BEGINT

- Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan muren of schilderwerk, omdat het voorbereiden van de muur jouw verantwoordelijkheid is. We raden je aan om een stuk behang op de muur te testen, voordat je het volledige behangpapier aanbrengt.
- Controleer of het behangpapier onbeschadigd is afgeleverd. Pak het voorzichtig uit.
- **STANDAARD PAPIER:** Gebruik voor de beste resultaten Polycell, Solvite Extra Sterk of Murabond Behanglijm, en volg de instructies op de verpakking
- **PREMIUM PAPER:** Geen lijm nodig. Breng met een spray water op de muur aan. Deze kun je kopen bij de supermarkt of doe-het-zelfzaak.
- Zorg dat je voldoende licht hebt - zo kun je zowel tijdens als na het behangen van de muur het materiaal goed inspecteren.
- Zorg dat de ruimte waarin het behang komt te hangen goed geventileerd en tenminste 12°C is. Als jij geen vertrouwen hebt in het installeren van het behang, laat dit dan uitvoeren door een professionele behanger.

ONDERGROND VOORBEREIDEN

- Schrob de muur die je wil bedekken met een harde borstel, om al het stof en los materiaal te verwijderen.
- Reinig je muren met een allesreiniger om vet en vlekken te verwijderen. Laat het goed drogen voordat je de wandbekleding aanbrengt.
- Schimmel of algen aan de oppervlakte moet je verwijderen met een schimmelreiniger, volg de aanwijzingen op de verpakking van het product. Laat het goed drogen voordat je de wandbekleding aanbrengt.
- Gat en scheurtjes of oneffenheden moeten opgevuld worden met een goed vulmiddel. Vervolgens moet de ondergrond geëgaliseerd worden en volledig droog zijn.
- Nieuwe of niet beschilderde muren moeten geseald worden met PVA of een vergelijkbaar sealmiddel.
- Onthoud dat het oppervlak goed droog moet zijn - dus als je wat moet repareren: heb geduld! Zorg dat je muur helemaal droog is voordat je doorgaat.
- **ZELFKLEVEND BEHANG:** Alvorens het behang wordt aangebracht, is het belangrijk te zorgen dat het oppervlak schoon en droog is. Reinig het oppervlak met een warme, vochtige doek en zorg dat de ondergrond volledig droog is. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen reinigingsproducten meer op het oppervlak aanwezig zijn. Als je het behang aanbrengt op een geverfde muur, wordt geadviseerd de muur te voorzien van grondverf, om zo te voorkomen dat de verf afbladdert.

AANBRENGEN OP VERSCHILLENDE SOORTEN ONDERGROND

ONGECOATE ABSORBERENDE OPPERVLAKKEN

- Breng een laag Polycell, Solvite Extra Sterk, Murabond (of andere hoogwaardige) primer aan. Los 1 deel primer op in 3 delen water. Laat het behandelde oppervlak goed drogen.

GECOATE ABSORBERENDE OPPERVLAKKEN

- Meerdere lagen verf kunnen de porositeit van het oppervlak en daarmee de hechting aantasten. Bij twijfel, of wanneer het oppervlak behandeld is met verf op oliebasis, adviseren we altijd een professionele behanger te raadplegen.
- Als je er vertrouwen in hebt dat je zelf verder kunt, zorg dan dat alle oppervlakken droog zijn en breng één laag Polycell, Murabond (of andere hoogwaardige) primer aan. Meng het volgens de gebruiksaanwijzing van het product. Laat grondig drogen.
- Breng nu het behang aan op het oppervlak met behulp van behanglijm. Breng slechts één strook per keer aan. Hang de wandbekleding in de richting van het ontwerp; hang ze naast elkaar of laat ze overlappen. Er zijn ontwerpen die je vanuit het midden naar buiten op moet hangen.

NIET-ABSORBERENDE OPPERVLAKKEN

- Erg belangrijk! Een oppervlak van cement of beton, of een ondergrond die niet stabiel is, dient te worden behandeld door een professional. De opgevulde, bijgewerkte of absorberende delen moeten worden gladgemaakt en geëgaliseerd in kleur met gepigmenteerde verf op oliebasis.
- Breng nu de wandbekleding aan op de muur met Solvite Extra Sterk of Murabond Behanglijm voor een geseald oppervlak. Breng de behanglijm aan op de achterzijde van het behang. Hang de wandbekleding in de richting van het ontwerp. Hang ze naast elkaar of laat ze overlappen indien nodig. Als je een even aantal rollen hebt is het handig om ze vanuit het midden op te hangen en naar buiten te werken.
- Voor het beste resultaat dien je jouw behang per strook aan te brengen. Als je behangt op ongecoat pleisterwerk moet je Polycell of Murabond Easystrip behanglijm gebruiken

JE BEHANG OPHANGEN

STANDAARD

- Breng behanglijm aan op de muur met een lijmroller of verfröller. Behandel per keer de breedte van één strook behang.
- Gebruik een vochtige spons om de wandbekleding aan te brengen op het voorbereide oppervlak met soepele, op-en-neergaande bewegingen.
- Laat de wandbekleding ongeveer 15 minuten rusten voordat je de boven- en onderkant bijwerkt.
- Om de wandbekleding mooi te laten aansluiten dien je van boven naar beneden te werken. Gebruik een zachte spons en behandel de rand van de strook met op-en-neergaande bewegingen. Je kunt het behang veilig afwerken door met een kleine rubberen roller langs de randen te gaan. Ga wel voorzichtig te werk, zodat je de randen van het behang niet beschadigt.
- Veeg het oppervlak schoon met een vochtige spons om overgebleven lijm te verwijderen.

PREMIUM

- Het oppervlak moet geseald zijn; ofwel geveerd, ofwel behandeld met ten minste één laag primer. Als het tijd is voor wat nieuws kun je het product makkelijk van de muur halen.
- Gebruik een standaard sprayflacon.
- Vul de flacon met kraanwater.
- Zorg dat de spraykop niet in de kinderveilige stand staat.
- Aanbevolen hoeveelheid water om aan te brengen is 100ml per vierkante meter.
- Materiaal kan opnieuw bevestigd of rechtgehangen worden in de eerste 10 minuten.
- Om de wandbekleding mooi te laten aansluiten dien je van boven naar beneden te werken. Gebruik een zachte spons en behandel de rand van de strook met op-en-neergaande bewegingen. Je kunt het behang veilig afwerken door met een kleine rubberen roller langs de randen te gaan. Ga wel voorzichtig te werk, zodat je de randen van het behang niet beschadigt.
- Veeg het oppervlak schoon met een vochtige spons om overgebleven lijmresten te verwijderen.

ZELFKLEVEND BEHANG

- Doe een kleine peel-and-stick test op de muur voordat je begint met behangen, zodat je zeker weet dat de ondergrond droog en glad is. Hoe beter de muren zijn voorbereid, des te beter het behang eruit komt te zien. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan muren of schilderwerk, omdat het voorbereiden van de ondergrond jouw verantwoordelijkheid is.
- Begin bovenaan de afbeelding die moet worden aangebracht. Trek ongeveer tien tot vijftien centimeter van de draagfolie los en vouw deze om.
- Breng de plakkende zijde langzaam op de gewenste ondergrond aan, om luchtballen te voorkomen.
- Wanneer het eerste stuk recht hangt en op de juiste plek zit, kan de rest van de afbeelding worden aangebracht, in stappen van tien tot vijftien centimeter.
- Bij grotere afbeeldingen kan het handig zijn om deze met meerdere mensen aan te brengen. Geadviseerd wordt één persoon te laten helpen met het lostrekken en omvouwen van de draagfolie, terwijl iemand anders langzaam het zelfklevend behang bevestigt. Als er na het aanbrengen van een stuk behang luchtballen of vouwen verschijnen, kan het gewenste deel voorzichtig worden losgetrokken en opnieuw worden aangebracht met een zachte, vilten rakel om luchtballen te verwijderen.
- Zorg ervoor dat er niet te hard gedrukt wordt met de rakel, dit kan mogelijk de afbeelding beschadigen. Er wordt geadviseerd om in een hoek van 45 graden met herhalende, stevige bewegingen het behang glad te strijken. Voor het verwijderen van hardnekkige luchtblaasjes, kan een hulpmiddel worden gebruikt.
- Het gebruik van een föhn kan helpen om de lijm zachter te maken, waardoor het behang eenvoudiger verwijderd kan worden van twijfelachtige oppervlakken, zoals geveerde muren. We raden af om het Zelfklevend Behang aan te brengen op een onbehandelde, droge muur of een gipsplaat die niet voorzien is van een primer.
- Bij het verwijderen van het Zelfklevend Behang, kan het zijn dat de gipsplaat wat afbladdert.
- Voor elke ondergrond adviseren we het Zelfklevend Behang voorzichtig in een hoek van 180 graden (recht naar achteren in plaats van omhoog) te verwijderen, om zo de spanning die op het oppervlak staat tot een minimum te beperken.

NAZORG

- Als het Behang vies wordt kun je het schoonvegen met een spons en mild zeepsop. Alleen schoonmaken indien nodig, met zo min mogelijk vocht. Niet te hard boenen, de inkt loopt niet uit, maar je kunt wel het papier beschadigen.

Disclaimer: Als het materiaal is aangebracht op de muur wordt aangenomen dat het product is geaccepteerd, je kunt geen aanspraak meer maken op garantie door verschillen in bevestiging, lijm, verzorging en de lokale omgeving (waaronder vocht, hitte, weer of schimmel). Zodra je besluit om de muur te bedekken, kunnen we niet meer aansprakelijk gehouden worden voor aanpassingen aan de muur die je tegenkomt bij het voorbereiden of plakken van je product. Het is extreem zeldzaam dat er iets ongebruikelijks gebeurt, maar we willen je graag adviseren als er iets is wat je met ons wil bespreken na de bevestiging.

HUR DU SÄTTER UPP DIN FOTOTAPET

BEFORE YOU START

- Vi ansvarar inte för eventuella skador på din vägg eller väggfärg, då det är ditt ansvar att förbereda väggen för tapeten. Vi rekommenderar att först använda våra tapetprover för att innan du sätter upp tapeten.
- Se till att din tapet är hel och inte har skadats vid frakt. Packa upp den försiktigt.
- **STANDARDPAPPER:** För bäst resultat använd ett tapetklister av hög kvalitet och följ instruktionerna på paketet.
- **PREMIUMPAPPER:** Inget tapetklister krävs. Använd en sprayflaska med vanligt vatten för att spraya på väggen. Sprayflaskor finns att köpa i de flesta livsmedelsaffärer.
- Se till att du har tillräcklig belysning så att du kan inspektera tapeten och se hur den ser ut innan och efter du har monterat den.
- Se till att rummet där du applicerar din fototapet är välventilerat och åtminstone (55°F). Om du inte känner dig tillräckligt säker på om du kan sätta upp din fototapet själv bör du kontakta en professionell tapetsare.

UNDERARBETE FÖRE TAPETSERING

- Skrubba de väggar som du ska applicera tapeten på med en hård borste för att ta bort all smuts och löst material.
- Rengör dina väggar med ett mildt rengöringsmedel för att ta bort fett eller andra märken. Tillåt torka ordentligt innan du applicerar fototapet.
- Mögel på väggen bör behandlas med ett svampdödandemedel, efter anvisningar på produkten. Tillåt torka ordentligt innan du applicerar fototapet.
- Hål, sprickor eller andra defekter i ytan bör fyllas med spackel av hög kvalitet och sedan slipas ner. Det är viktigt att det är jämnt, fast och helt torrt.
- Kom ihåg: en torr yta är en bra yta – så ha tålamod vid underarbetet. Se till att din vägg är helt torr innan du fortsätter.
- Nya eller obehandlade väggar måste tätas med en PVA eller liknande tätningsmedel.

TAPETSERI OLIKA TYPER AV VÄGGAR

OBEHANDLADE VÄGGAR

- Förlimma din vägg med ett lager av tapetklister av högkvalitet blandad efter anvisningarna på paketet. Tillåt torka ordentligt.

BEHANDLADE VÄGGAR

- Flera lager av färg kan skada porositeten av väggen och påverka tapetens vidhäftning. Om du känner dig tveksam eller om oljebaserad färg har använts på väggen bör du kontakta en professionell tapetsare.
- Om du känner att du kan fortsätta på egen hand måste du se till att alla ytor är torra och förlimma ett lager av högkvalitativt tapetklister blandad efter anvisningarna på paketet.
- Tillåt torka ordentligt. Efter det kan du sätta upp din Contrado fototapet på väggen.
- Applicera en våd åt gången. Häng din fototapet i riktning av din design och mönsterpassa. Sätt våderna kant-i-kant eller överlappa efter behov.

- Viss designs måste startas från mitten för att sedan appliceras mot ytterkanterna, för bästa resultat.

PUTS- OCH BETONGYTOR

- Observera! Om väggen är av cement, betong eller är instabil på något sätt bör du kontakta en professionell tapetsare. Spacklade områden måste vara nedslipade, med en liknande pigmenterad oljebaserad färg och helt torr.
- Förlimma väggen med ett lager tapetklister. Sätt sedan upp din fototapet genom att använda tapetklister. Rolla på tapetklistret på baksidan av våden och häng din fototapet i samma riktning av ditt mönster.
- Sätt våderna kant-i-kant eller överlappa efter eget tycke. Om du har ett jämnt antal av våder är det bra att börja från mitten och arbeta utåt kanterna.
- Det är smidigare att applicera tapetklister på en våd åt gången. Om du sätter upp en fototapet på en omålad gipsvägg så måste du förlimma med tapetklister.

APPLICERA DIN FOTOTAPET

STANDARD

- Applicera tapetklister på baksidan av din fototapet med en roller. Förbered endast en våd (tapetbit) åt gången. Använd en fuktig svamp vid applikationen av din fototapet. Sätt upp tapeten uppifrån och nedåt. Var försiktig så att du inte trycker ut klister i kanterna.
- Låt fototapet vila i ungefär 15 minuter innan du skär bort eventuell överflödig tapet upptill och nedtill.
- Sätt upp din fototapet kant-i-kant, med hänsyn till mönsterpassning och arbeta dig utåt från kanten med samma upp- och nedåt rörelse med din mjuka svamp. Du kan även använda en mindre gummiroller över skarven. Rulla mjukt eftersom för mycket tryck kan skada kanterna.
- Torka av ytan med en fuktig svamp för att ta bort eventuellt överflödigt klister.

PREMIUM

- Väggen behöver målas med ett lager färg eller förlimmas med tapetklister. När det är dags att tapetsera om kan produkten enkelt avlägsnas från väggen i ett stycke.
- Vanlig sprayflaska kan användas.
- Fyll sprayflaskan med kranvatten.
- Vrid munstycket till sprayfunktionen.
- Rekommenderad mängd vatten är 100ml per 1 kvm.
- Material kan omplaceras och flyttas under de 10 första minuterna.
- Sätt upp din Contrado fototapet kant-i-kant, med hänsyn till mönsterpassning och arbeta dig utåt från kanten med samma upp och ner rörelse med din mjuka svamp. Du kan även använda en mindre gummiroller över skarven. Rulla mjukt eftersom för mycket tryck kan skada kanterna.
- Torka av ytan med en fuktig svamp för att ta bort eventuellt överflödigt klister.

EFTERVÅRD

- Om din tapet skulle bli smutsig så kan du rengöra den med en svamp och ljummet tvålatten. Tvätta endast där det behövs och använd så lite fukt som möjligt. Skrubba inte för hårt: trycket kommer inte att blekna men slitage i pappret kan synas.

Ansvarsfriskrivning: När din egen designade fototapet har applicerats på väggen, anses produkten vara godkänd av dig och kan inte reklameras som defekt på grund av utomstående faktorer som montering, lim, hantering och närmiljö (inklusive fukt, värme, vittring eller mögel). När du bestämt dig för att tapetsera väggen kan vi inte hållas ansvariga för förändringar på väggen efter du har satt upp din produkt. Det är extremt sällsynt att något ovanligt skulle hända, men vi finns här för dig om det är något som du vill fråga oss om efter du har applicerat din tapet.