

La dépose de vinyle

Réalisation et Photo
« Atelier Majuscule »

QUELLES SONT LES TECHNIQUES POUR DÉPOSER DU VINYLE ?

Voici quelques exemples pour vous faciliter la tâche et gagner du temps lorsque vous souhaitez retirer un vinyle. Selon le support sur lequel est posé le film adhésif, la technique et les accessoires utilisés seront différents.

ASTUCE **Comment éviter que des résidus d'adhésif restent sur le support ?**

Lorsque vous tirez sur le film pour le déposer, réduisez au maximum le degré de l'angle de traction du vinyle par rapport au support.

COMMENT RETIRER UN INSIGNE SUR UN VÉHICULE ?

CAS N°1

REMOVLOGO



Utilisez le **REMOVLOGO** avec un mouvement de haut en bas pour enlever l'insigne sur un véhicule sans abimer la carrosserie.

VINYL ZAPPER



Appliquez le **VINYL ZAPPER** sans forcer sur la carrosserie afin d'enlever l'adhésif laissé par l'insigne. Grâce à sa roulette en gomme souple, retirez n'importe quel vinyle en quelques secondes qu'il soit vieux ou cassant.

REMOVER

Liquide de nettoyage



Le **REMOVER** est un liquide qui vous permet d'effacer les dernières traces d'adhésif sur le véhicule.

Cette méthode vous permet d'éviter le risque de rayure potentielle en cas d'utilisation d'un cutter

COMMENT DÉPOSER DES LETTRES DÉCOUPÉES SUR UNE CARROSSERIE DE VÉHICULE ?

CAS N°2

PISTHERMIQ

Pistolet à air chaud Steinel®



Chauffez les lettres découpées avec le **PISTHERMIQ** à 40-45° afin de faciliter le retrait des lettres.

REMOVER

Liquide de nettoyage



S'il reste des traces d'adhésif, utilisez le liquide **REMOVER** pour les enlever.

Sachez que des films haut de gamme type polymères ou coulés seront toujours plus faciles à déposer dans le temps qu'un film monomère

COMMENT DÉPOSER DES LETTRES DÉCOUPÉES SUR UN VITRAGE ?

CAS N°3



Solution d'eau mélangée avec quelques gouttes d'un savon au PH Neutre

Humidifiez la surface vitrée en pulvérisant une solution d'eau mélangée avec un savon au PH neutre pour éviter les rayures sur le vitrage.

GRATLAM100



Grattez avec le **GRATLAM100** les lettres découpées pour les retirer.

Cette technique permet de minimiser le temps de dépose

COMMENT DÉPOSER DES BANDES TYPE CHEVRONS RÉFLÉCHISSANTS ?

CAS N°4

PISTHERMIQ

Pistolet à air chaud Steinel®



Les chevrons sont utilisés pour la signalétique sur les véhicules prioritaires où les films doivent être très résistants.

Chauffez avec le **PISTHERMIQ** à 40-45° et décollez très lentement les chevrons réfléchissants pour laisser le moins d'adhésif possible sur la carrosserie.

REMOVER

Liquide de nettoyage



Enlevez les résidus d'adhésif en appliquant le liquide **REMOVER**, laissez agir quelques secondes et essuyez doucement avec la microfibre rouge.

FINAL CLEANER



Pour une finition impeccable, vous pouvez utiliser le liquide **FINAL CLEANER** avec la microfibre verte.

Utilisez les microfibres **MFKIT** en respectant leurs couleurs par rapport aux liquides 1-2-3 de pose et de dépose afin de ne pas mélanger les liquides

MFKIT Rouge
REMOVER

MFKIT Jaune
PRE CLEANER

MFKIT Vert
FINAL CLEANER



GRAPHICS DIVISION.

FRONTIGNAN
PARIS
LYON
HAGETMAU

tél. 04 67 18 66 88 | fax 04 67 48 38 79 | commande34@hexis.fr
tél. 01 30 36 01 54 | fax 01 30 36 01 15 | commande95@hexis.fr
tél. 04 78 80 58 04 | fax 04 78 80 58 03 | commande69@hexis.fr
tél. 05 58 03 72 30 | fax 05 58 79 80 19 | commande40@hexis.fr