

# HORNFELS

1.8m

5' 11"

---

125V ~ 60Hz 15A

---



AA-2416248-5

Made in China

© Inter IKEA Systems B.V. 2023

---

IKEA of Sweden AB  
SE-343 81 Älmhult

---



Design and Quality  
IKEA of Sweden

1R15-IDG DM



<b>English</b>	<b>4</b>
<b>Français</b>	<b>7</b>
<b>Español</b>	<b>11</b>

## English



**Read instructions carefully and keep for future reference.**

### **IMPORTANT!**

- Do not connect after each other in a sequence.
- Do not cover the product when in use.
- Straighten out the cord when in use.
- To disconnect the power, pull the plug.
- Use only indoors in dry areas.

# WARNING

- Discard the product if damaged.
- Do not overload the product.
- Never submerge in water or other liquids.
- Improper use may cause damage to the product or endanger people or property.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the product.

## **Care instructions**

To clean the product, unplug from power source and wipe with a dry cloth.

## Good to know

Unplug the extension cord from the power source when not in use.


## Technical data

**Model:** HORNFELS

**Type:** E2309-NA

125V ~ 60Hz 15A Max. 1875W



The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be  disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from

household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment. For more information, please contact your IKEA store.

## Français



**Lire soigneusement les instructions et les conserver pour une utilisation ultérieure.**

### **ATTENTION!**

- Ne pas brancher en série.
- Ne pas recouvrir le produit pendant l'utilisation.

- Bien étendre le câble lors de toute utilisation.
- Ne pas couper le courant. Débrancher.
- Utiliser en intérieur et dans un endroit sec uniquement.

## ATTENTION:

- Jeter le produit s'il est endommagé.
- Ne pas surcharger le produit.
- Ne jamais plonger dans l'eau ou tout autre liquide.
- Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou mettre en danger les personnes ou les biens.



- Les enfants doivent être surveillés afin de veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec le produit.

### **Instructions d'entretien**

Pour nettoyer le produit, le débrancher de la source d'alimentation et l'essuyer avec un chiffon humide.

### **Bon à savoir**

Débrancher la rallonge de la source d'alimentation lorsque le produit n'est pas utilisé.

## Caractéristiques techniques

**Modèle:** HORNFELS

**Type:** E2309-NA

125V ~ 60Hz 15A Max. 1875W



Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé

conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'information, merci de contacter votre magasin IKEA.

## Español



**Lee detenidamente las instrucciones y guárdalas para consultarlas en el futuro.**

### **IMPORTANTE:**

- No conectes los productos en secuencia, uno tras otro.
- No tapes el producto cuando esté en uso.
- Asegúrate de que el cable esté recto mientras lo uses.
- Saca el enchufe para desconectar la alimentación.
- Usa el producto solo en ambientes interiores y secos.

# ADVERTENCIA:

- Desecha el producto si está dañado.
- No sobrecargues el producto.
- No sumerjas nunca el producto en agua u otro líquido.
- Un uso inadecuado puede dañar el producto o poner en riesgo a personas o la propiedad.
- Los niños deben estar controlados en todo momento para evitar que jueguen con el producto.

## **Instrucciones de mantenimiento**

Para limpiar el producto, desconéctalo de la red eléctrica y límpialo con un paño seco.

## **Información importante**

Desenchufa el cable de extensión de la red eléctrica cuando no lo utilices.

## **Datos técnicos**

**Modelo:** HORNFELS

**Tipo:** E2309-NA

125V ~ 60Hz 15A Max. 1875W



La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.



## **MX**

Importador/Distribuidor: IKEA Supply Mexico,S.A. de C.V., Calle Oriente 158, número 440, Piso 3, Local JD-01, Colonia Moctezuma, Segunda Sección, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15530, Ciudad de México. Tel. 55-8310-8310.

Lea y siga todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar este producto/Para uso Interior/  
Consulte Especificaciones eléctricas en el etiquetado del producto.