



iPad

מדריך למשתמש

עבור תוכנת iOS 8.3

תוכן העניינים

פרק 1: ה-iPad במבט חטוף	8
סקירת ה-iPad	8
אביזרים	9
מסך רב-מגע	10
כפתור שינה/התעוררות	10
כפתור ה"בית"	11
כפתורי עוצמת הקול ומתג הצד	12
מגש כרטיס ה-SIM	12
צלמיות מצב	13
פרק 2: צעדים ראשונים	15
הגדרת ה-iPad	15
הירשמות לשירות סלולרי	15
התחברות לאינטרנט אלחוטי	16
התחברות לאינטרנט	16
Apple ID	16
iCloud	17
הגדרה של חשבונות דואר, אנשי קשר ולוחות שנה נוספים	18
ניהול תוכן במכשירי iOS	18
חיבור ה-iPad למחשב	19
סנכרון עם iTunes	19
תאריך ושעה	20
הגדרות בינלאומיות	20
שם ה-iPad שלך	21
הצגת מדריך למשתמש/ת זה ב-iPad	21
טיפים לשימוש ב-iOS 8	21
פרק 3: פרטים בסיסיים	22
שימוש ביישומים	22
רצף	25
התאמה אישית של ה-iPad	26
הקלדת מלל	28
הכתבה	31
חיפוש	32
מרכז הבקרה	33
התראות ו"מרכז העדכונים"	33
צלילים ושקט	35
"נא לא להפריע"	35
שיתוף	35
iCloud Drive	38
העברת קבצים	38
נקודת גישה אישית	39

AirPlay	39
AirPrint	39
Apple Pay	40
Bluetooth התקני	40
הגבלות	41
פרטיות	41
אבטחה	42
טעינה וניטור של הסוללה	44
נסיעות עם ה-iPad	45
פרק 4: Siri	46
השתמש ב-Siri	46
Siri ויישומים	47
ספר/י ל-Siri על עצמך	47
תיקונים	47
הגדרות Siri	47
פרק 5: הודעות	49
שירות iMessage	49
שליחה וקבלה של הודעות	50
ניהול שיחות	51
שיתוף תמונות, סרטים, מיקום ועוד	51
הגדרות "הודעות"	52
פרק 6: "דואר"	53
כתיבת הודעות	53
במבט חטוף	54
סיום כתיבת הודעה בשלב מאוחר יותר	54
הצגת הודעות חשובות	55
קבצים מצורפים	55
עבודה עם הודעות מרובות	56
הצגה ושמירה של כתובות	56
הדפסת הודעות	56
הגדרות "דואר"	57
פרק 7: Safari	58
Safari במבט חטוף	58
לחפש מידע באינטרנט	58
גלישה באינטרנט	59
שמירת סימניות	60
שמירת רשימת קריאה לזמן אחר	61
קישורים משותפים ומינוריים	61
מילוי טפסים	62
למנוע אי סדר באמצעות הקורא	63
פרטיות ואבטחה	63
הגדרות Safari	63
פרק 8: מוסיקה	65
כיצד להשיג מוסיקה	65
רדיו iTunes	65
עיון וניגון	66

Siri	68
iTunes Match- iCloud	68
רשימות השמעה	69
Genius - במיוחד בשבילך	69
שיתוף ביתי	70
הגדרות מוסיקה	70
פרק 9: FaceTime	71
FaceTime במבט חטוף	71
ביצוע שיחות ומענה לשיחות	72
ניהול שיחות	72
הגדרות	73
פרק 10: לוח שנה	74
"לוח שנה" במבט חטוף	74
הזמנות	75
שימוש בלוחות שנה מרובים	75
שיתוף לוחות שנה של iCloud	76
הגדרות לוח שנה	76
פרק 11: תמונות	77
הצגת תמונות וסרטים	77
ארגון תמונות וסרטים	78
ספריית התמונות ב-iCloud	79
זרם התמונות שלי	79
שיתוף תמונות ב-iCloud	80
דרכים נוספות לשיתוף תמונות וסרטים	81
עריכת תמונות וחיתוך סרטים	82
הדפסת תמונות	83
ייבוא תמונות וסרטים	83
הגדרות תמונה	84
פרק 12: מצלמה	85
"מצלמה" במבט חטוף	85
צילום תמונות וסרטים	86
תמונות HDR	87
הצגה, שיתוף והדפסה	87
הגדרות המצלמה	88
פרק 13: אנשי קשר	89
"אנשי קשר" במבט חטוף	89
הוספת אנשי קשר	90
איחוד אנשי קשר	90
הגדרות אנשי קשר	90
פרק 14: שעון	92
השעון במבט חטוף	92
שעונים מעוררים ושעוני עצר	93
פרק 15: מפות	94
חיפוש מקומות	94
קבלת מידע נוסף	95

קבלת הוראות הגעה	95
תלת-ממד ומבט ממעוף הציפור	96
הגדרות "מפות"	96
פרק 16: סרטים	97
"סרטים" במבט חטוף	97
הוספת סרטים לספרייה	98
פקדי הפעלה	98
הגדרות סרטים	99
פרק 17: פתקים	100
"פתקים" במבט חטוף	100
שימוש בפתקים בחשבונות מרובים	101
פרק 18: תזכורות	102
"תזכורות" במבט חטוף	102
תזכורות מתוזמנות	103
תזכורות עם מיקום	103
הגדרות של תזכורות	104
פרק 19: Photo Booth	105
צילום תמונות	105
ניהול תמונות	106
פרק 20: Game Center	107
Game Center במבט חטוף	107
לשחק עם חברים	108
הגדרות Game Center	108
פרק 21: דוכן העיתונים	109
פרק 22: iTunes Store	110
ה-iTunes Store במבט חטוף	110
עיון או חיפוש	111
רכישה, השכרה או מימוש	112
הגדרות ה-iTunes Store	112
פרק 23: App Store	114
ה-App Store במבט חטוף	114
חיפוש יישומים	114
רכישה, מימוש והורדה	115
הגדרות ה-App Store	116
פרק 24: iBooks	117
השגת ספרים	117
קריאת ספר	117
קיום אינטראקציה עם מולטימדיה	118
הערות למידה ומונחי מילון	118
סידור ספרים	119
קריאת מסמכי PDF	119
הגדרות iBooks	120

פרק 25: פודקאסטים 121

פודקאסטים במבט חטוף	121
השגת פודקאסטים ופרקים	121
פקדי הפעלה	123
סידור המועדפים שלך בתחנות	124
הגדרות פודקאסטים	124

נספח A: נגישות 125

מאפייני נגישות	125
קיצור דרך לנגישות	126
VoiceOver	126
הגדלה	136
היפוך צבעים וגווי אפור	137
הקראה	137
הקרא את המסך	138
השמעת מלל אוטומטי	138
מלל גדול, עבה ובעל ניגודיות גבוהה	138
סוגי כפתורים	138
תנועת מסך מופחתת	138
תוויות מתג הפעלה/כיבוי	138
צלילים שניתן להקצות	139
תיאורי וידאו	139
מכשירי שמיעה	139
שמע מונו ואיזון ערוצים	140
כתוביות	140
Siri	140
מקלדות מסך רחב	140
Guided Access	140
מתגים	141
AssistiveTouch	144
נגישות ב-OS X	145

נספח B: ה-iPad בעסק 146

ה-iPad בחברה	146
דוא"ל, אנשי קשר ולוח שנה	146
גישה לרשת	146
יישומים	146

נספח C: מקלדות בינלאומיות 147

שימוש במקלדות בינלאומיות	147
שיטות קלט מיוחדות	148

נספח D: אבטחה, טיפול ותמיכה 150

מידע חשוב בנושא בטיחות	150
מידע חשוב בנושא טיפול	152
אתר התמיכה של ה-iPad	153
הפעלה מחדש או איפוס של ה-iPad	153
איפוס הגדרות ה-iPad	153
יישום אינו ממלא את המסך	153
המקלדת שעל המסך אינה מופיעה	153
קבלת מידע לגבי ה-iPad שלך	154

מידע לגבי שימוש	154
iPad שאינו פעיל	154
הגדרות VPN	154
הגדרות פרופילים	155
גיבוי ה-iPad	155
עדכון ושחזור של תוכנת ה-iPad	156
הגדרות סלולר	156
מכירה או מסירה של ה-iPad	157
מידע נוסף, שירות ותמיכה	157
הצהרת תאימות ל-FCC	157
הצהרה רגולטורית עבור קנדה	158
מידע לגבי סילוק ומחזור	159
הצהרת תאימות של ENERGY STAR®	160
Apple והסביבה	160

ה-iPad במבט חטוף

סקירת ה-iPad


מדריך זה מתאר את iOS 8 עבור:

- iPad mini (כל הדגמים)
- iPad Air (כל הדגמים)
- iPad (דור 3 ודור 4)
- iPad 2

iPad mini 3



iPad Air 2




המאפיינים והיישומים עשויים להשתנות בהתאם לדגם ה-iPad שברשותך, ובהתאם למיקומך, השפה שלך והמפעיל הסלולרי שלך. על-מנת לברר אילו מאפיינים נתמכים באזור שלך, ראה/י www.apple.com/il/ios/feature-availability.

הערה: ייתכן שיישומים ושירותים השולחים או מקבלים נתונים ברשת סלולרית יהיו כרוכים בעלויות נוספות. לקבלת מידע בנושא תעריפי מסלול השירות והעלויות עבור ה-iPad שלך, פנה/י אל המפעיל.

אביזרים

האביזרים הבאים מצורפים ל-iPad:

מתאם חשמל ל-USB: השתמש/י יחד עם כבל Lightning ל-USB או כבל 30 פינים ל-USB על-מנת לטעון את סוללת ה-iPad. גודל המתאם תלוי בדגם ה-iPad והאזור שלך.




כבל Lightning ל-USB: השתמש/י בכבל זה לחיבור ה-iPad (דור 4 ואילך) או ה-iPad mini למתאם החשמל ל-USB או לחיבור למחשב. דגמים מוקדמים יותר של iPad משתמשים בכבל 30 פינים ל-USB.



מסך רב-מגע

רק כמה מחוות פשוטות - הקשה, גרירה, החלקה וצביטה - הן כל מה שדרוש על-מנת להשתמש ב-iPad וביישומים שלו.



כפתור שינה/התעוררות

ניתן לנעול את ה-iPad כאשר הוא אינו בשימוש על-ידי העברתו ל"מצב שינה". נעילת ה-iPad מעבירה את הצג למצב שינה, חוסכת סוללה ומונעת הפעלה במקרה של מגע לא מכוון במסך. עדיין תוכל/י לקבל שיחות FaceTime, הודעות מלל, התראות ועדכונים, וגם להאזין למוסיקה ולשנות את עוצמת הקול.



נעילת ה-iPad: לחץ/י על הכפתור "שינה/התעוררות".

ביטול הנעילה של ה-iPad: לחץ/י על הכפתור "בית" או על הכפתור "שינה/הפעלה" ולאחר מכן גרור/י את המחווה שמופיע על המסך.

לצורך אבטחה משופרת, ניתן לדרוש קוד גישה לביטול נעילת ה-iPad. עבור/י אל "הגדרות" < Touch ID וקוד גישה" (בדגמי iPad הכוללים Touch ID) או "הגדרות" < "קוד גישה" (בדגמים אחרים). ראה/י [שימוש בקוד גישה לצורך הגנה על נתונים](#) בעמוד 42.

הפעלת ה-iPad: לחץ/י והחזק/י את הכפתור "מצב שינה" עד להופעת הסמל של Apple. כיבוי ה-iPad: לחץ/י והחזק/י את הכפתור "מצב שינה" למשך כמה שניות עד להופעת המחווה על המסך ולאחר מכן גרור/י את המחווה.

אם לא תיגע/י במסך במשך שתי דקות, ה-iPad יינעל מעצמו. ניתן לשנות את משך הזמן שלוקח ל-iPad להינעל מעצמו, או להגדיר קוד גישה לביטול נעילת ה-iPad.

הגדרת שעת הנעילה האוטומטית: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נעילה אוטומטית".

הגדרת קוד גישה: עבור/י אל "הגדרות" < "קוד גישה".

מוצרי iPad Smart Cover או iPad Smart Case, הנמכרים בנפרד, יכולים לנעול את ה-iPad עבורך וגם לבטל את הנעילה שלו (iPad 2 ואילך).

הגדרת ה-iPad Smart Cover או ה-iPad Smart Case לנעילה וביטול נעילה של ה-iPad: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" והפעל/י את "נעילה/ביטול נעילה".

כפתור ה"בית"

כפתור ה"בית" מאפשר לך לחזור למסך ה"בית" בכל עת. בנוסף, הוא מספק קיצורים נוחים אחרים.



מעבר אל מסך ה"בית": לחץ/י על כפתור הבית.

במסך ה"בית", הקש/י על יישום על-מנת לפתוח אותו. ראה/י [להתחיל מהבית](#) בעמוד 22.

הצגת יישומים שפתחת: לחץ/י פעמיים על כפתור הבית כאשר ה-iPad אינו נעול, והחלק/י שמאלה או ימינה. השימוש ב-Siri (ב-iPad דור 3 ומעלה): הקש/י והחזק/י את כפתור ה"בית". ראה/י [השתמש ב-Siri](#) בעמוד 46.


בנוסף, ניתן להשתמש בכפתור ה"בית" להפעלה או ביטול של מאפייני נגישות. ראה/י [קיצור דרך לנגישות](#) בעמוד 126.

בדגמי iPad הכוללים Touch ID, ניתן להשתמש בחיישן המשולב בכפתור ה"בית" במקום להשתמש בקוד גישה או בסיסמת Apple ID לביטול הנעילה של ה-iPad או לביצוע רכישות ב-iTunes Store, ב-App Store וב-iBooks Store. ראה/י [Touch ID](#) בעמוד 42. ניתן גם להשתמש בחיישן Touch ID לצורך אימות במהלך שימוש ב-Apple Pay לביצוע רכישות בתוך יישום. ראה/י [Apple Pay](#) בעמוד 40.

כפתורי עוצמת הקול ומתג הצד

השתמש/י בכפתורי עוצמת השמע לשינוי השמע של שירים ומדיה אחרת ושל התראות ושל צלילים. השתמש/י במתג הצד להשתקת התראות שמע ועדכונים או כדי למנוע מה-iPad לעבור בין מצב כיוון לאורך למצב כיוון לרוחב. (בדגמי iPad ללא מתג צד, השתמש/י ב"מרכז הבקרה").

אזהרה: למידע חשוב בנושא מניעת נזק לשמיעה, ראה/י [מידע חשוב בנושא בטיחות](#) בעמוד 150.



נעילת עוצמות הקול של הצלצול וההתראות: עבור/י אל "הגדרות" < "צלילים" ובטל/י את "שנה/י באמצעות הכפתורים". על-מנת להגביל את עוצמת הקול של מוסיקה וידאו, עבור/י אל "הגדרות" < "מוסיקה" < "הגבלת עוצמה".

הערה: בארצות מסוימות באיחוד האירופאי, ה-iPad עשוי להזהיר שהגדרת את עוצמת הקול מעל הרמה המומלצת על-ידי האיחוד האירופאי להגנה על השמיעה. כדי להגביר מעבר לרמה זו, ייתכן שתצטרך/י לשחרר למספר שניות את פקד בקרת העוצמה. על-מנת להגביל את עוצמת הקול המירבית של האוזניות לרמה זו, עבור/י אל "הגדרות" < "מוסיקה" < "הגבלת עוצמה". והפעל/י את "הגבלת עוצמה בתקן EU". על-מנת למנוע שינויים במגבלת עוצמת הצליל, עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "הגבלות".

שימוש ב"מרכז הבקרה" לכוונן עוצמת הקול: כאשר ה-iPad נעול או בעת שימוש ביישום אחר, החלק/י מעלה מהקצה התחתון של המסך על-מנת לפתוח את "מרכז הבקרה".

המאפיין "נא לא להפריע", הזמין גם הוא ב"מרכז הבקרה", מאפשר לך להגדיר את ה-iPad בקלות למצב שקט. ראה/י ["נא לא להפריע"](#) בעמוד 35.

השתקת הצליל: לחץ/י והחזק/י את כפתור הנמכת עוצמת הקול.

ניתן להשתמש בכל אחד מכפתורי עוצמת הקול גם לצילום תמונה או להקלטת קטע וידאו. ראה/י [צילום תמונות וסרטים](#) בעמוד 86.


השתקת הודעות, התראות וצלילים: החלק/י את מתג הצד לכיוון כפתורי עוצמת הקול.

מתג הצד אינו משתיק הפעלת שמע, כגון מוסיקה, פודקאסטים, סרטים ותכניות טלוויזיה.

שימוש במתג הצד לנעילת כיוון המסך: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" והקש/י על "נעל סיבוב".

מגש כרטיס ה-SIM

כרטיס ה-SIM בדגמי Cellular + Wi-Fi של iPad משמש עבור חיבור נתונים סלולריים. אם כרטיס ה-SIM לא הותקן או אם שנית את ספק הנתונים הסלולריים, יתכן שיהיה צורך להתקין או להחליף את כרטיס ה-SIM.





פתיחת מגש ה-SIM: הכנס/י כלי להוצאת כרטיס SIM (נמכר בנפרד) לתוך החריר שבמגש ה-SIM, ואז לחץ/י ביציבות ודחוף/י את הכלי ישר פנימה עד שהמגש יקפוץ החוצה. משוך/י את מגש ה-SIM להתקנה או החלפה של כרטיס ה-SIM. אם אין לך כלי להוצאת ה-SIM, נסה/י להשתמש בקצה של סיכת משרד קטנה.

חשוב: כרטיס SIM נדרש על-מנת להשתמש בשירותים סלולריים בעת חיבור לרשתות GSM ורשתות CDMA מסוימות. ה-iPad שלך כפוף לקווי המדיניות של ספק השירותים האלחוטיים שלך, העשויים לכלול הגבלות על מעבר בין ספקי שירות ועל גלישה, גם לאחר סיום חוזה השירות הראשוני הנדרש. לפרטים נוספים, פנה/י אל ספק השירותים האלחוטיים שלך. הזמינות של יכולות סלולריות תלויה ברשת האלחוטית.

למידע נוסף, ראה/י [הגדרות סולר](#) בעמוד 156.

צלמיות מצב

הצלמיות בשורת המצב בחלקו העליון של המסך מספקות פרטים אודות iPad:

מה זה אומר	צלמית מצב
ל-iPad יש חיבור אלחוטי לאינטרנט. ככל שיש יותר שורות, כך החיבור חזק יותר. ראה/י התחברות לאינטרנט אלחוטי בעמוד 16.	Wi-Fi 
iPad (דגמי Wi-Fi + Cellular) נמצא בטווח של רשת סלולרית. אם אין אות, מופיע "אין קליטה".	אות של שידור סלולרי 
מצב טיסה מופעל - לא ניתן להתחבר לאינטרנט או להשתמש בהתקני Bluetooth®. המאפיינים שאינם אלחוטיים זמינים. ראה/י נסיעות עם ה-iPad בעמוד 45.	מצב טיסה 
ה-iPad (דגמי Wi-Fi + Cellular) מחובר לאינטרנט דרך רשת LTE 4G.	LTE LTE
ה-iPad (דגמי Wi-Fi + Cellular) מחובר לאינטרנט דרך רשת 4G.	הדור הרביעי 4G
ה-iPad (דגמי Wi-Fi + Cellular) מחובר לאינטרנט דרך רשת 3G.	3G 3G
ה-iPad (דגמי Wi-Fi + Cellular) מחובר לאינטרנט דרך רשת EDGE.	EDGE E
ה-iPad (דגמי Wi-Fi + Cellular) מחובר לאינטרנט דרך רשת GPRS.	GPRS GPRS
"נא לא להפריע" מופעל. ראה/י "נא לא להפריע" בעמוד 35.	"נא לא להפריע" 
ה-iPad מספק נקודה חמה אישית למכשיר iOS אחר. ראה/י נקודת גישה אישית בעמוד 39.	נקודת גישה אישית 
ה-iPad מסתנכר עם ה-iTunes. ראה/י סנכרון עם iTunes בעמוד 19.	סנכרון 
ישנה רשת או פעילות אחרת. יישומים מסוימים של ספקים חיצוניים משתמשים בצלמית זו כדי להציג פעילות של יישום.	פעילות 
ה-iPad מחובר לרשת באמצעות VPN. ראה/י גישה לרשת בעמוד 146.	VPN 
ה-iPad נעול. ראה/י כפתור שינה/התעוררות בעמוד 10.	נעילה 
הוגדר שעון מעורר. ראה/י פרק 14, שעון , בעמוד 92.	שעון מעורר 
כיוון המסך ננעל. ראה/י שינוי כיוון המסך בעמוד 24.	נעילת כיוון מסך 
יישום מסוים משתמש ב"שירותי מיקום". ראה/י פרטיות בעמוד 41.	שירותי מיקום 
צלמית כחולה או לבנה: Bluetooth מופעל ומקושר להתקן, כגון אוזניות או מקלדת. צלמית אפורה: Bluetooth פועל ומקושר להתקן, אך ההתקן מחוץ לטווח או כבוי. אין צלמית: Bluetooth אינו מקושר למכשיר. ראה/י התקני Bluetooth בעמוד 40.	Bluetooth 
מציג את רמת הטעינה בסוללה של התקן Bluetooth מקושר נתמך.	סוללת Bluetooth 

מראה את רמת הסוללה או את מצב הטעינה. ראה/י [טעינה וניטור של הסוללה](#) בעמוד 44.

סוללה



הגדרת ה-iPad

אזהרה: למניעת פציעות, קרא/י את [מידע חשוב בנושא בטיחות](#) בעמוד 150 בטרם השימוש ב-iPad.



עם חיבור לרשת אלחוטית בלבד, ניתן להגדיר בקלות את ה-iPad. ניתן להגדיר את ה-iPad גם על-ידי חיבור למחשב ושימוש ב-iTunes (ראה/י [חיבור ה-iPad למחשב](#) בעמוד 19).

הגדרת ה-iPad: הפעלי את ה-iPad ובצע/י את ההנחיות של "מדריך ההגדרות".

"מדריך ההגדרות" ינחה אותך לאורך תהליך ההגדרה, כולל:

- חיבור לאינטרנט אלחוטי
- התחברות באמצעות Apple ID חנימי או יצירת מזהה זה (הנדרש לצורך שימוש במאפיינים רבים, כולל iCloud, FaceTime, iTunes Store, ה-App Store ועוד)
- הקלדת קוד גישה
- הגדרת iCloud וצירור מפתחות של iCloud
- הפעלת מאפיינים מומלצים, כגון "שירותי מיקום"
- הפעלת ה-iPad עם המפעיל הסלולרי שלך (בדגמים הכוללים תקשורת סלולרית)

ניתן גם לשחזר את ה-iPad מגיבוי של iCloud או iTunes במהלך ההגדרה. ראה/י [גיבוי ה-iPad](#) בעמוד 155.

הערה: "מצא את ה-iPad שלי" פעיל כשהינך נכנס/ת ל-iCloud. נעילת ההפעלה מופעלת על-מנת למנוע מאנשים אחרים להגדיר את ה-iPad שלך, גם אם כל הנתונים בו שוחזרו. לפני מכירה או העברה של ה-iPad, עליך לאפס אותו כדי למחוק את התכנים האישיים שלך ולכבות את נעילת ההפעלה. ראה/י [מכירה או מסירה של ה-iPad](#) בעמוד 157.

הירשמות לשירות סלולרי


אם ה-iPad שלך כולל כרטיס Apple SIM (זמין בדגמי iPad הכוללים תקשורת סלולרית ו-Touch ID), תוכל/י לבחור ספק ולהירשם לקבלת שירות סלולרי ישירות ב-iPad. בהתאם לספק הבית וליעד שלך, יתכן גם שתוכל/י לטייל בחו"ל עם ה-iPad ולהירשם לקבלת שירות סלולרי אצל ספק במדינה שבה הינך מבקר/ת. אפשרות זו אינה זמינה בכל האזורים ולא כל הספקים נתמכים; פנה/י אל הספק שלך לקבלת מידע נוסף.

הרשמה לקבלת שירות סלולרי: עבור/י אל "הגדרות" > "נתונים סלולריים" והקש/י על "הגדר נתונים סלולריים". כעת בצע/י את ההנחיות שמופיעות במסך.





הגדרת שירות סלולרי במדינה אחרת: במהלך שהות במדינה אחרת, תוכל/י לבחור ספק מקומי במקום להשתמש בנדידת נתונים. עבור/י אל "הגדרות" > "נתונים סלולריים", הקש/י על "בחר/י תוכנית נתונים" ובחר/י בתוכנית הרצויה לך.

רכות כרטיסי Apple SIM זמינות לרכישה באתרי Apple Retail במדינות שבהם פועלים ספקים משתתפים.

התחברות לאינטרנט אלחוטי

אם  מופיע בראש המסך, הינך מחובר/ת לרשת אלחוטית, וה-iPad יתחבר מחדש לרשת זו בכל פעם שתגיע/י לאותו מיקום.

הצטרפות לרשת אלחוטית או שינוי הגדרות רשת אלחוטית: עבור/י אל "הגדרות" > "אינטרנט אלחוטי".

- הפעלה או ביטול של רשת אלחוטית: הקש/י על הבורר "רשת אלחוטית". ניתן להפעיל או לבטל את השימוש ברשת אלחוטית  גם דרך "מרכז הבקרה".
- בחירת מפעיל: הקש/י על אחת מהרשתות ברשימה והקלד/י את הסיסמה, אם תתבקש/י.
- בקשה להצטרפות לרשתות: הפעל/י את "הצג לי להצטרף לרשתות" על-מנת להציג בקשה כאשר רשת אלחוטית זמינה. אחרת, יהיה עליך להצטרף ידנית לרשת כאשר רשת שהייתה בשימוש לפני כן אינה זמינה.
- הצטרפות לרשת סגורה: הקש/י על "אחר", ולאחר מכן הקלד/י את שם הרשת. עליך לדעת את שם הרשת, את סוג האבטחה ואת הסיסמה.
- התאמת ההגדרות עבור רשת אלחוטית: הקש/י על  בסמוך לרשת. ניתן להגדיר פרוקסי HTTP, לקבוע הגדרות רשת סטטיות, להפעיל את BootP או לחדש את ההגדרות שסופקו על-ידי שרת DHCP.
- שכח רשת: הקש/י על  המוצג לצד רשת שהתחברת אליה בעבר ולאחר מכן הקש/י על "שכח רשת זו". הגדרת רשת אלחוטית משלך: אם יש לך תחנת בסיס של AirPort חדשה או שאינה מוגדרת, אך פעילה ונמצאת בטווח, תוכל/י להשתמש ב-iPad על-מנת להגדיר אותה. עבור/י אל "הגדרות" > "רשת אלחוטית" וחפש/י את "הגדרת תחנת בסיס של AirPort". הקש/י על תחנת הבסיס שלך ו"מדריך ההגדרות" ישלים את ההגדרה.
- ניהול רשת ה-AirPort שלך: אם ה-iPad מחובר לתחנת בסיס של AirPort, עבור/י אל "הגדרות" > "רשת אלחוטית", הקש/י על  שלצד שם הרשת ולאחר מכן הקש/י על "נהל רשת זו". אם עדיין לא הורדת את "כלי העזר של AirPort", הקש/י על "אישור" לפתיחת ה-App Store והורד/י אותו (פעולה זו דורשת חיבור אינטרנט).

התחברות לאינטרנט

ה-iPad מתחבר לאינטרנט כאשר הדבר נדרש, בין אם דרך חיבור אלחוטי (אם זמין) או דרך הרשת הסלולרית של המפעיל שלך. למידע בנושא התחברות לרשת Wi-Fi, ראה/י **התחברות לאינטרנט אלחוטי**, לעיל.

כאשר יישום צריך להשתמש באינטרנט, ה-iPad מבצע את הפעולות הבאות, לפי הסדר:

- הוא מתחבר דרך הרשת האלחוטית הזמינה האחרונה שהיתה בשימוש
 - הוא מציג רשימה של רשתות אלחוטיות הנמצאות בטווח ומתחבר לזו שתבחר/י
 - הוא מתחבר לרשת הנתונים הסלולרית, אם היא זמינה
- הערה:** אם חיבור אלחוטי לאינטרנט אינו זמין, יישומים ושירותים מסוימים עשויים לשדר נתונים דרך הרשת הסלולרית של המפעיל שלך, דבר אשר עשוי להיות כרוך בעלויות נוספות. לקבלת מידע לגבי תעריפי תכנית הנתונים הסלולרית שלך, פנה/י אל המפעיל. לניהול השימוש בנתונים סלולריים, ראה/י **הגדרות סלולר** בעמוד 156.

Apple ID

Apple ID הוא החשבון המשמש אותך לביצוע רוב הפעולות ב-Apple, כולל אחסון תוכן ב-iCloud, הורדת יישומים מה-App Store ורכישת מוסיקה, סרטים ותכניות טלוויזיה מה-iTunes Store.

אם כבר יש לך Apple ID, השתמש/י בו במהלך ההגדרה הראשונית של ה-iPad ובכל מקום שבו עליך להיכנס כדי להשתמש בשירות של Apple. אם עדיין אין לך Apple ID, תוכל/י ליצור אחד בכל פעם שמוצגת לך בקשה להתחבר. נדרש Apple ID אחד בלבד לכל הפעולות שהינך מבצע/ת ב-Apple.

למידע נוסף, ראה/י appleid.apple.com/il/en.

iCloud

iCloud מציע שירותי דואר, אנשי קשר ולוח שנה ללא תשלום ומאפיינים נוספים שניתן להגדיר פשוט על-ידי כניסה ל-iCloud באמצעות Apple ID ובדיקה שהמאפיינים שבהם ברצונך להשתמש פועלים.

הגדרת iCloud: עבור/י אל "הגדרות" < iCloud. במידת הצורך, צור/י Apple ID או השתמש/י בחשבון קיים.

iCloud מאפשר לך לשמור תמונות, סרטים, מסמכים, מוסיקה, לוחות שנה, אנשי קשר ועוד. תוכן המאוחסן ב-iCloud מועבר באופן אלחוטי למכשירי iOS ומחשבים נוספים המחוברים ל-iCloud באמצעות אותו Apple ID.

iCloud זמין במכשירים עם iOS 5 ומעלה, במחשבי Mac עם OS X Lion גרסה 10.7.5 ומעלה ובמחשבי PC עם iCloud עבור Windows גרסה 4.0 (נדרש Windows 7 או Windows 8). ניתן להתחבר ל-iCloud גם מכל Mac או PC כדי לגשת למידע שלך ב-iCloud ולמאפיינים כגון "תמונות", "מצא את ה-iPhone שלי", "דואר", "לוח שנה", "אנשי קשר", "iWork for iCloud" ועוד.

הערה: יתכן ש-iCloud לא יהיה זמין בכל האזורים, ומאפייני iCloud עשויים להיות שונים בהתאם לאזור. למידע נוסף, עבור/י אל www.apple.com/il/icloud.

מאפייני iCloud כוללים:

- **מוסיקה, סרטים, תכניות טלוויזיה, יישומים וספרים:** קבל/י פריטים שרכשת ב-iTunes באופן אוטומטי בכל המכשירים שלך המוגדרים ב-iCloud או הורד/י רכישות קודמות של מוסיקה ותוכניות טלוויזיה מ-iTunes ללא תשלום בכל עת. הרשמה ל-iTunes Match תאפשר לך לשמור את כל המוסיקה שלך, כולל מוסיקה שייבאת מתקליטורים או רכשת במקומות אחרים מלבד iTunes Store, ב-iCloud ולהשמיע אותה לפי דרישה. ראה/י **iCloud ו-iTunes Match** בעמוד 68. הורד/י ל-iPad ללא תשלום ובכל עת רכישות קודמות שביצעת ב-App Store וב-iBooks Store.
- **תמונות:** השתמש/י בספריית התמונות ב-iCloud כדי לאחסן את כל התמונות והסרטים שלך ב-iCloud ולגשת אליהם מכל מכשיר iOS 8.1, Mac עם OS X Yosemite v10.10.3 וכן ב-iCloud.com תוך שימוש באותו Apple ID. השתמש/י ב"שיתוף תמונות ב-iCloud" לשיתוף תמונות וסרטים רק עם האנשים שתבחר/י בעצמך. בנוסף, תוכל/י לאפשר לאנשים להוסיף תמונות, סרטים והערות. ראה/י **ספריית התמונות ב-iCloud** בעמוד 79. ראה/י **שיתוף תמונות ב-iCloud** בעמוד 80.
- **שיתוף משפחתי:** עד שישה בני משפחה יכולים לשתף ברכישות שלהם ב-iTunes Store, ב-App Store וב-iBooks Store. שלמ/י על רכישות משפחתיות באמצעות כרטיס אשראי יחיד ואשר/י הוצאות של ילדים ישירות ממכשיר של הורה. בנוסף, שתף/י בתמונות, בלוח שנה משפחתי ועוד. ראה/י **שיתוף משפחתי** בעמוד 36.
- **iCloud Drive:** שמור/י בבטחה מצגות, גיליונות עבודה, קובצי PDF, תמונות ומסמכים נוספים ב-iCloud, ותוכל/י לגשת אליהם מה-iPad, ה-iPhone, iPod touch, Mac או PC. ראה/י **אודות iCloud Drive** בעמוד 38.
- **מסמכים בענן:** עבור יישומים התומכים ב-iCloud, שמור/י מסמכים ונתוני יישומים מעודכנים בכל המכשירים שלך שבהם מוגדר iCloud.
- **דואר, אנשי קשר ולוחות שנה:** שמור/י על עדכניות הדואר, אנשי הקשר, לוחות השנה, הפתקים והתזכורות בכל המכשירים שלך.
- **כרטיסיות Safari:** ראה/י אילו כרטיסיות פתוחות במכשירי iOS אחרים ובמחשבי OS X שלך. ראה/י **גלישה באינטרנט** בעמוד 59.
- **גיבוי:** גבה/י את ה-iPad ב-iCloud באופן אוטומטי כשיש חיבור לחשמל ולרשת אלחוטית. נתונים וגיבויים של iCloud הנשלחים דרך האינטרנט מוצפנים. ראה/י **גיבוי ה-iPad** בעמוד 155.
- **מצא את ה-iPad שלי:** אתר/י את ה-iPad שלך על מפה, הצג/י הודעה, הפעל/י צליל, נעל/י את המסך, השהה/י זמנית או הסר/י לצמיתות את כרטיסי האשראי והחייב שלך בהגדרות Passbook & Apple Pay עבור Apple Pay, או מחק/י מרחוק את הנתונים שב-iPad שלך. "מצא את ה-iPad שלי" כולל נעילת אבטחה, אשר דורשת את ה-iPhone או ה-iPad שלך על-מנת לבטל את "מצא את ה-iPad שלי" או כדי לחזק את המכשיר. ה-iPhone או ה-iPad שלך נדרשים גם לפני שמישהו יוכל להפעיל מחדש את ה-iPad. ראה/י **מצא את ה-iPad שלי** בעמוד 44.

- **מצא את החברים שלי:** שתף/י את המיקום שלך עם האנשים שחשובים לך. הורד/י את היישום מה-App Store ללא תשלום.
- **צרו מפתחות של iCloud:** שמור/י על עדכניות הסיסמאות ופרטי כרטיסי האשראי שלך בכל המכשירים המוגדרים שלך. ראה/י **צרו מפתחות של iCloud** בעמוד 43.
- דרוש לך חשבון iCloud ועליך להיות מחובר/ת ל-iCloud כדי להשתמש ב-Apple Pay. ראה/י **Apple Pay** בעמוד 40.
- יחד עם iCloud, הינך מקבל/ת חשבון דוא"ל ללא תשלום ושטח אחסון של 5 ג"ב עבור הדואר, המסמכים, התמונות והגיבויים שלך. תוכן שרכשת, כגון מוסיקה, יישומים, תכניות טלוויזיה וספרים וכן זרמי התמונות שלך, אינו נחשב לחלק משטח פנוי זה.
- שדרוג שטח האחסון שלך ב-iCloud: עבור/י אל "הגדרות" < iCloud < "אחסון" ולאחר מכן הקש/י על "שנה תוכנית אחסון". למידע בנושא שדרוג שטח האחסון ב-iCloud, ראה/י help.apple.com/icloud.
- הצג/י והורד/י רכישות קודמות או קבל/י רכישות ששיתפו בני משפחה:
- **iTunes Store:** באפשרותך לגשת לשירים וסרטים שרכשת ביישומים "מוסיקה" ו"סרטים". לחלופין, ב-iTunes Store, הקש/י על "פריטים שנרכשו" (P).
- **App Store:** עבור/י ל-App Store ולאחר מכן הקש/י על "פריטים שנרכשו" (P).
- **iBooks Store:** עבור/י אל iBooks והקש/י על "תוכן שנרכש" (P).
- הפעלת "הורדות אוטומטיות" של מוסיקה, יישומים או ספרים: עבור/י אל "הגדרות" < iTunes < App Store.
- למידע נוסף בנושא ה-iCloud, ראה/י www.apple.com/il/icloud. למידע תמיכה, ראה/י www.apple.com/emea/support/icloud.

הגדרה של חשבונות דואר, אנשי קשר ולוחות שנה נוספים

- ה-iPad פועל עם Microsoft Exchange ועם רבים מספקי השירות הנפוצים ביותר עבור דואר, אנשי קשר ולוחות שנה המבוססים על האינטרנט.
- הגדרת חשבון אחר: עבור/י אל "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" < "הוסף/י חשבון".
- ניתן להוסיף אנשי קשר באמצעות חשבון LDAP או CardDAV אם החברה או הארגון שלך תומכים בכך. ראה/י **הוספת אנשי קשר** בעמוד 90.
- ניתן להוסיף לוחות שנה באמצעות חשבון לוח שנה של CalDAV וכן להירשם ללוחות שנה של "לוח שנה" (.ics) או לייבא אותם מהיישום "דואר". ראה/י **שימוש בלוחות שנה מרובים** בעמוד 75.
- למידע בנושא הגדרת חשבון Microsoft Exchange בסביבה ארגונית, ראה/י **דוא"ל, אנשי קשר ולוח שנה** בעמוד 146.

ניהול תוכן במכשירי iOS

- ניתן להעביר מידע וקבצים בין ה-iPad לבין יתר מכשירי ומחשבי ה-iOS שלך באמצעות iCloud או iTunes.
- ב-iCloud ניתן לשמור תמונות, סרטים, מסמכים, מוסיקה, לוחות שנה, אנשי קשר ועוד. כל התוכן מועבר באופן אלחוטי למכשירי iOS ולמחשבים האחרים שלך, תוך שמירה על עדכניות. ראה/י **iCloud** בעמוד 17.
- **iTunes** מסנכרן מוסיקה, סרטים, תמונות ועוד בין המחשב שלך לבין ה-iPad. שינויים שתערוך/י באחד מההתקנים, יועתקו לשני בעת סנכרון. ניתן גם להשתמש ב-iTunes על-מנת להעתיק קובץ ל-iPad כדי להשתמש בו ביישום, או להעתיק מסמך שיצרת ב-iPad למחשב. ראה/י **סנכרון עם iTunes** בעמוד 19, הבא.
- ניתן להשתמש ב-iCloud, ב-iTunes או בשניהם, בהתאם לצורך. לדוגמה, תוכל/י להשתמש בזרם התמונות של iCloud על-מנת לשמור על עדכניות אנשי הקשר ולוחות השנה בכל המכשירים שלך באופן אוטומטי, ולהשתמש ב-iTunes על-מנת לסנכרן מוסיקה מהמחשב ל-iPad.

חשוב: למניעת כפילויות, שמור/י את אנשי הקשר, לוחות השנה והפתקים שלך מסונכרנים באמצעות iCloud או iTunes, לא שניהם.

ניתן לבחור לנהל תוכן מ-iTunes באופן ידני על-ידי בחירה באפשרות זו בחלונת הסיכום של ה-iPad. לאחר מכן, תוכל/י לגרור שירים או סרטים מספריית iTunes שלך אל ה-iPad ב-iTunes. הדבר שימושי אם ספריית ה-iTunes שלך מכילה יותר פריטים ממה שניתן לאחסן ב-iPad שלך.

הערה: אם הינך משתמש/ת ב-iTunes Match, תוכל/י לנהל ידנית וידאו בלבד.

חיבור ה-iPad למחשב

חיבור ה-iPad למחשב מאפשר לך לסנכרן תוכן באמצעות iTunes. ניתן לבצע סנכרון עם iTunes גם באופן אלחוטי. ראה/י [סנכרון עם iTunes](#) לעיל.

כדי להשתמש ב-iPad עם המחשב שלך, תזדקק/י ל:

- חיבור אינטרנט עבור המחשב (מומלץ פס רחב)
 - מחשב Mac עם יציאת USB 2.0 או USB 3.0 או PC עם יציאת USB 2.0 ואחת ממערכות ההפעלה הבאות:
 - OS X גרסה 10.6.8 ומעלה
 - Windows 8, Windows 7, Windows Vista, או Windows XP Home או Windows Professional עם Service Pack 3 ואילך
 - iTunes, זמין להורדה ב- www.apple.com/il/itunes/download
- חיבור ה-iPad למחשב: השתמש/י בכבל Lightning ל-USB שהגיע עם המחשב או בכבל 30 פינים ל-USB.



ניתן לנתק את ה-iPad בכל עת, אלא אם כן הוא מבצע סנכרון בפועל עם המחשב. הבט/י בראש המסך של iTunes במחשב או ב-iPad כדי לראות אם מתבצע סנכרון כעת. אם תנתק/י את ה-iPad באמצע סנכרון, יתכן שחלק מהנתונים לא יסונכרו עד לפעם הבאה שתחבר/י את ה-iPad למחשב.

סנכרון עם iTunes

הסנכרון עם iTunes מעתיק מידע מהמחשב שלך ל-iPad ולהיפך. ניתן לבצע את הסנכרון על-ידי חיבור ה-iPad למחשב, או להגדיר את iTunes לסנכרון אלחוטי באמצעות רשת אלחוטית. ניתן להגדיר את iTunes לסנכרון מוסיקה, סרטים, יישומים, תמונות ועוד. לקבלת עזרה בסנכרון ה-iPad, פתח/י את iTunes במחשב, בחר/י "עזרה" < "עזרה בנושא iTunes" ולאחר מכן בחר/י "סנכרון ה-iPod, ה-iPhone או ה-iPad". iTunes זמין בכתובת www.apple.com/il/itunes/download.

הגדרת סנכרון אלחוטי: חבר/י את ה-iPad למחשב. ב-iTunes במחשב, בחר/י ב-iPad שלך, לחץ/י על "סיכום" ובחר/י באפשרות "סנכרון iPad זה דרך רשת אלחוטית".

כאשר סנכרון דרך רשת אלחוטית פעיל, ה-iPad מבצע סנכרון כאשר הוא מחובר לחשמל, כאשר ה-iPad והמחשב מחוברים לאותה רשת אלחוטית, וכאשר iTunes פתוח במחשב.

עצות לסנכרון עם iTunes במחשב

חבר/י את ה-iPad למחשב, בחר/י אותו ב-iTunes והגדר/י אפשרויות בחלונות השונות.

- אם ה-iPad אינו מופיע ב-iTunes, ודא/י כי הינך משתמש/ת בגירסה העדכנית ביותר של iTunes, בדוק/י כי הכבל הכלול מחובר כהלכה ונסה/י להפעיל את המחשב מחדש.
- בחלונות "סיכום", ניתן להגדיר ש-iTunes יסנכרן את ה-iPad באופן אוטומטי כשהוא מחובר למחשב. על-מנת לעקוף הגדרה זו באופן זמני, החזק/י את המקשים Command ו-Option (ב-Mac) או Shift ו-Control (ב-PC) לחוצים עד שה-iPad יופיע בחלון של iTunes.
- אם תרצה/י להצפין את המידע המאוחסן במחשב כאשר iTunes מבצע גיבוי, בחר/י באפשרות "הצפן גיבוי iPad" בחלונות "סיכום". גיבויים מוצפנים מסומנים בצלמית של מנעול 🔒, ודרושה סיסמה על-מנת לשחזר את הגיבוי. אם לא תבחר/י באפשרות זו, סיסמאות אחרות (למשל, עבור חשבונות דוא"ל) לא ייכללו בגיבוי, ויהיה עליך להקיש אותן מחדש אם תשתמש/י בגיבוי לשחזור ה-iPad.
- בחלונות "פרטים", בעת סנכרון חשבונות דואר, רק ההגדרות יועברו מהמחשב ל-iPad. שינויים שתבצע/י בחשבון ה-iPad אינם מסתנכרנים אל המחשב.
- בחלונות "פרטים", לחץ/י על "מתקדם" על-מנת לבחור אפשרויות להחלפת המידע ב-iPad במידע מהמחשב במהלך הסנכרון הבא.
- בחלונות "מוסיקה" ניתן לסנכרן מוסיקה באמצעות רשימות השמעה.
- בחלונות "תמונות" ניתן לסנכרן תמונות וסרטים מיישום נתמך או מתיקיה במחשב.
- אם הינך משתמש/ת ב-iCloud לאחסון אנשי הקשר, לוחות השנה והסימניות שלך, אל תסנכר/י אותם ל-iPad באמצעות iTunes.
- אם תפעיל/י את ספריית התמונות ב-iCloud, לא תוכל/י להשתמש ב-iTunes לסנכרון תמונות וסרטים עם ה-iPad.

תאריך ושעה

התאריך והשעה לרוב מוגדרים עבורך בהתבסס על המיקום שלך - הבט/י במסך הנעילה כדי לראות אם הם נכונים.

קבע/י אם ה-iPad יעדכן את התאריך והשעה באופן אוטומטי: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "תאריך ושעה" ולאחר מכן הפעל/י או בטל/י את האפשרות "כיוון אוטומטי". אם הגדרת את ה-iPad כך שיעדכן את השעה באופן אוטומטי, הוא יקבל את השעה הנכונה מהרשת ויעדכן אותה בהתאם לאזור הזמן שבו הינך נמצא/ת. רשתות מסוימות אינן תומכות בשעה המתקבלת מהרשת, לכן באזורים מסוימים יתכן שה-iPad לא יוכל לקבוע את השעה המקומית באופן אוטומטי.

הגדרת התאריך והשעה באופן ידני: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "תאריך ושעה" ולאחר מכן בטל/י את האפשרות "כיוון אוטומטי".

קבע/י אם ה-iPad יציג שעון של 24 או של 12 שעות: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "תאריך ושעה" ולאחר מכן הפעל/י או בטל/י את האפשרות "שעון 24 שעות". (ייתכן שהאפשרות "שעון 24 שעות" לא תהיה זמינה בכל האזורים.)

הגדרות בינלאומיות

עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "שפה ואזור" כדי להגדיר את:

- השפה עבור ה-iPad
 - סדר השפות המועדפות עבור יישומים ואתרי אינטרנט
 - מבנה האזור
 - מבנה לוח השנה
 - ההגדרות המתקדמות לתאריכים, שעות ומספרים
- כדי להוסיף מקלדת לצורך שימוש בשפה נוספת, עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "מקלדת" > "מקלדות". למידע נוסף, ראה/י שימוש במקלדות בינלאומיות בעמוד 147.

שם ה-iPad שלך


השם של ה-iPad משמש הן עבור iTunes והן עבור iCloud.

שינוי השם של ה-iPad: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "אודות" < "שם".

הצגת מדריך למשתמש/ת זה ב-iPad

ניתן לעיין במדריך למשתמש ב-iPad באמצעות Safari, וביישום של iBooks.

הצגת המדריך למשתמש ב-Safari: ב-Safari, הקש/י על  ולאחר מכן הקש/י על הסימניה "המדריך למשתמש ב-iPad". או עבור/י אל help.apple.com/ipad.

• הוספת צלמית של המדריך למסך הבית: הקש/י על  ולאחר מכן הקש/י על "הוסף למסך הבית".

• הצגת המדריך בשפה אחרת: הקש/י על "שנה שפה" בתחתית עמוד הבית.

הצגת המדריך למשתמש ב-iBooks: פתח/י את iBooks וחפשי/י את המונח "משתמש ב-iPad" ב-iBooks Store.

למידע נוסף בנושא iBooks, ראה/י פרק 24, iBooks, בעמוד 117

טיפים לשימוש ב-iOS 8

היישום "טיפים" מסייע לך להפיק את המרב מה-iPad.

קבלת טיפים: פתח/י את היישום "טיפים". מדי שבוע מתווספים ליישום טיפים חדשים.

קבלת הודעה על טיפים חדשים: עבור/י אל "הגדרות" < "הודעות" < "טיפים".

3


פרטים בסיסיים

שימוש ביישומים

כל היישומים שמגיעים עם ה-iPad - וכן היישומים שהורדת מה-App Store - נמצאים במסך ה"בית".

להתחיל מהבית

הקש/י על יישום כדי לפתוח אותו.




לחץ/י על הכפתור "בית" בכל שלב לחזרה למסך הבית. החלק/י שמאלה או ימינה כדי לראות מסכים נוספים.

ריבוי משימות

ה-iPad מסייע לך לנהל ביצוע של כמה משימות בו-זמנית.

הצגת אנשי קשר ופתיחת יישומים: לחץ/י פעמיים על הכפתור "בית" על-מנת לפתוח את מסך ריבוי המשימות. החלק/י שמאלה או ימינה להצגת יישומים נוספים. על-מנת לעבור אל יישום אחר, הקש/י עליו. על-מנת ליצור קשר עם אנשי קשר שאיתם דיברת לאחרונה או עם אנשי קשר מועדפים, הקש/י על תמונתו של איש הקשר או על שמו, ולאחר מכן הקש/י על שיטת התקשורת המועדפת עליך.



סגירת יישום: אם יישום כלשהו לא פועל כמו שהוא אמור, תוכלי לסיים אותו מיידית. גרור/י את היישום מעלה מתצוגת ריבוי המשימות. לאחר מכן, נסה/י לפתוח את היישום מחדש.

אם יש לך יישומים רבים, תוכלי להשתמש ב-Spotlight על-מנת לאתר ולפתוח אותם. גרור/י מטה מהמרכז של מסך ה"בית" להצגת שדה החיפוש. ראה/י חיפוש Spotlight בעמוד 32.

מבט מסביב

גרור/י רשימה מעלה או מטה כדי לראות פריטים נוספים. החלקי/י על-מנת לגלול במהירות; גע/י במסך כדי לעצור. ברשימות מסוימות יש אינדקס - הקש/י על אות כדי לקפוץ קדימה.



גרור/י תמונה, מפה או עמוד אינטרנט בכל כיוון על-מנת לראות יותר.

על-מנת לעבור במהירות לראש עמוד, הקש/י על שורת המצב בחלק העליון של המסך.

הגדלה או הקטנה

צבוט/י בתנועת פתיחה על תמונה, עמוד אינטרנט או מפה לקבלת תקריב - ולאחר מכן צבוט/י בתנועת סגירה כדי להקטין חזרה. ב"תמונות", המשך/י לצבוט כדי לראות את האוסף או האלבום שבו נמצאים התמונות.



לחלופין, הקש/י פעמיים על תמונה או עמוד אינטרנט להגדלה, ולאחר מכן הקש/י שוב פעמיים להקטנה. ב"מפות", הקש/י פעמיים כדי להגדיל ולאחר מכן הקש/י פעם נוספת עם שתי אצבעות כדי להקטין.


מחוות של ריבוי משימות


ניתן להשתמש במחוות של ריבוי משימות ב-iPad כדי לחזור למסך הבית, לחשוף את תצוגת ריבוי המשימות או לעבור ליישום אחר.

חזרה למסך ה"בית": צבועי באמצעות ארבע או חמש אצבעות יחד.
 חשיפה של תצוגת ריבוי המשימות: החלקי מעלה באמצעות ארבע או חמש אצבעות.
 מעבר בין יישומים: החלקי שמאלה או ימינה באמצעות ארבע או חמש אצבעות.
 הפעלה או כיבוי של "ריבוי משימות": עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "מחוות של ריבוי משימות".

שינוי כיוון המסך

יישומים רבים משנים את תצוגתם כאשר הינך מסובב/ת את ה-iPad.





נעילת כיוון המסך: החלקי מעלה מהקצה התחתון של המסך כדי לפתוח את "מרכז הבקרה" ולאחר מכן הקש/י על .

צלמית נעילת התצוגה  מופיעה בשורת המצב כאשר כיוון המסך נעול.

ניתן גם להגדיר את מתג הצד לנעילת כיוון המסך במקום השתקת צלילים ועדכונים. בחר/י ב"הגדרות" < "כללי" ולאחר מכן, תחת "השתמש במתג הצד", הקש/י על "נעל סיבוב".


הרחבות של יישומים



חלק מהיישומים מאפשרים לך להרחיב את הפונקציונליות של היישום ב-iPad. הרחבה של יישום עשויה להופיע כאפשרות שיתוף, כווידג'ט ב"מרכז העדכונים", כספק קבצים או כמקלדת מותאמת אישית. לדוגמא, אם תוריד/י את **Pinterest ל-iPad**, יתוּך לאפשרות שיתוף נוספת שתוצג כשתלחץ/י על .



הרחבות ליישומים יכולות גם לסייע לך לערוך תמונה או וידאו ביישום "תמונות". לדוגמא, ניתן להוריד יישום הקשור לתמונות המאפשר להחיל מסגרים על תמונות מהיישום "תמונות".

התקנת הרחבות ליישומים: הורד/י את היישום מ-App Store, פתח/י אותו ופעל/י על-פי ההוראות המוצגות על-גבי המסך.

הפעלה או כיבוי של אפשרויות שיתוף או אפשרויות לביצוע פעולות: הקש/י על , ולאחר מכן הקש/י על "עוד" (גרור/י אפשרויות שמאלה במידת הצורך). כבה/י אפשרויות שיתוף או אפשרויות לביצוע פעולה של צד שלישי (אפשרויות אלה מופעלות כברירת-מחדל).

סידור של אפשרויות שיתוף ואפשרויות לביצוע פעולות: הקש/י על , ולאחר מכן הקש/י על "עוד" (גרור/י צלמיות שמאלה במידת הצורך). גע/י ב-  וגרור/י אותו על-מנת לסדר מחדש את האפשרויות.

למידע נוסף בנושא הווידג'טים של "מרכז העדכונים", ראה/י [מרכז העדכונים](#) בעמוד 34. למידע נוסף בנושא אפשרויות שיתוף, ראה/י [שיתוף מתוך יישומים](#) בעמוד 35.

רצף

אודות מאפייני רצף

מאפייני רצף מחברים את ה-iPad עם ה-iPhone, iPod touch וה-Mac כדי שיוכלו לפעול יחד כמכשיר אחד. באפשרותך להתחיל ליצור הודעת דוא"ל או מסמך ב-iPad, לדוגמה, ולאחר מכן להמשיך מהנקודה שבה עצרת ב-iPod touch או ב-Mac. לחלופין, תוכל/י לאפשר ל-iPad שלך להשתמש ב-iPhone כדי להתקשר או כדי לשלוח הודעות מלל מסוג SMS או MMS.

כדי להשתמש במאפייני רצף נדרש iOS 8 או OS X Yosemite והם פועלים ב-iPhone 5 ומעלה, iPod touch (דור 5) ומעלה, iPad (דור רביעי) ומעלה ומחשבי Mac נתמכים. למידע נוסף, ראה/י support.apple.com/kb/HT6337?viewlocale=he_IL.

Handoff

המשך לעבוד במכשיר אחד מהנקודה שבה הפסקת את העבודה במכשיר אחר. ניתן להשתמש ב-Handoff עם "דואר", Safari, Pages, Numbers, Keynote, "מפות", "הודעות", "תזכורות", "לוח שנה", "אנשי קשר" ואפילו כמה יישומים של חברות צד שלישי. כדי ש-Handoff יפעל, המכשירים שברשותך צריכים להיות מחוברים ל-iCloud דרך אותו Apple ID והמרחק ביניהם צריך להיות בטווח הפעלה של Bluetooth (כ-10 מטרים).

מעבר בין מכשירים: החלק/י את האצבע מהקצה השמאלי התחתון של מסך הנעילה (שבו מוצגת צלמית הפעילות של היישום) כלפי מעלה או עבור/י אל מסך ריבוי המשימות והקש/י על היישום. ב-Mac שלך, פתח/י את היישום שבו השתמשת במכשיר ה-iOS שברשותך.

השבתה של Handoff במכשירים שלך: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "Handoff" ויישומים מומלצים".

השבתה של Handoff ב-Mac: עבור/י אל "העדפות המערכת" > "כללי" והשבת/י את האפשרות "אפשר הפעלה של Handoff בין Mac זה למכשירים שלך שבהם מוגדר iCloud".

שיחות טלפון

עם מאפייני רצף, תוכל/י לבצע ולקבל שיחות טלפון בשאר מכשירי ה-iOS ובמחשבי ה-Mac שלך. השיחות מועברות דרך ה-iPhone, שחייב להיות מופעל. כל המכשירים צריכים להימצא באותה רשת אלחוטית ולהיות מחוברים ל-FaceTime ול-iCloud באמצעות אותו Apple ID. (ב-iPhone, אם ההגדרה "אפשר שיחות דרך רשת אלחוטית" מוצגת, ודאי שהיא מבוטלת. עבור/י אל "הגדרות" > "טלפון" > "שיחות דרך רשת אלחוטית").

ביצוע שיחות טלפון ב-iPad: הקש/י מספר טלפון ב"אנשי קשר", "לוח שנה", FaceTime, "הודעות", Spotlight או Safari. ניתן גם להקיש על איש קשר אחרון במסך ריבוי המשימות.

ביטול של שיחות סלולריות ב-iPhone: עבור/י אל "הגדרות" > FaceTime ולאחר מכן בטל/י את "שיחות סלולריות ב-iPhone".

הודעות

אם ה-iPhone שלך (שמותקן בו iOS 8) מחובר אל iMessage באמצעות אותו Apple ID כמו ה-iPad שלך, תוכל/י גם לשלוח ולקבל הודעות SMS ו-MMS דרך ה-iPad. יתכן שיחולו חיובים עבור שירות שליחת הודעות מלל ב-iPhone.

Instant Hotspot

ניתן להשתמש ב-Instant Hotspot ב-iPhone (שמותקן בו iOS 8) או ב-iPad (בדגמים עם תקשורת סלולרית שמותקן בהם iOS 8) כדי לספק גישה אינטרנט לשאר מכשירי ה-iOS ומחשבי ה-Mac שלך (שמותקן בהם iOS 8 או OS X Yosemite) המחוברים ל-iCloud באמצעות אותו חשבון Instant Hotspot. Apple ID. משתמש בנקודה החמה האישית שלך ב-iPhone או ב-iPad, מבלי שתידרש/י להקיש סיסמה או אפילו להפעיל את "נקודה חמה אישית".

שימוש ב-Instant Hotspot: עבור/י אל "הגדרות" > "רשת אלחוטית" במכשיר ה-iOS שלך שאין בו יכולת תקשורת סלולרית, ופשוט בחר/י ברשת ה-iPhone או ה-iPad שלך תחת "נקודות חמות אישיות". ב-Mac, בחר/י ברשת של ה-iPhone או ה-iPad דרך הגדרות האינטרנט האלחוטי.


כשאינך משתמש/ת בנקודת הגישה, המכשירים שלך יתנתקו מהאינטרנט כדי לחסוך בסוללה. למידע נוסף בנושא דרכים להגדרת נקודה חמה אישית, ראה/י [נקודת גישה אישית](#) בעמוד 39.

הערה: יתכן כי מאפיין זה לא יהיה זמין אצל כל המפעילים. יתכן שיחולו עלויות נוספות. צור/י קשר עם הספק לקבלת פרטים נוספים.

התאמה אישית של ה-iPad

סידור היישומים שלך

סידור יישומים: גע/י והחזק באחד מהיישומים במסך ה"בית" עד שיתחיל לקפוץ, ולאחר מכן גרור/י יישומים ממקום למקום. גרור/י יישום לקצה המסך על-מנת להעביר אותו למסך "בית" אחר, או אל ה-Dock שבתחתית המסך. לחץ/י על כפתור ה"בית" לשמירת הסידור שערכת.




יצירת מסך "בית" חדש: בעת סידור של יישומים, גרור/י יישום לקצה הימני של מסך הבית האחרון. הנקודות שמעל ל-Dock מציינות איזה מסך "בית" הינך מציג/ה.

כאשר ה-iPad מחובר למחשב, ניתן להתאים אישית את מסך הבית באמצעות iTunes. ב-iTunes, בחר/י ב-iPad ולאחר מכן לחץ/י על "יישומים".

התחלה מחדש: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "איפוס", ולאחר מכן הקשו/י על "אפס פריסת צלמיות במסך הבית" כדי להחזיר את מסך הבית והיישומים לפריסה המקורית שלהם. התיקיות מוסרות ותמונת הרקע המקורית מוצגת.

סידור באמצעות תיקיות

יצירת תיקיה: במהלך סידור של יישומים, גורו/י יישום אחד לתוך השני. הקש/י על שם תיקיה על-מנת לשנות את שמה. גורו/י יישומים על-מנת להוסיף או להסיר אותם. לחץ/י על כפתור ה"בית" לסיים.



ניתן להוסיף עמודים מרובים של יישומים בתיקה.

מחיקת תיקיה: גורו/י את כל היישומים - התיקה תימחק באופן אוטומטי.

שינוי תמונת הרקע

הגדרות ה"רקע" מאפשרות לך להגדיר תמונה כרקע עבור המסך "נעילה" או מסך ה"בית". ניתן לבחור מתוך תמונות דינמיות ותמונות סטילס.

שינוי תמונת הרקע: עבור/י אל "הגדרות" < "תמונת רקע" < "בחר/י תמונת רקע חדשה".




בעת בחירת תמונה שתשמש כתמונת רקע חדשה, הכפתור "הגדלה בפרספקטיבה" קובע אם תתבצע הגדלה של תמונת הרקע שבחרת. כדי לבחור בתמונת רקע שכבר הגדרת, עבור/י אל הגדרות "תמונת רקע" והקש/י על התמונה של מסך הנעילה או של מסך ה"בית" כדי להציג את הכפתור "הגדלה בפרספקטיבה".

הערה: הכפתור "הגדלה בפרספקטיבה" אינו מופיע אם האפשרות "הפחת תזוזות" (בהגדרות "נגישות") מופעלת. ראה/י [תנועת מסך מופחתת](#) בעמוד 138.

כוונון הבהירות של המסך

מעמם/י את המסך לחיסכון בסוללה, או השתמש/י ב"בהירות אוטומטית".




כוונון הבהירות של המסך: עבור/י אל "הגדרות" < "תצוגה ובהירות" וגרור/י את המחווון. כאשר "בהירות אוטומטית" פעיל, ה-iPad מתאים את בהירות המסך בהתאם לתנאי התאורה הנוכחיים באמצעות חיישן האור המובנה. ניתן גם לשנות את מידת הבהירות ב"מרכז הבקרה".

הקלדת מלל

המקלדת שעל-גבי המסך מאפשרת לך להקליד מלל בעת הצורך.


הקלדת מלל

הקש/י על שדה המלל על-מנת להציג את מקלדת המסך, ולאחר מכן הקש/י על אותיות להקלדה. אם לחצת על מקש שגוי, תוכל/י להחליק את אצבעך למקש הנכון. האות אינה מוקלדת עד לשחרור האצבע מהמקש.



הקש/י Shift כדי להקליד באותיות גדולות, או גע/י במקש Shift והחלק/י לאות. הקש/י פעמיים על Shift להפעלת Caps Lock. על-מנת להקליד מספרים, סימני פיסוק או סמלים, הקש/י על המקש "מספר" 123 או על המקש "סמל" +=#. אם לא הוספת מקלדות, הקש/י על 😊 על-מנת לעבור למקלדת של אמוג'י. אם קיימות במכשיר כמה מקלדות, הקש/י על 🌐 כדי לעבור למקלדת האחרונה שבה השתמשת. המשך/י להקיש כדי לגשת למקלדות מופעלות נוספות או גע/י והחזק/י ב-🌐, ולאחר מכן החלק/י את האצבע כדי לבחור מקלדת אחרת. על-מנת לסיים במהירות משפט בנקודה ורווח, פשוט הקש/י פעמיים על מקש הרווח.


הקש/י אותיות עם סימנים דיאקריטיים או תווים חלופיים אחרים: גע/י והחזק/י מקש, ולאחר מכן החלקי/י על-מנת לבחור אחת מהאפשרויות.



הסתרו/י את מקלדת המסך: הקש/י על מקש Keyboard.

אם תראה/י מילה עם קו תחתון אדום, הקש/י עליה להצגת הצעות לתיקון. אם המילה שהתכוונת להקליד אינה מופיעה, הקלד/י את התיקון.

תוך כדי כתיבה, המקלדת תחזה את המילה הבאה (המאפיין אינו זמין בכל השפות). הקש/י על מילה כדי לבחור בה או קבל/י חיזוי מודגש על-ידי הזנת רווח או סימן פיסוק. כאשר תקיש/י על מילה מוצעת, יופיע רווח אחרי המילה. אם תקיש/י פסיק, נקודה או סימן פיסוק אחר, הרווח יימחק. דחה/י הצעה על-ידי הקשה על המילה המקורית שלך (המוצגת כאפשרות חיזוי המלל עם גרשיים).



הסתרת חיזוי מלל: משוך/י מטה את המילים המוצעות. גרו/י את הסרגל מעלה כאשר ברצונך לראות שוב את ההצעות.

ביטול של חיזוי מלל: גע/י והחזק/י ב-☺ או ב-🌐, והחלקי/י אותם אל "חיזוי".

אם תבטל/י את חיזוי המלל, ה-iPad עדיין עשוי להציע תיקונים למילים שאויתו באופן שגוי. קבל/י תיקון על-ידי הזנת רווח או סימן פיסוק, או על-ידי הקשה על Return. לדחיית תיקון, הקש/י על ה-"X". אם תדחה/י את אותה הצעה כמה פעמים, ה-iPad יפסיק להציע אותה.

הגדרת אפשרויות להקלדה או הוספת מקלדות: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "מקלדת".


ניתן גם להשתמש במקלדת אלחוטית של Apple על-מנת להקליד מלל. ראה/י שימוש במקלדת אלחוטית של Apple בעמוד 30. על-מנת להשתמש בהקלדה, ראה/י הכתבה בעמוד 31.

עריכת מלל

תיקון מלל: גע/י והחזק/י במלל כדי להציג את זכוכית המגדלת, ולאחר מכן גרור/י למיקום הסמן.



בחירת מלל: הקש/י על נקודת ההזנה להצגת אפשרויות הבחירה. לחלופין, הקש/י פעמיים על מילה על-מנת לבחור אותה. גרור/י את הסמן לבחירת יותר או פחות מלל. במסמכים המוגדרים לקריאה בלבד, כגון עמודי אינטרנט, גע/י והחזק/י כדי לבחור מילה.




ניתן לחתוך, להעתיק או להדביק על המלל שנבחר. ביישומים מסוימים, ניתן גם להשתמש בגופן עבה, נטוי או קו תחתון (הקש/י U/I/B); לקבל הגדרה של מילה; או לאפשר ל-iPad להציג חלופות. יתכן שיהיה עליך להקיש על ▶ להצגת כל האפשרויות.

ביטול העריכה האחרונה: גע/י את ה-iPad, ולאחר מכן הקש/י על "בטל פעולה אחרונה".

יישר/י מלל לשני הצדדים: בחר/י את המלל ולאחר מכן הקש/י על החץ שמאלה או על החץ ימינה (לא תמיד זמינים).

חיסכון בהקשות

קיצור מאפשר לך להקליד מילה או ביטוי על-ידי הקלדת תווים ספורים בלבד. למשל, הקלד/י "אאלט" להקלדה של "אם אני לא טועה". קיצור זה כבר הוגדר עבורך, אך באפשרותך להוסיף קיצורים משלך.



יצירת קיצור: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "מקלדת" ולאחר מכן הקש/י על "קיצורים".

יש מילה או ביטוי שאינך רוצה שיתוקנו אוטומטית? צור/י קיצור, אך השאר/י את השדה "קיצור" ריק.

שימוש ב-iCloud לעדכון המילון האישי במכשירים האחרים שלך: עבור/י אל "הגדרות" < iCloud והפעל/י את iCloud Drive או את "מסמכים ונתונים".

שימוש במקלדת אלחוטית של Apple


ניתן להשתמש במקלדת אלחוטית של Apple (זמינה בנפרד) להקלדה של מלל ב-iPad. המקלדת מתחברת באמצעות Bluetooth, לכן יש לקשר אותה תחילה עם ה-iPad.

הערה: המקלדת האלחוטית של Apple אינה תומכת במאפייני מקלדת הקיימים במכשיר שלך. לדוגמה, היא אינה צופה מה תהיה המילה הבאה שתקליד או מתקנת שגיאות באיות של מילים באופן אוטומטי.

קישור מקלדת אלחוטית של Apple עם ה-iPad: הפעל/י את המקלדת, עבור/י אל "הגדרות" < Bluetooth והפעל/י את ה-Bluetooth, ולאחר מכן הקש/י על המקלדת כאשר היא תופיע ברשימה "התקנים".

לאחר הקישור, המקלדת תתחבר ל-iPad בכל פעם שהיא תהיה בטווח שלו (עד כ-10 מטרים). כאשר המקלדת האלחוטית מחוברת, מקלדת המסך אינה מופיעה.

חיסכון בסוללה: כבה/י את ה-Bluetooth ואת המקלדת האלחוטית כאשר הם אינם בשימוש. ניתן לבטל את Bluetooth דרך "מרכז הבקרה". לכיבוי המקלדת, לחץ/י והחזקי/י את מקש ההפעלה/כיבוי עד לכיבוי הנורה הירוקה.

בטל/י קישור מקלדת אלחוטית: עבור/י אל "הגדרות" > Bluetooth, הקש/י על  ליד שם המקלדת ולאחר מכן הקש/י על "שכח התקן זה".




ראה/י התקני Bluetooth בעמוד 40.

הוספה או שינוי של מקלדות

ניתן להפעיל או לכבות תכונות הקלדה, כגון בדיקת איות; להוסיף מקלדות להקלדה בשפות שונות; ולשנות את פריסת מקלדת המסך או המקלדת האלחוטית של Apple.

הגדרת תכונות הקלדה: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "מקלדת".

הוספת מקלדת עבור שפה אחרת: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "מקלדת" > "מקלדות" > "הוסף/י מקלדת חדשה".

החלפת מקלדות: אם לא הוספת מקלדות, הקש/י על  על-מנת לעבור למקלדת של אמוג'י. אם קיימות במכשיר כמה מקלדות, הקש/י על  כדי לעבור למקלדת האחרונה שבה השתמשת. המשך/י להקיש כדי לגשת למקלדות מופעלות נוספות או גע/י והחזקי/י ב-, ולאחר מכן החלק/י את האצבע כדי לבחור מקלדת אחרת.

למידע נוסף לגבי מקלדות בינלאומיות, ראה/י שימוש במקלדות בינלאומיות בעמוד 147.

שינוי פריסת המקלדת: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "מקלדת" > "מקלדות", בחר/י מקלדת ולאחר מכן בחר/י פריסה.

פריסת מקלדת

ב-iPad, ניתן להקליד בעזרת מקלדת מפוצלת הנמצאת בתחתית המסך, או בעזרת מקלדת שאינה מעוגנת ומופיעה במרכז המסך.




התאמת המקלדת: גע/י והחזקי/י את  ולאחר מכן:

- שימוש במקלדת מפוצלת: החלק/י את אצבעך אל "פצל" ואז שחרר/י. לחלופין, פרוס/י את המקלדת מהאמצע.
 - הזזת המקלדת למרכז המסך: החלק/י את אצבעך אל "בטל עגינה" ואז שחרר/י.
 - חזרה למקלדת מלאה: החלק/י את אצבעך אל "עגן ומזג" ואז שחרר/י.
 - החזרת מקלדת מלאה לתחתית המסך: החלק/י את אצבעך אל "עגן" ואז שחרר/י.
- הפעלה או ביטול של מקלדת מפוצלת: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "מקלדת" > "מקלדת מפוצלת".

הכתבה

אם תרצה/י, תוכל/י להכתיב במקום להקליד. ודאי/י כי "הפעל הכתבה" פועל (ב"הגדרות" > "כללי" > "מקלדת") וכי ה-iPad מחובר לאינטרנט.

הערה: יתכן ששירות "הכתבה" לא יהיה זמין בכל השפות או בכל האזורים, והמאפיינים שלו עשויים להשתנות. יתכן שיחולו דמי נתונים סלולריים. ראה/י הגדרות סלולר בעמוד 156.

הכתבת מלל: הקש/י על  במקלדת המסך של ה-iPad, והתחל/י לדבר. לסיים, הקש/י על "סיום".



הקש/י להפעלת ההכתבה.

הוספת מלל: הקש/י שוב על  והמשך/י בהכתבה. על-מנת להזין מלל, ראשית הקש/י כדי להציב את הסמן. ניתן גם להחליף מלל מסומן על-ידי הכתבה.

הוספת סימני פיסוק או מלל מעוצב: אמר/י בקול את סימן הפיסוק או את העיצוב הרצויים. לדוגמא, אם תאמר/י "Dear Mary, the check is in the mail!" תהיה "Dear Mary, the check is in the mail!" סימני הפיסוק ופקודות העיצוב כוללים:

- ציטוט... סגור ציטוט
- פיסקה חדשה
- שורה חדשה
- רישית - על-מנת להתחיל את המילה הבאה באות גדולה
- רישיות פעיל ... רישיות כבוי - על מנת להתחיל כל מילה באות גדולה
- רק רישיות - על-מנת לכתוב את כל המילה הבאה באותיות גדולות
- רק רישיות פעיל ... רק רישיות כבוי - על-מנת לכתוב את כל המילים בין שתי הפקודות באותיות גדולות
- ללא רישיות ... ללא רישיות כבוי - על-מנת לכתוב את כל המילים בין שתי הפקודות באותיות קטנות
- ללא רווח פעיל ... ללא רווח כבוי - על-מנת לכתוב סדרת מילים ברצף ללא רווחים
- פרצוף מחייך - על-מנת להוסיף (-)
- פרצוף עצוב - על-מנת להוסיף (-)
- פרצוף קורץ - על-מנת להוסיף (-)

חיפוש

חיפוש ביישומים


יישומים רבים כוללים שדה חיפוש שבו ניתן להקליד מונח כדי לחפש דבר מה בתוך היישום. לדוגמא, ביישום "מפות" ניתן לחפש מיקום ספציפי.

חיפוש Spotlight

חיפוש Spotlight אינו מחפש רק ב-iPad שלך, אלא גם מציג לך הצעות מה-App Store ומהאינטרנט. ניתן להציג הצעות לזמני הקרנה של סרטים, למקומות בסביבה ועוד.

חיפוש ב-iPad: גרור/י מטה למרכז של כל מסך "בית" שהוא לחשיפת שדה החיפוש. התוצאות מופיעות תוך כדי הקלדה; להסתרת המקלדת והצגת תוצאות נוספות במסך, הקש/י על "חיפוש". הקש/י על פריט ברשימה כדי לפתוח אותו.

ניתן גם להשתמש בחיפוש של Spotlight לאיתור ופתיחה של יישומים.




בחירה באילו יישומים ותוכן יתבצע החיפוש: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "חיפוש Spotlight" והקש/י כדי לבטל את הבחירה ביישומים או בתוכן. על-מנת לשנות את סדר החיפוש, גע/י ב-☰ וגרור/י אותו למיקום החדש. הגבלת חיפוש Spotlight ל-iPad בלבד: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "חיפוש Spotlight" והקש/י על "הצעות Spotlight" כדי לבטל את הבחירה באפשרות זו. ביטול השימוש ב"שירותי מיקום" ב"הצעות Spotlight": עבור/י אל "הגדרות" < "פרטיות" < "שירותי מיקום". הקש/י על "שירותי מערכת" ובטל/י את "הצעות Spotlight".

מרכז הבקרה

מרכז הבקרה מספק לך גישה מיידית למצלמה, למחשבון, ל-AirPlay; מאפשר לך לשלוט בהפעלה של השמע המתנגן כעת; וכן מספק מאפיינים שימושיים נוספים. תוכל/י גם לכוון את הבהירות, לנעול את המסך במצב תצוגה לאורך, להפעיל או לכבות שירותים אלחוטיים ולהפעיל את AirDrop. למידע נוסף בנושא AirDrop, ראה/י

AirDrop בעמוד 36




פתיחת "מרכז הבקרה": החלק/י מעלה מהקצה התחתון של מסך כלשהו (אפילו ממסך הנעילה). פתיחת היישום השמע המתנגן כעת: הקש/י על כותרת השיר. סגירת "מרכז הבקרה": החלק/י מטה, הקש/י על הקצה העליון של המסך או לחץ/י על כפתור הבית. ביטול גישה ל"מרכז הבקרה" ביישומים או במסך הנעילה: עבור/י אל "הגדרות" < "מרכז הבקרה".

התראות ו"מרכז העדכונים"

התראות

התראות מיידעות אותך לגבי אירועים חשובים. הן עשויות להופיע לזמן קצר בראש המסך, או להישאר במרכז המסך עד שתאשר/י אותן.

בחלק מהיישומים עשוי להופיע תג על צלמית מסך הבית שלהם, שמציין כמה פריטים חדשים ממתנינים - למשל, מספר הודעות הדוא"ל החדשות. אם ישנה בעיה - למשל הודעה שלא ניתן היה לשלוח אותה - יוצג על התג סימן קריאה (!). בתיקה, תג עם מספר מציין את המספר הכולל של ההתראות עבור כל היישומים שבתוך תיקיה זו.



התראות יכולות להופיע גם במסך הנעילה.

תגובה להתראה מבלי לצאת מהיישום הנוכחי שהינך משתמש/ת בו: משוך/י את ההתראה כלפי מטה כאשר היא מוצגת בחלקו העליון של המסך.

הערה: מאפיין זה פועל על הודעות מלל והודעות דוא"ל, על הזמנות מלוח השנה ועוד.

הוספת תגובה להתראה כאשר ה-iPad נעול: החלק/י את ההתראה מימין לשמאל.


השתקת התראות: עבור/י אל "הגדרות" > "נא לא להפריע". ניתן להשתמש ב-Siri גם להפעלה או ביטול של המאפיין "נא לא להפריע". אמור/י "Turn on Do Not Disturb" או "Turn off Do Not Disturb".

הגדרת צלילים: עבור/י אל "הגדרות" > "צלילים".

מרכז העדכונים

"מרכז העדכונים" מרכז את כל העדכונים שלך במקום אחד, כדי שתוכל/י לטפל בהם כשתתפנה/י. הצג/י פריטים רלוונטיים ליום שלך-כגון תחזית מזג האוויר, פגישות, ימי הולדת, שערי מניות ואפילו סיכום מהיר של הצפי ליום המחרת. הקש/י על הכרטיסיה "הודעות" כדי לסקור את כל ההתראות.

פתיחת "מרכז העדכונים": החלק/י למטה מהקצה העליון של המסך.



הגדרת אפשרויות לכרטיסיה "היום": על-מנת לבחור איזה מידע יוצג, הקש/י על המקש "עריכה" המוצג אחרי המידע בכרטיסיה "היום". הקש/י על + או על - כדי להוסיף או להסיר מידע. כדי לקבוע את הסדר שבו יוצג המידע, גע/י ב-☰, וגרור/י אותו למיקום חדש.

הגדרת אפשרויות הודעה: עבור/י אל "הגדרות" > "הודעות". הקש/י על יישום להגדרת אפשרויות ההתראות שלו. לדוגמה, בחר/י להציג הודעה ממסך הנעילה. ניתן גם להקיש על "עריכה" לקביעת הסדר שבו יופיעו התראות יישומים. גע/י ב-☰, וגרור/י אותו למיקום חדש.

בחירה אם להציג את התצוגה "היום" ואת "תצוגת עדכונים" במסך נעול: עבור/י אל "הגדרות" > Touch ID וקוד גישה" (בדגמי iPad הכוללים Touch ID) או "הגדרות" > "קוד גישה" (בדגמים אחרים) ובחר/י אם לאפשר גישה כאשר המסך נעול.

סגירת "מרכז העדכונים": החלקי מעלה או הקש/י על הכפתור "בית".

צלילים ושקט

ניתן לשנות או לבטל את הצלילים שה-iPad משמיע בעת קבלה של שיחת FaceTime, הודעת מלל, דוא"ל, ציוץ, דפדוף ב-Facebook, תזכורת או אירוע אחר.

הגדרת אפשרויות צליל: עבור/י אל "הגדרות" > "צלילים" לאפשרויות כגון צלצולים וצלילי התראה ועוצמות צלצול והתראות.

אם תרצה/י להשתיק באופן זמני שיחות, עדכונים וצלילים של FaceTime, עיין/י במקטע הבא.

"נא לא להפריע"

"נא לא להפריע" מאפשר לך להשתיק את ה-iPad בקלות בעת יציאה לארוחת ערב או הליכה לישון. הוא גורם לכך ששיחות ועדכונים של FaceTime לא ישמיעו צלילים ולא יאירו את המסך.

הפעלת "נא לא להפריע": החלקי מעלה מהקצה התחתון של המסך כדי לפתוח את "מרכז הבקרה" ולאחר מכן הקש/י על 🌙. כאשר "נא לא להפריע" פועל, 🌙 מופיע בשורת המצב.


הערה: השעון המעורר יצלצל גם כאשר "נא לא להפריע" פועל. על-מנת לוודא שה-iPad שלך ישמור על השקט, פשוט כבה/י אותו.

שינוי ההגדרות של "נא לא להפריע": עבור/י אל "הגדרות" > "נא לא להפריע".

ניתן לתזמן שעות שקטות, לאפשר שיחות FaceTime מאנשי קשר מועדפים או מקבוצות אנשי קשר אחרות ולאפשר לשיחות FaceTime חוזרות ונשנות להישמע, למקרי חירום. ניתן גם להגדיר את "נא לא להפריע" ישתיק את ה-iPad רק כאשר הוא נעול, או גם כשהוא אינו נעול.

שיתוף

שיתוף מתוך יישומים


ביישומים רבים, ניתן להקיש על "שיתוף" או על  כדי לבחור כיצד לשתף במידע. אפשרויות הבחירה משתנות בהתאם ליישום שבו הינך משתמש/ת. ייתכן שיוצגו לך אפשרויות נוספות אם הורדת יישומים שקיימות בהם אפשרויות שיתוף. למידע נוסף, ראה/י [הרחבות של יישומים](#) בעמוד 24.

שימוש ב-Facebook, Twitter, Flickr, Vimeo או יישומים אחרים של צד שלישי הכוללים אפשרויות שיתוף: היכנס/י לחשבון שלך ב"הגדרות". כפתורי השיתוף של יישומי צד שלישי יעבירו אותך להגדרה המתאימה אם אינך מחובר/ת עדיין.

התאמה אישית של הדרכים השונות שבהן ניתן לשתף, להציג ולארגן מידע: הקש/י על הכפתור "עוד" ולאחר מכן גע/י ב-☰ וגרור/י אותו כדי להעביר פריטים למיקום חדש.

AirDrop

AirDrop מאפשר לך לשתף בתמונות, בווידיאו, באתרים, במיקומים ובפריטים אחרים באופן אלחוטי עם מכשירים הנמצאים בקרבת מקום (iOS 7 ואילך). מערכת ההפעלה iOS 8 מאפשרת לך לשתף עם מחשבי Mac בעלי מערכת ההפעלה OS X Yosemite. AirDrop מעביר מידע דרך רשת אלחוטית ו-Bluetooth; על שניהם להיות מופעלים. על-מנת להשתמש ב-AirDrop, עליך להיות מחובר/ת ל-iCloud עם ה-Apple ID שלך. ההעברות מוצפנות מטעמי אבטחה.



שיתוף פריט באמצעות AirDrop: הקש/י על "שתף"  ולאחר מכן הקש/י על שם של משתמש סמוך ב-AirDrop.

קבלת פריטי AirDrop מאחרים: החלק/י מהקצה התחתון של המסך כלפי מעלה על-מנת לפתוח את "מרכז הבקרה". הקש/י על AirDrop ולאחר מכן בחר/י לקבל פריטים מ"אנשי קשר" בלבד או מ"כולם". ניתן לקבל או לדחות כל בקשה כשהיא מגיעה.

שיתוף משפחתי

"שיתוף משפחתי" מאפשר לעד שישה בני משפחה לשתף את הרכישות שלהם ב-iTunes Store, iBooks Store ו-App Store, לשתף בלוח שנה משפחתי ובתמונות משפחתיות, מבלי ליצור חשבונות משותפים.

מבוגר אחד מבני הבית-המארגן/ת של המשפחה-מזמין את בני המשפחה להצטרף לקבוצה המשפחתית ומסכים לשלם על כל רכישה ב-iTunes Store, ב-App Store וב-iBooks Store שבני משפחה אלה יזמו בזמן שהם חלק מהקבוצה המשפחתית. לאחר הגדרת הקבוצה, בני המשפחה יקבלו גישה מיידית למוסיקה, לסרטים, לסדרות הטלוויזיה, לספרים וליישומים הזמינים של כל החברים בה. בנוסף, בני משפחה יוכלו לשתף בקלות תמונות באלבום משפחתי משותף, להוסיף אירועים ללוח שנה משפחתי, לשתף בני משפחה אחרים במיקום שלהם ואפילו לסייע באיתור מכשיר של בן משפחה אחר שאבד.

גם ילדים מתחת לגיל 13 יכולים להשתתף ב"שיתוף משפחתי". כהורה או אפוטרופוס, המארגן/ת של המשפחה יכול/ה לספק אישור ליצירת Apple ID אישי לילד וליצור אותו עבור הילד. לאחר יצירת החשבון, הוא יתווסף לקבוצה המשפחתית באופן אוטומטי.

שימוש ב"שיתוף משפחתי" מצריך התחברות ל-iCloud באמצעות Apple ID. בנוסף, יהיה עליך לאשר את ה-Apple ID שבו הינך משתמש/ת ב-iTunes Store, ב-App Store וב-iBooks Store. הוא זמין במכשירים שמוותקן בהם iOS 8, במחשבי Mac עם OS X Yosemite ובמחשבי PC עם iCloud for Windows 4.0. ניתן להשתתף לקבוצה משפחתית אחת בלבד בכל עת.

הגדרה של "שיתוף משפחתי": עבור/י אל "הגדרות" < iCloud < "הגדר/י את שיתוף משפחתי". פעל/י על-פי ההוראות המוצגות על-גבי המסך על-מנת להגדיר את "שיתוף משפחתי" כמארגן/ת של המשפחה ולאחר מכן הזמנ/י בני משפחה להצטרף.

יצירת Apple ID עבור ילד: עבור/י אל "הגדרות" < iCloud < "משפחה" וגולל/י לתחתית המסך, לאחר מכן הקש/י על "צור Apple ID עבור ילד".

קבלת הזמנה ל"שיתוף משפחתי": ודא/י שהינך מחובר/ת ל-iCloud ושיש באפשרותך לקבל הזמנה ל"שיתוף משפחתי" במכשיר iOS שלך (נדרש iOS 8), ב-Mac (נדרש OS X Yosemite) או ב-PC (נדרש iCloud for Windows 4.0). לחילופין, אם המארגן/ת נמצא/ת בקרבת מקום במהלך תהליך ההתקנה, הוא או היא יכולים פשוט לבקש ממך להזין את ה-Apple ID והסיסמה שבהם את/ה משתמש/ת להתחברות ל-iCloud.



קבלת גישה לרכישות משותפות ב-iTunes Store, ב-App Store וב-iBooks Store: פתח/י את iTunes Store או iBooks Store, הקש/י על "פריטים שנרכשו" ובחר/י בן משפחה מתוך התפריט שיוצג.

כאשר בן משפחה מבצע רכישה, החיוב מתבצע ישירות מהחשבון של המארגן/ת של המשפחה. לאחר הרכישה, הפריט נוסף לחשבון של בן המשפחה שזים אותה והוא משותף עם בני המשפחה האחרים. אם "שיתוף משפחתי" יבוטל, אצל כל אחד מהחברים יישמרו הפריטים שהוא בחר לרכוש גם אם המארגן/ת של המשפחה שילם/ה עליהם.

הפעלה של "בקש כדי לבצע רכישה": המארגן/ת של המשפחה יכול/ה לדרוש מבני משפחה צעירים לבקש אישור על-מנת לבצע רכישות או להוריד פריטים ללא תשלום. עבור/י אל "הגדרות" <iCloud > "משפחה" והקש/י על שמו של המשתמש.

הערה: הגבלות הגיל הרלוונטיות להגדרה "בקש כדי לבצע רכישה" משתנות לפי אזור. בארצות הברית, המארגן/ת של המשפחה יכול/ה להפעיל את ההגדרה "בקש כדי לבצע רכישה" עבור כל בן משפחה שגילו מתחת ל-18; עבור ילדים בני פחות מ-13, ההגדרה מופעלת כברירת מחדל.

הסתרת הרכישות שלך ב-iTunes Store, ב-App Store וב-iBooks Store: פתח/י את iTunes מחשב שלך ולחץ/י על iTunes Store. תחת "קישורים מהירים", לחץ/י על "תוכן שנרכש" ובחר/י את סוג התוכן (לדוגמא, מוסיקה או סרטים). הצב/י את הסמן של העכבר מעל הפריט שברצונך להסתיר ולחץ/י על . על-מנת להחזיר את הרכישות למצב גלוי, חזור/י ל"קישורים מהירים" ולחץ/י על "חשבון. גלולי כלפי מטה עד שתגיעי ל"iTunes בענן" ולחץ/י על "נהל" (מוצג מימין ל"רכישות מוסתרות").

שיתוף בני משפחה בתמונות או וידאו: בזמן ההגדרה של "שיתוף משפחתי", נוצר באופן אוטומטי אלבום משותף בשם "משפחה" ביישום "תמונות" במכשירים של כל בני המשפחה. על-מנת לשתף בני משפחה בתמונות או בווידאו, פתח/י את היישום "תמונות" והצג/י תמונה או וידאו או בחר/י תמונות רבות או קטעי וידאו רבים. הקש/י על ולאחר מכן על "שיתוף תמונות ב-iCloud", הוסף/י הערות ושתף/י את התוכן באלבום המשפחתי המשותף. ראה/י [שיתוף תמונות ב-iCloud](#) בעמוד 80.

הוספת אירוע ללוח שנה משפחתי: בזמן ההגדרה של "שיתוף משפחתי", נוצר באופן אוטומטי לוח שנה משותף בשם "משפחה" ביישום "לוח שנה" במכשירים של כל בני המשפחה. על-מנת להוסיף אירוע משפחתי, פתח/י את היישום "לוח שנה", צור/י אירוע ובחר/י להוסיף אותו ללוח השנה המשפחתי. ראה/י [שיתוף לוחות שנה של iCloud](#) בעמוד 76.

הגדרת תזכורת משפחתית: במהלך ההגדרה של "שיתוף משפחתי", נוצרת באופן אוטומטי רשימה משותפת ביישום "תזכורות" במכשירים של כל בני המשפחה. על-מנת להוסיף תזכורת לרשימה המשפחתית, פתחי את היישום "תזכורות", הקש/י על הרשימה המשפחתית והוסף/י תזכורת לרשימה. ראה/י "תזכורות" במבט חטוף בעמוד 102.

שיתוף בני משפחה במיקום שלך: בני משפחה יכולים לשתף במיקום שלהם על-ידי הקשה על "הגדרות" < iCloud < "שתף את המיקום שלי" (תחת "מתקדם"). על-מנת למצוא מיקום של בני משפחה, השתמש/י ביישום "מצא את החברים שלי" (הורד/י אותו ללא תשלום מ-App Store). לחלופין, השתמש/י ביישום "הודעות" (נדרש iOS 8). למידע נוסף בנושא שימוש ביישום "הודעות" לשיתוף במיקום או להצגת מיקום, ראה/י [שיתוף תמונות, סרטים, מיקום ועוד](#) בעמוד 51.

מעקב אחר מכשירים של בני משפחה: אם בני המשפחה הפעילו את "שתף את המיקום שלי" ב-iCloud, תוכל/י לעזור להם לאתר מכשירים שאבדו. פתחי את "מצא את ה-iPhone שלי" במכשיר שלך או ב-iCloud.com. למידע נוסף, ראה/י [מצא את ה-iPad שלי](#) בעמוד 44.

יצאה מ"שיתוף משפחתי": עבור/י אל "הגדרות" < iCloud < "משפחה" והקש/י על "צא משיתוף משפחתי". If אם את/ה המארגן/ת, עבור/י אל "הגדרות" < iCloud < "משפחה", הקש/י על שמך ולאחר מכן על "עצור שיתוף משפחתי". למידע נוסף, ראה/י support.apple.com/kb/HT201081?viewlocale=he_IL.

iCloud Drive

iCloud Drive אודות

iCloud Drive שומר מצגות, גיליונות עבודה, מסמכי PDF, תמונות וסוגי מסמכים אחרים ב-iCloud על-מנת שתוכל/י לגשת למסמכים אלה מכל אחד מהמכשירים שבהם הגדרת את iCloud. הוא מאפשר ליישומים שלך לשתף מסמכים על-מנת שתוכל/י לעבוד על אותו קובץ ביישומים רבים.

iCloud Drive פועל במכשירים עם iOS 8, במחשבי Mac עם OS X Yosemite, במחשבי PC עם iCloud for Windows 4.0 או ב-iCloud.com. על-מנת לגשת ל-iCloud Drive, עליך להיות מחובר/ת ל-iCloud באמצעות ה-Apple ID שלך. iCloud Drive פועל עם יישומים נתמכים, כולל Numbers, Pages, Keynote, GarageBand וכמה יישומים של חברות צד שלישי. מגבלות אחסון כפופות לתוכנית האחסון שלך ב-iCloud.

הגדרת iCloud Drive

ניתן להגדיר את iCloud Drive בעזרת "מדריך ההגדרות" בעת ההתקנה של iOS 8, או להגדיר אותו במועד מאוחר יותר דרך "הגדרות". iCloud Drive הוא שדרוג של Documents & Data. בעת שדרוג ל-iCloud Drive, מתבצעת העתקה של המסמכים שלך ל-iCloud Drive והם יהיו זמינים במכשירים שלך המשתמשים ב-iCloud Drive. לא תוכל/י לגשת למסמכים השמורים ב-iCloud Drive מהמכשירים האחרים שלך עד שתשדרג/י גם אותם ל-iOS 8 או OS X Yosemite. למידע נוסף בנושא שדרוג ל-iCloud Drive, ראה/י support.apple.com/kb/HT6345?viewlocale=he_IL.

הגדרת iCloud Drive: עבור/י אל "הגדרות" < iCloud < iCloud Drive, הפעל/י את iCloud Drive ופעל/י על-פי ההוראות המוצגות על-גבי המסך.

העברת קבצים

ישנן כמה דרכים להעביר קבצים בין ה-iPad למחשב או למכשיר iOS אחר.

העברת קבצים באמצעות iTunes: חבר/י את ה-iPad למחשב באמצעות הכבל שהגיע איתו. ב-iTunes במחשב, בחר/י ב-iPad ולאחר מכן לחץ/י על "יישומים". השתמש/י במקטע "שיתוף קבצים" על-מנת להעביר מסמכים בין iPad והמחשב. יישום התומכים בשיתוף קבצים מופיעים ברשימת היישומים. על-מנת למחוק קובץ, בחר/י בו ברשימה "מסמכים" ולאחר מכן לחץ/י על המקש "מחק".

ניתן גם להציג קבצים מצורפים להודעות דוא"ל ב-iPad.

בחלק מהיישומים ניתן להעביר קבצים בעזרת AirDrop. ראה/י [AirDrop](#) בעמוד 36.

נקודת גישה אישית

השתמש/י ב"נקודת גישה אישית" לשיתוף חיבור האינטרנט של ה-iPad (בדגמי רשת אלחוטית + רשת סלולרית). מחשבים יכולים לשתף את חיבור האינטרנט שלך באמצעות רשת אלחוטית, Bluetooth או כבל USB. מכשירי iOS אחרים יכולים לשתף את החיבור באמצעות רשת אלחוטית. "נקודת גישה אישית" פועלת רק אם ה-iPad מחובר לאינטרנט ברשת הנתונים הסלולרית.

הערה: ייתכן כי מאפיין זה לא יהיה זמין אצל כל המפעילים. ייתכן שיחולו עלויות נוספות. צור/י קשר עם הספק לקבלת פרטים נוספים.

שיתוף חיבור לאינטרנט: עבור/י אל "הגדרות" > "נתונים סלולריים" והקש/י על "נקודת גישה אישית" – אם אפשרות זו מופיעה – על-מנת להגדיר שירות זה אצל המפעיל שלך.

לאחר הפעלת נקודת גישה אישית, התקנים אחרים יכולים להתחבר בדרכים הבאות:


- **רשת אלחוטית:** בהתקן, בחר/י את ה-iPad שלך ברשימת הרשתות האלחוטיות הזמינות.
- **USB:** חבר/י את ה-iPad למחשב באמצעות הכבל שהגיע איתו. בהעדפות "רשת" במחשב, בחר/י iPad וקבע/י את הגדרות הרשת.
- **Bluetooth:** ב-iPad, עבור/י אל "הגדרות" > Bluetooth והפעל/י את Bluetooth. על-מנת לקשר ולחבר את ה-iPad עם ההתקן שלך, עיין/י בתיעוד שהגיע עם המכשיר שלך.


הערה: כשהתקן מחובר, מוצג פס כחול בראש מסך ה-iPad. הצלחית של "נקודת גישה אישית" מופיעה בשורת המצב של התקני iOS המשתמשים בנקודת גישה אישית.

שינוי סיסמת הרשת האלחוטית עבור ה-iPad: עבור/י אל "הגדרות" > "נקודת גישה אישית" > "סיסמת אינטרנט אלחוטי" ולאחר מכן הקש/י סיסמה בת שמונה תווים לפחות.

ניטור השימוש שלך ברשת הנתונים הסלולרית: עבור/י אל "הגדרות" > "סלולרי". ראה/י **הגדרות סלולר** בעמוד 156.


AirPlay

השתמש/י ב-AirPlay להזרמת מוסיקה, תמונות וסרטים באופן אלחוטי ל-Apple TV ולהתקנים תומכי AirPlay אחרים. אם לא מוצגים לך ההתקנים האחרים שלך התומכים ב-AirPlay כאשר אתה מקיש/ה על , ייתכן שיהיה עליך גם לוודא שכל ההתקנים מחוברים לאותה רשת Wi-Fi.

הצגת כלי שליטה ב-AirPlay: החלק/י מעלה מהקצה התחתון של המסך כדי לפתוח את "מרכז הבקרה" ולאחר מכן הקש/י על .

הזרמת תוכן: הקש/י על , ולאחר מכן בחר/י את המכשיר שאליו ברצונך להזרים.

חזרה ל-iPad: הקש/י על , ולאחר מכן בחר/י ב-iPad.

שיקוף מסך ה-iPad על-גבי מסך טלוויזיה: הקש/י על , בחר/י מכשיר Apple TV ולאחר מכן הקש/י על "שיקוף". כאשר שידור AirPlay מופעל, מוצג בראש המסך של ה-iPad סרגל כחול.

ניתן גם לחבר את ה-iPad לטלוויזיה, למקרן או לצג חיצוני אחר באמצעות כבל או מתאם מתאים של Apple. ראה/י support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=he_IL.

AirPrint

השתמש/י ב-AirPrint כדי להדפיס באופן אלחוטי במדפסת התומכת ב-AirPrint, מיישומים כגון "דואר", "תמונות" ו-Safari. ישומים רבים הזמינים ב-App Store עשויים גם לתמוך ב-AirPrint.

ה-iPad והמדפסת חייבים להימצא באותה רשת אלחוטית. לקבלת פרטים נוספים בנושא AirPrint, ראה/י support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=he_IL.

הדפסת מסמך: הקש/י על  או על  (תלוי ביישום שבו הינך משתמש/ת).

צפיה במצב עבודת ההדפסה: לחץ/י פעמיים על כפתור ה"בית", ולאחר מכן הקש/י על "מרכז ההדפסה". התג שעל הצלמית מראה את מספר המסמכים המוכנים בתור.

ביטול עבודת הדפסה: בחר/י בעבודה ב"מרכז ההדפסה" ולאחר מכן הקש/י על "בטל הדפסה".

Apple Pay

בדגמי iPad בעלי Touch ID, תוכל/י להשתמש ב-Apple Pay לביצוע תשלומים ביישומים שתומכים בכך. יישומים אלה מוכרים מוצרים ושירותים פיזיים כגון מכשירים, מוצרי אלקטרוניקה, מוצרי טיפוח ויופי, כרטיסים למופעים, הזמנות למסעדות ועוד.

הגדרת Apple Pay: עבור/י אל "הגדרות" < Passbook & Apple Pay והקש/י נתונים של עד שמונה כרטיסי אשראי או כרטיסי חיוב נתמכים, את פרטי המשלוח והחיוב שלך ואת פרטי הקשר שלך. כאשר הינך מוסיף/ה כרטיס לשימוש ב-Apple Pay, מנפיק הכרטיס קובע אם הכרטיס כשיר להוספה והוא עשוי לפנות אליך לצורך מתן מידע נוסף להשלמת תהליך האימות.

הערה: כרטיסי אשראי וכרטיסי חיוב רבים בארה"ב ניתנים לשימוש עם Apple Pay. למידע בנושא זמינות Apple Pay ומנפיקי כרטיסים תומכים, עבור/י אל support.apple.com/kb/HT6288?viewlocale=he_IL.

ביצוע תשלום בתוך יישום: הקש/י על הכפתור של Apple Pay, וסקור/י את המידע שמופיע במסך (לדוגמה, הכרטיס שבו כוונתך להשתמש לצורך התשלום, כתובת הדוא"ל שלך ושיטת המשלוח). בצע/י שינויים נדרשים לפני השימוש ב-Touch ID או קוד הגישה שלך להשלמת התשלום.

יתכן שתקבל/י הודעה שכוללת את שם הסוחר, ואת הכמות שאושרה לצורך הרכישה. יתכן שהמיקוד שלך יימסר לסוחר לצורך חישוב מס ועלויות משלוח. פרטי תשלום - כגון כתובות לחיוב ומשלוח, כתובות דוא"ל ומספרי טלפון - עשויים גם הם להימסר לסוחר לאחר שתאשר/י את התשלום באמצעות Touch ID או קוד גישה.

הצגת הפעילות שלך ב-Apple Pay: הפעילות שלך ב-Apple Pay תופיע בדוח התקופתי שתקבל/י ממנפיק הכרטיס שלך. יתכן שתוכל/י גם להציג את הפעילות שלך ב-Apple Pay בכרטיסים התומכים בכך אם תעבור/י אל "הגדרות" < Passbook & Apple Pay.

השהיה והסרה של כרטיסים: לפניך כמה אפשרויות להסרה או השהיה של כרטיסי אשראי וחיוב. על-מנת להסיר כרטיס אשראי או חיוב מ-Apple Pay, עבור/י אל "הגדרות" < Passbook & Apple Pay, הקש/י על כרטיס אשראי או חיוב קיים, גלול/י אל תחתית העמוד והקש/י על "הסר". אם ה-iPad שלך אבד או נגנב, והפעלת את "מצא את ה-iPad שלי", תוכל/י להשתמש במאפיין זה כדי לאתר ולשמור על אבטחת ה-iPad שלך - כולל השהיית שימוש והסרה של כרטיסי אשראי וחיוב המשמשים עבור Apple Pay. ראה/י [מצא את ה-iPad שלי](#) בעמוד 44. תוכל/י להתחבר לחשבונך ב-[iCloud.com](https://www.icloud.com) ולהסיר את הכרטיסים שלך ב"הגדרות" < "המכשירים שלי". בנוסף, תוכל/י לחייג אל מנפיקי הכרטיסים שלך.

התקני Bluetooth

ניתן להשתמש בהתקני Bluetooth עם ה-iPad, כגון אזניות סטריאו או מקלדת אלחוטית של Apple. לקבלת פרופילים נתמכים של Bluetooth, עבור/י אל support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=he_IL.


אזהרה: למידע חשוב בנושא מניעת נזק לשמיעה ומניעת הסחות דעת העשויות ליצור מצבים מסוכנים, ראה/י [מידע חשוב בנושא בטיחות](#) בעמוד 150.


הערה: השימוש באביזרים מסוימים עם ה-iPad עשוי להשפיע על ביצועי האלחוט. לא כל אביזרי ה-iPhone וה-iPod touch תואמים במלואם ל-iPad. הפעלת מצב טיסה ב-iPhone עשויה למנוע הפרעות שמע בין ה-iPad לבין אביזר. שינוי הכיוון או המיקום של ה-iPad ושל האביזר המחובר אליו עשוי לשפר את הביצועים האלחוטיים.

הפעלה או ביטול של Bluetooth: עבור/י אל "הגדרות" < Bluetooth. בנוסף, ניתן להפעיל או לבטל את Bluetooth דרך "מרכז הבקרה".

התחברות להתקן Bluetooth: הקש/י על ההתקן ברשימה "התקנים" ומלא/י אחר ההנחיות במסך כדי להתחבר אליו. עיין/י בתיעוד שמצורף להתקן לקבלת מידע לגבי קישור התקני Bluetooth. לפרטים בנושא המקלדת האלחוטית של Apple, ראה/י שימוש במקלדת אלחוטית של Apple בעמוד 30.

על ה-iPad להימצא בטווח של עד כ-10 מטרים מהתקן ה-Bluetooth.

החזרת את פלט השמע אל ה-iPad: כבה/י או ההתקן או בטל/י את הקישור אליו, בטל/י את Bluetooth ב"הגדרות" < Bluetooth, או השתמש/י ב-AirPlay  להעברת פלט השמע אל ה-iPad. ראה/י AirPlay בעמוד 39. פלט השמע יחזור ל-iPad בכל פעם שהתקן ה-Bluetooth ייצא מחוץ לטווח.

ביטול קישור אל התקן: עבור/י אל "הגדרות" < Bluetooth, הקש/י על  ליד שם ההתקן ולאחר מכן הקש/י על "שכח התקן זה". אם אינך רואה את הרשימה "התקנים", ודא/י כי Bluetooth פועל.

הגבלות


ניתן להגדיר הגבלות עבור יישומים מסוימים, ועבור תוכן שנרכש. למשל, הורים יכולים להגביל הצגה של מוסיקה בוטה ברשימות השמעה או למנוע שינוי של הגדרות מסוימות. השתמש/י בהגבלות למניעת שימוש ביישומים מסוימים, למניעת התקנה של יישומים חדשים, או למניעת שינויים בחשבונות או במגבלת עוצמת הקול.

הפעלת הגבלות: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "הגבלות" ולאחר מכן הקש/י על "הפעל הגבלות". תתבקש/י להגדיר קוד גישה עבור הגבלות שהינו חיוני לשינוי ההגדרות שהינך עורך/ת. הוא יכול להיות שונה מקוד הגישה המשמש לביטול נעילת ה-iPad.


חשוב: אם שכחת את קוד הגישה של ההגבלות, עליך לשחזר את תוכנת ה-iPad. ראה/י שחזור ה-iPad בעמוד 156.

פרטיות

הגדרות פרטיות מאפשרות לך לראות לאילו יישומים ושירותי מערכת יש גישה ל"שירותי מיקום", "אנשי קשר", "לוחות שנה", "תזכורות" ו"תמונות" ולפקח עליהם.

המאפיין "שירותי מיקום" מאפשר ליישומים מבוססי מיקום, כגון "תזכורות", "מפות" ו"מצלמה" לאסוף מידע לגבי המיקום שלך ולהשתמש בו. המיקום המשוער שלך ייקבע באמצעות מידע הזמין דרך רשתות אלחוטיות מקומיות, אם הפעלת מצב רשת אלחוטית. פרטי המיקום הנאספים על-ידי Apple אינם מאפשרים זיהוי שלך. כאשר יישום מסוים משתמש ב"שירותי מיקום",  מוצג בשורת המצב.

הפעלה או ביטול של "שירותי מיקום": עבור/י אל "הגדרות" < "פרטיות" < "שירותי מיקום". ניתן לבטל את "שירותי מיקום" עבור חלק מהיישומים והשירותים או עבור כולם. אם תבטל/י את "שירותי מיקום", תתבקש/י להפעיל מאפיין זה שוב בפעם הבאה שבה יישום או שירות ינסו להשתמש בו.

בטל/י את "שירותי מיקום" עבור שירותי מערכת: שירותי מערכת מסוימים, כגון פרסומות מבוססות מיקום, עושים שימוש ב"שירותי מיקום". על-מנת לראות את המצב שלהם, להפעיל או לבטל אותם או להציג את  בשורת המצב כאשר שירותים אלה משתמשים במיקום שלך, עבור/י אל "הגדרות" < "פרטיות" < "שירותי מיקום" < "שירותי מערכת".

ביטול גישה למידע פרטי: עבור/י אל "הגדרות" < "פרטיות". תוכל/י לראות אילו יישומים ותכונות ביקשו וקיבלו גישה למידע הבא:

- אנשי קשר
- לוח שנה
- תזכורות
- תמונות
- שיתוף Bluetooth
- מיקרופון
- מצלמה

- HomeKit
- פרטי תנועות
- Twitter
- Facebook

ניתן לבטל את אפשרות הגישה של כל יישום לכל קטגוריית מידע. סקור/י את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של כל יישום של ספק חיצוני על-מנת להבין מה אופן השימוש שלו במידע שהוא מבקש. למידע נוסף, ראה/י [.support.apple.com/kb/HT6338?viewlocale=he_IL](https://support.apple.com/kb/HT6338?viewlocale=he_IL)

אבטחה

מאפייני האבטחה מסייעים בהגנה על המידע הנמצא ב-iPad שלך מפני גישה על-ידי אחרים.

שימוש בקוד גישה לצורך הגנה על נתונים

לאבטחה משופרת, תוכל/י להגדיר קוד גישה שחובה להזין אותו בכל הפעלה או השכמה של ה-iPad.

הגדרת קוד גישה: עבור/י אל "הגדרות" > "Touch ID וקוד גישה" (בדגמי iPad הכוללים Touch ID) או "הגדרות" > "קוד גישה" (בדגמים אחרים) והגדר/י קוד גישה בן 4 ספרות.

הגדרת קוד גישה מפעילה את הגנת הנתונים. קוד הגישה ישמש כמפתח להצפנת הודעות דוא"ל וקבצים מצורפים השמורים ב-iPad, באמצעות הצפנת AES של 256 סיביות. (ישנם יישומים נוספים שעשויים להשתמש בהגנת נתונים.)

הגברת האבטחה: בטל/י את האפשרות "קוד גישה פשוט" והשתמש/י בקוד גישה ארוך יותר. על-מנת להקליד קוד גישה שהוא שילוב של ספרות ואותיות, השתמש/י במקלדת. אם הינך מעדיף/ה לבטל את נעילת iPad באמצעות מקלדת המספרים, הגדר/י קוד גישה ארוך יותר באמצעות מספרים בלבד.

הוספת טבועות אצבעות והגדרת אפשרויות עבור חיישן Touch ID: (בדגמי iPad הכוללים Touch ID) עבור/י אל "הגדרות" > "Touch ID וקוד גישה". See [Touch ID](#), להלן.

מתן גישה למאפיינים כאשר ה-iPad נעול: עבור/י אל "הגדרות" > "Touch ID וקוד גישה" (בדגמי iPad הכוללים Touch ID) או "הגדרות" > "קוד גישה" (בדגמים אחרים). המאפיינים האופציונליים כוללים:

- "היום" (ראה/י [מרכז העדכונים](#) בעמוד 34)

- "תצוגת עדכונים" (ראה/י [מרכז העדכונים](#) בעמוד 34)

- Siri (כאשר היא פעילה, ראה/י [הגדרות Siri](#) בעמוד 47)

מתן גישה ל"מרכז הבקרה" כאשר ה-iPad נעול: עבור/י אל "הגדרות" > "מרכז הבקרה". ראה/י [מרכז הבקרה](#) בעמוד 33.

מחיקת נתונים לאחר 10 נסיונות כושלים להקשת קוד גישה: עבור/י אל "הגדרות" > "Touch ID וקוד גישה" (בדגמי iPad הכוללים Touch ID) או "הגדרות" > "קוד גישה" (בדגמים אחרים) והקש/י על "מחק נתונים". לאחר עשרה נסיונות להקליד את הסיסמה, כל ההגדרות מאופסות וכל הפרטים והמדיה נמחקים על-ידי הסרת מפתח ההצפנה של הנתונים.

אם שכחת את קוד הגישה, עליך לשחזר את תוכנת ה-iPad. ראה/י [שחזור ה-iPad](#) בעמוד 156.

Touch ID

בדגמי iPad עם Touch ID, ניתן לבטל את נעילת ה-iPad בהנחת אצבע על מסך הבית. Touch ID מאפשר לך גם:

- להשתמש בסיסמת ה-Apple ID שלך לביצוע רכישות ב-iTunes Store, ב-App Store או ב-iBooks Store
- לספק פרטים של כרטיסי אשראי וחיוב, כתובות לחיוב ומשלוח ופרטי קשר במהלך ביצוע תשלום בתוך יישום המציע את Apple Pay כאמצעי תשלום

הגדרת חיישן Touch ID: עבור/י אל "הגדרות" < "Touch ID" וקוד גישה". הגדר/י אם ברצונך להשתמש בטביעת אצבע לביטול הנעילה של ה-iPad ולביצוע רכישות. הקש/י על "הוסף טביעת אצבע" ובצע/י את ההוראות המופיעות על המסך. ניתן להוסיף יותר מטביעת אצבע אחת (האגודל והאצבע המורה, למשל, או טביעת אצבע אחת שלך ואחת של בן/ת הזוג).

הערה: אם תכבה/י את ה-iPad לאחר הגדרת חיישן ה-Touch ID, תתבקש/י לאשר את קוד הגישה שלך כאשר תפעיל/י חזרה את ה-iPad ותבטל/י את נעילתו בפעם הראשונה. בנוסף, תתבקש/י לספק את ה-Apple ID שלך לפני הרכישה הראשונה שתבצע/י ב-iTunes Store, ב-App Store או ב-iBooks Store.

מחיקת טביעת אצבע: הקש/י על טביעת האצבע ולאחר מכן הקש/י על "מחק טביעת אצבע". אם יש לך יותר מטביעת אצבע אחת, הנח/י אצבע על מסך הבית כדי לדעת איזו טביעת אצבע זו.

מתן שם לטביעת אצבע: הקש/י על טביעת האצבע ולאחר מכן הזן/י שם, כגון "אגודל".

שימוש בחיישן Touch ID לביצוע תשלום ב-iTunes Store, ב-App Store או ב-iBooks Store: במהלך ביצוע רכישות ב-iTunes Store, ב-App Store או ב-iBooks Store, פעל/י על-פי ההנחיות כדי לאפשר רכישות באמצעות טביעת האצבע שלך. לחלופין, עבור/י אל "הגדרות" < "Touch ID" וקוד גישה" והפעל/י את iTunes Store.

שימוש ב-Touch ID לביצוע תשלום ביישום התומך ב-Apple Pay: עבור/י אל "הגדרות" < "Touch ID" וקוד גישה" כדי לוודא ש-Apple Pay זמין עם ה-Touch ID שלך. למידע נוסף, ראה/י [Apple Pay](#) בעמוד 40.

צורר מפתחות של iCloud

צורר המפתחות של iCloud שומר על העדכניות של שמות המשתמש והסיסמאות שבהם את/ה משתמש/ת באתר Safari, של פרטי כרטיס האשראי שלך ושל פרטי הרשת האלחוטית. צורר המפתחות של iCloud פועל בכל המכשירים (iOS 7 ואילך) ומחשבי ה-Mac (OS X Mavericks ואילך) המאושרים הקיימים ברשותך.

צורר המפתחות של iCloud פועל עם יוצר הסיסמאות של Safari ועם "מילוי אוטומטי". כאשר הינך מגדיר/ה חשבון חדש, יוצר הסיסמאות של Safari מציע לך סיסמאות ייחודיות שקשה לנחש. ניתן להשתמש ב"מילוי אוטומטי" כדי שה-iPad שלך יזין עבורך את פרטי שם המשתמש והסיסמה שלך, ובכך יקל עליך את הכניסה. ראה/י [מילוי פפסיים](#) בעמוד 62.

הערה: ישנם אתרים שאינם תומכים ב"מילוי אוטומטי".

צורר המפתחות של iCloud מאובטח באמצעות הצפנת AES של 256 סיביות במהלך האחסון וההעברה ו-Apple אינה יכולה לקרוא אותו.

הגדרת צורר המפתחות של iCloud: עבור/י אל "הגדרות" < iCloud < "צורר מפתחות". הפעל/י את "צורר המפתחות של iCloud, ובצע/י את ההנחיות שמופיעות במסך. אם הגדרת את "צורר המפתחות של iCloud" במכשירים אחרים, עליך לאשר את השימוש ב"צורר המפתחות של iCloud" מאחד המכשירים הללו, או להשתמש בקוד האבטחה שלך עבור iCloud.

חשוב: קוד האבטחה שלך עבור iCloud אינו נגיש ל-Apple. אם תשכח/י את קוד האבטחה שלך, יהיה עליך להתחיל מחדש ולהגדיר שוב את צורר המפתחות של iCloud.

הגדרות "מילוי אוטומטי": עבור/י אל "הגדרות" < Safari < "סיסמאות ומילוי אוטומטי". ודא/י כי "שמות וסיסמאות" ו"כרטיסי אשראי" הופעלו (הם פעילים כברירת-המחדל). על-מנת להוסיף פרטי כרטיס אשראי, הקש/י על "כרטיסי אשראי שמורים".

קוד האבטחה של כרטיס האשראי שלך אינו נשמר - עליך להקיש אותו ידנית.

על-מנת למלא שמות, סיסמאות או פרטי אשראי באופן אוטומטי באתרים שתומכים בכך, הקש/י על שדה מלל ולאחר מכן על "מילוי אוטומטי".

על-מנת להגן על המידע האישי שלך, הגדר/י קוד גישה אם בכוננתך להפעיל את צורר מפתחות ב-iCloud ואת "מילוי אוטומטי".

הגבלת מעקב על-ידי פרסומות

הגבלה או איפוס של מעקב פרסומות: עבור/י אל "הגדרות" < "פרטיות" < "פרסום". הפעל/י את "הגבל מעקב פרסומות" על-מנת למנוע מיישומים לגשת אל מזהה הפרסום של ה-iPad שלך. למידע נוסף, הקש/י על "אודות פרסום ופרטיות".

מצא את ה-iPad שלי

"מצא את ה-iPad שלי" יכול לסייע לך לאתר ולאבטח את ה-iPad בעזרת יישום הניתן בחינם, "מצא את ה-Apple ID שלי" (הזמין ב-App Store) ממכשיר iPhone, iPad או iPod touch אחר, או באמצעות דפדפן אינטרנט ב-Mac או ב-PC שבאמצעותו התחברת ל-www.icloud.com/find. "מצא את ה-Apple ID שלי" כולל נעילת הפעלה, שמטרתה למנוע מאנשים אחרים להשתמש ב-iPad שלך אם תאבד/י אותו. ה-Apple ID והסיסמה שלך חיוניים להפעלה של "מצא את ה-iPad שלי", או למחיקה והפעלה מחדש של ה-iPad. הפעל/י את "מצא את ה-iPad שלי": עבור/י אל "הגדרות" < iCloud < "מצא את ה-iPad שלי".

חשוב: כדי להשתמש במאפיינים אלה, יש להפעיל את "מצא את ה-iPad שלי" לפני שה-iPad הולך לאיבוד. על ה-iPad להיות מסוגל להתחבר לאינטרנט כדי שניתן יהיה לאתר ולאבטח אותו. ה-iPad שולח את המיקום האחרון שלו לפני שהסוללה נגמרת כאשר האפשרות "שלח מיקום אחרון" ב"הגדרות" מופעלת.

שימוש ב"מצא את ה-Apple ID שלי": פתח/י את היישום "מצא את ה-Apple ID שלי" במכשיר iOS או עבור/י אל www.icloud.com/find במחשב. התחבר/י ובחר/י את המכשיר שלך.

- **השמע קול:** השמעת קול בעוצמה מלאה למשך שתי דקות, גם אם הצלצול מוגדר לשקט.
- **מצב מכשיר שאבד:** אם איבדת את ה-iPad, נעל/י אותו מיידית עם קוד גישה ולשלוח אליו הודעה המציגה פרטי קשר. ה-iPad עוקב אחרי המיקום של עצמו ומדווח מהו על-מנת שתוכל/י לדעת איפה הוא היה כשתסקור/י את היישום "מצא את ה-Apple ID שלי". מצב מכשיר שאבד גם משהה את השימוש בכרטיסי האשראי והחייב שלך ב-Apple Pay (בדגמי iPad עם Touch ID). ראה/י Apple Pay בעמוד 40.
- **מחיקת ה-iPad:** הגנה על הפרטיות שלך על-ידי מחיקת כל המידע והמדיה מה-iPad ושחזור שלו להגדרות היצרן. מחיקה של ה-iPad מסירה גם את כרטיסי האשראי והחייב שלך המשמשים עבור Apple Pay (בדגמי iPad עם Touch ID). ראה/י Apple Pay בעמוד 40.


הערה: לפני שתמכור/י את תעביר/י את ה-iPad שלך למישהו אחר, עליך למחוק אותו לחלוטין על-מנת להסיר ממנו את כל הנתונים האישיים שלך ולבטל את נעילת ההפעלה של "מצא את ה-iPad שלי" כדי להבטיח שהבעלים החדש יוכל להפעיל את המכשיר ולהשתמש בו כרגיל. עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "איפוס" < "מחק את כל התוכן וההגדרות". ראה/י **מכירה או מסירה של ה-iPad** בעמוד 157.

טעינה וניטור של הסוללה

ל-iPad יש סוללת ליתיום-יון פנימית נטענת. למידע נוסף בנושא הסוללה - כולל טיפים להארכת חיי הסוללה - עבור/י אל www.apple.com/il/batteries.

אזהרה: למידע אבטחה חשוב בנושא הסוללה וטעינת ה-iPad, ראה/י **מידע חשוב בנושא בטיחות** בעמוד 150.

טעינת הסוללה: הדרך הטובה ביותר לטעינת סוללת ה-iPad היא לחבר את ה-iPad לשקע חשמל בעזרת הכבל ומתאם החשמל ל-USB שהגיעו עם המכשיר.



הערה: חיבור ה-iPad לספק כוח עשוי להפעיל גיבוי ב-iCloud או סנכרון אלחוטי ב-iTunes. ראה/י את **גיבוי ה-iPad** בעמוד 155 ואת **סנכרון עם iTunes** בעמוד 19.

ה-iPad עשוי גם להיטען לאט אם הוא מחובר ליציאת USB 2.0 במחשב. אם מחשב ה-Mac או ה-PC אינו מספק די חשמל לטעינת ה-iPad, מוצגת בשורת המצב הודעת "לא טוען".

חשוב: סוללת ה-iPad עלולה להתרוקן במקום להיטען אם ה-iPad מחובר למחשב כבוי או במצב שינה או המתנה, למרכזת USB או לשקע ה-USB במקלדת.

הצגת שימוש יחסי בסוללה של כל יישום: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "שימוש" ולאחר מכן על "שימוש בסוללה".

צלמית הסוללה בפינה הימנית העליונה של שורת המצב מציגה את רמת הסוללה את מצב הטעינה.





הצג/י את אחוז הטעינה של הסוללה: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "שימוש" והפעל/י את "אחוז סוללה".

חשוב: אם עוצמת ה-iPad נמוכה מאד, הוא עשוי להציג תמונה של סוללה כמעט גמורה, המציינת שיש לטעון את ה-iPad במשך עד עשרים דקות לפני שניתן יהיה להשתמש בו. אם עוצמת ה-iPad נמוכה באופן קיצוני, ייתכן שהצג יהיה ריק למשך כשתי דקות בטרם תופיע התמונה המורה על עוצמת סוללה נמוכה.

לסוללות נטענות יש מספר מוגבל של מחזורי טעינה ובשלב מסוים יש צורך להחליפן. סוללת ה-iPad אינה נגישה למשתמש ויש להחליפה רק באמצעות Apple או ספק שירות מוסמך. ראה/י www.apple.com/il/batteries/service-and-recycling

נסיעות עם ה-iPad

חברות תעופה מסוימות מאפשרות להשאיר את ה-iPad מופעל אם הוא מועבר למצב טיסה. הרשת האלחוטית ו-Bluetooth מושבתים כך שלא ניתן לבצע או לקבל שיחות FaceTime או להשתמש במאפיינים המחייבים תקשורת אלחוטית, אך ניתן להאזין למוסיקה, לשחק, לצפות בסרטים או להשתמש ביישומים שאינם מצריכים גישה לאינטרנט. אם חברת התעופה מתירה זאת, תוכל/י להפעיל שוב רשת אלחוטית או Bluetooth גם במצב טיסה.

הפעלת מצב טיסה: החלק/י מעלה מהקצה התחתון של המסך כדי לפתוח את "מרכז הבקרה" ולאחר מכן הקש/י על . ניתן להפעיל ולכבות את "מצב טיסה" ב"הגדרות". כשמצב טיסה פועל, הסמל  מוצג בשורת המצב בראש המסך.

ניתן גם להפעיל ולכבות את הרשת האלחוטית ואת Bluetooth ב"מרכז הבקרה". ראה/י **מרכז הבקרה** בעמוד 33.

במהלך שהות בחו"ל, יתכן שתוכל/י להירשם אצל ספק שירות סלולרי במדינה שבה הינך מבקר/ת, ישירות מה-iPad (זמין בדגמי iPad הכוללים תקשורת סלולרית ו-Touch ID). למידע נוסף, ראה/י **הירשמות לשירות סלולרי** בעמוד 15.

השתמש ב-Siri


Siri (iPad דור 3 ואילך) מאפשרת לך לדבר ל-iPad על-מנת לשלוח הודעות, לקבוע פגישות, לבצע שיחות ב-FaceTime ועוד הרבה יותר. Siri מבינה דיבור בשפה טבעית, כך שלא תצטרך/י ללמוד פקודות או מילות מפתח מיוחדות. תוכל/י לבקש מ-Siri כל דבר, החל מ-"set the timer for 3 minutes" ועד ל-"what movies are showing tonight?" פתח/י יישומים והפעל/י או בטל/י מאפיינים כגון "מצב טיסה", "Bluetooth", "נא לא להפריע" ו-Siri VoiceOver. היא יישום נפלא שיאפשר לך להישאר מעודכן/ת במידע העדכני ביותר בנושאי ספורט, יסייע להחליט לאיזו מסעדה ללכת ויחפש עבורך רכישות ב-iTunes Store או App Store.


הערה: על-מנת להשתמש ב-Siri, על ה-iPad להיות מחובר לאינטרנט. ראה/י [התחברות לאינטרנט אלחוטי](#) בעמוד 16. יתכן שיחולו חיובים בגין שימוש ברשת סלולרית.

קריאה ל-Siri: לחץ/י והחזקי/י את כפתור הבית עד ש-Siri תצפץ, ולאחר מכן אמור/י מה הבקשה שלך. שליטה בהקשבה של Siri: במקום לתת ל-Siri להבחין מתי הפסקת לדבר, החזקי/י את הכפתור "בית" לחוץ במהלך הדיבור, ושחרר/י אותו לסיום.

Hey Siri: כאשר ה-iPad מחובר לשקע החשמל (או אם כבר התחלת שיחה עם Siri), תוכל/י להשתמש ב-Siri גם בלי ללחוץ על כפתור הבית. פשוט אמור/י "Hey Siri" ואחר כך את בקשתך. להפעלה או ביטול של Hey Siri, עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < Siri < "אפשר את Hey Siri".

אם הינך משתמשת באוזניות, ניתן להשתמש בכפתור המרכזי או בכפתור עריכת השיחה במקום בכפתור "בית".



לקבלת רמזים, שאל/י את Siri "What can you do?" או הקשי/י על .

בהתאם לבקשה, לעתים קרובות, התגובה של Siri שתוצג על-גבי המסך תכלול מידע או תמונות שניתן להקיש עליהם לקבלת פרטים נוספים או על-מנת לבצע פעולה אחרת כגון חיפוש באינטרנט או פתיחת יישום קשור.

שינוי מין הקול שבו Siri מדברת: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < Siri (יתכן שהאפשרות לא תהיה זמינה בכל האזורים).

כוונן עוצמת הקול של Siri: השתמש/י בכפתורי עוצמת השמע בזמן אינטראקציה עם Siri.

Siri ויישומים

Siri פועלת עם רבים מיישומי ה-iPad, כולל FaceTime, "הודעות", "מפות", "שעון", "לוח שנה" ועוד. לדוגמא, ניתן לומר דברים כמו:

- "FaceTime Mom"
- "Do I have any new texts from Rick?"
- "I'm running low on gas"
- "Set an alarm for 8 a.m."
- "Cancel all my meetings on Friday"

דוגמאות נוספות לאופן השימוש ב-Siri עם יישומים מוצגות לאורך המדריך.

ספרי ל-Siri על עצמך

אם תספרי ל-Siri על עצמך-כולל פרטים כגון הכתובת של מקום העבודה וכתובת הבית ופרטים על מערכות היחסים שלך-תוכל/י לקבל שירות מותאם אישית כגון האפשרות "remind me to call my wife when I get home".


ספרי ל-Siri מי את/ה: מלא/י את כרטיס איש הקשר שלך ב"אנשי קשר", לאחר מכן עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < Siri < "המידע שלי" והקש/י על כרטיס איש הקשר שלך.

כדי ללמד את Siri את יחסי הקרבה שלך עם אנשים, אמור/י משהו כמו "Emily Parker is my wife".


הערה: Siri משתמשת בשירותי מיקום כאשר עליה לדעת היכן את/ה כדי לבצע את הבקשות שלך. ראה/י פרטיות בעמוד 41.

תיקונים

אם Siri טועה, ניתן להקיש על-מנת לערוך את הבקשה.



"Show me great animated films"
tap to edit

לחלופין, הקש/י על  שוב והבהר/י את הבקשה באופן קולי. מעוניין/ת לבטל את הפקודה האחרונה? אמור/י "cancel", הקש/י על הצלמית של Siri, או לחץ/י על כפתור הבית.

הגדרות Siri

להגדרת אפשרויות עבור Siri, עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < Siri. בין האפשרויות:

- הפעלה או ביטול של Siri
- הפעלה או ביטול של "אפשר את Hey Siri"
- שפה
- שינוי מין הקול (יתכן שהאפשרות לא תהיה זמינה בכל האזורים)
- משוב קולי
- כרטיס "המידע שלי"

מניעת גישה אל Siri כאשר ה-iPad נעול: עבור/י אל "הגדרות" < "Touch ID וקוד גישה" (בדגמי iPad הכוללים Touch ID) או "הגדרות" < "קוד גישה" (בדגמים אחרים). ניתן גם לבטל את Siri על-ידי הפעלת מגבלות. ראה/י [הגבלות](#) בעמוד 41.



שירות iMessage

באמצעות היישום "הודעות" והמאפיין המובנה iMessage, ניתן לשלוח הודעות מלל דרך הרשת האלחוטית ב-iOS 5 ואילך, או ב-OS X Mountain Lion ואילך. ההודעות יכולות לכלול תמונות, סרטים ומידע נוסף. ניתן לראות מתי אנשים אחרים מקלידים וליידע אותם מתי קראת את ההודעה שלהם. אם הינך מחובר/ת ל-iMessage באמצעות אותו Apple ID במכשירי iOS או אחרים או ב-Mac (OS X Mavericks ואילך), תוכל/י להתחיל שיחה במכשיר אחד ולהמשיך אותה במכשיר אחר. מטעמי אבטחה, הודעות הנשלחות ב-iMessage מוצפנות לפני השליחה.

עם מאפייני רצף (iOS 8 ואילך), ניתן גם לשלוח ולקבל הודעות SMS ו-MMS ב-iPad באמצעות העברה דרך ה-iPhone. על ה-iPad וה-iPhone להיות מחוברים ל-iMessage עם אותו Apple ID. יתכן שיחולו חיובים עבור שירות שליחת הודעות מלל ב-iPhone. ראה/י [אודות מאפייני רצף](#) בעמוד 25.

כניסה אל iMessage: עבור/י אל "הגדרות" < "הודעות" ולאחר מכן הפעל/י את iMessage.

אזהרה: למידע חשוב בנושא מניעת הסחות דעת העשויות ליצור מצבים מסוכנים, ראה/י [מידע חשוב בנושא בטיחות](#) בעמוד 150.

הערה: יתכן שיחולו עבורך עלויות עבור שימוש בנתונים סלולריים או עלויות אחרות, וכן עבור משתמשי ה-iPhone וה-iPad המחליפים איתך הודעות באמצעות רשת הנתונים הסלולרית שלהם.

שיחה וקבלה של הודעות


הקש/י על כפתור "חברי/י"
על-מנת להתחיל שיחה חדשה.

קבלי מידע, בצע/י שיחה קולית או שיחת FaceTime, שתף/י את המיקום שלך או השתק/י את התראות.

צבע כחול מציינ שיחת iMessage.

שלח/י תמונה או סרט.

הוסף/י את קולך לשיחה.



התחלת שיחה: הקש/י ✉ ולאחר מכן הקלד/י מספר טלפון או כתובת דוא"ל או הקש/י על ⊕ ובחרי/י איש קשר. ניתן להתחיל שיחה גם על-ידי הקשה של מספר טלפון ביישום "אנשי קשר", "לוח שנה" או Safari או על-ידי מעבר לאיש קשר שהיית איתו בקשר לאחרונה או איש קשר במסך ריבוי המשימות.

הערה: אם לא ניתן לשלוח הודעה, מוצגת התראה (!). הקש/י על ההתראה בשיחה על-מנת לנסות לשלוח את ההודעה שוב.

שימוש ב-Siri: אמור/י משהו כמו:

- "Send a message to Emily saying how about tomorrow"
- "Read my messages"
- "Read my last message from Bob"
- "Reply that's great news"

חזרה לשיחה: הקש/י על השיחה ברשימה "הודעות".

הסתרו/י את המקלדת: הקש/י על 🗲 בפינה הימנית התחתונה.

שימוש בתווי תמונה: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "מקלדת" < "מקלדות" < "הוסף/י מקלדת חדשה" ולאחר מכן הקש/י על "אמוג'י" להפיכת מקלדת זו לזמינה. לאחר מכן, תוך הקלדת הודעה, הקש/י על 😊 על-מנת להעלות את המקלדת של אמוג'י. ראה/י **שיטות קלט מיוחדות** בעמוד 148.

הקש כדי לדבר: גע/י והחזק/י ב-🗣 על-מנת להקליט הודעה, ולאחר מכן החלק/י כלפי מעלה כדי לשלוח אותה. על-מנת למחוק את ההודעה, החלק/י שמאלה.

כדי לחסוך במקום, הודעות קוליות מסוג "הקש כדי לדבר" שהינך מקבלת נמחקות באופן אוטומטי שתי דקות אחרי שהאזנת להן, אלא אם תקיש/י על "אל תסיר". כדי להגדיר שמירה אוטומטית של ההודעות, עבור/י אל "הגדרות" < "הודעות" < "פג תוקף" (תחת "הודעות קוליות") ולאחר מכן הקש/י על "אף פעם".

הצגת השעה שבה הודעה נשלחה או נתקבלה: גרו/י בועה לשמאל.

הצגת פרטי הקשר של אדם כלשהו: במהלך שיחה, הקש/י על "פרטים" ולאחר מכן על ⓘ. הקש/י על פריטי המידע לביצוע פעולות כגון ביצוע שיחת FaceTime.

שלח/י הודעות לקבוצה: הקש/י על ✉ ולאחר מכן הקש/י מספר נמענים.

מתן שם לקבוצה: בעת הצגת השיחה, הקש/י על "פרטים", גרור/י כלפי מטה ולאחר מכן הזן/י את השם בשורה "נושא".

הוספת אדם לקבוצה: הקש/י על השדה "אל" ולאחר מכן על "הוסף איש קשר".


יציאה מקבוצה: הקש/י על "פרטים" ולאחר מכן על "עזוב/י שיחה זו".

נא לא להפריע: הקש/י על "פרטים" ולאחר מכן על "נא לא להפריע" כדי להשתיק את ההודעות המתקבלות בשיחה.

חסימת הודעות בלתי רצויות: בכרטיס איש קשר, הקש/י על "חסום מספר זה". ניתן להציג את כרטיס איש הקשר של אדם בעת הצגת הודעה על-ידי הקשה על "פרטים" ולאחר מכן על-ידי הקשה על ⁱ. ניתן גם לחסום מתקשרים תחת "הגדרות" < "הודעות" < "מספרים חסומים". לא תוכל/י לקבל שיחות FaceTime או הודעות מלל ממתקשרים חסומים. לקבלת פרטים נוספים בנושא חסימת שיחות, ראה/י support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=he_IL.

ניהול שיחות

שיחות נשמרות ברשימה "הודעות". נקודה כחולה ● מציינת הודעות שלא נקראו. הקש/י על שיחה על-מנת להציג או להמשיך אותה.



העברת הודעה או קובץ מצורף: גע/י והחזק/י הודעה או קובץ מצורף, הקש/י על "עוד", בחר/י פריטים נוספים אם תרצה/י ולאחר מכן הקש/י על .

מחיקת הודעה או קובץ מצורף: גע/י והחזק/י הודעה או קובץ מצורף, הקש/י על "עוד", בחר/י פריטים נוספים אם תרצה/י ולאחר מכן הקש/י על .

מחיקת שיחה: ברשימה "הודעות", החלק/י על השיחה מימין לשמאל, ולאחר מכן הקש/י על "מחק".

חיפוש שיחות: ברשימת ההודעות, הקש/י בראש המסך על-מנת להציג את שדה החיפוש והקש/י את המלל הדרוש. ניתן לחפש בשיחות גם מתוך מסך ה"בית". ראה/י [חיפוש Spotlight](#) בעמוד 32.

שיתוף תמונות, סרטים, מיקום ועוד

ניתן לשלוח תמונות, סרטים, מיקומים, פרטי קשר ותזכורות קוליות. מגבלת הגודל של קבצים מצורפים נקבעת על-ידי ספק השירות שלך - ה-iPad עשוי לכווץ קבצים מצורפים של תמונות וסרטים במידת הצורך.

צילום של תמונות וסרטים ושליחתם במהירות: גע/י והחזק/י את . לאחר מכן החלק/י אל או אל כדי לצלם תמונה או סרט. תמונות נשלחות באופן מיידי. הקש/י על כדי להציג תצוגה מקדימה של הסרט שצילמת. כדי לשלוח הודעה בווידאו, הקש/י על .

כדי לחסוך במקום, הודעות בווידאו שהינך מקבלת נמחקות באופן אוטומטי שתי דקות אחרי שצפית בהן, אלא אם תקיש/י על "אל תסיר". כדי להגדיר שמירה אוטומטית של ההודעות, עבור/י אל "הגדרות" < "הודעות" < "פג תוקף" (תחת "הודעות בווידאו") ולאחר מכן הקש/י על "אף פעם".

שליחת תמונות וסרטים מהספרייה "תמונות": הקש/י על . תמונות שצילמת לאחרונה יימצאו במקום; הקש/י על "ספריית תמונות" כדי להגיע לתמונות ישנות יותר. בחר/י את הפריטים שברצונך לשלוח.

הצגת קבצים מצורפים: בעת הצגת שיחה, הקש/י על "פרטים". קבצים מצורפים יוצגו בסדר כרונולוגי הפוך בתחתית המסך. הקש/י על קובץ מצורף כדי להציג אותו במסך מלא. במצב מסך מלא, הקש/י על ☰ כדי להציג את הקבצים המצורפים ברשימה.

שליחת המיקום הנוכחי שלך: הקש/י על "פרטים" ולאחר מכן על "שלח את פרטי המיקום שלי" כדי לשלוח מפה שבה יוצג היכן את/ה נמצא/ת.

שיתוף המיקום שלך: הקש/י על "פרטים", הקש/י על "שתף את המיקום שלי" וציין/י משך זמן. האדם שאיתו הינך מתכתב/ת יוכל לראות את המיקום שלך על-ידי הקשה על "פרטים". על-מנת להפעיל או לכבות את המאפיין "שתף את המיקום שלי" או כדי לבחור את המכשיר שלפיו ייקבע המיקום שלך, עבור/י אל "הגדרות" < iCloud < "שתף את המיקום שלי" (תחת "מתקדם").

שליחת פרטים מיישום אחר: ביישום האחר, הקש/י על "שיתוף" או על 📎 ולאחר מכן הקש/י על "הודעה". שיתוף, שמירה או הדפסה של קובץ מצורף: הקש/י על הקובץ המצורף ולאחר מכן הקש/י על 📎. העתקת תמונה או סרט: גע/י והחזק/י בקובץ המצורף ולאחר מכן הקש/י על "העתק".

הגדרות "הודעות"

עבור/י אל "הגדרות" < "הודעות" על-מנת:

- להפעיל או לכבות את iMessage
 - להודיע לאחרים שקראת את ההודעות שלהם
 - לציין מספרי טלפון, ערכי Apple ID וכתובות דוא"ל לשימוש ביישום "הודעות"
 - הצגת השדה "נושא"
 - חסימת הודעות בלתי רצויות
 - הגדרת פרק הזמן לשמירת הודעות
 - ניהול התפוגה של הודעות קוליות והודעות בוידאו שנוצרו ביישום "הודעות" (קבצים קוליים או קבצי וידאו מצורפים שנוצרו מחוץ ליישום "הודעות" יישמרו עד שתמחק/י אותם ידנית)
- ניהול עדכונים עבור הודעות: ראה/י [מרכז העדכונים](#) בעמוד 34.
- הגדרת צליל ההתראה עבור הודעות מלל נכנסות: ראה/י [צלילים ושקט](#) בעמוד 35.



כתיבת הודעות

"דואר" מאפשר לך לגשת לכל חשבונות הדוא"ל שלך, גם בדרכים.

אזהרה: למידע חשוב בנושא מניעת הסחות דעת העשויות ליצור מצבים מסוכנים, ראה/י מידע חשוב בנושא בטיחות בעמוד 150.

הוספת תמונה או סרטון וידאו: הקש/י פעמיים ולאחר מכן הקש/י על "הכנס תמונה או סרטון". ראה/י גם עריכת מלל בעמוד 30.



ציטוט מלל בתשובה: הקש/י על הסמן ולאחר מכן בחר/י במלל שברצונך לכלול. הקש/י על ולאחר מכן על "השב". ניתן לבטל את ההזחה של המלל המצוטט תחת "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" > "רמת ציטוט גבוהה יותר".

שליחת הודעה מחשבון אחר: הקש/י על השדה "מאת" כדי לבחור חשבון.


שינוי נמען מ"עותק" ל"עותק נסתר": לאחר הוספת נמענים, ניתן לגרור אותם משדה אחד לשני או לשנות את הסדר שבו הם מופיעים.

סימון כתובות הנמצאות מחוץ למתחמים מסוימים: כאשר הינך שולח/ת הודעה לנמען שכתובתו נמצאת מחוץ למתחם של הארגון, "דואר" יכול לצבוע את שמו של הנמען באדום על-מנת להתריע בפניך על עובדה זו. עבור/י אל "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" < "סמן כתובות" והגדר/י את המתחמים שאין ברצונך לסמן. ניתן להזין מתחמים רבים מופרדים בפסיקים, לדוגמא "apple.com, example.org".

שימוש ב-Siri: אמור/י משהו כמו:

- "New email to Susan Conway"
- "Email Dr. Patrick and say I got the forms, thanks"

במבט חטוף




הצגת תצוגה מקדימה ארוכה יותר: עבור/י אל "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" < "תצוגה מקדימה". ניתן להציג עד חמש שורות.

האם ההודעה מיועדת אלי? עבור/י אל "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" והפעל/י את "הצג תווית אל/עותק" אם רשום על התווית "עותק" במקום "אל", השולח הוסיף אותך כעותק בלבד. ניתן גם להשתמש בתיבת "הדואר אל/עותק", הכוללת בתוכה את כל ההודעות שמוענו אליך. על-מנת להציג אותה, הקש/י על "עריכה" במהלך הצגת רשימת תיבות הדואר.

סיום כתיבת הודעה בשלב מאוחר יותר



הצגת הודעה נוספת בזמן כתיבת הודעה: הצב/י את האצבע על שורת הכותרת של ההודעה שהינך כותב/ת והחלק/י כלפי מטה. כשתרצה/י לחזור להודעה, הקש/י על הכותרת שלה, המוצגת בתחתית המסך. אם קיימת יותר מהודעה אחת הממתינה שתסיים/י אותה, הקש/י על תחתית המסך על-מנת להציג את כל ההודעות הממתינות.






שמירת טיוטא למועד מאוחר יותר: אם במהלך כתיבת הודעה, תחליט/י שברצונך לסיים אותה מאוחר יותר, הקש/י על "ביטול" ולאחר מכן על "שמור טיוטא". כדי לחזור אליה, גע/י והחזק/י בכפתור "חבר".

אם הינך משתמש/ת ב-OS X Yosemite, תוכל/י לשלוח הודעות שלא סיימת ממחשב ה-Mac. ראה/י [אודות מאפייני רצף](#) בעמוד 25.


הצגת הודעות חשובות

קבלת הודעה על תשובות להודעה או לשרשור: הקש/י על  ולאחר מכן על "הודע לי". בעת כתיבת הודעה, ניתן להקיש גם על  בשדה הנושא. כדי לשנות את האופן שבו הודעות מוצגות, עבור/י אל "הגדרות" > "הודעות" > "דואר" > "עדכונים משרשורים".

קיבוץ הודעות חשובות במקום אחד: הוסף/י אנשים חשובים אל רשימת השולחים החשובים שלך, על-מנת שכל ההודעות שלהם יופיעו בתיבת הדואר "שולחים חשובים". הקש/י על שם השולח בהודעה ולאחר מכן הקש/י על "הוסף לשולחים חשובים". כדי לשנות את האופן שבו הודעות מוצגות, עבור/י אל "הגדרות" > "הודעות" > "דואר" > "שולחים חשובים".

עריכה	תיבות דואר
217 >	 דואר נכנס
3 >	 שולחים חשובים
בתיבת דואר	
3 >	 טיוטות


קבלת התראות על הודעות חשובות: "מרכז העדכונים" מודיע לך כאשר מתקבלות הודעות בתיבות הדואר המועדפות שלך או הודעות משולחים חשובים. עבור/י אל "הגדרות" > "עדכונים" > "דואר".

סימון הודעה בדגל כדי שניתן יהיה למצוא אותה מאוחר יותר: הקש/י על  במהלך קריאת ההודעה. על-מנת לשנות את מראה הסימון של הודעה מסומנת בדגל, עבור/י אל "הגדרות" > "דואר", אנשי קשר, לוחות שנה" > "סוג דגל". על-מנת לראות את תיבת הדואר החכמה "מסומנים בדגל", הקש/י על "עריכה" במהלך הצגה של רשימת תיבות הדואר ולאחר מכן הקש/י על "מסומנים בדגל".

חיפוש הודעה: גלול/י אל או הקש/י על ראש רשימת ההודעות כדי להציג את שדה החיפוש. החיפוש מתבצע בשדות הכתובות, בנושא ובגוף ההודעה. על-מנת לחפש בחשבונות מרובים במקביל, חפשי/י מתוך תיבת דואר חכמה, כגון "כל ההודעות שנשלחו".

חיפוש לפי טווח זמנים: גלול/י לראש רשימת ההודעות או הקש/י כדי לחשוף את שדה החיפוש ולאחר מכן הקלד/י מלל כגון "פברואר פגישה" כדי למצוא את כל ההודעות מפברואר הכוללות את המילה "פגישה".

חיפוש לפי מצב הודעה: על-מנת לאתר את כל ההודעות המסומנות בדגל שלא נקראו ברשימת השולחים החשובים שלך, הקלד/י "דגל לא נקרא שולחים חשובים". ניתן גם לחפש לפי מאפייני הודעה נוספים, כגון "קובץ מצורף".

דואר הזבל לסל וחסל! הקש/י על  במהלך קריאת הודעה, ולאחר מכן הקש/י על "העבר לדואר זבל" כדי להעביר את ההודעה לתיקיית דואר הזבל. אם העברת הודעה בטעות, נערי/י מיד את ה-iPad על-מנת לבטל את הפעולה.

שימוש ב-Siri: אמור/י לחשל, "Any new mail from Jonah today?"

יצירת תיבת דואר מועדפת: תיבות דואר מועדפות מופיעות בראש רשימת תיבות הדואר. להוספת מועדף, הקש/י על "עריכה" במהלך הצגת רשימת תיבות הדואר. הקש/י על "הוסף תיבת דואר" ובחר/י בתיבת הדואר להוספה. עבור תיבות דואר מועדפות, תוכל/י גם לקבל הודעות בדחיפה.

הצגת הודעות טיוטא מכל החשבונות. במהלך הצגת הרשימה של "תיבות דואר", הקש/י על "עריכה", הקש/י על "הוסף תיבת דואר" והפעל/י את תיבת הדואר "כל הטיטות".

קבצים מצורפים

שמירת תמונה או וידאו ב"תמונות": גע/י והחזק/י בתמונה או בוידאו עד להופעת תפריט, ולאחר מכן הקש/י על "שמור תמונה".

פתיחת קובץ מצורף ביישום אחר: גע/י והחזק/י בקובץ המצורף עד להופעת תפריט, ולאחר מכן הקש/י על היישום שבו תרצה/י להשתמש לפתיחת הקובץ המצורף. בחלק מהקבצים המצורפים מוצגת כרזה עם כפתורים שבהם ניתן להשתמש כדי לפתוח יישומים נוספים.


הצגת הודעות עם קבצים מצורפים: תיבת הדואר "קבצים מצורפים" מציגה הודעות עם קבצים מצורפים מכל החשבונות. להוספה, הקש/י על "עריכה" במהלך הצגת רשימת תיבות הדואר.


עבודה עם הודעות מרובות

מחיקה, העברה או סימון של הודעה: בעת הצגה של רשימת הודעות, החלק/י הודעה לשמאל על-מנת לחשוף תפריט פעולות. החלק/י את ההודעה שמאלה ככל הניתן כדי לבחור בפעולה הראשונה. ניתן גם להחליק הודעה לימין כדי לחשוף פעולה נוספת. בחר/י אילו פעולות ברצונך שיוצגו תחת "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" < "אפשרויות החלקה".

מחיקה, העברה או סימון של הודעות מרובות: בעת הצגת רשימה של הודעות, הקש/י על "עריכה". בחר/י כמה הודעות ולאחר מכן בחר/י פעולה. אם בחרת בפעולה בטעות, נערי/י מיד את ה-iPad לביטול הפעולה.

סידור הדואר שלך עם תיבות דואר: הקש/י על "עריכה" ברשימת תיבות הדואר ליצירת תיבה חדשה, או לשינוי שם או מחיקה של תיבה קיימת. (ישנן תיבות דואר מובנות שלא ניתן לשנות.) ישנן כמה תיבות דואר חכמות, כגון "לא נקרא", המציגות הודעות מכל החשבונות שלך. הקש/י על התיבות שבהן תרצה/י להשתמש.

שחזור הודעה שנמחקה: עבור/י אל תיבת הדואר "פח אשפה" של החשבון, פתח/י את ההודעה, הקש/י על  והעבר/י את ההודעה. לחלופין, אם מחקת הרגע את ההודעה, נערי/י את ה-iPad לביטול המחיקה. על-מנת להציג הודעות שנמחקו מכל החשבונות שלך, הוסף/י את תיבת הדואר "פח האשפה". להוספה, הקש/י על "עריכה" ברשימת תיבות הדואר ובחר/י אותה ברשימה.


העברת הודעות לארכיון במקום למחוק אותן: במקום למחוק הודעות, ניתן להעבירן לארכיון כדי שהן עדיין יהיו זמינות אם תזדקק/י להן. בחר/י "ארכיון" ב"הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" < שם חשבון < "חשבון" < "מתקדם". על-מנת למחוק הודעה במקום לאחסן אותה בארכיון, גע/י והזק/י ב , ולאחר מכן הקש/י על "מחק".

פינוי פח האשפה: ניתן להגדיר כמה זמן הודעות שנמחקו נשארות בתיבת הדואר "פח אשפה". עבור/י אל "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" < שם חשבון < "חשבון" < "מתקדם".

הצגה ושמירה של כתובות

כיצד לראות מי קיבל הודעה: בעת הצגת ההודעה, הקש/י על "עוד" בשדה "מאת".

הוספת מישהו לרשימת אנשי הקשר או הפיכתו ל"שולח חשוב": הקש/י על שם או על כתובת דוא"ל ולאחר מכן הקש/י על "הוסף לשולחים חשובים". תוכל/י גם להוסיף את הכתובת תחת איש קשר חדש או לאיש קשר קיים.



הדפסת הודעות

הדפסת הודעה: הקש/י על  ולאחר מכן על "הדפס".

הדפסת קובץ מצורף או תמונה: הקש/י להצגת הקובץ או התמונה, הקש/י על  ובחר/י "הדפס".
ראה/י [AirPrint](#) בעמוד 39.

הגדרות "דואר"

עבור/י אל "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" על-מנת:

- ליצור חתימת דואר שונה עבור כל חשבון
- להוסיף חשבונות דוא"ל
- להגדיר הודעות "מחוץ למשרד" עבור חשבונות דוא"ל ב-Exchange
- להוסיף את עצמך כעותק נסתר בכל הודעה שהינך שולח/ת
- להפעיל את "סדר לפי שרשור" על-מנת לקבץ הודעות קשורות יחד
- לבטל את הודעת האישור שמוצגת לפני מחיקת דואר
- לבטל משלוח בדחיפה של הודעות חדשות כדי לחסוך בסוללה.
- לבטל חשבון באופן זמני



Safari במבט חטוף

השתמשו ב-Safari ב-iPad כדי לגלוש באינטרנט, כדי להשתמש ב"רשימת קריאה" לאיסוף עמודי אינטרנט לקריאה במועד מאוחר יותר ולצורך הוספת צלמיות של עמודים למסך ה"בית" לקבלת גישה מהירה. השתמשו ב-iCloud על-מנת להציג עמודים שפתחת במכשירים אחרים, וכדי לעדכן את הסימניות, את ההיסטוריה ואת רשימת הקריאה שלך במכשירים אחרים.

הזן/י כתובת אינטרנט או פריט לחיפוש או קבלו/י גישה מהירה ל"מועדפים" שלך.

הצגו/י את הסימניות שלך, רשימת הקריאה שלך וקישורים ששיתפת.

הצגו/י כרטיסיות פתוחות.

הכרטיסיות הפתוחות שלך

שתף/י, הדפסו/י ועוד.

פתחו/י כרטיסיה חדשה.

להגדלת התצוגה, הקשו/י פעמיים על פריט או צבוטו/י אותו.

The screenshot shows the Safari browser interface displaying the Guardian website. Labels in Hebrew point to various browser features: the address bar (URL entry), search bar, navigation buttons (back, forward, home, refresh), and the website content. The website content includes headlines like 'Heatwave shows few signs of abating', 'Greek meeting over ERT shutdown', and 'Investment in renewables may be hit'.

לחפש מידע באינטרנט

חיפוש באינטרנט: הזן/י בשדה החיפוש בראש העמוד כתובת URL או מונח לחיפוש ולאחר מכן הקשו/י על הצעת חיפוש, או הקשו/י על "עבור" במקלדת כדי לחפש בדיוק מה שהקלדת. אם אינך רוצה לראות מונחי חיפוש מוצעים, עבור/י אל "הגדרות" < Safari ושם (תחת "חיפוש") בטל/י את "הצעות למונחי חיפוש".

חיפוש מהיר באתר שביקרת בו בעבר: הזן/י את שם האתר ואחריו את המונח לחיפוש. לדוגמה, הזן/י "wiki איינשטיין" על-מנת לחפש ב-Wikipedia את הערך "איינשטיין". עבור/י אל "הגדרות" < Safari < "חיפוש מהיר באתר" על-מנת להפעיל או לכבות מאפיין זה.


הצגת המועדפים בראש הרשימה: בחר/י אותם ב"הגדרות" < Safari > "מועדפים".

חיפוש בעמוד: גלולי לתחתית התוצאות שהוצעו לך והקש/י על הערך תחת "בעמוד זה". הקש/י על > בפינה השמאלית-תחתונה על-מנת להציג את המופע הבא בעמוד. על-מנת לחפש מונח אחר בעמוד, הקלד/י אותו בשדה שבתחתית העמוד. על-מנת להמשיך בגלישה, הקש/י על "סיום".
בחירת כלי החיפוש: עבור/י אל "הגדרות" < Safari > "מנוע חיפוש".


גלישה באינטרנט


בדוק/י לפני שתגלוש/י: על-מנת לראות את הכתובת של קישור לפני המעבר אליו, גע/י בקישור והחזק/י אותו.

גע/י והחזק/י קישור
להצגת אפשרויות אלה.



פתיחת קישור בכרטיסיה חדשה: גע/י בקישור והחזק/י אותו ולאחר מכן הקש/י על "פתח בכרטיסיה חדשה". אם תרצה/י לעבור לכרטיסיה חדשה שהינך פותח/ת, עבור/י אל "הגדרות" < Safari > ובטל/י את "פתח כרטיסיות חדשות ברקע".

דפדוף בכרטיסיות פתוחות: הקש/י על , או צבוט/י בשלוש אצבעות להצגת כל הכרטיסיות הפתוחות שלך. אם יש לך כמה כרטיסיות פתוחות, הכרטיסיות שמשתייכות לאותו אתר יוערמו יחד. על-מנת לסגור כרטיסיה, הקש/י על X בפינה השמאלית העליונה או החלק/י את הכרטיסיה שמאלה. לחזרה לכרטיסיה יחידה, הקש/י על כרטיסיה, הקש/י על "סיום" או מתח/י בשלוש אצבעות.

הצגת כרטיסיות הפתוחות במכשירים אחרים שלך: אם תפעיל את Safari ב"הגדרות" < iCloud >, תוכל/י להציג כרטיסיות שפתוחות במכשירים האחרים שלך. הקש/י על  וגלולי לרשימות שבתחתית העמוד.

הערה: אם תסגור/י את הכרטיסיה ב-iPad, היא תיסגר גם במכשירים האחרים שלך.

הצגת כרטיסיות שנסגרו לאחרונה: גע/י והחזק/י את .


חזרה לראש העמוד: הקש/י על הקצה העליון של המסך על-מנת לחזור במהירות לראש עמוד ארוך.

הצגת אפשרויות נוספות: סובב/י את ה-iPad לכיוון רחב.

הצגת העדכונים האחרונים: הקש/י על  שליד הכתובת בשדה החיפוש כדי לעדכן את העמוד.

הצגת היסטוריה של כרטיסיה: גע/י והחזק/י את < או את >.

הצגת הגירסה הרגילה של אתר: אם ברצונך להציג גירסה מלאה רגילה של אתר במקום הגירסה לנייד, הקש/י על שדה החיפוש, משור/י את תצוגת המועדפים שלך כלפי מטה והקש/י על "בקש/י להציג גירסה רגילה".



הוספת סימניה עבור העמוד הנוכחי: הקש/י על (או גע/י והחזקי/י ב-) ולאחר מכן הקש/י על "הוסף סימניה".

הצגת הסימניות שלך: הקש/י על ולאחר מכן על .

סידור הסימניות: על-מנת ליצור תיקיה עבור סימניות, הקש/י על , ולאחר מכן הקש/י על "עריכה".

הוספת עמוד אינטרנט למועדפים: פתח/י את העמוד, הקש/י על שדה החיפוש, גרור/י כלפי מטה והקש/י על "הוסף למועדפים".

הצגה מהירה של אתרים מועדפים ושל אתרים שהינך מבקר/ת בהם לעתים קרובות: הקש/י על השדה "חיפוש" כדי להציג את המועדפים. גלול/י כלפי מטה כדי לראות אתרים שהינך מבקר/ת בהם לעתים קרובות.

עריכת המועדפים: הקש/י על שדה החיפוש ולאחר מכן גע/י והחזקי/י בעמוד או תיקיה עד שהצלמית תגדל. לאחר מכן תוכל/י למחוק את הפריט, או להקיש על "עריכה" על-מנת לשנות את שמו או להעביר אותו.


בחירה אילו מועדפים יופיעו בעת הקשה על שדה החיפוש: עבור/י אל "הגדרות" < Safari < "מועדפים".

סרגל הסימניות ב-Mac? עבור/י אל "הגדרות" < iCloud והפעל/י את Safari אם ברצונך שפריטים מסרגל הסימניות ב-Safari שב-Mac שלך יופיעו ב"מועדפים" ב-iPad.

שמירת צלמית עבור העמוד הנוכחי במסך הבית: הקש/י על ולאחר מכן הקש/י על "הוסף למסך הבית". הצלמית תופיע רק במכשיר שבו יצרת אותה.

שמירת רשימת קריאה לזמן אחר


שמור/י פריטים מעניינים ברשימת הקריאה כדי שתוכל/י לבקר בהם שוב מאוחר יותר. באפשרותך לקרוא עמודים מרשימת הקריאה שלך גם כשאינך מחובר/ת לאינטרנט.



הוספת העמוד הנוכחי לרשימת הקריאה: הקש/י על ולאחר מכן הקש/י על "הוסף לרשימת הקריאה".
הוספת עמוד מקושר מבלי לפתוח אותו: גע/י והחזק/י בקישור ולאחר מכן הקש/י על "הוסף לרשימת הקריאה".
הצגת רשימת הקריאה שלך: הקש/י על ולאחר מכן על .
מחיקת פריט מרשימת הקריאה: החלק/י שמאלה על הפריט ברשימת הקריאה.
לא מעוניין/ת להשתמש בנתונים סלולריים להורדת פריטים מרשימת הקריאה? עבור/י אל "הגדרות" < Safari ולאחר מכן בטל/י את "השתמש בנתונים סלולריים".


קישורים משותפים ומינויים

באפשרותך להציג קישורים ששותפו באתרי מדיה חברתית כגון Twitter, או הזנות מהמינויים שלך.



הצגת קישורים משותפים ומינויים: הקש/י על ולאחר מכן על .
רישום כמנוי להזנה: עבורי לאתר המספק את ההזנה למנוי, הקש/י על , הקש/י על "הוסף/י לקישורים משותפים" ואשר/י על-ידי הקשה על "הוסף/י לקישורים משותפים".
מחיקת מנוי: הקש/י על ולאחר מכן על , הקש/י על "מינויים" מתחת לרשימת הקישורים המשותפים שלך, ולאחר מכן הקש/י על לצד המנוי שברצונך למחוק.

הפצ'י את השמועה: הקש'י על




הקש'י לשתוף עם מישהו הנמצא בקרבת מקום באמצעות AirDrop.

הגדרות שיתוף נוספות

מילוי טפסים

בעת התחברות לאתר, רישום לשירות או ביצוע רכישה, תוכל'י למלא טופס באינטרנט באמצעות המקלדת שעל-גבי המסך או לבקש ש-Safari ימלא אותו עבורך באמצעות "מילוי אוטומטי".



הקש'י על "מילוי אוטומטי" במקום להקליד את פרטי הקשר שלך.

נמאס לך כבר להיכנס שוב ושוב? כשתישאל'י אם ברצונך לשמור את הסיסמה עבור האתר, הקש'י על "כן". בביקור הבא שלך, שם המשתמש והסיסמה שלך ימולאו עבורך.

מילוי טופס: הקש'י על שדה כלשהו כדי להעלות את המקלדת שעל-גבי המסך. הקש'י על < או על > שמעל למקלדת כדי לעבור משדה לשדה.

מילוי פרטים באופן אוטומטי: עבור/י אל "הגדרות" < Safari < "סיסמאות ומילוי אוטומטי" והפעל/י את "השתמש בפרטי איש קשר". לאחר מכן, הקש'י על "מילוי אוטומטי" מעל למקלדת שעל-גבי המסך בעת מילוי הטופס. לא כל אתרי האינטרנט תומכים ב"מילוי אוטומטי".

הוספת כרטיס אשראי לביצוע רכישות: עבור/י אל "הגדרות" < Safari < "סיסמאות ומילוי אוטומטי" < "כרטיסי אשראי שמורים" < "הוסף/י כרטיס אשראי". על-מנת להזין את המידע מבלי להקליד אותו, הקש'י על "השתמש במצלמה" והחזק/י את ה-iPad מעל הכרטיס כך שתמונת הכרטיס תיכנס למסגרת. ניתן גם להוסיף כרטיס אשראי על-ידי אישור כש-Safari מציע לשמור את פרטי הכרטיס בעת ביצוע רכישה מקוונת. ראה/י [צורר מפתחות של iCloud](#) בעמוד 43.


שימוש בפרטי כרטיס האשראי: חפשי/י את הכפתור "מילוי אוטומטי של פרטי כרטיס אשראי" מעל המקלדת המוצגת במסך בכל פעם שעליך למלא שדה של פרטי כרטיס אשראי. קוד האבטחה של הכרטיס אינו מאוחסן, כך שעדיין תצטרך/י להזין אותו ידנית. אם אינך משתמש/ת בקוד גישה עבור ה-iPad, מומלץ לשקול זאת; ראה/י [שימוש בקוד גישה לצורך הגנה על נתונים](#) בעמוד 42.

שליחת טופס: הקש'י על "עבור אל", "חיפוש" או על הקישור בעמוד האינטרנט.

למנוע אי סדר באמצעות הקורא

השתמש/י בקורא של Safari כדי להתמקד על אזור התוכן העיקרי של העמוד.

הקש/י להצגת העמוד ב"קורא".



התמקד/י בתוכן: הקש/י על בקצה השמאלי של שדה הכתובת. אם אינך רואה את הצלמית, הקורא אינו זמין עבור העמוד שהינך מביט/ה בו.

שתף/י רק את הדברים הטובים: על-מנת לשתף רק את מלל המאמר וקישור אליו, הקש/י על תוך כדי הצגת העמוד ב"קורא".

חזרה לעמוד המלא: הקש/י שוב על כפתור הקורא שבשדה הכתובת.


פרטיות ואבטחה

ניתן להתאים את ההגדרות של Safari להגנה מפני אתרים זדוניים במהלך פעילויות הגלישה שלך.

הוצה לשמור על פרופיל נמוך? עבור/י אל "הגדרות" < Safari ולאחר מכן הפעל/י את Do Not Track. Safari יבקש מהאתרים שבהם תבקרי/י לא לעקוב אחר הגלישה שלך, אך היזהרי/י - אתר עשוי לבחור שלא לכבד את הבקשה.

שליטה בעוגיות: עבור/י אל "הגדרות" < Safari < "חסום עוגיות". על-מנת להסיר קובצי עוגיות שכבר נמצאים ב-iPad, עבור/י אל "הגדרות" < Safari < "נקה היסטוריה ונתוני אתרים".

מתן אפשרות ל-Safari לאבטח סיסמאות ולשמור אותן עבורך: הקש/י על שדה הסיסמה כאשר הינך יוצר/ת חשבון חדש ו-Safari יציע לך ליצור סיסמה עבורך.



מחיקת היסטוריית הגלישה והנתונים שלך מה-iPad: עבור/י אל "הגדרות" < Safari < "נקה היסטוריה והגדרות" < Safari < "נקה נתוני היסטוריה ואתרים".

ביקור באתרים מבלי לעשות היסטוריה: הקש/י על ולאחר מכן על "פרטי". אתרים שבהם תבקרי/י לא יוצגו בכרטיסיות iCloud או יתווספו ל"היסטוריה" שב-iPad. כדי לצאת מהאתרים הפרטיים שלך, הקש/י על ולאחר מכן הקש/י על "פרטי" שוב. באפשרותך לסגור את העמודים או לשמור אותם על-מנת שיוצגו בפעם הבאה שתשתמש/י במצב גלישה פרטית.


הימנעות מאתרים חשודים: עבור/י אל "הגדרות" < Safari ולאחר מכן הפעל/י את "אזהרה מפני אתרים מתחזים".

הגדרות Safari

עבור/י אל "הגדרות" < Safari על-מנת:

- לבחור מנועי חיפוש ולהגדיר תוצאות חיפוש
- לספק מידע עבור "מילוי אוטומטי"
- לבחור אילו מועדפים יוצגו בעת ביצוע חיפוש
- לפתוח כרטיסיות חדשות ברקע

- להציג את המועדפים שלך בחלקו העליון של העמוד
- חסימת חלונות קופצניים
- לאכוף פרטיות ואבטחה
- לנקות את ההיסטוריה ואת נתוני האתרים שלך
- לבחור אם להשתמש בנתונים סלולריים עבור פריטים מרשימת הקריאה (דגמי Cellular + Wi-Fi)
- לקבוע תצורה של הגדרות מתקדמות ועוד



כיצד להשיג מוסיקה

השגת מוסיקה ותוכן שמע אחר עבור ה-iPad:

- רכישת מוסיקה מ-*iTunes Store*: עבור/י אל *iTunes Store*. ראה/י פרק 22, *iTunes Store*, בעמוד 110.
- *iCloud*: קבל/י גישה לכל השירים שרכשת מ-*iTunes*, לא משנה באיזה מכשיר השתמשת כדי לרכוש אותם. השתמש/י ב-*iTunes Match* כדי לכלול תקליטורים וסוגי מוסיקה אחרים שייבאת. ראה/י *iCloud* ו-*iTunes Match* בעמוד 68.
- *שיתוף משפחתי*: על-מנת להוריד שירים שנרכשו על-ידי בני משפחה אחרים, עבור/י אל ה-*iTunes Store*, הקש/י על "עוד", הקש/י על "תוכן שנרכש" ובחר/י בן משפחה. ראה/י *שיתוף משפחתי* בעמוד 36.
- *סנכרון תוכן עם ה-iTunes במחשב*: ראה/י *סנכרון עם iTunes* בעמוד 19.

אזהרה: למידע חשוב בנושא מניעת נזק לשמיעה, ראה/י *מידע חשוב בנושא בטיחות* בעמוד 150.

רדיו iTunes


התחנות המוצגות מאפשרות לגלות מוסיקה חדשה במגוון סגנונות וליהנות ממנה. ניתן גם ליצור תחנות מותאמות אישית משלך, בהתבסס על בחירות של אמן, שיר או סגנון. ראה/י *iCloud* ו-*iTunes Match* בעמוד 68.

הערה: יתכן שרדיו iTunes לא יהיה זמין בכל האזורים. לקבלת פרטים נוספים בנושא רדיו iTunes, ראה/י [.support.apple.com/kb/HT5848?viewlocale=he_IL](https://support.apple.com/kb/HT5848?viewlocale=he_IL)

השמע יותר שירים
כמו זה, לעולם
אל תשמיע שיר
זה, או הוסף את
השיר לרשימת
הנחשקים שלך.

דלגו אל
השיר הבא.

צור/י, שתף/י,
כוונן/י, שנה/י שם
או מחק/י תחנות.



אפשרויות עיון בספריית המוזיקה שלך

כאשר תבחר/י תחנה ותשמיע/י שיר, המסך "מתנגן כעת" יציג את עטיפת האלבום ואת פקדי ההפעלה. הקש/י על **i** על-מנת לגלות פרטים נוספים, ליצור תחנה חדשה, לכוונן את התחנה או לשתף אותה. ראה/י [שיתוף מתוך יישומים](#) בעמוד 35.

יצירת תחנה משלך בהתבסס על אמן, סגנון או שיר: הקש/י על "חדש" במסך של iTunes Radio. לחלופין, הקש/י על "צור" בעת עיון או השמעת מוזיקה מהספרייה שלך.

עריכת התחנות שלך: הקש/י על "עריכה". ניתן לכלול או להוציא אמנים, שירים או סגנונות אחרים, או למחוק תחנה. השפעה על בחירת השירים הבאים: הקש/י על ★ ולאחר מכן הקש/י על "נגן יותר דברים כאלה" או על "אל תנגן שיר זה אף פעם". ניתן גם להוסיף את השיר אל רשימת ה"נחשקים" שלך ב-iTunes. דילוג לשיר הבא: הקש/י על ►►. ניתן לדלג על מספר מוגבל של שירים בכל שעה.

הצגת השירים שהשמעת או צפייה ברשימת הבקשות שלך: הקש/י על "היסטוריה" ולאחר מכן הקש/י על "הושמעו" או על "רשימת בקשות". באפשרותך לרכוש שירים עבור הספרייה שלך. הקש/י על שיר על-מנת לשמוע קטע ממנו. רכישת שירים עבור הספרייה האישית שלך: הקש/י על כפתור המחיר.

שיתוף תחנה שיצרת: הקש/י על **i** ולאחר מכן הקש/י על "שתף תחנה זו".


עיון וניגון


עיון במוזיקה שלך לפי רשימת השמעה, אמן, שיר או קטגוריה אחרת: לאפשרויות עיון נוספות, הקש/י על "עוד", אם כפתור זה מופיע בפניה הימנית התחתונה. הקש/י על שיר על-מנת לנגן אותו.



ניתן להאזין לשמע מהרמקולים המובנים, מאזניות המחוברות לשקע האזניות, או מאזניות סטריאו Bluetooth המקושרות ל-iPad. אם האזניות מחוברות או מקושרות ל-iPhone, לא יישמע צליל מהרמקולים. התאמה אישית של לשוניות: על-מנת לסדר מחדש את הכפתורים בתחתית המסך, הקש/י על "עוד" (אם מוצג), הקש/י על "עריכה" ואז גרור/י כפתור מעל לכפתור שהיית רוצה להחליף.

המסך "מתנגן כעת" מספק פקדי הפעלה ומציג מה מתנגן.




דלג/י לכל מקום בשיר: גרור/י את סמן המיקום. האט/י את קצב המעבר על-ידי החלקת האצבע מטה במסך. סדר אקראי: הקש/י על "סדר אקראי" כדי להשמיע את השירים בסדר אקראי. הצגת כל הרצועות באלבום המכיל את השיר הנוכחי: הקש/י על . להשמעת רצועה, הקש/י עליה.

דירוג	שיר	אזכור	רשימת	סיים
42:56	12 שירים			Little Dragon Nabuma Rubberband 2014
3:26				Mirror 1
3:00				Klapp Klapp 2
3:44				Pretty Girls 3
4:06				Underbart 4
4:54				Cat Rider 5
3:25				Paris 6
0:00				Lurad 7
3:16				Nabuma Rubberband 8
4:08				Only One 9
3:45				Killing Me 10
4:47				Pink Cloud 11
4:05				Let Go 12

חיפוש מוסיקה: במהלך דפדוף, גרור/י כלפי מטה על-מנת להציג את שדה החיפוש בחלק העליון של המסך ולאחר מכן הזן/י את מלל החיפוש שלך. ניתן לחפש תוכן שמע גם מתוך מסך ה"בית". ראה/י [חיפוש Spotlight](#) בעמוד 32. דירוג שיר עבור רשימות השמעה חכמות ב-iTunes: הקש/י על המסך להצגת נקודות הדירוג ולאחר מכן הקש/י על נקודה כדי להקצות דירוג.

הצגת המילים של שיר: אם הוספת מילים לשיר, הקש/י על עטיפת האלבום כדי להציג אותן. על-מנת להוסיף מילים, השתמש/י בחלון הפרטים של השיר ב-iTunes במחשב ולאחר מכן סנכרן/י את השיר ל-iPad.

השגת פקדי השמע ממסך הנעילה או בעת שימוש ביישום אחר: החלק/י מהקצה התחתון של המסך כלפי מעלה על-מנת לפתוח את "מרכז הבקרה". ראה/י [מרכז הבקרה](#) בעמוד 33.

השמעת מוסיקה ברמקולים של AirPlay או ב-Apple TV: החלק/י מעלה מהקצה התחתון של המסך כדי לפתוח את "מרכז הבקרה" ולאחר מכן הקש/י על . ראה/י [AirPlay](#) בעמוד 39.

Siri

ניתן להשתמש ב-Siri (ב-iPad דור 3 ומעלה) על-מנת לשלוט בהשמעת מוזיקה. ראה/י **השתמש ב-Siri** בעמוד 46.

השתמשי ב-Siri להשמעת מוזיקה: הקש/י והחזקי/י את כפתור ה"בית".


- השמעי/י או השהי/י מוזיקה: אמורי "play", "play music" או "play iTunes Radio". על-מנת להשהות, אמורי "pause music", "pause", או "stop". ניתן גם לומר "next song" או "previous song".
- השמעי/י אלבום, אמן או רשימת השמעה: אמורי "play" ואז "album", "artist" או "playlist" ואת השם של הפריט.
- הפעלי/י רשימת ההשמעה הנוכחית בסדר אקראי: אמורי "shuffle".
- קבלי/י מידע נוסף לגבי השיר הנוכחי: אמורי "what's playing", "who sings this song" או "who is this song by".
- השתמשי/י ב-Genius להשמעת שירים דומים: אמורי "Genius" או "play more songs like this".

Siri יכולה גם לעזור לך למצוא מוזיקה ב-iTunes Store. ראה/י "איתור בעזרת Siri" בעיון או חיפוש בעמוד 111.

iCloud ו-iTunes Match

iCloud מאפשר לך לגשת לכל המוזיקה שרכשת ב-iTunes Store בכל המכשירים שלך. הצלמית  מציינת שירים השמורים ב-iCloud. עליך פשוט להקיש על שיר כדי לשמוע אותו.

הורדת מוזיקה שנרכשה למכשיר אחר באופן אוטומטי: עבור/י אל "הגדרות" < iTunes ו-App Store, היכנס/י באמצעות ה-Apple ID שלך והפעלי/י את "מוזיקה" תחת "הורדות אוטומטיות".

הורדת מוזיקה אם בכוונתך ללכת למקום שאין בו רשת אלחוטית: הקש/י על  לצד השיר שתצצה/י להשמיע. לחלופין, הורדי/י אלבומים שלמים או רשימות השמעה שלמות. ניתן גם להוריד תוכן שנרכש בעבר ב-iTunes Store-הקש/י על "עוד", הקש/י על "תוכן שנרכש ולאחר מכן על "מוזיקה".

הסרת שיר שהורדת: החלקי/י שמאלה ולאחר מכן הקש/י על "מחק". השיר יוסר מה-iPad, אך יישאר זמין ב-iCloud.

הצגת מוזיקה שהורדת בלבד: עבור/י אל "הגדרות" < iTunes ו-App Store. תחת "הצג הכל", בטלי את האפשרות "מוזיקה".

הרשמה ל-iTunes Match תאפשר לך לשמור את כל המוזיקה שלך ב-iCloud (עד 25,000 שירים)–אפילו שירים שייבאת מתקליטורים.


הערה: יתכן ש-iTunes Match לא יהיה זמין בכל האזורים. ראה/י support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=he_IL.

הרשמה אל iTunes Match: עבור/י אל "הגדרות" < iTunes ו-App Store < "הירשמי/י ל-iTunes Match". ראה/י www.apple.com/il/itunes/itunes-match.

הפעלי/י את iTunes Match: עבור/י אל "הגדרות" < iTunes ו-App Store. אם טרם ביצעת כניסה, עליך להיכנס.

רשימות השמעה

יצירת רשימות השמעה לארגון המוסיקה שלך: הצג/ את "רשימות השמעה", הקש/ על "רשימת השמעה חדשה" בסמוך לראש הרשימה, ולאחר מכן הוסף כותרת. הקש/ על + על-מנת להוסיף שירים או סרטוני וידאו.



ערוך/ רשימת השמעה: בחר/ על רשימת השמעה, ולאחר מכן הקש/ על "ערוך".

- הוסף/ עוד שירים: הקש/ על +.
 - מחקי/ שיר: הקש/ על - ולאחר מכן על "הסר". מחיקת שיר מרשימת השמעה אינה גורמת למחיקתו מה-iPad.
 - שנה/ את סדר השירים: גרו/ את ☰.
- רשימות השמעה חדשות ורשימות שהשתנו יועתקו לספריית iTunes בפעם הבאה שתסנכרן/ את ה-iPad עם המחשב, או דרך iCloud אם נרשמת ל-iTunes Match.
- ניקוי או מחיקת רשימת השמעה שיצרת ב-iPad: בחר/ את רשימת השמעה, ולאחר מכן הקש/ על "נקה" או "מחק".
- הסרת שיר מה-iPad: הקש/ על "שירים", החלק/ על השיר ואז הקש/ על "מחק". השיר נמחק מה-iPad, אך לא מספריית ה-iTunes ב-Mac, ב-PC או מ-iCloud.

Genius - במיוחד בשבילך

- רשימת Genius הינה אוסף של שירים מהספריה שלך המתאימים להשמעה יחדיו. Genius הוא שירות הניתן בחינם, אך כדי להשתמש בו נדרש Apple ID.
- מחרוזת Genius הינה מבחר של שירים מאותו סוג מוסיקלי, אשר נוצר מהספריה שלך מחדש בכל פעם שהינך מאזין למחרוזת.
- הפעלת Genius: הקש/ על "רשימות השמעה", הקש/ על "רשימת Genius" ולאחר מכן על "הפעל Genius". עיין/ במחרוזות Genius והשמע/ אותן: הקש/ על Genius (אם האפשרות "Genius" אינה גלויה לעין, הקש/ תחילה על "עוד"). החלק/ שמאלה או ימינה כדי לגשת לרשימות אחרות. להשמעת רשימה, הקש/ על ▶.
- צור/ רשימת Genius: הצג/ את "רשימות השמעה" ולאחר מכן הקש/ על "רשימת Genius" ובחר/ שיר. לחלופין, הקש/ על "צור" במסך "מתנגן כעת" ולאחר מכן הקש/ על "רשימת Genius".
- החלף/ את רשימת ההשמעה באמצעות שיר אחר: הקש/ על "חדשה" ובחר/ שיר.
 - רענן/ את רשימת ההשמעה: הקש/ על "רענן".

• שמור/ את רשימת ההשמעה: הקש/י על "שמור". רשימת ההשמעה תישמר תחת כותרת השיר שבחרת ותסומן על-ידי 🌟.

אם תירשם/י ל-iTunes Match, רשימות Genius שלך יישמרו ב-iCloud. רשימות Genius שנוצרות ב-iPad מועתקות למחשב בעת סנכרון עם iTunes.

הערה: לאחר שרשימת Genius מסונכרנת עם iTunes, לא ניתן למחוק אותה ישירות מה-iPad. השתמש/י ב-iTunes כדי לערוך את שם רשימת ההשמעה, להפסיק סנכרון או למחוק את רשימת ההשמעה.

מחק/י רשימת Genius שנשמרה: הקש/י על רשימת Genius ולאחר מכן הקש/י על "מחק".

שיתוף ביתי

המאפיין "שיתוף ביתי" מאפשר לך להפעיל מוסיקה, סרטים ותכניות טלוויזיה מספריית ה-iTunes ב-Mac או ב-PC. על ה-iPad והמחשב להימצא באותה רשת אלחוטית.

הערה: שיתוף ביתי דורש iTunes 10.2 ומעלה, זמין בכתובת www.apple.com/il/itunes/download תוכן הניתן כבונוס כגון ספרונים דיגיטליים ו-iTunes Extras אינו ניתן לשיתוף.

השמעת מוסיקה מספריית ה-iTunes ב-iPad

1 ב-iTunes במחשב, בחר/י "קובץ" < "שיתוף ביתי" < "הפעל שיתוף ביתי". התחבר/י ולאחר מכן לחץ/י על "צור שיתוף ביתי".

2 ב-iPad, עבור/י אל "הגדרות" < "מוסיקה" ולאחר מכן התחבר/י אל "שיתוף ביתי" עם אותו Apple ID וסיסמה.

3 ב"מוסיקה", הקש/י על "עוד", הקש/י על "משותף" ובחר/י את הספרייה שלך במחשב.

חזרה לתוכן ב-iPad: הקש/י על "משותף" ובחר/י באפשרות "ה-iPad שלי".

הגדרות מוסיקה

עבור/י אל "הגדרות" < "מוסיקה" על-מנת להגדיר אפשרויות עבור "מוסיקה", כולל:

- בדיקת שמע (על-מנת לנרמל את עוצמת הצליל של תוכן השמע שלך)
- אקוולייזר (EQ)

הערה: הגדרות EQ חלות בדרך כלל רק על מוסיקה המושמעת מהיישום "מוסיקה", אך הן משפיעות על כל פלט הצלילים, לרבות שקע האזניות ו-AirPlay.

הגדרת Late Night דוחסת את הטווח הדינאמי של פלט השמע, דבר שמנמיך את העוצמה של קטעים רועשים ומגביר את העוצמה של קטעים שקטים. מומלץ להשתמש בהגדרה זו בעת האזנה למוסיקה במטוס או בסביבה רועשת אחרת. ההגדרה Late Night חלה על כל פלט השמע - מוסיקה ווידאו.

• מגבלת עוצמת קול

הערה: בארצות מסוימות באיחוד האירופאי, ה-iPad עשוי להתריע בעת הגדרת עוצמת הקול מעל הרמה המומלצת על-ידי האיחוד האירופאי לצורך הגנה על השמיעה. כדי להגביר מעבר לרמה זו, ייתכן שתצטרך/י לשחרר למספר שניות את פקד בקרת העוצמה. על-מנת להגביל את עוצמת הקול המירבית של האוזניות לרמה זו, עבור/י אל "הגדרות" < "מוסיקה" < "הגבלת עוצמה". והפעל/י את "הגבלת עוצמה בתקן EU".

מניעת שינויים בעוצמת הקול: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "הגבלות" < "הגבלת עוצמה" ולאחר מכן הקש/י על "אל תאפשר שינויים".




FaceTime במבט חטוף

השתמשו ב-FaceTime על-מנת לבצע שיחות וידאו או שמע למכשירי או מחשבי iOS אחרים התומכים ב-FaceTime. המצלמה של FaceTime מאפשרת לך לדבר פנים-אל-פנים. עבורי למצלמת iSight האחרית (אינה זמינה בכל הדגמים) כדי לשתף במה שהינך רואה מסביבך.

הערה: יתכן כי FaceTime לא יהיה זמין בכל האזורים.

גרור/י את התמונה
שלך לפינה כלשהי.







השתקי/י (תוכלי/י לשמוע
ולראות. המתקשר יוכל
לראות אך לא לשמוע).

החלפי/י מצלמות.


עם חיבור לאינטרנט אלחוטי ו-Apple ID, תוכלי/י לבצע ולקבל שיחות FaceTime (היכנס/י תחילה באמצעות ה-Apple ID שלך, או צור/י חשבון חדש). בדגמי Cellular + Wi-Fi של ה-iPad, ניתן לבצע שיחות FaceTime גם דרך חיבור נתונים סלולריים, דבר העשוי להיות כרוך בתשלומים נוספים (FaceTime בחיבור סלולרי או LTE אינו זמין ב-iPad 2). ראה/י **הגדרות סלולר** בעמוד 156.

ביצוע שיחות ומענה לשיחות

ביצוע שיחה ב-FaceTime: ודא/י כי FaceTime פועל ב"הגדרות" < FaceTime. הקש/י על FaceTime, ולאחר מכן הקלד/י את שם האדם שאליו ברצונך להתקשר או את מספר הטלפון שלו בשדה ההזנה בחלק העליון משמאל. הקש/י על  לביצוע שיחה וידאו או על  לביצוע שיחה קולית ב-FaceTime. לחילופין, הקש/י על  כדי לפתוח את "אנשי קשר" ולבצע את השיחה משם.




השתמש/י בקולך על-מנת להתחיל את השיחה. לחץ/י והחזקי את כפתור ה"בית", אמור/י "FaceTime" ולאחר מכן את שם האדם שאליו ברצונך להתקשר.

רוצה להתקשר שוב? הקש/י על FaceTime כדי להציג את היסטוריית השיחות בחלונית שמשמאל. הקש/י על "קולי" או על "וידאו" כדי למקד את החיפוש שלך ולאחר מכן הקש/י על השם או על המספר כדי להתקשר שוב. הקש/י על  כדי לפתוח את השם או את המספר ביישום "אנשי קשר".

מחיקת שיחה מהיסטוריית השיחות: הקש/י על FaceTime כדי להציג את היסטוריית השיחות שלך במסך. החלק/י את האצבע שמאלה והקש/י על "מחק" כדי למחוק את השם או את המספר מהיסטוריית השיחות.

לא מתאפשר לך לענות כרגע? כאשר מגיעה שיחת FaceTime, תוכל/י לענות לה, לדחות אותה או לבחור באפשרות אחרת.

שימוש ב-Siri: אמור/י למשל, "Make a FaceTime call".



יש מקום לכולם יחד: סובבי/י את ה-iPad על-מנת להשתמש ב-FaceTime במצב כיוון לרוחב. על-מנת למנוע שינויים בלתי רצויים בכיוון, נעלי/י את ה-iPad על כיוון תצוגה לאורך. ראה/י [שינוי כיוון המסך](#) בעמוד 24.

ניהול שיחות

בצע/י משימות מרובות במהלך שיחה. לחץ/י על כפתור ה"בית" ולאחר מכן הקש/י על צלמית יישום. עדיין תוכל/י לשוחח עם חברך, אך לא תוכלו לראות אחד את השני. לחזרה לווידאו, הקש/י על השורה הירוקה בחלק העליון של המסך.

התנהלות עם שיחות נוספות. שיחות FaceTime אינן מועברות. אם שיחה נוספת מגיעה במהלך שיחת FaceTime, ניתן לסיים את שיחת ה-FaceTime הנוכחית ולענות לשיחה הנכנסת, לדחות את השיחה הנכנסת או להשיב באמצעות הודעה. ניתן להשתמש בשיחה ממתנה בשיחות FaceTime קוליות בלבד.

שימוש בשיחה ממתנה בשיחות קוליות: אם במהלך שיחה קולית ב-FaceTime נכנסת שיחה נוספת, תוכל/י לדחות את השיחה, לסיים את השיחה הראשונה ולענות לשיחה החדשה או להעביר את השיחה הראשונה למצב המתנה ולהגיב לשיחה החדשה.

חסומי/י מתקשרים בלתי רצויים. עבור/י אל "הגדרות" < FaceTime < "חסומים" < "הוסף חדש". לא תוכל/י לקבל שיחות FaceTime או הודעות מלל ממתקשרים חסומים. לקבלת פרטים נוספים בנושא חסימת שיחות, ראה/י support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=he_IL.


הגדרות

עבור/י אל "הגדרות" < FaceTime על-מנת:

- להפעיל או לבטל את FaceTime
- לציין מספר טלפון, Apple ID או כתובת דוא"ל לשימוש עם FaceTime
- להגדיר את השיחה המזוהה שלך



“לוח שנה” במבט חטוף



הוספת אירוע: הקש/י על + ומלא/י את פרטי האירוע. אם תוסיף/י מיקום ותבחר/י באפשרות “התראה” < “שעת יציאה מומלצת”, היישום “לוח שנה” יזכיר לך את האירוע בהתבסס על זמן הנסיעה העדכני הנדרש כדי להגיע אליו.

שימוש ב-Siri: אמור/י למשל, “Set up a meeting with Zack at 9”.

חיפוש אירועים: הקש/י על 🔍 ולאחר מכן הקש/י מלל בשדה החיפוש. החיפוש יתבצע בכותרות, במוזמנים, במיקומים ובפתקים עבור לוחות השנה המוצגים.

שימוש ב-Siri: אמור/י למשל, “What’s on my calendar for Friday?”

שינוי התצוגה: הקש/י על “יום”, “שבוע”, “חודש” או “שנה”. הקש/י על 🔍 להצגת אירועים קרובים כרשימה. בתצוגה “שבוע” או “יום”, בצע/י תנועת צביטה כדי להגדיל או להקטין.

שינוי צבע לוח השנה: הקש/י על “לוחות שנה”, הקש/י על ⓘ לצד לוח השנה ובחר/י צבע מהרשימה. עבור חשבונות לוח שנה מסוימים, כגון Google, הצבע מוגדר על-ידי השרת.


שינוי אירוע: גע/י באירוע והחזק/י אותו, ולאחר מכן גרור/י אותו למועד חדש, או התאם/י את נקודות האחיזה שלו.

שימוש ב-Siri: אמור/י למשל “Reschedule my appointment with Barry to next Monday at 9 a.m.”

הזמנות

iCloud, Microsoft Exchange וחלק משרתי CalDAV מאפשרים לך לשלוח ולקבל הזמנות לפגישות. הזמנת אחרים לאירוע: הקש/י על אירוע, הקש/י על "ערוך" ולאחר מכן הקש/י על "מוזמנים". הקלד/י שמות, או הקש/י על ⊕ כדי לבחור אנשים מ"אנשי קשר". אם אינך רוצה לקבל הודעה כאשר מישהו דוחה את ההזמנה לפגישה, עבור/י אל "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" < "הצג מוזמנים שדחו את ההזמנה". שליחת תגובה (RSVP): הקש/י על אירוע שאליו הוזמנת, או הקש/י על "דואר נכנס" והקש/י על הזמנה. אם תוסיף/י הערות (שאינן בהכרח זמינות עבור כל לוחות השנה), מארגן האירוע יוכל לראות אותן, אך שאר המשתתפים לא יוכלו. על-מנת להציג אירועים שדחית, הקש/י על "לוחות שנה" והפעל/י את "הצג אירועים שדחית". קביעת מועד לפגישה מבלי לחסום את לוח הזמנים: הקש/י על האירוע, הקש/י על "זמינות" ואז הקש/י על "פנוי". אם זהו אירוע שיצרת בעצמך, הקש/י על "הצג כ" ואז על "פנוי". האירוע יישאר בלוח השנה שלך, אך המועד שלו לא יופיע כ"תפוס" בפני אנשים אחרים ששולחים לך הזמנות. שליחת דוא"ל למשתתפים במהירות: הקש/י על אירוע, הקש/י על "מוזמנים" ולאחר מכן הקש/י על ✉.

שימוש בלוחות שנה חרוזים



הפעל/י את לוחות השנה של iCloud, Google, Yahoo! או iCalendar. עבור/י אל "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה", הקש/י על חשבון ולאחר מכן הפעל/י את "לוח שנה".

רישום כמנוי ללוח שנה: עבור/י אל "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" < ולאחר מכן הקש/י על "הוסף/י חשבון". הקש/י על "אחר" ולאחר מכן הקש/י על "הוסף מינוי ללוח שנה". הקש/י את כתובת האינטרנט של קובץ ה-ics. שאליו ברצונך להירשם כמנוי/ה. ניתן גם להירשם ללוח שנה של iCalendar (קובץ ics), על-ידי הקשה על קישור ללוח השנה.

הוספת חשבון CalDAV: עבור/י אל "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה", הקש/י על "הוסף/י חשבון" ולאחר מכן הקש/י על "אחר". תחת "לוחות שנה", הקש/י על "הוסף/י חשבון CalDAV".

צפייה בלוח השנה "ימי הולדת": הקש/י על "לוחות שנה" ולאחר מכן הקש/י על "ימי הולדת" על-מנת לכלול באירועים שלך ימי הולדת מ"אנשי קשר". אם הגדרת חשבון Facebook, תוכל/י גם לכלול את ימי ההולדת של חבריך ב-Facebook.

צפייה בלוח השנה "חגים": הקש/י על "לוחות שנה" ולאחר מכן הקש/י על "חגים" על-מנת לכלול באירועים שלך חגים.

הצגת מספר לוחות שנה במקביל: הקש/י על "לוחות שנה" ולאחר מכן בחר/י בלוחות השנה שברצונך להציג. העברת אירוע ללוח שנה אחר: הקש/י על האירוע, הקש/י על "עריכה", הקש/י על "לוחות שנה" ולאחר מכן בחר/י בלוח השנה שאליו תרצה/י להעביר אותו.


שיתוף לוחות שנה של iCloud

"שיתוף משפחתי" יוצר לוח שנה המשותף לכל בני המשפחה באופן אוטומטי. ראה/י **שיתוף משפחתי** בעמוד 36. בנוסף, ניתן לשותף לוח שנה של iCloud עם משתמשי iCloud אחרים. בעת שיתוף לוח שנה, אחרים יכולים לצפות בו ובאפשרותך גם לאפשר להם להוסיף או לשנות אירועים. ניתן גם לשותף גירסה המיועדת לקריאה בלבד, שאותה כל אחד יוכל להציג.

יצירת לוח שנה של iCloud: הקש/י על "לוחות שנה", הקש/י על "ערוך" ולאחר מכן הקש/י על "הוסף לוח שנה" במקטע של iCloud.

שיתוף לוח שנה של iCloud: הקש/י על "לוחות שנה", הקש/י על "ערוך" ולאחר מכן הקש/י על לוח השנה של iCloud שברצונך לשתף. הקש/י על "הוסף משתמש" ולאחר מכן הקש/י שם, או הקש/י על \oplus לעיון באנשי הקשר שלך. האנשים שתזמין/י יקבלו הזמנה בדוא"ל להצטרף ללוח השנה, אך כדי לקבל את הזמנתך הם יזדקקו לחשבון iCloud.

שינוי רמת הגישה של אדם כלשהו ללוח שנה משותף: הקש/י על "לוחות שנה", הקש/י על "עריכה", הקש/י על לוח השנה המשותף ולאחר מכן הקש/י על המשתמש/ת. באפשרותך לבטל את היכולת שלו/ה לערוך את לוח השנה, לשלוח שוב את ההזמנה להצטרף ללוח השנה או להפסיק את השיתוף עמו/ה.



ביטול התראות עבור לוחות שנה משותפים: כאשר מישהו משנה לוח שנה משותף, תקבל/י הודעה לגבי השינוי. על-מנת לבטל התראות עבור לוחות שנה משותפים, עבור/י אל "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" < "שינויים בלוח שנה משותף".

שיתוף לוח שנה המוגדר לקריאה בלבד עם כולם: הקש/י על "לוחות שנה", הקש/י על "ערוך" ולאחר מכן הקש/י על לוח השנה של iCloud שברצונך לשתף. הפעל/י את "לוח שנה ציבורי" ולאחר מכן הקש/י על "שתף את הקישור" כדי להעתיק או לשלוח את כתובת ה-URL של לוח השנה שלך. כל אחד יכול להשתמש בכתובת ה-URL כדי להירשם כמנוי ללוח השנה באמצעות יישום תואם, כגון "לוח שנה" עבור OS X.

הגדרות לוח שנה

מספר הגדרות ב"הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" משפיעות על "לוח השנה" ועל חשבונות לוחות השנה שלך. ביניהן:


- סנכרון אירועי עבר (אירועים עתידיים תמיד מסונכרנים)
- השמעת צליל התראה עבור הזמנות לפגישות חדשות
- חשבון ברירת-המחדל עבור אירועים חדשים
- שעת ברירת-המחדל עבור התראות
- תמיכה באזור זמן, להצגת תאריכים ושעות עבור אזור זמן שונה
- קביעת היום הראשון בשבוע
- הצגת תאריכים מלוח השנה הסיני, העברי או המוסלמי



הצגת תמונות וסרטים

היישום "תמונות" מאפשר לך להציג את התמונות וסרטי הווידאו:

- צולם באמצעות מצלמה ב-iPad
- שמואוחסנים ב-iCloud (ראה/י [ספריית התמונות ב-iCloud](#) בעמוד 79)
- ששותפו עם אחרים (ראה/י [שיתוף תמונות ב-iCloud](#) בעמוד 80)
- סנכרנת מהמחשב שלך (ראה/י [סנכרון עם iTunes](#) בעמוד 19)
- שמרת מהודעת דוא"ל, הודעת מלל, דף אינטרנט או צילום מסך
- שיובאו מהמצלמה שלך




היישום "תמונות" כולל את הכרטיסיות "תמונות", "משותפים" ו"אלבומים".

- הקש/י על "תמונות" להצגת כל התמונות והסרטים, כאשר הם מאורגנים לפי "שנים", "אוספים" ו"רגעים". על-מנת לעיין במהירות בתמונות מאוסף או משנה מסוימים, גע/י והחזק/י לרגע, ולאחר מכן גרור/י.
- הקש/י על "משותפים" על-מנת להציג תמונות וסרטים ששיתפת עם אחרים או שאחרים שיתפו אתך. ראה/י [שיתוף תמונות ב-iCloud](#) בעמוד 80.
- הקש/י על "אלבומים" כדי לראות כיצד תמונות וסרטים מאורגנים לפי אלבומים ב-iPad. ראה/י [ארגון תמונות וסרטים](#), הבא.

הצגת כל התמונות והסרטים שלך: כברירת-מחדל, "תמונות" מציגת תת-קבוצה מייצגת של התמונות שלך בעת צפייה לפי שנה או אוסף. על-מנת להציג את כל התמונות שלך, עבור/י אל "הגדרות" > "תמונות ומצלמה" ובטל/י את "סכם תמונות".


הצגה לפי מיקום: בעת הצגה לפי שנה או לפי אוסף, הקש/י על >. תמונות וסרטוני וידאו שכוללים פרטי מיקום יופיעו על מפה, שתציג היכן הם צולמו.

בעת הצגת תמונה או סרטון וידאו, הקש/י להצגה והסתרה של הפקדים. החלק/י שמאלה או ימינה כדי לנוע קדימה או אחורה.

חיפוש תמונות: ביישום "אלבומים" או "תמונות", הקש/י על  על-מנת לחפש לפי תאריך (חודש ושנה) או לפי מקום (עיר ומדינה). בחיפוש גם נשמרים זמינים החיפושים האחרונים שביצעת והוא מספק לך רשימה של הצעות לחיפושים.

הגדלה או הקטנה: הקש/י פעמיים, או צבט/י תמונה. במצב הגדלת תמונה, תוכל/י לגרור להצגת חלקים נוספים של התמונה.

הפעלת סרטון וידאו: הקש/י על . על-מנת לעבור בין תצוגה במסך מלא ותצוגה המותאמת למסך, הקש/י פעמיים על המסך.


הפעלת מצגת שקפים: במהלך הצגת תמונה, הקש/י על  ולאחר מכן הקש/י על "מצגת". בחר/י אפשרויות ולאחר מכן הקש/י על "הפעל מצגת". על-מנת לעצור את המצגת, הקש/י על המסך. על-מנת להגדיר אפשרויות מצגת נוספות, עבור/י אל "הגדרות" > "תמונות ומצלמה".

על-מנת להזרים מצגת או סרט לטלויזיה, ראה/י [AirPlay](#) בעמוד 39.

ארגון תמונות וסרטים


הכרטיסיה "אלבומים" כוללת אלבומים שהינך יוצר/ת ומספר אלבומים הנוצרים עבורך, בהתאם לאופן שבו הגדרת את "תמונות". למשל, סרטים נוספים אוטומטית לאלבום "סרטים", וניתן לראות אלבום "זרם התמונות שלי" אם הינך משתמש/ת במאפיין זה (ראה/י [זרם התמונות שלי](#), הבא). כל התמונות שלך ב-iCloud נמצאות באלבום "כל התמונות" אם הינך משתמש/ת בספריית התמונות ב-iCloud (ראה/י [ספריית התמונות ב-iCloud](#) בעמוד 79). אם אינך משתמש/ת בספריית התמונות ב-iCloud, יופיע במקום זאת אלבום "סרט צילום", הכולל תמונות וסרטים שצילמת ב-iPhone וממקורות אחרים.

הערה: אם הינך משתמש/ת בספריית התמונות ב-iCloud, האלבומים מאוחסנים ב-iCloud והם עדכניים ונגישים בכל מכשיר iOS 8.1 ואילך, בכל מחשב Mac עם OS X Yosemite v10.10.3 ואילך וב-[iCloud.com](#) תוך שימוש באותו Apple ID. ראה/י [ספריית התמונות ב-iCloud](#) בעמוד 79.


יצירת אלבום חדש: הקש/י על "אלבומים", הקש/י על , הזן/י שם ולאחר מכן הקש/י על "שמור". בחר/י תמונות וסרטים שברצונך להוסיף לאלבום ולאחר מכן הקש/י על "סיום".

הוספת פריטים לאלבום קיים: במהלך הצגת תמונות ממוזערות, הקש/י על "בחירה", בחר/י פריטים, הקש/י על "הוסף אל" ובחר/י את האלבום.


ניהול אלבומים: במהלך הצגת רשימת האלבומים שלך, הקש/י על "עריכה".


- **שינוי שם של אלבום:** בחר/י באלבום ולאחר מכן הקלד/י שם חדש.
- **סידור מחדש של אלבומים:** גע/י ואחר כך גרור/י את האלבום למיקום אחר.
- **מחיקת אלבום:** הקש/י על .

עם ספריית התמונות ב-iCloud, תוכל/י לנהל את כל האלבומים שלך מכל מכשיר iOS 8.1 ואילך המוגדר לשימוש בספריית התמונות ב-iCloud.

סימון מועדפים: בעת הצגת תמונה או סרט, הקש/י על  כדי להוסיף את הפריט באופן אוטומטי לאלבום "מועדפים". תמונה או סרט יכולים להופיע גם באלבום "מועדפים" וגם באלבום נוסף.

הסתרת תמונות שברצונך לשמור אך לא להציג: גע/י והחזק/י בתמונה ובחר/י באפשרות "הסתרה". התמונה תועבר לאלבום "מוסתרה". גע/י והחזק/י בתמונה מוסתרת כדי לבטל את ההסתרה שלה.

הסתרת תמונה או סרט מאלבום: הקש/י על התמונה או הסרט, הקש/י על , ולאחר מכן הקש/י על "מחק". התמונה או הסרט יוסרו מהאלבום ומהכרטיסיה "תמונות".

מחיקת תמונה או סרט מ"תמונות": הקש/י על הכרטיסיה "תמונות", הקש/י על התמונה או הסרט, הקש/י על  ולאחר מכן הקש/י על "מחק תמונה" או "מחק סרט". תמונות וסרטים שנמחקו נשמרים באלבום "נמחקו לאחרונה" ב-iPad, עם תג המציג את מספר הימים שנותרו עד למחיקה לצמיתות של הפריט מה-iPad. על-מנת למחוק את התמונה או הסרט לצמיתות לפני שיחלוף מספר זה של ימים, הקש/י על הפריט, הקש/י על "מחק" ולאחר מכן הקש/י על "מחק תמונה" או "מחק סרט". אם הינך משתמש/ת בספריית התמונות ב-iCloud, תמונות וסרטים שמחקת מוסרים לצמיתות מכל המכשירים שלך המשתמשים בספריית התמונות ב-iCloud עם אותו Apple ID.

שחזור תמונה או סרט שנמחקו: באלבום "נמחקו לאחרונה", הקש/י על התמונה או הסרט, הקש/י על "שחזר" ולאחר מכן הקש/י על "שחזר תמונה" או "שחזר סרט" על-מנת להעביר את הפריט אל "סרט הצילום" או, אם הינך משתמש/ת בספריית התמונות ב-iCloud, אל האלבום "כל התמונות".

ספריית התמונות ב-iCloud

ספריית התמונות ב-iCloud מספקת לך גישה לתמונות וסרטים שלך בכל מכשיר iOS 8.1 ואילך, בכל מחשב Mac עם OS X Yosemite v10.10.3 ואילך וב-iCloud.com תוך שימוש באותו Apple ID. ניתן לבצע שינויים בתמונות ובסרטים שנמצאים ביישום "תמונות", לשמר הן את המקור ואת את הגרסאות שערכת ולראות את השינויים מתעדכנים בכל המכשירים שלך (ראה/י **עריכת תמונות וחיתוך סרטים** בעמוד 82). המגבלה היחידה על מספר התמונות והסרטים שניתן לשמור היא מגבלת תוכנית האחסון שלך ב-iCloud.

הערה: אם תפעיל/י את ספריית התמונות ב-iCloud, לא תוכל/י להשתמש ב-iTunes לסנכרון תמונות וסרטים עם ה-iPad.

הפעלת ספריית התמונות ב-iCloud: עבור/י אל "הגדרות" < iCloud < "תמונות". לחילופין, עבור/י אל "הגדרות" < "תמונות ומצלמה".

הצגת תמונות וסרטים בספריית התמונות ב-iCloud: בנוסף להצגת התמונות והסרטים שלך בכרטיסיה "תמונות", כאשר הפריטים מאורגנים לפי "שנים", "אוספים" ו"רגעים", תוכל/י גם להציג אותם כזרם רציף, המארגן לפי תאריך הוספה, באלבום "כל התמונות".

בחירה בין מיטוב האחסון או שמירת כל התמונות והסרטים ברזולוציה מלאה ב-iPad: אם תוכנית האחסון שלך ב-iCloud כוללת יותר מ-5 ג"ב, האפשרות "שפר את ביצועי האחסון ב-iPad" מופעלת כברירת-מחדל. אפשרות זו מנהלת את האחסון שלך על-ידי שמירה אוטומטית של תמונות וסרטים ברזולוציה מלאה ב-iCloud ושמירת גרסאות קלות שלהם ב-iPad, כאשר יש צורך בשטח. הקש/י על "הורד ושמור את המקור" כדי לשמור את גרסאות המקור ברזולוציה מלאה ב-iPad. הגרסאות המקוריות תמיד מאוחסנות ב-iCloud.

הורדת תמונה או סרט ברזולוציה מלאה: אם אינך מאחסן/ת את גרסאות המקור ב-iPad, פשוט/י צבוט להגדלה ל-100%, או הקש/י על "ערוך".

הערה: על-מנת להעלות תמונות וסרטים אל ספריית התמונות ב-iCloud, על ה-iPad להיות מחובר לאינטרנט. באמצעות חיבור סלולרי בדגמי ה-iPad שכוללים תקשורת סלולרית, תוכל/י להוריד עד 100 MB בכל פעם.

אם התמונות והסרטים שהעלית חורגים מתוכנית האחסון שלך, תוכל/י לשדרג את האחסון שלך ב-iCloud. עבור/י אל "הגדרות" < iCloud < "אחסון" < "שנה תוכנית אחסון" על-מנת לקבל מידע לגבי האפשרויות הזמינות.

זרם התמונות שלי

"זרם התמונות שלי", הפעיל כברירת-המחדל, מעלה באופן אוטומטי תמונות וסרטים חדשים אל שאר המכשירים שלך המשתמשים ב"זרם התמונות שלי".



כיובי או הפעלה של "זרם התמונות שלי": עבור/י אל "הגדרות" < "תמונות ומצלמה" או "הגדרות" < iCloud < "תמונות".

הערה: תמונות השמורות ב-iCloud יכללו בחישוב נפח האחסון הכולל שלך ב-iCloud, אך הנפח של תמונות שהועלו אל "זרם התמונות שלי" לא ייחשב כנפח נוסף בחישוב נפח האחסון שלך ב-iCloud.

שימוש ב"זרם התמונות שלי" ללא ספריית התמונות ב-iCloud: התמונות והסרטים שתצלמ/י ב-iPad יתוספו אל "זרם התמונות שלי" כאשר תצא/י מהיישום "מצלמה" וכאשר ה-iPad מחובר לאינטרנט אלחוטי. כל תמונה שתוסף/י - כולל צילומי מסך ותמונות שנשמרו מתוך הודעת דוא"ל, לדוגמא - תופיע גם כן באלבום "זרם התמונות שלי".

תמונות וסרטים שנוספו אל "זרם התמונות שלי" במכשירים האחרים שלך יופיעו באלבום "זרם התמונות שלי" ב-iPad. מכשירי iOS מאפשרים שמירה של עד 1000 תמונות אחרונות ב-iCloud למשך 30 יום; ניתן לבחור אם לייבא תמונות אלו באופן אוטומטי למחשב, או לשמור אותן לצמיתות.

ניהול התוכן של "זרם התמונות שלי": באלבום "זרם התמונות שלי", הקש/י על "בחירה".

- שמירת התמונות המוצלחות ביותר ב-iPad: בחר/י את התמונות, ולאחר מכן הקש/י על "הוסף אל".
- שיתוף, הדפסה או העתקה: בחר/י את התמונות ולאחר מכן הקש/י על .
- מחיקת תמונות: בחר/י את התמונות ולאחר מכן הקש/י על .

הערה: למרות שתמונות שנמחקות מוסרות מ"זרם התמונות שלי" בכל המכשירים שלך, התמונות המקוריות נותרות ב"תמונות" במכשיר שבו הן צולמו במקור. תמונות ששמרת באלבום אחר במכשיר או במחשב גם לא יימחקו. ראה/י support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=he_IL.


שימוש ב"זרם התמונות שלי" עם ספריית התמונות ב-iCloud: אם תפעיל/י את ספריית התמונות ב-iCloud ב-iPad, תוכל/י להשתמש ב"זרם התמונות שלי" כדי להעלות תמונות וסרטים שצילמת לאחרונה ולהציג אותם במכשירים אחרים שלא מופעלת בהם ספריית התמונות ב-iCloud.

שיתוף תמונות ב-iCloud


שיתוף תמונות ב-iCloud מאפשר לך ליצור אלבומים של תמונות וסרטים לשיתוף ולהירשם לאלבומים משותפים של אנשים אחרים. ניתן להזמין אנשים אחרים המשתמשים בשיתוף תמונות ב-iCloud (iOS 6 ואילך או OS X Mountain Lion ואילך) לצפות באלבומים שלך, והם יוכלו להוסיף הערות לתמונות אם ירצו. אם הם משתמשים ב-iOS 7 או OS X Mavericks ואילך, הם יוכלו להוסיף תמונות וסרטים משלהם. תוכל/י גם לפרסם את האלבום שלך באתר אינטרנט שבו כולם יוכלו לצפות בו. "שיתוף תמונות ב-iCloud" פועל עם או ללא ספריית התמונות ב-iCloud ו"זרם התמונות שלי".

הערה: על-מנת שתוכל/י להשתמש בשיתוף תמונות ב-iCloud, ה-iPad חייב להיות מחובר לרשת אלחוטית. שיתוף תמונות ב-iCloud פועל גם ברשתות אלחוטיות וגם ברשתות סלולריות. יתכן שיחולו דמי נתונים סלולריים. ראה/י מידע לגבי שימוש בעמוד 154.

צור/י אלבומים משותפים חדשים או הוסף/י תמונות לאלבומים קיימים.




הפעלת "שיתוף תמונות ב-iCloud": עבור/י אל "הגדרות" < iCloud < "תמונות". לחילופין, עבור/י אל "הגדרות" < "תמונות ומצלמה".

שיתוף תמונות וסרטים: במהלך הצגה של תמונה או סרט, או לאחר בחירה של כמה תמונות או סרטים, הקש/י על  הקש/י על "שיתוף תמונות ב-iCloud", הוסף/י הערות ושיתף/י "אלבום משותף" קיים או בחר/י אלבום חדש. ניתן להזמין אנשים לצפות אלבום המשותף שלך דרך הדוא"ל או באמצעות מספר הטלפון הנייד שבו הם משתמשים עבור iMessage.

יצירת אתר ציבורי: בחר/י באלבום המשותף, הקש/י על "אנשים" והפעל/י את "אתר ציבורי". הקש/י על "שתף קישור" אם ברצונך להכריז על האתר.


הוספת פריטים לאלבום משותף: הצג/י אלבום משותף, הקש/י על , בחר/י פריטים והקש/י על "סיום". ניתן להוסיף הערה, ולאחר מכן הקש/י על "פרסם".


מחיקת תמונות מאלבום משותף: בחר/י באלבום המשותף, הקש/י על "בחר", בחר/י את התמונות או הסרטים שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש/י על . עליך להיות הבעלים של האלבום המשותף או הבעלים של התמונה.

מחיקת הערות מאלבום משותף: בחר/י את התמונה או הסרט הכוללים את ההערה. גע/י בהערה והחזק/י ולאחר מכן הקש/י "מחק". עליך להיות הבעלים של האלבום המשותף או הבעלים של התגובה.

שינוי שם של אלבום משותף: הקש/י על "משותף", הקש/י על "עריכה" ולאחר מכן הקש/י על השם והקלד/י שם חדש.

הוספה או הסרה של מנויים, או הפעלה או כיבוי של "עדכונים": בחר/י באלבום המשותף ולאחר מכן הקש/י על "אנשים".


רישום לאלבום משותף: בעת קבלת הזמנה, הקש/י על הכרטיסיה "משותף"  והקש/י על "קבל". ניתן גם לאשר הזמנה בדוא"ל.

הוספת פריטים לאלבום משותף שאליה נרשמת: הצג/י את האלבום המשותף ולאחר מכן הקש/י על . בחר/י פריטים והקש/י על "סיום". ניתן להוסיף הערה, ולאחר מכן הקש/י על "פרסם".

הצגת האלבום "משפחה": כאשר "שיתוף משפחתי" מוגדר, נוצר באופן אוטומטי אלבום משותף בשם "משפחה" תחת "תמונות" במכשירים של כל בני המשפחה. כל בני המשפחה יכולים לתרום תמונות, סרטים והערות לאלבום והם מקבלים הודעה על כל פריט חדש שמתווסף. לקבלת מידע נוסף בנושא הגדרת "שיתוף משפחתי", ראה/י [שיתוף משפחתי](#) בעמוד 36.

דרכים נוספות לשיתוף תמונות וסרטים

ניתן לשתף בתמונות או סרטים דרך היישומים "דואר" או "הודעות" או דרך יישומים אחרים שתתקין/י.

שיתוף או העתקה של תמונה או סרט: הצג/י תמונה או סרט ולאחר מכן הקש/י על . אם אינך רואה את , הקש/י על המסך כדי להציג את הפקדים.

הקש/י על "עוד" תחת "שיתוף" כדי להפעיל את היישומים שבהם ברצונך להשתמש לשיתוף.


מגבלת הגודל של קבצים מצורפים נקבעת על-ידי ספק השירות שלך. ה-iPad עשוי לכווץ קבצים מצורפים של תמונות וסרטים, במידת הצורך.

ניתן גם להעתיק תמונה או וידאו ולאחר מכן להדביק אותם בהודעת דוא"ל או מלל (MMS או iMessage).

שיתוף או העתקה של מספר תמונות וסרטים: במהלך הצגה לפי רגעים, הקש/י על "שתף".

שמירה או שיתוף של תמונה או סרט שקיבלת:

• *הודעת דוא"ל*: הקש/י להורדה במידת הצורך, ולאחר מכן גע/י בפריט והחזק/י אותו כדי להציג אפשרויות שיתוף ואפשרויות נוספות.

• *הודעת מלל*: הקש/י על הפריט בשיחה, ולאחר מכן הקש/י על .

תמונות וסרטים שקיבלת בהודעות או שמרת מעמוד אינטרנט יישמרו בכרטיסיה "תמונות". ניתן גם להציג אותם ב"סרט הצילום" או, אם הינך משתמש/ת בספריית התמונות ב-iCloud, באלבום "כל התמונות".

עריכת תמונות וחיתוך סרטים

ניתן לערוך תמונות ישירות ב-iPad. אם התמונות שלך שמורות ב-iCloud, העריכות שלך מתעדכנות בכל המכשירים שלך המוגדרים עם iCloud, הן בגרסה המקורית והן בגרסאות הערוכות. אם תמחוק/י תמונה, היא תימחק מכל המכשירים שלך ומ-iCloud. הרחבות ליישום "תמונות" יכולות לספק אפשרויות עריכה מיוחדות. ראה/י הרחבות של יישומים בעמוד 24.

עריכת תמונה: הצג/י את התמונה במסך מלא, הקש/י על "עריכה" ולאחר מכן הקש/י על אחד הכלים. על-מנת לערוך תמונה שלא צולמה ב-iPad, הקש/י על התמונה, הקש/י על "עריכה" ולאחר מכן על "שכפלי וערוך/י".

- "שיפור אוטומטי" משפר את החשיפה, הניגודיות, הרוויה ואיכויות נוספות של התמונה.
- באמצעות הכלי "תקן עיניים אדומות" , הקש/י על כל עין הדורשת תיקון.
- הקש/י על , היישום "תמונות" יציע חיתוך מיטבי אך באפשרותך לגרור את הפינות של כלי הרשת על-מנת להגדיר חיתוך משלך. הזז/י את הגלגל על-מנת להטות או ליישר את התמונה. הקש/י על "אוטומטי" כדי ליישר את התמונה בהתאם לאופק ועל "איפוס" כדי לבטל את כל השינויים ביישור. הקש/י על כדי לסובב את התמונה ב-90 מעלות. הקש/י על כדי לבחור יחס חיתוך רגיל, כגון 2:3 או "ריבוע".



- מסנני תמונה מאפשרים לך להחיל אפקטי צבע שונים, כגון "שחור-לבן" או "כרומה".
- הקש/י על "תיקונים" : על-מנת להגדיר את האפשרויות "אור", "צבע" ו"שחור-לבן". הקש/י על החץ מטה ולאחר מכן הקש/י על לצד "אור", "צבע" או "שחור-לבן" לבחירת הרכיב שברצונך לשנות. הזז/י את המחווך עד לאפקט הרצוי.
- השוואה בין הגרסה הערוכה למקור: גע/י והחזק/י בתמונה על-מנת להציג את המקור. שחרר/י כדי לראות את העריכה שביצעת.
- לא אוהב/ת את התוצאה? הקש/י על "ביטול" ולאחר מכן על "בטל שינויים". הקש/י על "סיום" על-מנת לשמור את השינויים.
- חזרה לגרסה המקורית: לאחר עריכת תמונה ושמירת השינויים שנערכו, ניתן לחזור לגרסה המקורית של התמונה. הקש/י על התמונה, הקש/י על "עריכה" ולאחר מכן הקש/י על "חזור לגרסה המקורית".



חיתוך סרט: הקש/י על המסך להצגת הפקדים, גרור/י קצה כלשהו של מציג הפריים והקש/י על "חיתוך".



חשוב: אם תבחר/י באפשרות "חיתוך את המקור", הפריימים החתוכים יימחקו לצמיתות מהסרט המקורי. אם תבחר/י ב"שמור כקליפ חדש", יישמר באלבום "סרטים" קליפ חתוך חדש והסרט המקורי לא יושפע מכך.

הדפסת תמונות

הדפסה במדפסת התומכת ב-AirPrint:

- הדפסת תמונה בודדת: הקש/י על  ולאחר מכן על "הדפס".
 - הדפסת תמונות מרובות: במהלך צפייה באלבום תמונות, הקש/י על "בחר", בחר/י בתמונות, הקש/י על  ולאחר מכן הקש/י על "הדפס".
- ראה/י [AirPrint](#) בעמוד 39.

ייבוא תמונות וסרטים

ניתן לייבא תמונות וסרטים ישירות ממצלמה דיגיטלית, ממכשיר iOS אחר עם מצלמה או מרטיס זיכרון SD. עבור iPad (דור 4 ואילך) או iPad mini, השתמש/י בקורא למצלמות מסוג Lightning לרטיס SD או במתאם למצלמות מסוג Lightning ל-USB (שניהם נמכרים בנפרד). בדגמים ישנים יותר של iPad, השתמש/י בערכת החיבור למצלמת iPad (נמכרת בנפרד), הכוללת קורא כרטיס SD וכן מחבר מצלמה.

ייבוא תמונות

- 1 הכנס/י את קורא כרטיס ה-SD או את מחבר המצלמה למחבר Lightning של iPad או למחבר Dock בעל 30 פינים.
 - שימוש בכרטיס זיכרון SD: הכנס/י את הכרטיס לחריץ בקורא כרטיס ה-SD. אין להכניס את הכרטיס לחריץ בכוח; הוא נכנס לחריץ במנח אחד בלבד.
 - חיבור מצלמה או מכשיר iOS: השתמש/י בכבל ה-USB שהגיע עם המצלמה או עם מכשיר ה-iOS, וחבר/י אותו לשקע ה-USB במחבר המצלמה. אם הינך משתמש/ת במכשיר iOS, ודא/י שהוא מופעל ושאינו נעול. על-מנת לחבר מצלמה, ודא/י שהמצלמה מופעלת ושהיא במצב העברה. למידע נוסף, עיין/י בתיעוד הנלווה למצלמה.
- 2 בטל את הנעילה של ה-iPad.
- 3 היישום "תמונות" נפתח ומציג את התמונות והסרטים הזמינים לייבוא.
- 4 בחר/י את התמונות והסרטים שברצונך לייבא.
 - ייבוא של כל הפריטים: הקש/י על "ייבא הכול".
 - ייבוא של רק חלק מהפריטים: הקש/י על הפריטים שברצונך לייבא (ליד כל אחד מהם יופיע סימן ביקורת) הקש/י על "ייבוא" ולאחר מכן הקש/י על "ייבא פריטים נבחרים".
- 5 לאחר ייבוא התמונות, שמור/י או מחק/י את התמונות ואת הסרטים מהכרטיס, מהמצלמה או ממכשיר ה-iOS.

6 נתק/י את קורא כרטיסי SD או את מחבר המצלמה.

אירוע חדש באלבום "ייבוא אחרון" מכיל את כל התמונות שזה עתה ייבאת.

כדי להעביר את התמונות למחשב, חבר/י את ה-iPad למחשב וייבא/י את התמונות בעזרת יישום תמונות, כגון iPhoto או Adobe Elements.

הגדרות תמונה

הגדרות עבור "תמונות" נמצאות תחת "הגדרות" < "תמונות ומצלמה". ביניהן:


- ספריית התמונות ב-iCloud, "זרם התמונות שלי", "שיתוף תמונות ב-iCloud" ו"העלה תמונות מהפרץ"
- הכרטיסיה "תמונות"
- מצגת
- רשת מצלמה
- HDR (טווח דינמי רחב)




”מצלמה” במבט חטוף

מהר! תביאו את המצלמה! ממסך הנעילה, פשוט החלקי/י על כלפי מעלה. לחלופין, החלקי/י מעלה מהקצה התחתון של המסך כדי לפתוח את ”מרכז הבקרה” ולאחר מכן הקשי/י על .

הערה: כאשר תפתחי/י את ”מצלמה” דרך מסך הנעילה, תוכלי/י להציג ולערוך תמונות וסרטים שצילמת, כאשר המכשיר נעול, על-ידי הקשה על התמונה הממוזערת שבפינה השמאלית התחתונה של המסך. על-מנת לשתף תמונות וסרטים, בטל/י תחילה את הנעילה של ה-iPad.



עם ה-iPad, תוכלי/י לצלם הן תמונות סטילס והן סרטים באמצעות מצלמת FaceTime הקדמית או המצלמה האחורית.






צילום תמונות וסרטים

המצלמה כוללת כמה מצבים, המאפשרים לך לצלם תמונות סטילס, תמונות במבנה מרובע, תמונות קיטועי זמן (time-lapse) ופנורמות.

בחירת מצב: גרור/י מעלה או מטה, או הקש/י על התוויות של מצבי המצלמה כדי לבחור מבין האפשרויות "קיטועי זמן", "הילוך איטי", "וידאו", "תמונה", "ריבוע" או "פנורמה".


צילום תמונה: בחר/י באפשרות "תמונה" והקש/י על הכפתור הלבן "צלם", או לחץ/י על אחד מכפתורי עוצמת הקול.

- **צילום רצף של תמונות:** (iPad Air 2) גע/י והחזק/י בכפתור "צלם" על-מנת לצלם תמונות מהירות ברצף (זמין במצב "ריבוע" או במצב "תמונה"). צליל החשיפה יהיה שונה והמונה יציג את מספר הצילומים שצילמת, עד שתרימ/י את האצבע. על-מנת להציג את הצילומים המוצעים ולבחור בתמונות שברצונך לשמור, הקש/י על התמונה הממוזערת ולאחר מכן הקש/י על "בחר". סימן הנקודה האפורה מציין את התמונות המוצעות. על-מנת להעתיק תמונה מרצף התמונות כתמונה נפרדת באלבום "פרצי תמונות" ביישום "תמונות", הקש/י על העיגול שבפינה הימנית התחתונה. כדי למחוק את רצף התמונות, הקש/י עליו ולאחר מכן הקש/י על .

- **החלת מסנן:** הקש/י על  כדי להחיל אפקטי צבע שונים, כגון "שחור-לבן" או "כרומה". לביטול המסנן, הקש/י על , ולאחר מכן הקש/י על "ללא". ניתן גם להחיל מסנן במועד מאוחר יותר, בעת עריכת התמונה. ראה/י [עריכת תמונות וחיתוך סרטים](#) בעמוד 82.

צורת מלבן תופיע לזמן קצר במקום שלפיו תיקבע החשיפה. בעת צילום אנשים, זיהוי הפרצופים (ב-iPad דור שלישי ואילך) מאזן את החשיפה בכל הפרצופים המזוהים (עד 10 פרצופים). מלבן מופיע עבור כל פרצוף שזוהה.

החשיפה היא אוטומטית, אך ניתן להגדיר את החשיפה באופן ידני עבור התמונה הבאה על-ידי הקשה על אובייקט או אזור במסך. במצלמת iSight הקשה על המסך משמשת להגדרת המיקוד והחשיפה ולביטול זמני של זיהוי הפרצופים. לנעילת החשיפה והמיקוד, גע/י והחזק/י עד שהמלבן יתחיל לרעוד. צלם/י כמה תמונות שתרכזה/י. כאשר תקיש/י על המסך שוב, ההגדרות האוטומטיות וזיהוי הפרצופים יופעלו מחדש.

כוונן החשיפה: הקש/י להצגת  לצד מלבן החשיפה ולאחר מכן החלק/י את האצבע כלפי מעלה או כלפי מטה כדי לכוון את מידת החשיפה.

צילום תמונה פנורמית: (במצלמת iSight), בחר/י באפשרות "פנורמה", הקש/י על כפתור "צלם" ולאחר מכן נוע/י באיטיות בכיוון החץ. על-מנת לנוע בכיוון השני, הקש/י תחילה על החץ. לפנורמה אנכית, סובב/י תחילה את ה-iPad למצב כיוון לרוחב. ניתן גם לשנות את הכיוון של פנורמה אנכית.



תיעוד חוויה בעזרת קיטועי זמן: בחר/י באפשרות "קיטועי זמן", הצב/י את ה-iPad במיקום הרצוי, ולאחר מכן הקש/י על הכפתור "צלם סרט בקיטועי זמן" על-מנת להתחיל לצלם שקיעה, פרח שנפתח או חוויות אחרות שנמשכות זמן מה. הקש/י שוב על הכפתור "צלם סרט בקיטועי זמן" כדי לעצור את ההקלטה. מתמונות קיטועי הזמן יורכב קטע וידאו קצר שתוכל/י לצפות בו ולשתף בו.


צילום סרט: בחר/י באפשרות "וידאו" והקש/י על הכפתור "צלם סרט", או הקש/י על אחד מכפתורי עוצמת הקול, כדי להתחיל ולעצור את ההקלטה. הצילום ב"וידאו" מתבצע במהירות של 30 fps (פריימים לשנייה).

לאט לאט: (iPad Air 2) בחר/י באפשרות "הילוך איטי" לצילום וידאו בהילוך איטי במהירות של 120 fps. ניתן להגדיר איזה קטע להקרין בהילוך איטי בעת עריכת הסרטון.

הגדרת קטע בהילוך איטי של סרט: הקש/י על התמונה הממוזערת ולאחר מכן השתמש/י בפסים האנכיים שמתחת למציגי הפריימים כדי להגדיר את הקטע שברצונך להקרין בהילוך איטי.

הגדלה או הקטנה: (במצלמת iSight) צבוט/י את התמונה על המסך. עם iPad Air (כל הדגמים) ו-iPad mini 2, ואילך, ניתן להשתמש בהגדלה/הקטנה במצב וידאו וגם במצב תמונה.

אם שירותי המיקום מופעלים, תמונות וסרטים מתויגים עם נתוני מיקום שיישומים ואתרי שיתוף תמונות אחרים עשויים להשתמש בהם. ראה/י [פריטיות](#) בעמוד 41.

שימוש בספירה לאחור לצילום כדי להכניס את עצמך לתמונה: מנע/י "רעידות של המצלמה" או הוסף/י את עצמך לתמונה בעזרת ספירה לאחור לצילום. על-מנת לכלול את עצמך בצילום, ראשית ייצב/י את ה-iPad וכוון/י אותו לצילום התמונה הרצויה. הקש/י על , לחץ/י על 3s (שניות) או על 10s, ולאחר מכן הקש/י על הכפתור "צלם".

רוצה ללכוד את מה שמוצג במסך? לחץ/י ושחרר/י בו-זמנית את כפתור המעבר למצב שינה/יציאה ממצב שינה וכפתור הבית. צילום המסך נוסף לכרטיסיה "תמונות" ביישום "תמונות" וניתן גם להציג אותו באלבום "סרט צילום" או "כל התמונות" (אם הינך משתמש/ת בספריית התמונות ב-iCloud).

שיפור התוצאות: ניתן לערוך ולחתוך תמונות וסרטים ישירות ב-iPad. ראה/י [עריכת תמונות וחיתוך סרטים](#) בעמוד 82.

שימוש ב-Siri: אמור/י משהו כמו:

- "Open Camera"
- "Take a picture"

תמונות HDR

HDR (טווח דינמי רחב) עוזר לך לצלם תמונות נהדרות, גם במצבים של ניגודיות גבוהה. החלקים הטובים ביותר של שלושה צילומים מהירים, שצולמו בחשיפות שונות (ארוכה, רגילה וקצרה), משולבים לתמונה אחת.

שימוש ב-HDR: (מצלמת iSight ב-iPad מדור שלישי ואילך) הקש/י על HDR. לתוצאות הטובות ביותר, דאג/י שה-iPad ואובייקט הצילום יהיו סטטיים ככל שניתן.

שמירת התמונה הרגילה וגירסת ה-HDR: עבור/י אל "הגדרות" > "תמונות ומצלמה" > "שמור תמונה רגילה". גם הגירסה הרגילה וגם גירסת HDR יוצגו ב"תמונות". גירסאות HDR של תמונות המוצגות באלבומים שלך מסומנות באמצעות הכיתוב "HDR" בפינה.

הצגה, שיתוף והדפסה

התמונות והסרטונים המצולמים נשמרים ב"תמונות". כאשר ספריית התמונות ב-iCloud פעילה, כל התמונות והסרטים החדשים מועלים באופן אוטומטי וזמינים ביישום "תמונות" בכל מכשירי ה-iOS 8 שלך שבהם מוגדרת ספריית התמונות ב-iCloud. ראה/י [ספריית התמונות ב-iCloud](#) בעמוד 79. כאשר ספריית התמונות ב-iCloud אינה פעילה, תוכל/י לאסוף עד 1000 מהתמונות האחרונות שלך מכל המכשירים המופעלים באלבום "זרם התמונות שלי". ראה/י [זרם התמונות שלי](#) בעמוד 79.

הצגת התמונות שלך: הקש/י על התמונה הממוזערת ולאחר מכן גרור/י שמאלה או ימינה כדי לראות את התמונות שצילמת לאחרונה. הקש/י על "כל התמונות" כדי לראות את כל התמונות הקיימות ביישום "תמונות".

הקש/י על המסך להצגה או הסתרה של הפקדים.

קבלת אפשרויות שיתוף והדפסה: הקש/י על . ראה/י [שיתוף מתוך יישומים](#) בעמוד 35.

העלאת תמונות וסרטים: השתמש/י בספריית התמונות ב-iCloud כדי להעלות תמונות וסרטים מה-iPad ל-iCloud ולגשת אליהם במכשירי ה-iOS 8.1 שלך המחוברים ל-iCloud עם אותו Apple ID. בנוסף, תוכל/י להעלות ולהוריד את התמונות והסרטים שלך מהיישום "תמונות" ב-iCloud.com. ראה/י [ספריית התמונות ב-iCloud](#) בעמוד 79.

סנכרון תמונות וסרטים עם ה-iPad מה-Mac: השתמש/י בחלונית ההגדרות "תמונות" ב-iTunes. ראה/י [סנכרון עם iTunes](#) בעמוד 19.

הגדרות המצלמה

עבור/י אל "הגדרות" > "תמונות ומצלמה" להצגת אפשרויות המצלמה, הכוללות:


- ספריית התמונות ב-iCloud, "זרם התמונות שלי" ו"שיתוף תמונות ב-iCloud"
- מצגת
- רשת
- תמונות HDR

התאמת עוצמת הצליל של החשיפה באמצעות הגדרות "צלצול" ו"התראות" ב"הגדרות" > "צלילים". לחלופין, תוכל/י להשתיק את צליל החשיפה באמצעות בורר "צלצול/שקט". (במדינות מסוימות, אפשרות ההשתקה אינה זמינה.)



“אנשי קשר” במבט חטוף

ה-iPad מאפשר לך לגשת אל רשימות אנשי הקשר שלך מחשבונות אישיים, עסקיים ואחרים, ולערוך רשימות אלה.



הגדרת כרטיס “הפרטים שלי” עבור Safari, Siri ויישומים נוספים: עבור/י אל “הגדרות” > “דואר, אנשי קשר, לוחות שנה”, הקש/י על “הפרטים שלי” ובחר/י את כרטיס איש הקשר עם השם והפרטים שלך.

ספרי/י ל-Siri מי זה מי: במהלך עריכת כרטיס “המידע שלי”, הקש/י על “הוסף שם קשור” להגדרת יחסי הקרבה שברצונך ש-Siri תכיר, כדי שתוכל/י לומר פקודות, כגון “send a message to my sister”. ניתן גם להוסיף יחסי קרבה באמצעות Siri. אמור/י, לדוגמה, “John Appleseed is my brother”.

שימוש ב-Siri: אמור/י למשל, “Sarah Castelblanco is my sister”.

חיפוש איש קשר: השתמש/י בשדה החיפוש בחלק העליון של רשימת אנשי הקשר. ניתן לחפש אנשי קשר גם בעזרת “חיפוש Spotlight” (ראה/י חיפוש Spotlight בעמוד 32).

שימוש ב-Siri: אמור/י למשל, “What’s my brother’s work address?”

שיתוף איש קשר: הקש/י על איש קשר, ולאחר מכן הקש/י על “שתף איש קשר”. ראה/י שיתוף מתוך יישומים בעמוד 35.

שינוי תווית: אם שדה נושא תווית לא נכונה, כגון “בית” במקום “עבודה”, לחץ/י על “ערוך”. לאחר מכן, הקש/י על התווית ובחר/י תווית מהרשימה, או הקש/י על “שדה מותאם אישית” כדי ליצור תווית משלך.

הוספת פרופילים של חברים במדיה חברתית: בעת הצגת איש הקשר, הקש/י על “עריכה” ולאחר מכן הקש/י על “הוסף/י פרופיל ברשת חברתית”. ניתן להוסיף חשבונות Facebook, Twitter, LinkedIn, Flickr, Myspace או Sina Weibo- ליצור רשומה מותאמת אישית.

מחיקת איש קשר: עבור/י לכרטיס של איש הקשר, ולאחר מכן הקש/י על “עריכה”. גלול/י מטה והקש/י על “מחק איש קשר”.

הוספת אנשי קשר

מלבד הזנה של אנשי קשר, ניתן:

- להשתמש באנשי הקשר שלך מ-*iCloud*: עבור/י אל "הגדרות" < iCloud ולאחר מכן הפעלי את "אנשי קשר".
 - לייבא את החברים שלך מ-*Facebook*: עבור/י אל "הגדרות" < Facebook ולאחר מכן הפעלי את "אנשי קשר" ברשימה "אפשר ליישומים אלה להשתמש בחשבונות שלך". פעולה זו תיצור קבוצת Facebook ב"אנשי קשר".
 - שימוש באנשי הקשר שלך מ-*Google*: עבור/י אל "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה", הקש/י על חשבון Google שלך והפעלי את "אנשי קשר".
 - לגשת ל-*Microsoft Exchange Global Address List*: עבור/י אל "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה", הקש/י על חשבון Exchange שלך והפעלי את "אנשי קשר".
 - להגדיר חשבון LDAP או CardDAV לנישה אל מדריכי כתובות בעסקים או בבתי ספר: עבור/י אל "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" < "הוסף/י חשבון" < "אחר". לאחר מכן הקש/י על "הוסף/י חשבון LDAP" או "הוסף/י חשבון CardDAV" והזן/י את פרטי החשבון.
 - סנכרון אנשי קשר מהמחשב: ב-iTunes במחשב, הפעלי את סנכרון אנשי הקשר בחלונות הפרטים של המכשיר. לקבלת מידע, עיני/י בעזרה בנושא iTunes.
 - לייבא אנשי קשר מכרטיס vCard: הקש/י על קובץ מצורף מסוג vcf בדוא"ל או בהודעה.
- חיפוש ספרייה: הקש/י על "קבוצות", הקש/י על ספריית ה-GAL, CardDAV או LDAP שבה ברצונך לחפש ולאחר מכן הקלד/י את החיפוש. על מנת לשמור פרטים של אדם מסוים תחת אנשי הקשר שלך, הקש/י על "הוסף איש קשר".
- להציג או להסתיר קבוצה: הקש/י על "קבוצות" ולאחר מכן בחר/י את הקבוצות שברצונך להציג. כפתור זה מופיע רק אם יש לך יותר ממקור אחד של אנשי קשר.
- עדכון אנשי הקשר שלך באמצעות Facebook, Twitter ו-Sina Weibo: עבור/י אל "הגדרות" < Twitter, "הגדרות" < Facebook או "הגדרות" < Sina Weibo והקש/י על "עדכן אנשי קשר". פעולה זו מבצעת עדכון של תמונות אנשי קשר ושמות של חשבונות של אנשי קשר במדיה חברתית ביישום "אנשי קשר".

איחוד אנשי קשר

- כאשר יש לך אנשי קשר ממקורות מרובים, ייתכן שיתקבלו רשומות מרובות עבור אותו אדם. כדי למנוע כפילויות ברשימת "כל אנשי הקשר", אנשי קשר בעלי שם זהה ממקורות שונים מקושרים ומוצגים כאיש קשר מאוחד. בעת הצגת איש קשר מאוחד, תופיע הכותרת "פרטים מאוחדים".
- איחוד אנשי קשר: אם שתי רשומות של אותו אדם אינן מקושרות באופן אוטומטי, ניתן לאחד אותן באופן ידני. ערוך/י את אחד מאנשי הקשר, הקש/י על "קישור איש קשר" ולאחר מכן בחר/י את איש הקשר השני, שאליו יש לבצע את הקישור.
- אנשי קשר מקושרים אינם ממוזגים. אם תשנה/י או תוסיף/י פרטים של איש קשר מאוחד, השינויים יועתקו לכל חשבון מקור שבו פרטים אלה כבר קיימים.
- אם תקשר/י אנשי קשר בעלי שם פרטי או שם משפחה שונים, השמות בכרטיסים הנפרדים לא ישתנו, אך רק שם אחד יופיע בכרטיס המאוחד. כדי לבחור את השם שיופיע בעת הצגת הכרטיס המאוחד, הקש/י על "ערוך", הקש/י על הכרטיס המקושר הכולל את השם המועדף עליך ולאחר מכן הקש/י על "השתמש בשם זה עבור הכרטיס הממוזג".

הגדרות אנשי קשר

עבור/י אל "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" על-מנת:

- שינוי אופן המיון של אנשי קשר
- הצגת אנשי קשר לפי שם פרטי או שם משפחה
- לשנות את מידת הקיצור של שמות ברשימות

- לבחור להציג אנשי קשר שהיית איתם בקשר לאחרונה במסך ריבוי המשימות
- הגדרת חשבון ברירת-מחדל עבור אנשי קשר חדשים
- הגדרת כרטיס "הפרטים שלי" שלך



השעון במבט חטוף

השעון הראשון מציג את השעה בהתבסס על המיקום שלך נכון לזמן הגדרת ה-iPad. הוסף/י שעונים על-מנת להציג את השעה בערים גדולות ובאזורי זמן אחרים.

מחקי/י שעונים או שנהי/י את הסדר שלהם.


הוסף/י שעון.



הצג/י שעונים, קבע/י תזכורות, תזמני/י אירוע או הגדל/י טיימר.

שעונים מעוררים ושעוני עצר

רוצה שה-iPad יעיר אותך? הקש/י על "שעון מעורר" ולאחר מכן הקש/י על +. הגדר/י את שעת ההתעוררות שלך ואפשרויות נוספות, ולאחר מכן הענק/י לתזכורת שם (כגון "בוקר טוב").




מעקב אחר זמן: השתמש/י בשעון העצר לתיעוד זמנים וזמני הקפות, או להגדיר שעון ספירה לאחור שיתריע בפניך כאשר משך זמן שהגדרת תם.

רוצה להירדם לצלילי מוסיקה או פודקאסט? הקש/י על "ספירה לאחור", הקש/י על "בסיום הספירה לאחור" ואז בחר/י "השהה הפעלה" בתחתית המסך.

קבלת גישה מהירה למאפייני השעון: החלק/י מעלה מהקצה התחתון של המסך כדי לפתוח את "מרכז הבקרה" ולאחר מכן הקש/י על ⌚. ניתן לגשת אל "ספירה לאחור" ב"מרכז הבקרה" גם כאשר ה-iPad נעול. ניתן גם לנווט אל שאר מאפייני השעון.


שימוש ב-Siri: אמור/י משהו כמו:

- "Set the timer for 3 minutes"
- "Wake me up tomorrow at 7 a.m."
- "What alarms do I have set?"



חיפוש מקומות

אזהרה: למידע חשוב בנושאים ניווט ומניעת הסחות דעת העשויות ליצור מצבים מסוכנים, ראה/י מידע חשוב בנושא בטיחות בעמוד 150. ראה/י גם פרטיות בעמוד 41.



נווט/י ב"מפות" על-ידי גרירה של המסך. על-מנת לשנות את הכיוון, סובב/י עם שתי אצבעות. לחזרה לכיוון צפון, הקש/י על המצפן 📍 שבפינה הימנית העליונה.

הגדלה או הקטנה: הקש/י פעמיים באצבע אחת להגדלה, והקש/י עם שתי אצבעות להקטנה - או צבוט/י בתנועת פתיחה או סגירה. קנה המידה מוצג מצד שמאל למעלה בעת ביצוע ההגדלה/הקטנה או בעת נגיעה במסך בשתי אצבעות. לשינוי יחידות המרחק שמוצגות (מיילים או קילומטרים), עבור/י אל "הגדרות" < "מפות".

חיפוש מיקום: הקש/י על שדה החיפוש. ניתן לחפש מיקום בדרכים שונות: למשל:

- צומת ("8th and market")
- אזור ("greenwich village")
- ציון דרך ("guggenheim")
- מיקוד

• בית עסק ("apple inc new york", "restaurants san francisco ca", "movies")

היישום "מפות" עשוי גם להציג רשימה של מיקומים שהיית בהם לאחרונה, חיפושים שביצעת לאחרונה או הוראות הגעה שהשתמשת בהן לאחרונה לבחירתך.


שימוש ב-Siri: אמור/י למשל, "Find coffee near me".


איתור המיקום של איש קשר או של חיפוש מועדף או חיפוש שביצעת לאחרונה: הקש/י על "מועדפים".

בחירת התצוגה: הקש/י על ¹i, ולאחר מכן בחר/י "רגיל", "משולב" או "ליוויין".

סימון מיקום באופן ידני: גע/י והחזק/י את המפה עד להופעת הסיכה שהונחה.

קבלת מידע נוסף

קבלת מידע לגבי מיקום: הקש/י על סיכה כדי להציג את כרזת הפרטים ולאחר מכן הקש/י על . המידע עשוי לכלול ביקורות ותמונות מ-Yelp, קישור לעמוד אינטרנט, הוראות הגעה ועוד.

על-מנת לשתף במיקום, הוסף/י אותו לרשימת ה"מועדפים" שלך או השתמש/י ביישום אחר שהתקנת והקש/י על . ראה/י [שיתוף מתוך יישומים](#) בעמוד 35.

קבלת הוראות הגעה

הערה: על-מנת לקבל הוראות הגעה, על ה-iPad להיות מחובר לאינטרנט. על-מנת לקבל הוראות הגעה הכרוכות באיתור מיקומך הנוכחי, יש להפעיל גם את "שירותי מיקום".

קבלת הוראות הגעה: הקש/י על "הוראות הגעה", הקש/י את נקודת המוצא ואת נקודת הסיום ולאחר מכן הקש/י על "מסלול". לחלופין, בחר/י מיקום או מסלול מהרשימה, אם זמין. הקש/י כדי לבחור אם מדובר בהוראות לנהיגה או להליכה או על-מנת להשתמש ביישום המספק מידע על תחבורה ציבורית או אמצעי תחבורה אחרים.

אם מוצגת כרזת מיקום, יופיעו הוראות הגעה מהמיקום הנוכחי שלך לאותו מיקום. כדי לקבל הוראות הגעה נוספות, הקש/י על שדה החיפוש.

אם מוצגים מספר מסלולים, הקש/י על המסלול שבו ברצונך לנסוע.

• **שמיעת הוראות בזמן אמת (iPad Wi-Fi + Cellular):** הקש/י על "התחל".

היישום "מפות" עוקב אחר התקדמותך בניסיעה ומשמיע הוראות בזמן אמת להגעה ליעד. להצגה או הסתרה של כלי הבקרה, הקש/י על המסך.

אם ה-iPad נעל אוטומטית, היישום "מפות" נשאר על המסך וממשיך להשמיע את ההוראות. ניתן גם לפתוח יישום אחר ולהמשיך לקבל הוראות בזמן אמת. לחזרה ליישום "מפות", הקש/י על הכרזה בחלק העליון של המסך.


בעת השימוש בהוראות בזמן אמת, מצב לילה יתאים את תמונת המסך באופן אוטומטי לתצוגה נוחה יותר בלילה.

• **הצגת הוראות בזמן אמת (iPad Wi-Fi בלבד):** הקש/י על "התחל" ולאחר מכן החלק/י שמאלה כדי לראות את ההנחיה הבאה.

• **הצג/י סקירה של המסלול:** הקש/י על "סקירה".

• **הצגת הוראות ההגעה כרשימה:** הקש/י על "הצג רשימת הוראות".

• **הפסקת הוראות בזמן אמת:** הקש/י על "סיים". או אמור/י ל-Siri את המשפט "stop navigating".

קבלת הוראות הגעה מהמיקום הנוכחי שלך: הקש/י על  בכרזה של היעד שלך. הקש/י כדי לבחור אם מדובר בהוראות לנהיגה או להליכה או על-מנת להשתמש ביישום המספק מידע על תחבורה ציבורית או אמצעי תחבורה אחרים.

שימוש ב-Siri: אמור/י משהו כמו:

• אמור/י למשל, "Give me directions home"

• אמור/י למשל, "Directions to my dad's work"

• אמור/י למשל, "What's my ETA?"

• אמור/י למשל, "Find a gas station"


שימוש ב"מפות" ב-Mac על-מנת לקבל הוראות הגעה: פתח/י את "מפות" ב-Mac (OS X Mavericks ואילך), קבל/י הוראות הגעה לנסיעה שלך ובחר/י "קובץ" < "שתף/י" < "שלח אל" המכשיר שלך. ה-Mac וה-iPad חייבים להיות מחוברים ל-iCloud באמצעות אותו Apple ID.

בירור מידע לגבי מצב התנועה בכבישים: הקש/י על ⓘ ולאחר מכן הקש/י על "הצג פקקים". נקודות כתומות מציינות האטה בתנועה, ונקודות אדומות מציינות תנועה מרובת עצירות. להצגת דו"ח על תאונה, הקש/י על סמן.

דווח/י על בעיה. הקש/י על ⓘ ולאחר מכן הקש/י על "דווח על בעיה".

תלת-ממד ומבט ממעוף הציפור

עם תלת-ממד ומבט ממעוף הציפור, ב-iPad מדור שלישי ואילך, תוכל/י לראות תצוגות תלת-ממדיות ואפילו מבט מהאוויר של רוב הערים הגדולות בעולם.



הצגת מפה תלת-מימדית: הקש/י על ⓘ ולאחר מכן הקש/י על "הצג מפה תלת-מימדית". לחלופין, גרור/י שתי אצבעות למעלה. (הגדל/י למבט מקרוב יותר אם "הצג מפה תלת-מימדית, אינו מופיע.)

התאמת הזווית: גרור/י שתי אצבעות למעלה או למטה.

יציאה לסיור Flyover: סיור אווירי זמין בערים נבחרות, המסומנות בצלמית ^{3D} המוצגת לצד שם העיר. (הקטן/י אם אינך רואה סמני ^{3D}). הקש/י על שם העיר על-מנת להציג את הכרזה שלה ולאחר מכן הקש/י על "סיור" כדי להתחיל בסיור. כדי לעצור את הסיור, הקש/י על המסך על-מנת להציג את הפקדים ולאחר מכן על "סיים/י סיור Flyover". על-מנת לחזור לתצוגה הרגילה, הקש/י על ⓘ.

הגדרות "מפות"


עבור/י אל "הגדרות" < "מפות". ההגדרות כוללות:

- יוצמת הקול של הניווט (iPad Wi-Fi + Cellular)
- מרחקים במיילים או בק"מ
- תוויות מפה (מוצגות בשפה שציינת ב"הגדרות" < "כללי" < "בינלאומי" < "שפה")



“סרטים” במבט חטוף

פתח/י את היישום “סרטים” על-מנת לצפות בסרטים, בתכניות טלוויזיה ובקליפים. כדי לצפות בפודקאסטי וידאו, פתח/י את היישום “פודקאסטים” ב**מבט חטוף** בעמוד 121. לצפייה בקטעי וידאו שהקלטת עם המצלמה ב-iPad, פתח/י את היישום “תמונות”.



אזהרה: למידע חשוב בנושא מניעת נזק לשמיעה, ראה/י **מידע חשוב בנושא בטיחות** בעמוד 150.

צפייה בסרט: הקש/י על הסרט ברשימת הסרטים.

מה לגבי סרטים שצולמו ב-iPad? פתח/י את היישום “תמונות”.

להזרים או להוריד? אם ☁ מופיע בתמונה ממוזערת של סרט, תוכל/י לצפות בו מבלי להוריד אותו ל-iPad, כל עוד יש לך חיבור לאינטרנט. על-מנת להוריד סרט ל-iPad כדי שניתן יהיה לצפות בו מבלי להשתמש ברשת אלחוטית או בחיבור סלולרי, הקש/י על ☁ בפרטי הסרט.

מחפשת/פודקאסטים או סרטים של iTunes U? פתח/י את היישום “פודקאסטים” או הורד/י את היישום iTunes U ללא תשלום ב-App Store.

הגדרת ספירה לאחור עבור שינה: פתח/י את היישום שעון, הקש/י על “ספירה לאחור” ולאחר מכן החלק/י על-מנת להגדיר את מספר השעות והדקות. הקש/י על “כשהספירה לאחור מסתיימת”, בחר/י ב”השהה נגינה”, הקש/י על “הגדר” ולאחר מכן הקש/י על “הפעל”



הוספת סרטים לספרייה

רכישה או השכרה של סרטים מה-iTunes Store: הקש/י על "חנות" ביישום "סרטים", או פתח/י את היישום iTunes Store ב-iPad ולאחר מכן הקש/י על "סרטים" או "תכניות טלוויזיה". ה-iTunes Store אינה זמינה בכל האזורים. ראה/י פרק 22, iTunes Store, בעמוד 110.

העברת סרטים מהמחשב: חבר/י את ה-iPad, ולאחר מכן סנכרן/י סרטים מה-iTunes במחשב. ראה/י **סנכרון עם iTunes** בעמוד 19.

הזרמת סרט מהמחשב: הפעל/י את "שיתוף ביתי" ב-iTunes במחשב. לאחר מכן, ב-iPad, עבור/י אל "הגדרות" < "סרטים" והקש/י את ה-Apple ID ואת הסיסמה שבהם הינך משתמש/ת עבור "שיתוף ביתי" במחשב. לאחר מכן, פתח/י את "סרטים" ב-iPad והקש/י על "משותף" בראש רשימת הסרטים.

המרת סרט עבור ה-iPad: אם הינך מנסה לסנכרן סרט מה-iTunes ל-iPad ומוצגת הודעה המציינת שלא ניתן להציג את הסרט ב-iPad, תוכל/י להמיר את הסרט. בחר/י את הסרט ב-iTunes במחשב ולאחר מכן בחר/י "קובץ" < "צור גרסה חדשה" < "צור גרסה ל-iPad או Apple TV". לאחר מכן, הוסף/י ל-iPad את הסרט שהומר.

מחיקת סרט: הקש/י על "ערוך" בפינה הימנית העליונה של האוסף ולאחר מכן הקש/י על  בתמונה הממוזערת של הסרט. אם אינך רואה את הכפתור "עריכה", חפש/י את  בתמונות הממוזערות של הסרטים - סרטים אלה לא הורדו ל-iPad, לכן אינך יכולה/ה למחוק אותם. למחיקת פרק בודד מתוך סדרת פרקים, הקש/י על הסדרה והחלק/י שמאלה ברשימה "פרקים".

מחיקת סרט מה-iPad (למעט סרט ששכרת) אינה מוחקת אותו מספריית ה-iTunes במחשב או מהסרטים שרכשת ב-iCloud, וניתן לסנכרן אותו שוב ל-iPad במועד מאוחר יותר. אם אינך מעוניין/ת לסנכרן סרט שנמחק שוב ל-iPad, הגדר/י את iTunes שלא לסנכרן אותו. ראה/י **סנכרון עם iTunes** בעמוד 19.

חשוב: אם תמחק מה-iPad סרט שכור, הוא יימחק לצמיתות ולא ניתן יהיה להעבירו חזרה למחשב.

פקדי הפעלה



גרו/י על-מנת לדלג קדימה או אחורה.



הקש/י על-מנת להציג או להסתיר את הפקדים.


צפה/י בטלוויזיה עם Apple TV.



בחר/י שפת שמע, כתוביות או כתוביות לכבדי שמיעה.

גרו/י לכוננון יוצמת השמע.


The Grand Budapest Hotel זמין ב-iTunes.
The Grand Budapest Hotel © 2014 TGBH LLC, Twentieth Century Fox Film Corporation and TSG Entertainment Finance LLC. כל הזכויות שמורות.


שינוי גודל של סרט כך שהוא ימלא את המסך או יתאים לגודל המסך: הקש/י על  או על . לחלופין, הקש/י פעמיים על הסרט. אם אינך רואה את בקרי שינוי הגודל, הסרט שלך כבר מותאם למסך באופן מושלם.

הפעלה שוב מההתחלה: אם הסרט מורכב מפרקים, גרו/י את סמן המיקום על-פני ציר הזמן שמאלה עד הסוף. אם אין פרקים, הקש/י על .

דילוג לפרק הבא או הקודם: הקש/י על  או על . ניתן גם לחוץ פעמיים (דלג לפרק הבא) או שלוש פעמים (דלג לפרק הקודם) על הכפתור האמצעי או על כפתור מקביל באזניות תואמות.


הרץ/י אחורה או קדימה: גע/י והחזק/י את **⏮** או את **⏭**. לחלופין, גרו/י את סמן המיקום שמאלה או ימינה. ליתר שליטה, הזז/י את אצבעך לכיוון חלקו התחתון של המסך תוך כדי גרירה.

בחירת שפת שמע אחרת: אם הסרט מציע שפות נוספות, הקש/י על  ובחר/י שפה מהרשימה "שמע".

הצגת כתוביות: הקש/י על . לא כל הסרטים כוללים כתוביות מקודדות.

התאמה אישית של מראה הכתוביות: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > VoiceOver > "כתוביות".

הצגת כתוביות לחירשים וכבדי שמיעה: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "כתוביות" והפעל/י את "כתוביות SDH +".

צפייה בסרט בטלויזיה: הקש/י על . לקבלת מידע נוסף על **AirPlay** ועל דרכים נוספות להתחבר, ראה/י **AirPlay** בעמוד 39.

הגדרות סרטים


עבור/י אל "הגדרות" > "סרטים" על-מנת:

- לבחור היכן להמשיך בהפעלה בפתיחה הבאה של סרט
- לבחור הצגה של סרטי וידאו בלבד ב-iPad
- להיכנס לשיתוף הבית



“פתקים” במבט חטוף

הקלד/י פתקים ב-iPad, ו-iCloud יהפוך אותם לזמינים במכשירי ה-iOS ובמחשבי ה-Mac האחרים שלך. ניתן לקרוא וליצור פתקים גם בחשבונות אחרים, כגון Gmail או Yahoo!.




הצגת הפתקים שלך במכשירים אחרים: אם הינך משתמש/ת בכתובת דוא"ל של me.com, icloud.com או mac.com עבור iCloud, עבור/י אל "הגדרות" < iCloud והפעל/י את פתקים. אם הינך משתמש/ת ב-Gmail או בחשבון IMAP אחר עבור iCloud, עבור/י אל "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוח שנה" והפעל/י את פתקים עבור החשבון. הפתקים שלך מופיעים בפתקים בכל מכשירי ה-iOS ומחשבי ה-Mac שלך שבהם הינך משתמש/ת באותו Apple ID.

הצגת הפתק בלבד: השתמש/י ב-iPad בכיוון לאורך. על-מנת לראות שוב את רשימת הפתקים בכיוון לאורך, החלק/י משמאל לימין.

חיפוש פתק: הקש/י על שדה החיפוש בחלק העליון של רשימת הפתקים ולאחר מכן הקש/י את המלל לחיפוש. ניתן גם לחפש פתקים ממסך ה"בית" - פשוט גרור/י כלפי מטה ממרכז המסך.

שיתוף או הדפסה של פתק: הקש/י על  בתחתית הפתק. ניתן לשתף באמצעות "הודעות", "דואר" או AirDrop.


מחיקת פתק: הקש/י על , או החלק/י שמאלה מעל לפתק ברשימת הפתקים.

שימוש ב-Siri: אמור/י משהו כמו:

- "Create new note travel items."
- "Add toothbrush to travel items."
- "Add umbrella."

שימוש בפתקים בחשבונות מרובים

שיתוף פתקים עם חשבונות אחרים: ניתן לשתף פתקים עם חשבונות אחרים, כגון Google, Yahoo! או AOL. עבור/י אל "הגדרות" > "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה", הוסף/י את החשבון אם הוא לא מופיע עדיין, והפעל/י את "פתקים" עבור החשבון.

יצירת פתק בחשבון מסוים: הקש/י על "חשבונות", בחר/י את החשבון ולאחר מכן הקש/י על . אם הכפתור "חשבונות" אינו מופיע, לחץ/י קודם על הכפתור "פתקים".


בחר/י את חשבון ברירת-המחדל עבור פתקים חדשים: עבור/י אל "הגדרות" > פתקים.

הצגת כל הפתקים בחשבון: הקש/י על "חשבונות" בראש רשימת הפתקים ולאחר מכן בחר/י בחשבון.



“תזכורות” במבט חטוף

תזכורות מאפשרות לך לערוך מעקב לגבי כל הדברים שעליך לעשות.



הוספת תזכורת: הקש/י על רשימה ולאחר מכן הקש/י על שורה ריקה.

שיתוף רשימה: הקש/י על רשימה ולאחר מכן על “עריכה”. הקש/י על “שיתוף” ולאחר מכן על “הוסף משתמש”. האנשים שהינך משתפת/חייבים להיות משתמשים ב-iCloud. לאחר שהם יקבלו את ההזמנה לשיתוף רשימה, כולכם תוכלו להוסיף פריטים לרשימה, למחוק ממנה פריטים ולסמן פריטים שהושלמו. גם בני משפחה יכולים לשתף רשימה. ראה/י [שיתוף משפחתי](#) בעמוד 36.

שימוש ב-Siri: אמור/י משהו כמו:

- “Remember to take an umbrella”
- “Add artichokes to my groceries list”
- “Read my work to-do list”

מחיקת רשימה: בעת הצגת רשימה, הקש/י על “עריכה” ולאחר מכן הקש/י על “מחק רשימה זו”. גם כל התזכורות ברשימה נמחקות.

מחיקת תזכורת: החלקי את התזכורת שמאלה ולאחר מכן הקש/י על “מחק”.

שינוי סדר הרשימות או התזכורות: הקש/י על “עריכה” ולאחר מכן גע/י ב- והזז/י את הפריט.

באיזו רשימה זה יהיה? כאשר הינך מקיש/ה מלל בשדה החיפוש, מתבצע חיפוש בתזכורות שבכל הרשימות לפי שם התזכורת. ניתן גם להשתמש ב-Siri על-מנת לחפש תזכורות. לדוגמא, אמור/י "Find the reminder about milk".

שימוש ב-OS X Yosemite יאפשר לך להעביר תזכורות שהינך עורך/ת בין ה-Mac ל-iPad. ראה/י **אודות מאפייני רצף** בעמוד 25.

תזכורות מתוזמנות

תזכורות מתוזמנות מיידעות אותך לגבי מועד התרחשותן.



תזמון תזכורת: בעת עריכת תזכורת, הקש/י על **i** ולאחר מכן הפעל/י את "הזכר לי ביום". הקש/י על "שעון מעורר" על-מנת להגדיר את התאריך והשעה. הקש/י על "חזרה" על-מנת לתזמן תזכורת לפרקי זמן קבועים.


שימוש ב-Siri: אמור, למשל, "Remind me to take my medicine at 6 a.m. tomorrow".

הצגת את כל התזכורות המתוזמנות: הקש/י על "מתוזמנים" על-מנת להציג את רשימת התזכורות שיש להן תאריך יעד.

אל תטריד אותי עכשיו: ניתן לכבות התראות על "תזכורות" ב"הגדרות" < "עדכונים". להשתקה זמנית של התראות, הפעל/י את "נא לא להפריע".

תזכורות עם מיקום

בחלק מדגמי Cellular + Wi-Fi של iPad, ניתן להגדיר תזכורות שיופעלו בעת הגעה למיקום מסוים או יציאה ממנו.



קבלת תזכורת כאשר הינך מגיע/ה למיקום מסוים או עוזב/ת אותו: בעת עריכת תזכורת, הקש/י על **i** ולאחר מכן הפעל/י את "הזכר לי במיקום". הקש/י על "מיקום ובחר/י מיקום מהרשימה או הקלד/י כתובת. לאחר שתגדיר/י מיקום, תוכל/י לגרור כדי לשנות את גודל המתחם הגיאוגרפי במפה המגדיר את המרחק המשוער שבו תרצה/י לקבל את התזכורת. לא ניתן לשמור תזכורת מיקום בלוחות השנה של Outlook או של Microsoft Exchange.

שימוש ב-Siri: אמור/י למשל, "Remind me to stop at the grocery store when I leave here".

הוספת מיקומים שכיחים לכרטיס "המידע שלי" שלך: כאשר תקבע/י תזכורת מיקום, מיקומים מהרשימה שלך כוללים כתובות שמקורן בכרטיס "המידע שלי" שב"אנשי קשר". הוסף/י את הכתובת שלך בעבודה, בבית ובמקומות מועדפים אחרים לכרטיס לצורך גישה נוחה ב"תזכורות".

הגדרות של תזכורות

עבור/י אל "הגדרות" < "תזכורות" על-מנת:

- להגדיר רשימת ברירת-מחדל עבור תזכורות חדשות
- לסנכרן תזכורות ישנות


עדכון תזכורות במכשירים אחרים: עבור/י אל "הגדרות" < iCloud ולאחר מכן הפעל/י את "תזכורות". כדי ש"תזכורות" יתעדכן גם ב-OS X, הפעל/י את iCloud גם ב-Mac. סוגי חשבונות אחרים, כגון Exchange, גם תומכים ב"תזכורות". עבור/י אל "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" והפעל/י את "תזכורות" עבור החשבונות שבהם ברצונך להשתמש.



צילום תמונות

עם Photo Booth, תוכלו לצלם תמונות ולהוסיף להן כל מני אפקטים מעניינים בקלות.

הקש/י על אפשרות לשינוי אפקט.



הקש/י על התמונה המרכזית על-מנת לחזור לתצוגה רגילה.

בעת צילום תמונה, ה-iPad משמיע צליל של חשיפה. ניתן להשתמש בכפתורי עוצמת הקול שבצידו של ה-iPad כדי לשלוט בעוצמת צליל החשיפה, או להשתיק אותו על-ידי הגדרת מתג הצד למצב שקט. ראה/י [כפתורי עוצמת הקול ומתג הצד](#) בעמוד 12.

הערה: באזורים מסוימים, אפקטי הצליל מושמעים גם אם מתג הצד מוגדר לשקט.

צילום תמונה: כוון/י את ה-iPad והקש/י על כפתור החשיפה.

בחירת אפקט: הקש/י על ולאחר מכן הקש/י על האפקט הרצוי.

- שינוי אפקט עיוות: גרו/י את האצבע לאורך המסך.
- שינוי עיוות: צבוט/י, החלק/י או סובב/י את התמונה.


מה עשית? הקש/י על התמונה הממוזערת של הצילום האחרון. על-מנת להציג את כלי השליטה שוב, הקש/י על המסך.

החלפת מצלמות: הקש/י על בתחתית המסך.

ניהול תמונות

התמונות המצולמות באמצעות Photo Booth נשמרות באלבום "נוספו לאחרונה" ביישום "תמונות" ב-iPad.

מחיקת תמונה: בחר/י תמונה ממוזערת ולאחר מכן הקש/י על .

שיתוף או העתקה של תמונה: הקש/י על תמונה ממוזערת, הקש/י על  ולאחר מכן הקש/י על אפשרות שיתוף ("הודעות", "דואר", iCloud, Twitter או Facebook) או על "העתק".

הצגת תמונות ביישום "תמונות": ב"תמונות", הקש/י על "תמונות" ולאחר מכן הקש/י על "היום", או הקש/י על "אלבומים", הקש/י על "נוספו לאחרונה" ולאחר מכן הקש/י על תמונה ממוזערת. על-מנת לראות את התמונה הבאה או את התמונה הקודמת, החלק/י שמאלה או ימינה. ראה/י [הצגת תמונות וסרטים](#) בעמוד 77.

שיתוף תמונות בכל מכשירי ה-iOS שברשותך: אם הינך משתמש/ת ב"ספריית תמונות ב-iCloud", תוכל/י לשתף את התמונות שלך בין כל מכשירי ה-iOS 8 שברשותך שמוגדר בהם אותו Apple ID. ראה/י [ספריית התמונות ב-iCloud](#) בעמוד 79.

העלאת תמונות למחשב: חבר/י את ה-iPad למחשב באמצעות כבל ה-USB שהגיע איתו.

- *Mac*: בחר/י את התמונות שיש להעלות ולאחר מכן לחץ/י על כפתור הייבוא או ההורדה ב-iPhoto או ביישום תמונות נתמך אחר במחשב.

- *PC*: פעל/י בהתאם להנחיות שהגיעו עם יישום התמונות.

אם תמחק/י את התמונות מה-iPad במהלך העלאתן למחשב, הן יוסרו מ"תמונות". ניתן להשתמש בחלונית ההגדרות של "תמונות" ב-iTunes על-מנת לסנכרן תמונות עם יישום ה"תמונות" ב-iPad.



Game Center במבט חטוף

Game Center מאפשר לך לשחק במשחקים האהובים עליך עם חברים שיש להם מכשיר iOS או Mac (עם OS X Mountain Lion ואילך). על-מנת להשתמש ב-Game Center, עליך להיות מחוברת לאינטרנט.

אזהרה: למידע חשוב בנושא מניעת פציעות הנובעות מתנועות חוזרות ונשנות, ראה/י מידע חשוב בנושא בטיחות בעמוד 150.

The screenshot shows the Game Center interface for the game BADLAND. At the top, it displays the game title, a player's profile (name: אהבתי, rating: 4 stars), and a progress bar for achievements. Below this, a grid of achievements is shown, each with a name, a progress indicator, and a description. For example, 'ULTIMATE SURVIVOR' is 15% complete, 'GLOBETROTTER' is 10% complete, 'MINIMUM OBJECTIVE' is 10% complete, 'EXECUTOR' is 10% complete, 'SURVIVOR' is 10% complete, 'VOYAGER' is 5% complete, 'BENEFACTOR' is 10% complete, 'CLONE LOVER' is 10% complete, 'BADLANDER' is 5% complete, 'RAMBO' is 20% complete, 'SEMI EXPLORER' is 15% complete, and 'OVERDOER' is 10% complete. At the bottom, there are navigation icons for 'אני' (Me), 'חברים' (Friends), 'משחקים' (Games), 'אחזרה' (Back), and 'הגדרות' (Settings).

שחקי, שתף/י או הסר/י משחק זה. לחק/י מישוה/י לשחק איתו/ה. ראה/י מי מנצח.

גלה/י יעדי משחקים.

הצהר/י על המצב שלך או שנה/י את התמונה שלך.

הזמנ/י חברים לשחק. בחר/י משחק. המשחק התחיל!

עכשו תורך?

צעדים ראשונים: פתח/י את Game Center. אם הינך רואה את הכינוי שלך בראש המסך, משמעות הדבר היא שהינך כבר מחוברת. אחרת, תתבקש/י לספק Apple ID וסיסמה.

קבלת משחקים: הקש/י על "משחקים", ואחר כך הקש/י על משחק מומלץ, עיינ/י בין המשחקים שב-App Store (הפש/י את "תומך ב-Game Center" בפרטי המשחק), או השג/י משחק שיש לאחד מהחברים שלך. ראה/י **לשחק עם חברים** בעמוד 108.

שחק/י! הקש/י על "משחקים", בחר/י משחק, הקש/י על *** בפינה הימנית העליונה ולאחר מכן הקש/י על "שחק/י".

להתנתק? אין צורך לצאת עם סיום Game Center, אם אתם תרצה/י, עבור/י אל "הגדרות" < Game Center והקש/י על ה-Apple ID שלך.

לשחק עם חברים

הזמנת חברים למשחק רב-משתתפים: הקש/י על "חברים", בחר/י חבר/ה, בחר/י משחק ולאחר מכן הקש/י על ●●● בפינה הימנית העליונה. אם המשחק מאפשר או דורש שחקנים נוספים, בחר/י שחקנים נוספים שתצצה/י להזמין והקש/י על "הבא". שלח/י את ההזמנה והמתן/י שהאחרים יאשרו אותה. כשכולם מוכנים, התחל/י במשחק. אם החבר אינו זמין או אינו משיב, ניתן להקיש על "התאמה אוטומטית" כדי ש-Game Center ימצא עבורך שחקן אחר, או להקיש על "הזמן/י חברים" כדי להזמין חבר אחר.

שליחת הצעת חברות: הקש/י על "חברים", הקש/י על + ולאחר מכן הקש/י את כתובת הדוא"ל של החבר או את הכינוי שלו ב-Game Center. על-מנת לעיין באנשי הקשר, הקש/י על ⊕. (להוספת מספר חברים בבקשה אחת, הקש/י Return לאחר כל כתובת). לחלופין, הקש/י על שחקן כלשהו שהינך רואה בכל מקום ב-Game Center. הזמנת מישהו לנצח אותך: הקש/י על אחת מההצעות או על אחד מההישגים שלך ולאחר מכן הקש/י על "שלח/י אתגר לחברים".

במה החברים שלך משחקים ואיך הולך להם? הקש/י על "חברים", הקש/י על שם החבר/ה ולאחר מכן הקש/י על הבעה "משחקים" או "נקודות".

רוצה לרכוש משחק שיש לחבר/ה? הקש/י על "חברים" ולאחר מכן הקש/י על שם החבר/ה. הקש/י על בועת המשחקים שלו/ה, הקש/י על המשחק ברשימה ולאחר מכן הקש/י על ●●● בפינה הימנית העליונה. רכישת חברים חדשים: להצגת רשימת החברים של חבר/ה, הקש/י על "חברים", הקש/י על שם החבר/ה ולאחר מכן הקש/י על הבעה "חברים" שלו/ה.

הסרת חבר/ה: הקש/י על "חברים", הקש/י על שם החבר/ה ולאחר מכן הקש/י על ●●● בפינה הימנית העליונה. השארת כתובת הדוא"ל שלך חסויה: בטל/י את האפשרות "פרופיל ציבורי" בהגדרות החשבון שלך ב-Game Center. ראה/י הגדרות Game Center בעמוד 108.

ביטול של פעילות מרובת שחקנים או הצעות חברות: עבור/י ל"הגדרות" < "כללי" < "הגבלות" ובטל/י את האפשרויות "משחקים רבי-משתתפים" או "הוספת חברים". אם המתגים מעומעמים, הקש/י תחילה על "הפעל הגבלות" בראש החלון.

שמירה על אווירה ידידותית: על-מנת לדווח על התנהגות פוגעת או בלתי הולמת, הקש/י על "חברים", הקש/י על שם החבר/ה, הקש/י על ●●● בפינה הימנית העליונה ואז הקש/י על "דווח על בעיה".


הגדרות Game Center

עבור/י אל "הגדרות" < Game Center, על-מנת:

- לצאת (הקש/י על ה-Apple ID שלך)
 - לאפשר הזמנות
 - לאפשר לשחקנים בקרבת מקום למצוא אותך
 - לערוך את פרופיל Game Center שלך (הקש/י על הכינוי שלך)
 - לקבל המלצות של חברים מ"אנשי קשר" או מ-Facebook
- הגדרה באילו הודעות הנך מעוניין/ת עבור "מרכז המשחקים": עבור/י אל "הגדרות" < "הודעות" < Game Center. אם Game Center לא מופיע, הפעל/י את "הודעות".
- שינוי הגבלות עבור Game Center: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "הגבלות".



"דוכן העיתונים" מסדר את יישומי הירחונים והעיתונים שלך ומעדכן אותם באופן אוטומטי כאשר ה-iPad מחובר לרשת אלחוטית.



הערה: להורדת יישומים של "דוכן העיתונים" נדרשים חיבור לאינטרנט ו-Apple ID, אך ניתן לקרוא תוכן שהורדת גם כשאינן חיבור לאינטרנט. "דוכן העיתונים" אינו זמין בכל האזורים.


חפשי/י יישומים של "דוכן העיתונים". הקש/י על "דוכן העיתונים" על-מנת להציג את המדף ולאחר מכן הקש/י על "חנות". לאחר רכישת יישום של "דוכן העיתונים", הוא יתווסף למדף. לאחר הורדת היישום, פתח/י אותו על-מנת לראות את הגיליונות שלו ואת אפשרויות המינוי. מינויים הם "רכישות בתוך יישום" והם מצורפים לחיוב של חשבון Apple ID שלך.

ביטול עדכונים אוטומטיים: יישומים מתעדכנים באופן אוטומטי דרך הרשת האלחוטית, אלא אם כן ביטלת את האפשרות ב"הגדרות" < "כללי" < "עדכון יישומים ברקע".



ה-iTunes Store במבט חטוף


השתמשו ב-iTunes Store על-מנת להוסיף מוסיקה, סרטים, תוכניות טלוויזיה ועוד ל-iPad.



הערה: על-מנת להשתמש ב-iTunes Store נדרשים חיבור לאינטרנט ו-Apple ID. ה-iTunes Store אינה זמינה בכל האזורים.

עיון או חיפוש


עיון לפי קטגוריה או סגנון: הקש/י על אחת מהקטגוריות ("מוסיקה", "סרטים", "תכניות טלוויזיה" או "ספרי שמע").
הקש/י על "סגנונות" להצגת רשימה של סגנונות לבחירה.




אם ידוע לך מה הינך מחפש/ת, הקש/י על "חיפוש": ניתן להקיש על מונח לחיפוש שמשתמשים רבים אחרים ב-iTunes השתמשו בו, או להקיש מידע בשדה החיפוש ולהקיש על "חיפוש" במקלדת.

קבלת גישה לרכישות של בני משפחה: כאשר המאפיין "שיתוף משפחתי" מופעל, הוא מאפשר לך להציג ולהוריד שירים, תוכניות טלוויזיה וסרטים שנרכשו על-ידי בני משפחה אחרים. הקש/י על "פריטים שנרכשו", הקש/י על שמך או על "הרכישות שלי" ובחרי/י בן משפחה מתוך התפריט.

איתור בעזרת Siri: Siri יכולה לחפש פריטים ולבצע רכישות ב-iTunes Store. לדוגמא, תוכל/י לומר "Get a new ring tone" או "Purchase שם השיר by שם הלהקה". ניתן לבקש מ-Siri להוריד פודקאסט או לממש שובר מתנה לקבלת התוצאות הטובות ביותר, אמור/י "purchase" במקום "buy" בתחילת הפקודה המיועדת ל-Siri.

בקש/י מ-Siri לזהות פריטים: בזמן האזנה למוסיקה המתנגנת בסביבתך, שאל/י את Siri "What song is playing?" תאמר לך באיזה שיר מדובר ותקל עליך לרכוש אותו. היא גם תשמור אותו בכרטיסיה Siri ב-iTunes Store על-מנת שתוכל/י לרכוש אותו במועד מאוחר יותר. הקש/י על "מוסיקה", על , ולאחר מכן על הכרטיסיה Siri כדי להציג רשימה של שירים שזוהו הזמינים לתצוגה מקדימה או לרכישה.



גלה/י מוסיקה חדשה ומציגת ב"רדיו iTunes": בעת האזנה לרדיו iTunes, השירים שהינך שומע/ת מוצגים בכרטיסיה "רדיו" ב-iTunes Store על-מנת שתוכל/י להציג תצוגה מקדימה שלהם או לרכוש אותם. הקש/י על "מוסיקה", הקש/י על ☰; ולאחר מכן הקש/י על "רדיו".

השמעה או הקרנה מקדימה של שיר או סרטון וידאו: הקש/י על השיר או הווידאו.

הוספה לרשימה "נחשקים": כשתשמע/י תוכן שהיית רוצה לרכוש ב-iTunes Store, הקש/י על 📌 ולאחר מכן על "הוסף לנחשקים". כדי להציג את רשימת ה"נחשקים" שלך ב-iTunes Store, הקש/י על "מוסיקה", "סרטים" או "תוכניות טלוויזיה", על ☰; ולאחר מכן על "נחשקים".

רכישה, השכרה או מימוש

הקש/י על מחיר הפריט (או על "חינם") ולאחר מכן הקש/י שוב כדי לקנות אותו. אם יופיע ☰ במקום מחיר, כבר רכשת את הפריט ותוכל/י כעת להוריד אותו שוב ללא תשלום.

אישור רכישות באמצעות "שיתוף משפחתי": כאשר "שיתוף משפחתי" מוגדר, המארגן/ת של המשפחה יכול/ה לעבור על רכישות שמבצעים בני משפחה שטרם הגיעו לגיל 18 ולאשר אותן. לדוגמא, אם נקבעה לבני משפחה קטינים מסוימים ההגדרה "הורה/אפוטרופוס" < "בקש לבצע רכישה", כאשר הם מנסים לבצע רכישה, נשלחת הודעה למארגן/ת של המשפחה לבקשת אישור. לקבלת מידע נוסף בנושא הגדרת "שיתוף משפחתי", ראה/י [שיתוף משפחתי](#) בעמוד 36.

הערה: הגבלות הגיל הרלוונטיות להגדרה "בקש כדי לבצע רכישה" משתנות לפי אזור. בארצות הברית, המארגן/ת של המשפחה יכול/ה להפעיל את ההגדרה "בקש כדי לבצע רכישה" עבור כל בן משפחה שגילו מתחת ל-18; עבור ילדים בני פחות מ-13, ההגדרה מופעלת כברירת מחדל.

הסתרת רכישות אישיות: בעת שימוש ב-iTunes במחשב, בני משפחה יכולים להסתיר כל רכישה שביצעו כדי שבני משפחה אחרים לא יוכלו להציג או להוריד אותן. למידע נוסף, ראה/י [שיתוף משפחתי](#) בעמוד 36.

שימוש בשובר מתנה או בקוד זיכוי. הקש/י על קטגוריה כלשהי (לדוגמא, "מוסיקה"), גלול/י עד למטה ולאחר מכן הקש/י על "מימוש". או אמור/י ל-Siri את המשפט "Redeem an iTunes Store gift card".

שליחת מתנה: הצג/י את הפריט שברצונך להעניק, הקש/י על 📌 ולאחר מכן הקש/י על "מתנה". לחילופין, הקש/י על אחת מהקטגוריות גלול/י לתחתית המסך והקש/י על "הענק/י מתנה" כדי לשלוח למישהו שובר מתנה של iTunes.

רכשת משהו במכשיר אחר? עבור/י אל "הגדרות" < "iTunes ו-App Store" כדי להגדיר הורדות אוטומטיות ל-iPad. באפשרותך להציג בכל עת את המוסיקה, הסרטים, ותוכניות הטלוויזיה שרכשת ב-iTunes Store (פשוט הקש/י על "פריטים שנרכשו").

הצגת זמן ההשכרה שנוטר לך: באזורים מסוימים, תוכל/י להשכיר סרטים. עומדים לרשותך 30 יום שבמהלכם תוכל/י להתחיל לצפות בסרט השכור. לאחר תחילת הצפייה, תוכל/י להקרין אותו כמה פעמים שתצצה/י במסגרת הזמן המוקצבת (24 שעות ב-iTunes Store בארה"ב; 48 שעות בארצות אחרות). לאחר תום פרק זמן זה, הסרט יימחק. לא ניתן להעביר השכרות למכשיר אחר. עם זאת, ניתן להשתמש ב-AirPlay וב-Apple TV כדי לצפות בהשכרה בטלוויזיה שלך.

הגדרות ה-iTunes Store

על-מנת להגדיר אפשרויות עבור iTunes Store, עבור/י אל "הגדרות" < "iTunes ו-App Store".

הצגה או עריכה של החשבון: הקש/י על ה-Apple ID שלך ולאחר מכן הקש/י על "הצג Apple ID". לשינוי סיסמה, הקש/י על השדה Apple ID ולאחר מכן הקש/י על "סיסמה".

התחברות באמצעות Apple ID אחר: הקש/י על שם החשבון שלך ולאחר מכן הקש/י על "התנתק". לאחר מכן, תוכל/י להקליד Apple ID אחר.

הרשמה אל iTunes Match או הפעלתו: ניתן להירשם ל-iTunes Match, שירות לשמירת המוסיקה שלך ופריטים נוספים ב-iCloud. ראה/iCloud ו-iTunes Match-1 iCloud בעמוד 68. אם הינך רשום/ה כמנוי, הקש/י על iTunes Match על-מנת שתוכל/י לגשת למוסיקה שלך ב-iPad מכל מקום. הקש/י על "מידע נוסף" למידע נוסף בנושא iTunes Match.


הפעלת הורדות אוטומטיות: הקש/י על "מוסיקה", "ספרים" או "עדכונים". התוכן מתעדכן באופן אוטומטי דרך אינטרנט אלחוטי, אלא אם כן ביטלת את האפשרות ב"הורדות אוטומטיות".



ה-App Store במבט חטוף

השתמשו ב-App Store על-מנת לעיין ביישומים המיועדים במיוחד ל-iPad, או ל-iPhone וה-iPod touch, לרכוש אותם ולהוריד אותם. היישומים שלך מתעדכנים באופן אוטומטי דרך אינטרנט אלחוטי (אלא אם תכבה/י מאפיין זה), על-מנת שתוכל/י להתעדכן בשיפורים ובמאפיינים החדשים ביותר.

הצגו את ה"נחשקים" שלך והצעות אחרות שעשויות לעניין אותך.




הורד/י רכישה שוב.


הערה: על-מנת להשתמש ב-App Store נדרשים חיבור לאינטרנט ו-Apple ID. ה-App Store אינה זמינה בכל האזורים.


חיפוש יישומים

אם ידוע לך מה הינך מחפש/ת, הקש/י על "חיפוש": לחלופין, הקש/י על "קטגוריות" לעיין לפי סוג היישום. בקש/י מ-Siri למצוא את זה. Siri יכולה לחפש פריטים ולבצע רכישות ב-App Store. לדוגמא, אמור/י ל-Siri את המשפט "Find apps by Apple" או "Purchase app name".


קבל/י גישה ליישומים של בני משפחה: כאשר המאפיין "שיתוף משפחתי" מופעל, הוא מאפשר לך להציג ולהוריד יישומים שנרכשו על-ידי בני משפחה אחרים. הקש/י על "תוכן שנרכש", הקש/י על שמך או על "הרכישות שלי" ובחרי/י בן משפחה מתוך התפריט. למידע נוסף, ראה/י [שיתוף משפחתי](#) בעמוד 36.

רוצה לספר לחבר על יישום מסוים? מצא/י את היישום, הקש/י על , ולאחר מכן בחרי/י בשיטה הרצויה לך. ראה/י [שיתוף מתוך יישומים](#) בעמוד 35.

שימוש ברשימת "נחשקים": כדי לעקוב אחר יישום שיתכן שתרכזהו/ לרכוש מאוחר יותר, הקש/י על  בעמוד היישום, ולאחר מכן הקש/י על "הוסף לנחשקים".


הצגת רשימת הנחשקים שלך: לאחר שתוסיף/י פריטים ל"נחשקים", הקש/י על : במסך "פריטים שנרכשו". חיפוש יישומים לפי קטגוריה: הקש/י על "מעניין" ולאחר מכן הקש/י על "קטגוריות" כדי להתמקד בסוג היישומים שהינך מחפש/ת, לדוגמה "חינוך", "רפואי" או "ספורט". הקש/י על תת-קטגוריות כדי לבצע מיקוד נוסף של תוצאות החיפוש.

אילו יישומים נמצאים בשימוש בקרבת מקום? הקש/י על "מעניין" כדי לגלות מהם היישומים הכי פופולריים שאחריהם בסביבתך משתמשים בהם (על המאפיין "שירותי מיקום" להיות מופעל ב"הגדרות" < "פריטיות" < "שירותי מיקום"). נסה/י להשתמש במאפיין זה במוזיאון, באירוע ספורט, או במהלך נסיעות, כדי להיכנס עמוק יותר אל תוך החוויה.




רכישה, מימוש והורדה

הקש/י על מחיר היישום ולאחר מכן הקש/י על "רכוש/י" כדי לרכוש את היישום. אם מדובר ביישום ללא תשלום, הקש/י על "חינם" ולאחר מכן על "התקן".

אם תראה/י את  במקום מחיר, כבר רכשת את היישום ותוכל/י כעת להוריד אותו שוב ללא עלות. במהלך הורדה או עדכון של יישום, הצלמית שלו מוצגת במסך הבית עם מחוון התקדמות.

אישור רכישות באמצעות "שיתוף משפחתי": כאשר "שיתוף משפחתי" מוגדר, המארגן/ת של המשפחה יכול/ה לעבור על רכישות שמבצעים בני משפחה אחרים שטרם הגיעו לגיל 18 ולאשר אותן. לדוגמה, אם נקבעה לבני משפחה קטינים מסוימים ההגדרה "הורה/אפוטרופוס" < "בקש לבצע רכישה", כאשר הם מנסים לבצע רכישה, נשלחת הודעה למארגן/ת של המשפחה לבקשת אישור. לקבלת מידע נוסף בנושא הגדרת "שיתוף משפחתי", ראה/י [שיתוף משפחתי](#) בעמוד 36.


הערה: הגבלות הגיל הרלוונטיות להגדרה "בקש כדי לבצע רכישה" משתנות לפי אזור. בארצות הברית, המארגן/ת של המשפחה יכול/ה להפעיל את ההגדרה "בקש כדי לבצע רכישה" עבור כל בן משפחה שגילו מתחת ל-18; עבור ילדים בני פחות מ-13, ההגדרה מופעלת כברירת מחדל.



קבלת מידע נוסף על היישום המבוקש.

הסתרת רכישות אישיות: בעת שימוש ב-iTunes במחשב, בני משפחה יכולים להסתיר כל רכישה שביצעו כדי שבני משפחה אחרים לא יוכלו להציג או להוריד אותן. למידע נוסף, ראה/י [שיתוף משפחתי](#) בעמוד 36.

שימוש בשובר מתנה או בקוד זיכוי. הקש/י על "מומלצים", גלולי עד למטה, ולאחר מכן הקש/י על "מימוש". או אמור/י ל-Siri את המשפט "Redeem an iTunes Store gift card".

שליחת מתנה: הצג/י את הפריט שברצונך להעניק, הקש/י על  ולאחר מכן הקש/י על "מתנה". לחילופין, הקש/י על "מומלצים" גלולי לתחתית המסך והקש/י על "הענק/י מתנה" כדי לשלוח למישהו שובר מתנה של iTunes.

הגבלת רכישות בתוך היישום: יישומים רבים מספקים תוכן נוסף או שיפורים תמורת תשלום. כדי להגביל את מספר הרכישות שניתן לבצע מתוך יישום, עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "הגבלות" (ודא/י שהאפשרות "הגבלות" מופעלת) והגדר/י אפשרויות (לדוגמה, ניתן להגביל לפי דירוג גיל או לדרוש הזנת סיסמה מיידיית או בכל 15 דקות). ניתן להשבית את האפשרות "רכישות בתוך יישום" על-מנת למנוע את כל הרכישות. ראה/י [הגבלות](#) בעמוד 41.

מחיקת יישום: גע/י בצלמית היישום והחזק/י אותה במסך הבית עד שהיא תתחיל לרעוד ולאחר מכן הקש/י . לסיום, הקש/י על הכפתור "בית". לא ניתן למחוק יישומים מובנים. מחיקת יישום מוחקת גם את כל הנתונים שלו. ניתן להוריד מחדש ללא תשלום כל יישום שרכשת ב-App Store.

למידע בנוגע למחיקת כל היישומים, הנתונים וההגדרות שלך, ראה/י [איפוס הגדרות ה-iPad](#) בעמוד 153.

הגדרות ה-App Store

על-מנת להגדיר אפשרויות עבור ה-App Store, עבור/י אל "הגדרות" > "App Store ו-iTunes".

הצגה או עריכה של החשבון: הקש/י על ה-Apple ID שלך ולאחר מכן הקש/י על "הצג Apple ID". לשינוי סיסמה, הקש/י על השדה Apple ID ולאחר מכן הקש/י על השדה "סיסמה".

התחברות באמצעות Apple ID אחר: הקש/י על שם החשבון שלך ולאחר מכן הקש/י על "התנתק". לאחר מכן הקלד/י את ה-Apple ID השני.

ביטול הורדות אוטומטיות: הקש/י על "יישומים" ב"הורדות אוטומטיות". יישומים מתעדכנים באופן אוטומטי דרך אינטרנט אלחוטי, אלא אם כן ביטלת את האפשרות.

הורדת יישומים ברשת הסלולרית (בדגמי Cellular + Wi-Fi): הפעל/י את "השתמש בנתונים סלולריים". הורדת יישומים ברשת הסלולרית עשויה להיות כרוכה בעלויות מפעיל. ראה/י [הגדרות סלולר](#) בעמוד 156. את יישומי דוכן העיתונים ניתן לעדכן רק באמצעות Wi-Fi.




השגת ספרים

קבלי ספרים מה-iBooks Store: ב-iBooks, השתמשי/י בכפתורים המוצגים בתחתית המסך כדי לגשת ל-iBooks Store. הקש/י על "מומלצים" כדי לעיין בפרסומים האחרונים או על "מובילים" כדי להציג את הספרים הפופולריים ביותר. על-מנת לאתר ספר ספציפי, הקש/י על השדה "חיפוש" שמופיע לאחר הכניסה ל-iBooks Store.

שימוש ב-Siri: אמור/י למשל, "Find books by *author name*".

קריאת ספר



פתיחת ספר: הקש/י על הספר שברצונך לקרוא. אם אינך רואה אותו על מדף הספרים, החלק/י שמאלה או ימינה כדי לראות אוספים אחרים.

הצגת כלי הבקרה: הקש/י בסמוך לחלק המרכזי של עמוד. לא בכל הספרים תמצא/י את אותם כלי בקרה, אך חלק מהפעולות שניתן לבצע כוללות חיפוש, צפייה בתוכן העניינים ושיתוף חומר הקריאה שלך.

סגירת ספר: הקש/י על "ספריה" או בצע/י תנועת צביטה על העמוד.

הגדלת תמונה: הקש/י על התמונה פעמיים. בספרים מסוימים, גע/י והחזק/י כדי להציג זכוכית מגדלת שניתן להשתמש בה לצפייה בתמונה.

מעבר לעמוד מסוים: השתמש/י בכלי הבקרה לניווט בעמודים הממוקמים בחלק התחתון של המסך. לחלופין, הקש/י על 🔍 והזן/י מספר עמוד. לאחר מכן, הקש/י על מספר העמוד בתוצאות החיפוש.

קבלת הגדרה: הקש/י פעמיים על מילה ולאחר מכן הקש/י על "הגדר" בתפריט שמופיע. הגדרות אינן זמינות בכל השפות.


זכירת המיקום שבו היית: הקש/י על 📄 כדי להוסיף סימניה או הקש/י שוב כדי להסירה. ניתן להוסיף מספר סימניות כדי לראות את כולן, הקש/י על ≡ ולאחר מכן הקש/י על "סימניות". אין צורך להוסיף סימניה בעת סגירת הספר מאחר ש-iBooks יזכור היכן הפסקת לקרוא.

זכירת החלקים הטובים שקראת: בחלק מהספרים ניתן להוסיף פתקים והדגשות. כדי ליצור הדגשה, גע/י והחזק/י במילה ולאחר מכן הזז/י את האצבע כדי להעביר הדגשה על המילה. כדי להוסיף פתק, הקש/י פעמיים על מילה על-מנת לבחור אותה, הזז/י את נקודות האחיזה כדי לכוון את הבחירה ולאחר מכן הקש/י על "פתק" או "הדגשה" בתפריט שמופיע. כדי לראות את כל הפתקים וההדגשות שהוספת, הקש/י על ≡ ולאחר מכן הקש/י על "פתקים".

שיתוף החלקים הטובים שקראת: הקש/י על מלל מודגש ובתפריט שיוצג לחץ/י על 📄. אם הספר הוא מה-iBooks Store, קישור אליו ייכלל אוטומטית. (יתכן ששיתוף לא יהיה זמין בכל האזורים).

שיתוף קישור לספר: הקש/י בסמוך לחלק המרכזי של עמוד כדי להציג את כלי הבקרה ולאחר מכן הקש/י על ≡. הקש/י על 📄 ולאחר מכן הקש/י על "שתף את הספר".

שינוי המראה של ספר: בחלק מהספרים ניתן לשנות את הגופן, את גודל הגופן ואת צבע העמוד. (הקש/י על ^A). ניתן לשנות את יישור העמוד ואת המיקוף ב"הגדרות" <iBooks. הגדרות אלה חלות על כל הספרים שתומכים בהן.



שינוי הבהירות: הקש/י על ☀️. אם אינך רואה את ☀️, הקש/י תחילה על ^A.

מעוּם המסך בחושך: הפעל/י את "מעבר אוטומטי לצבעי לילה" כדי לשנות באופן אוטומטי את מדף הספרים, את צבע העמודים ואת הבהירות בעת שימוש ב-iBooks בתנאים של תאורה נמוכה. (לא כל הספרים תומכים ב"מעבר אוטומטי לצבעי לילה").

קיום אינטראקציה עם מולטימדיה

ספרים מסוימים כוללים רכיבים אינטראקטיביים, כגון סרטים, תרשימים, מצגות, גלריות ואובייקטים בתלת-ממד. על-מנת לקיים אינטראקציה עם אובייקט מולטימדיה, הקש/י עליו, החלק/י עליו או צבוט/י אותו. על-מנת להציג רכיב על מסך מלא, צבוט/י בשתי אצבעות בתנועת פתיחה. עם סיום, צבוט/י כדי לסגור אותו.

הערות למידה ומונחי מילון

בספרים התומכים בכך, ניתן לראות את כל ההדגשות והפתקים שלך ככרטיסי לימוד.

הצגת כל הפתקים שלך: הקש/י על ניתן לחפש בפתקים או להקיש על פרק כדי לראות פתקים שכתבת בפרק זה.


מחיקת פתקים: הקש/י על , בחר/י כמה פתקים והקש/י על "מחק".

סקירת הפתקים שלך ככרטיסי לימוד: הקש/י על "כרטיסי לימוד". החלק/י כדי לעבור בין כרטיסים. הקש/י על "הפוך כרטיס" להצגת הגב שלו.

ערבוב כרטיסי הלימוד שלך: הקש/י על ולאחר מכן הפעל/י את "סדר אקראי".

לימוד מונחי מילון: אם ספר מסוים כולל מילון, הקש/י על כדי לכלול את המילים הללו בכרטיסי הלימוד שלך.

סידור ספרים



הצגת ספרים לפי כותר או כריכה: הקש/י על או על .

סידור הספרים באמצעות אוספים: הקש/י על "בחר" ובחר/י כמה ספרים כדי להעבירם לאוסף. על-מנת לערוך או ליצור אוספים, הקש/י על שמו של האוסף הנוכחי (בראש המסך). ישנם אוספים מובנים, כגון אוספים של מסמכי PDF, שלא ניתן לשנות את שמם או למחוק אותם.

סידור ספרים מחדש: בעת הצגת ספרים לפי כריכה, גע/י והחזק/י כריכה ואז גרור אותה למיקום חדש. בעת הצגת ספרים לפי כותר, מינ/י את הרשימה בעזרת הכפתורים שבחלק העליון של המסך. האוסף "כל הספרים" מסודר עבורך באופן אוטומטי; עבור/י לאוסף אחר אם ברצונך לסדר את הספרים שלך באופן ידני.



חיפוש ספר: משנר/י מטה כדי לחשוף את שדה החיפוש בראש המסך. מאפיין החיפוש מנסה לאתר את הכותר ואת שם המחבר.

הסתרת ספרים שנרכשו שלא הורדת: הקש/י על השם של האוסף הנוכחי (מוצג בחלק העליון של המסך) והפעל/י את "הסתרת ספרים מ-iCloud".

קריאת מסמכי PDF

סנכרון PDF: ב-Mac, הוסף/י את PDF ל-iBooks עבור OS X, פתח/י את iTunes, בחר/י את מסמך ה-PDF ובצע/י סנכרון. ב-iTunes במחשב Windows, בחר/י "קובץ" < "הוסף לספרייה", בחר/י את מסמך ה-PDF ובצע/י סנכרון. עינ/י בעזרת אודות iTunes לקבלת מידע נוסף בנושא סנכרון.

הוספת מסמכי PDF הכלולים בהודעות דוא"ל ל-iBooks: פתח/י את הודעת הדוא"ל ואז גע/י והחזק/י את ה-PDF המצורף לה. בתפריט שמופיע, בחר/י "פתח ב-iBooks".

הדפסת PDF: כאשר מסמך ה-PDF פתוח, הקש/י על  ובחר/י "הדפס". לשם כך, יש צורך במדפסת תואמת AirPrint. למידע נוסף בנושא AirPrint, ראה/י [AirPrint](#) בעמוד 39. שליחת PDF בדוא"ל: כאשר מסמך ה-PDF פתוח, הקש/י על  ובחר/י "שלח בדוא"ל".

הגדרות iBooks

עבור/י אל "הגדרות" < iBooks על-מנת:

- לסנכרן אוספים וסימניות (כולל פתקים ומידע אודות העמוד הנוכחי) עם המכשירים האחרים שלך.
- להציג תוכן מקוון בספר. ספרים מסוימים עשויים לגשת לתוכן וידאו או שמע המאוחסן באינטרנט.
- לשנות את כיוון העמודים בעת הקשה בשול השמאלי.



פודקאסטים במבט חטוף

פתחו את היישום "פודקאסטים" ועיינו/י בפודקאסטי השמע והוויזואלי האהובים עליך, הפעלי/י אותם והירשמו/י אליהם דרך ה-iPad.

מחקי/י או ארגן מחדש פודקאסטים.

פרקים חדשים

הקש/י על פודקאסט על-מנת להציג ולהפעיל פרקים.

החלקי/י מטה כדי לעדכן או לחפש.

הצג/י את המנויים שלך ואת שהורדת.

סדרי/י את המועדפים שלך ועדכני/י אותם באופן אוטומטי.

עיינו/י בפודקאסטים.


השגת פודקאסטים ופרקים

גילוי פודקאסטים נוספים: הקש/י על "מוצגים" או על "מובילים" בתחתית המסך.

חיפוש פודקאסטים חדשים: הקש/י על "חיפוש" בתחתית המסך.

חיפוש בספרייה שלך: הקש/י על "הפודקאסטים שלי" ולאחר מכן גרו/י מטה ממרכז המסך על-מנת לחשוף את השדה "חיפוש".

תצוגה מקדימה או הזרמה של פרק: הקש/י על הפודקאסט ולאחר מכן הקש/י על פרק.



קבלת מידע נוסף: הקש/י על **i** על-מנת לקבל פרטים על פרקים. הקש/י על כל קישור הכלול בתיאורים של פודקאסט או פרק על-מנת לפתוח אותו ב-Safari.

חיפוש פרקים חדשים: הקש/י על "לא הופעלו" על-מנת למצוא פרקים שטרם שמעת.

עיון בפרקים: הקש/י על "הזנה" כדי להציג פרקים זמינים להורדה או הזרמה.


הורדת פרק ל-iPad: הקש/י על **⬇️** שבסמוך לפרק.

קבלת פרקים חדשים כשהם הופכים לזמינים: הירשם/י כמנוי לפודקאסט. אם הינך מעיין/ת בפודקאסטים "מוצגים" או "מובילים", הקש/י על הפודקאסט ולאחר מכן על "הירשם/י כמנוי". אם כבר הורדת פרקים, הקש/י על "הפודקאסטים שלי", הקש/י על הפודקאסט, הקש/י על "הגדרות" בראש רשימת הפרקים ולאחר מכן הפעל/י את "מנוי".

שמירת פרקים: הקש/י על **i** לצד פרק ולאחר מכן על "שמור פרק זה". הקש/י על "מחק הורדה" על-מנת למחוק פרק שנשמר.

פקדי הפעלה

השתמש/י בפקדי ההפעלה על-מנת לעבור קדימה ואחורה בפודקאסט, כדי להגדיר מהירות, לדלג על פרקים ועוד.



הצגת מידע של פודקאסט תוך כדי האזנה: הקש/י על תמונת הפודקאסט במסך "מופעל כעת".

דילוג קדימה או אחורה ביתר דיוק: הזז/י את אצבעך לכיוון חלקו העליון של המסך תוך כדי גרירת סמון המיקום שמאלה או ימינה. כשהינך קרוב/ה לפקדי ההפעלה, באפשרותך לסרוק במהירות לאורך הפרק כולו. כשהינך קרוב/ה לראש המסך, באפשרותך לסרוק שנייה אחרי שנייה.


שימוש ב-Siri: אמור/י משהו כמו:

- "Play podcasts"
- "Play it twice as fast"
- "Skip ahead 10 seconds"

סידור המועדפים שלך בתחנות

סדר/י את הפודקאסטים המועדפים שלך בתחנות מותאמות אישית ובצע/י עדכון של פרקים באופן אוטומטי בכל המכשירים.

מחקי או ארגן מחדש תחנות או פודקאסטים.



קבוצת פרקים ממועדפים שונים: על-מנת להוסיף פרקים לתחנת On-The-Go שלך, הקש/י על "התחנות שלי", הקש/י על On-The-Go ולאחר מכן הקש/י על "הוסף". לחלופין, הקש/י על **i** לצד כל פרק שהוא בספרייה שלך. ניתן גם לגעת בגיעה ממושכת בכל פרק שהוא ולהקיש על "הוסף אל On-The-Go".

יצירת תחנה: הקש/י על "התחנות שלי" ולאחר מכן הקש/י על **+**.

שינוי סדר רשימת התחנות או הפודקאסטים בתחנה: הקש/י על "התחנות שלי", הקש/י על "ערוך" מעל לרשימת התחנות או רשימת הפרקים ולאחר מכן גרור את **≡** מעלה או מטה.

שינוי סדר הפעלה של פרקים בתחנה: הקש/י על התחנה ולאחר מכן הקש/י על "הגדרות".

סידור מחדש של ספריית הפודקאסטים: הקש/י על "הפודקאסטים שלי", הקש/י על תצוגת רשימה בפינה הימנית העליונה, הקש/י על "ערוך" ולאחר מכן גרור/י את **≡** מעלה או מטה.

הצגת פרקים ישנים יותר תחילה: הקש/י על "הפודקאסטים שלי", הקש/י על פודקאסט ולאחר מכן הקש/י על "הגדרות".

הפעלת פודקאסטים מתוך רשימת התחנות: הקש/י על **▶** לצד שם התחנה.

הגדרות פודקאסטים

עבור/י אל "הגדרות" < "פודקאסטים" על-מנת:

- להגדיר עדכון של כל מנויי הפודקאסטים שלך בכל המכשירים שלך
- לבחור באיזו תדירות "פודקאסטים" יבדוק אם ישנם פרקים חדשים במנויים שלך
- להוריד פרקים באופן אוטומטי
- לבחור אם לשמור פרקים לאחר שראית/שמעת אותם

מאפייני נגישות

ה-iPad מציע מאפייני נגישות רבים:

ראיה

- VoiceOver
- תמיכה בתצוגות בכתב ברייל
- הגדלה
- היפוך צבעים וגווי אפור
- הקראה
- הקרא את המסך
- השמעת מלל אוטומטי
- מלל גדול, עבה ובעל ניגודיות גבוהה
- סוגי כפתורים
- תנועת מסך מופחתת
- תוויות מתג הפעלה/כיבוי
- צלילים שניתן להקצות
- תיאורי וידאו

שמיעה

- מכשירי שמיעה
- שמע מונו ואיזון ערוצים
- כתוביות

אינטראקציה

- Siri
- מקלדות מסך רחב
- Guided Access
- מתגים
- AssistiveTouch

הפעלת מאפייני נגישות: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות", או השתמש/י ב"קיצור דרך לנגישות". ראה/י קיצור דרך לנגישות בעמוד 126.

באמצעות קולך, תוכל/י גם להשתמש ב-Siri לפתיחת יישומים, היפוך צבעים, הקראת המסך ביישומים מסוימים, ועבודה עם VoiceOver. למידע, ראה/י [השתמש ב-Siri](#) בעמוד 46.

שימוש ב-iTunes במחשב לקביעת התצורה של הנגישות ב-iPad: ניתן לבחור בכמה אפשרויות של נגישות ב-iTunes במחשב. חבר/י את ה-iPad למחשב ולאחר מכן בחר/י ב-iPad ברשימת המכשירים ב-iTunes. לחץ/י על "סיכום" ולאחר מכן לחץ/י על "קבע תצורת נגישות" בתחתית המסך "סיכום".

לקבלת פרטים נוספים לגבי מאפייני הנגישות של ה-iPad, עבור/י אל www.apple.com/accessibility.

קיצור דרך לנגישות

שימוש בקיצור הדרך לנגישות: לחץ/י על כפתור ה"בית" במהירות שלוש פעמים כדי להפעיל או לכבות אחד מהמאפיינים הבאים:

- VoiceOver
 - היפוך צבעים
 - גווני אפור
 - הגדלה
 - מתגים
 - AssistiveTouch
 - Guided Access (קיצור הדרך מפעיל את Guided Access אם מאפיין זה כבר מופעל. ראה/י **Guided Access** בעמוד 140).
 - שליטה במכשיר שמיעה (אם ביצעת התאמה של מכשירי שמיעה ל-iPhone)
- בחר/י את המאפיינים שברצונך לשלוט בהם: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "קיצור דרך לנגישות" ולאחר מכן בחר/י את מאפייני הנגישות שבהם הינך משתמש/ת.
- לא כל כך מהר: כדי להאט את המהירות של הלחיצה המשולשת, עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "מהירות לחיצת "בית". (פעולה זו תאט גם את הלחיצות הכפולות).

VoiceOver

VoiceOver מתאר בקול את המופיע על המסך, כך שניתן להשתמש ב-iPad מבלי לראותו.

VoiceOver מתאר כל אחד מהפריטים המופיעים על המסך בעורך בוחר/ת בפריט. הסמן של VoiceOver (מלבן) מקיף את הפריט ו-VoiceOver מצייין את שמו או מתאר אותו.

גע/י במסך או גרור/י מעליו אצבע על-מנת לשמוע על פריטים שונים המוצגים במסך. עם בחירת מלל, VoiceOver מקריא אותו. אם תפעיל/י את האפשרות "רמזים מושמעים", VoiceOver יוכל לומר לך מה שם הפריט ולספק הנחיות - למשל, "הקש/י פעמיים לפתיחה". על-מנת לקיים אינטראקציה עם פריטים, כגון כפתורים וקישורים, השתמש/י במחוות המתוארות ב**לימוד המחוות של VoiceOver** בעמוד 129.

בעת המעבר למסך חדש, VoiceOver משמיע צליל ולאחר מכן בוחר ואומר את הפריט הראשון המוצג על המסך (בדרך כלל, זה הנמצא בפינה השמאלית העליונה). VoiceOver מאפשר לך גם לדעת כאשר התצוגה משתנה לכיוון תצוגה לרוחב או לאורך וכאשר המסך מעומעם או נעול.

הערה: VoiceOver מדבר בשפות המפורטות תחת "הגדרות" < "כללי" < "שפה ואזור". VoiceOver זמין בשפות רבות, אך לא בכלן.

פריטים בסיסיים בנושא VoiceOver

חשוב: VoiceOver משנה את המחוות המשמשות אותך לשליטה ב-iPad. ברגע ש-VoiceOver מופעל, עליך להשתמש במחוות של VoiceOver - אפילו כדי לבטל את VoiceOver.

הפעלה או כיבוי של VoiceOver: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver, או השתמש/י ב"קיצור דרך לנגישות". ראה/י **קיצור דרך לנגישות** למעלה.

שימוש ב-Siri: אמור/י:

- "הפעל את VoiceOver"
- "כבה את VoiceOver"

התנסות: גרור/י את האצבע על המסך. VoiceOver יקריא כל פריט שבו תיגע/י. הרם/י את האצבע על-מנת להשאיר פריט מסומן.

- **בחירת פריט:** הקש/י עליו, או הרם/י את האצבע בעת גרירתו.

- בחירת הפריט הבא או הקודם: החלקי/י ימינה או שמאלה באצבע אחת. סדר הפריטים הוא משמאל לימין ומלמעלה למטה.
 - בחירת הפריט שמעל או הפריט שמתחת: הגדרי/ את החוגה ל"ניווט אנכי" ולאחר מכן החלקי/ מעלה או מטה באצבע אחת. אם אינך מוצא/ת את "ניווט אנכי" בחוגה, תוכלי/ להוסיף אותו; ראה/י שימוש בחוגה של VoiceOver בעמוד 130.
 - בחירה בפריט הראשון או האחרון על המסך: הקש/י עם ארבע אצבעות בראש או תחתית המסך.
 - בחירת פריט לפי שם: הקש/י 3 פעמים בשתי אצבעות בנקודה על המסך על-מנת לפתוח את "בורר הפריטים". לאחר מכן, הקלד/י שם בשדה החיפוש או החלקי/י ימינה או שמאלה על-מנת לדפדף ברשימה לפי סדר האלפבית. לחלופין, הקש/י על אינדקס הטבלה שממין לרשימה והחלקי/י מעלה או מטה על-מנת לנוע במהירות ברשימת הפריטים. ניתן גם להשתמש בכתב יד לבחירת פריט על-ידי כתיבת שמו. ראה/י כתיבה באמצעות האצבע בעמוד 131. לסגירת בורר הפריטים מבלי לבצע בחירה, בצע/י דילוג בשתי אצבעות (הזז/י שתי אצבעות אחורה וקדימה במהירות 3 פעמים, בתנועת "z")
 - שינוי שם של פריט כדי שיהיה קל יותר למצוא אותו: בחר/י את הפריט ולאחר מכן הקש/י פעמיים והחזק/י בשתי אצבעות בנקודה כלשהי על המסך.
 - אמירת המלל של הפריט הנבחר: כוון/י את החוגה לתווים או למילים ולאחר מכן החלקי/י מעלה או מטה באצבע אחת.
 - הפעלה או ביטול של רמזים מושמעים: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "רמזים מושמעים".
 - שימוש באיות פונטי: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "משוב פונטי".
 - השמעת המסך כולו, החל מלמעלה: החלקי/י למעלה בשתי אצבעות.
 - השמעה מהפריט הנוכחי לתחתית המסך: החלקי/י למטה בשתי אצבעות.
 - השהיית הדיבור: הקש/י פעם אחת בשתי אצבעות. הקש/י שוב בשתי אצבעות לחידוש ההקראה, או בחר/י בפריט אחר.
 - השתקת VoiceOver: הקש/י פעמיים בשלוש אצבעות; חזור/י על כך כדי לבטל את ההשתקה. אם הינך משתמש/ת במקלדת חיצונית, הקש/י על Control.
 - השתקת אפקטי קול: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver ובטל/י את "השתמש באפקטי צליל".
 - שימוש בסמן גדול יותר של VoiceOver: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver והפעל/י את "סמן גדול".
- התאמת עוצמת ההקראה: ניתן לבצע התאמה של ההקראה של VoiceOver:
- שינוי עוצמת השמע: השתמש/י בכפתורי עוצמת השמע של ה-iPad. ניתן גם להוסיף עוצמת שמע לחוגה ולאחר מכן להחליק מעלה או מטה על-מנת לכוון, ראה/י שימוש בחוגה של VoiceOver בעמוד 130.
 - שינוי קצב ההקראה: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver וגרור/י את המחווה "קצב הקראה". ניתן גם להציב את החוגה על "קצב הקראה" ולאחר מכן להחליק מעלה או מטה על-מנת לכוון.
 - שימוש בשינוי גובה הצליל: VoiceOver משתמש בצליל גבוה יותר בעת השמעת הפריט הראשון בקבוצה (כדוגמת רשימה או טבלה) ובצליל נמוך יותר בעת השמעת הפריט האחרון בקבוצה. עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "השתמש בשינוי טון".
 - הפיסוק של ההקראה: הגדרי/ את החוגה ל"סימני פיסוק", והחלקי/י מעלה או מטה כדי לבחור את הכמות שברצונך לשמוע.
 - שליטה בהנמכה אוטומטית: כדי לבחור אם השמע המתנגן יונמך כאשר VoiceOver מדבר, הצב/י את החוגה על "הנמכה אוטומטית" והחלקי/י מעלה או מטה.
 - שינוי שפת ה-iPad: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "שפה ואזור". האופן שבו VoiceOver הוגה חלק מהשפות מושפע מהגדרת "מבנה האזור" שבחרת באותו מיקום.
 - שינוי ההגיה: כוון/י את החוגה ל"שפה" ואז החלקי/י מעלה או מטה. האפשרות "שפה" תהיה זמינה בחוגה רק אם תוסיף/י שפה תחת "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "דיבור" < "שפות בחוגה".

- בחירת הניבים הזמינים בחוגה: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "דיבור" < "שפות בחוגה". על-מנת להתאים את איכות הקול או את קצב ההקראה, הקש/י על ⓘ לצד השפה. כדי להסיר שפות מהחוגה או לשנות את הסדר שלהן, הקש/י על "עריכה" ולאחר מכן הקש/י על כפתור המחיקה או גרור/י את כלפי מעלה או כלפי מטה ולאחר מכן הקש/י על "סיום".
- קביעת הגיית ברירת-המחדל עבור שפת ה-iPad הנוכחית: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "דיבור".
- הודדת קול הקראה באיכות משופרת: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "דיבור", הקש/י על שפה ולאחר מכן הקש/י על "איכות משופרת". אם הינך משתמש/ת בשפה "אנגלית", תוכל/י לבחור להוריד את "אלכס" (869 מ"ב), הקול האיכותי באנגלית ארה"ב המשמש להפעלת VoiceOver במחשבי Mac.

שימוש ב-iPad עם VoiceOver

ביטול הניעילה של ה-iPad: לחץ/י על הכפתור "בית" או על הכפתור "שינה/התעוררות", החלק/י כדי לבחור בכפתור "בטל נעילה", ולאחר מכן הקש/י פעמיים על המסך.

הקשת קוד הגישה בשקט: על-מנת להימנע מהקראת קוד הגישה בקול בעת ההקשה, השתמש/י בכתב יד. ראה/י [כתיבה באמצעות האצבע](#) בעמוד 131.

פתיחת יישום, הפעלה/כיבוי של מתג או הקשה על פריט: בחר/י בפריט ולאחר מכן הקש/י פעמיים על המסך.

הקשה פעמיים על הפריט הנבחר: הקש/י שלוש פעמים על המסך.

התאמת מחוון: בחר/י את המחוון ולאחר מכן החלק/י מעלה או מטה באצבע אחת.

שימוש במחווה רגילה: הקש/י פעמיים והחזק/י את אצבעך על המסך עד שתשמע/י שלושה צלילים עולים, ולאחר מכן בצע/י את המחווה. לאחר הרמת האצבע, המחוות של VoiceOver יתחדשו. לדוגמא, כדי לגרור מחוון עוצמת שמע עם האצבע במקום להחליק מעלה או מטה, בחר/י במחוון, הקש/י פעמיים והחזק/י, המתן/י לשמיעת שלושת הצלילים ולאחר מכן החלק/י שמאלה או ימינה.

גלילה ברשימה או אזור במסך: החלק/י למעלה או למטה בשלוש אצבעות.

- גלילה בצורה רציפה לאורך רשימה: הקש/י פעמיים והחזק/י עד שתשמע/י שלושה צלילים עולים, ולאחר מכן גרור/י למעלה או למטה.

- שימוש באינדקס הרשימה: לרשימות מסוימות יש אינדקס המסודר בטבלה בסדר אלפביתי לאורך הצד הימני. בחר/י אינדקס ולאחר מכן החלק/י למעלה או למטה לניווט בתוך האינדקס. ניתן גם להקיש פעמיים, להחזיק, ואז להחליק את האצבע כלפי מעלה או כלפי מטה.

- סידור רשימה מחדש: ניתן לשנות את סדר הפריטים ברשימות מסוימות, כגון פריטי החוגה שבהגדרות "נגישות". בחר/י ב ≡ שמימין לפריט, הקש/י פעמיים והחזק/י עד לשמיעת שלושה צלילים עולים ואז גרור/י מעלה או מטה.

פתיחת "מרכז העדכונים": בחר/י פריט כלשהו בשורת המצב ולאחר מכן החלק/י למטה בשלוש אצבעות. לסגירת "מרכז העדכונים", בצע/י דילוג בשתי אצבעות (הזז/י שתי אצבעות אחורה וקדימה במהירות 3 פעמים, בתנועת "z")

פתיחת "מרכז הבקרה": בחר/י פריט כלשהו בשורת המצב ולאחר מכן החלק/י למעלה בשלוש אצבעות. לסגירת "מרכז הבקרה", בצע/י דילוג בשתי אצבעות.

מעבר בין יישומים: לחץ/י פעמיים על כפתור ה"בית", החלק/י אצבע אחת שמאלה או ימינה כדי לבחור יישום ולאחר מכן הקש/י פעמיים כדי לעבור אליו. לחלופין, ניתן להגדיר את החוגה ל"פעולות" בעת הצגת יישומים פתוחים ולהחליק למעלה או למטה.

ארגון מחדש של מסך ה"בית" שלך: בחר/י צלמית במסך ה"בית", הקש/י פעמיים והחזק/י ולאחר מכן גרור/י. הרם/י את האצבע כאשר הצלמית נמצאת במיקום החדש שלה. גרור/י את הצלמית לקצה המסך כדי להעביר אותה למסך "בית" אחר. תוכל/י להמשיך לבחור ולהעביר פריטים עד שתלחץ/י על כפתור ה"בית".

השמעת פרטי המצב של ה-iPad: הקש/י על שורת המצב שבראש המסך, ולאחר מכן החלק/י שמאלה או ימינה על-מנת לשמוע פרטים אודות השעה, מצב הסוללה, עוצמת האות של הרשת האלחוטית ועוד.

הקראת עדכונים: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver והפעל/י את "תמיד הקרא עדכונים".
עדכונים, לרבות המלל של הודעות מלל נכנסות, מוקראים ברגע שהם מתרחשים, גם אם ה-iPad נעול. עדכונים
שלא הגבת עליהם מוקראים שוב עם ביטול הנעילה של ה-iPad.

הפעל/י או כבה/י את וילון המסך: הקש/י שלוש פעמים בשלוש אצבעות. כאשר וילון המסך מופעל, תוכן המסך
פעיל למרות שהתצוגה כבויה.

לימוד המחוות של VoiceOver

כאשר VoiceOver פועל, התוצאה של מחוות מסך המגע הרגילות הן שונות, ומחוות נוספות מאפשרות לזוז על-פני
המסך ולשלוט בפריטים בודדים. equalization המחוות של VoiceOver כוללות הקשות והחלקות בשתיים,
שלוש וארבע אצבעות. לקבלת התוצאות הטובות ביותר בעת השימוש במחוות של אצבעות מרובות, שחרר/י את
האצבעות ואפשר/י להן לגעת במסך כשיש ביניהן מרחק מה.

ניתן להשתמש בשיטות שונות להקשת מחוות VoiceOver מסוימות. למשל, ניתן לבצע הקשה בשתי אצבעות
על-ידי שימוש בשתי אצבעות ביד אחת או אצבע אחת בכל יד. ניתן אפילו להשתמש באגודלים. חלק מהאנשים
משתמשים במחוות "ההקשה המפוצלת": במקום לבחור פריט ולהקיש עליו פעמיים, ניתן לגעת בו ולהחזיק באצבע
אחת ולאחר מכן להקיש על המסך באצבע אחרת.

נסה/י שיטות שונות כדי לגלות איזו מהן מתאימה לך ביותר. אם מחווה אינה פועלת, נסה/י לבצע תנועה מהירה יותר,
במיוחד בעת ביצוע מחווה של הקשה כפולה או החלקה. כדי לבצע החלקה, נסה/י לנוע על המסך במהירות בתנועת
הברשה עם האצבע או האצבעות.

בהגדרות VoiceOver, ניתן להיכנס לאזור מיוחד, שבו ניתן להתאמן על מחוות VoiceOver מבלי להשפיע על
ה-iPad או על ההגדרות שלו.

תרגול מחוות VoiceOver: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < ולאחר מכן הקש/י על
"אימון VoiceOver". עם סיום התרגול, הקש/י על "סיום". אם אינך רואה את כפתור "תרגול VoiceOver", ודא/י
ש-VoiceOver מופעל.

להלן כמה מחוות מרכזיות לשימוש ב-VoiceOver:

ניווט וקריאה

- **הקשה:** בחירה והקראה של הפריט.
- **החלקה ימינה או שמאלה:** בחירת הפריט הבא או הקודם.
- **החלקה מעלה או מטה:** בהתאם להגדרה של החוגה. ראה/י **שימוש בחוגה של VoiceOver** בעמוד 130.
- **החלקה מעלה בשתי אצבעות:** קריאת הכול מהחלק העליון של המסך.
- **החלקה מטה בשתי אצבעות:** קריאת הכול מהמיקום הנוכחי.
- **הקשה בשתי אצבעות:** הפסקה או חידוש של ההקראה.
- **דילוג בשתי אצבעות הזזת שתי אצבעות אחורה וקדימה במהירות 3 פעמים (בתנועת "z")** כדי לפטור התראה או לחזור למסך הקודם.
- **החלקה מעלה או מטה ב-3 אצבעות:** גלילת עמוד אחד בכל פעם.
- **החלקה ימינה או שמאלה ב-3 אצבעות:** מעבר לעמוד הבא או הקודם (במסך "בית", לדוגמא).
- **הקשה בשלוש אצבעות:** הקראת פריטים נוספים, כגון המיקום ברשימה או קביעה אם נבחר מלל.
- **הקשה ב-4 אצבעות בחלקו העליון של המסך:** בחירת הפריט הראשון בעמוד.
- **הקשה ב-4 אצבעות בחלקו התחתון של המסך:** בחירת הפריט האחרון בעמוד.

הפעלה

- **הקשה כפולה:** הפעלת הפריט הנבחר.
- **הקשה משולשת:** הקשה כפולה על פריט.
- **הקשה מפוצלת:** כחלופה לבחירת פריט והקשה כפולה כדי להפעילו, גע/י והחזק/י בפריט באצבע אחת ולאחר מכן הקש/י על המסך באצבע אחרת.

- הקשה כפולה והחזקה (למשך שניה) + מחווה רגילה: שימוש במחווה רגילה. מחוות ההקשה הכפולה וההחזקה מורה ל-iPad לפרש את המחווה הבאה כרגילה. למשל, ניתן להקיש הקשה כפולה ולהחזיק ואז, בלי להרים את האצבע, לגרור את האצבע להחלקת מתג מסוים.
- הקשה כפולה עם שתי אצבעות: הפעלה או השהיה ב"מוסיקה", "סרטונים" או "תמונות". צילום תמונה או הפעלה או השהיה של הקלטה במצלמה. התחלה או הפעלה של שעון העצר.
- הקשה כפולה עם שתי אצבעות והחזקה: שינוי תווית של פריט כדי שיהיה קל יותר למצוא אותו.
- הקשה משולשת עם שתי אצבעות: פתיחת ברור הפריטים.
- הקשה כפולה עם שלוש אצבעות: השתקה או ביטול השתקה של VoiceOver.
- הקשה משולשת עם שלוש אצבעות: הפעלה או כיבוי של וילון המסך.

שימוש בחוגה של VoiceOver

השתמש/י בחוגה כדי לבחור מה יקרה בעת החלקה כלפי מעלה או כלפי מטה כש-VoiceOver מופעל או כדי לבחור שיטות הזנת קלט מיוחדות, כגון "קלט של מסך בריוול" או "כתב-יד". הפעלת החוגה: סובב/י שתי אצבעות על המסך סביב נקודה הנמצאת ביניהן.



בחר/י את אפשרויות החוגה: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "חוגה" ובחר/י את האפשרויות שברצונך לכלול בחוגה.

האפשרויות הזמינות בחוגה וההשפעות שלהן תלויות בפעולה שהינך מבצע/ת. לדוגמה, אם הינך קורא/ת הודעת דוא"ל, באפשרותך להשתמש בחוגה על-מנת לעבור בין שמיעת המלל נאמר מילה אחר מילה או אות אחר אות בעת החלקה מעלה או מטה. אם הינך גולש/ת בעמוד אינטרנט, באפשרותך להגדיר את החוגה להקריא את כל המלל (מילה אחר מילה או אות אחר אות), או לקפוץ מפריט אחד מסוג מסוים לפריט הבא, כגון כותרות או קישורים.

בעת שימוש במקלדת אלחוטית של Apple כדי לשלוט ב-VoiceOver, החוגה מאפשרת לך לשנות הגדרות כגון עוצמת קול, קצב הקראה, שימוש בטון או בכתב פונטי, הד בעת הקלדה וקריאה של סימני פיסוק. ראה/י [שימוש ב-VoiceOver עם מקלדת אלחוטית של Apple](#) בעמוד 132.

שימוש במקלדת המסך

בעת הפעלת שדה מלל ניתן לעריכה, מקלדת המסך מופיעה (אלא אם כן מחוברת מקלדת אלחוטית של Apple). הפעלת שדה מלל: בחר/י את שדה המלל והקש/י פעמיים. הסמן ומקלדת המסך יופיעו.

הקשת מלל: הקלדת תווים באמצעות מקלדת המסך:

- **הקלדה רגילה:** בחר/י מקש במקלדת על-ידי החלקה שמאלה או ימינה ולאחר מכן הקש/י פעמיים כדי להקיש את התו. לחלופין, הזז/י את אצבעך ברחבי המקלדת כדי לבחור מקש ואז, בעודך ממשיך/ה לגעת במקש באצבע אחת, הקש/י על המסך באצבע אחרת. VoiceOver משמיע את המקש בעת בחירתו ושוב כאשר התו מוזן.
- **הקלדה במגע:** גע/י במקש על המקלדת כדי לבחור אותו ואז הרם/י את האצבע כדי להקיש את התו. אם לחצת על מקש שגוי, החלק/י את אצבעך למקש הרצוי. VoiceOver משמיע את התו של כל מקש כשהינך נוגע/ת בו, אך אינו מקיש תו עד שאת/ה מרים/ה את האצבע.
- **הקלדה ישירה:** VoiceOver מושבת במקלדת בלבד, כך שניתן להקליד באותו אופן שבו מתבצעת הקלדה כש-VoiceOver כבוי.
- **בחירת סגנון הקלדה:** עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "סגנון הקלדה". לחלופין, כוונ/י את החוגה ל"מצב הקלדה" ואז החלק/י מעלה או מטה.

הזזת הסמן: החלקי/ למעלה או למטה להזזת הסמן קדימה או אחורה במלל. השתמש/י בחוגה לבחירה אם הינך מעוניין/ת להזיז את הסמן לפי אות, מילה או שורה. כדי לעבור להתחלה או לסוף, הקש/י פעמיים על המלל.

VoiceOver משמיע צליל כאשר הסמן זז ואומר את המילה, השורה או התו שעליהם עובר הסמן. בעת מעבר קדימה לפי מילים, הסמן ממוקם בקצה כל מילה, לפני הרווח או סימן הפיסוק שבאים אחריה. בעת מעבר אחורה, הסמן ממוקם בקצה המילה הקודמת, לפני הרווח או סימן הפיסוק שבאים אחריה.

הזזת הסמן אל מעבר לפיסוק בסוף מילה או משפט: השתמש/י בחוגה על-מנת לחזור למצב תווים.

כשמעבירים את הסמן לפי שורה, VoiceOver משמיע כל שורה כשאת/ה עובר/ת מעליה. בעת מעבר קדימה, הסמן ממוקם בתחילת השורה הבאה (למעט בשורה האחרונה של פסקה, אז הסמן עובר לסוף השורה שנאמרה זה עתה). בעת מעבר אחורה, הסמן ממוקם בתחילת השורה הנאמרת כעת.

שינוי משוב בעת הקלדה: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "משוב בעת הקלדה".

שימוש בכתב פונטי במשוב בעת הקלדה: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "משוב פונטי". ההקראה של המלל מתבצעת אות אחרי אות. VoiceOver אומר תחילה את התו ולאחר מכן את המקבילה הפונטית שלו, לדוגמה "אלף" ואז "ארון".

מחיקת תו: השתמש/י ב-⌘ עם כל אחד מסגנונות ההקלדה של VoiceOver. VoiceOver אומר כל תו בעת מחיקתו. אם האפשרות "השתמש בשינוי גובה צליל" פועלת, VoiceOver משמיע תווים שנמחקו בצליל נמוך יותר.

בחירת מלל: הגדר/י את החוגה לעריכה, החלקי/ מעלה או מטה על-מנת לבחור ב"בחר" או "בחר הכול" ולאחר מכן הקש/י פעמיים. אם תבחר/י ב"בחירה", המילה הקרובה ביותר לסמן תיבחר בעת הקשה כפולה. על-מנת להגדיל או להקטין את הבחירה, בצע/י גרירה בשתי אצבעות על-מנת לבטל את התפריט הקופצני, ולאחר מכן צבוט/י.

גזירה, העתקה או הדבקה: הגדר/י את החוגה למצב "עריכה", בחר/י במלל, החלקי/ מעלה או מטה על-מנת לבחור ב"חתוך", "העתק" או "הדבק" ולאחר מכן הקש/י פעמיים.

ביטול פעולה אחרונה: נערי/ את ה-iPad, החלקי/ שמאלה או ימינה לבחירת הפעולה לביטול ולאחר מכן הקש/י פעמיים.

הקשת אות עם סימן דיאקריטי: בסגנון הקלדה רגיל, בחר/י את האות הפשוטה ולאחר מכן הקש/י פעמיים והחזקי/ עד לשמיעת צליל המציין שהתווים החלופיים הופיעו. גרור/י שמאלה או ימינה כדי לבחור ולשמוע את האפשרויות. שחרר/י את האצבע להקלדת הבחירה הנוכחית. בסגנון הקלדה עיוורת, גע/י בתו וחזקי/ בו עד שהתווים החלופיים יוצגו.

שינוי שפת המקלדת: כוונ/י את החוגה ל"שפה" ואז החלקי/ מעלה או מטה. בחר/י ב"שפת ברירת מחדל" כדי להשתמש בשפה המופיעה בהגדרות "שפה ואזור". פריט חוגת השפות מופיע רק אם בחרת יותר משפה אחת ב"הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "דיבור".

כתיבה באמצעות האצבע

מצב "כתב-יד" מאפשר לך להזין מלל על-ידי כתיבת תווים על-גבי המסך בעזרת האצבע. נוסף להזנת מלל רגילה, השתמש/י במצב כתב-יד כדי להזין את קוד הגישה ל-iPad בשקט או כדי לפתוח יישומים ממסך הבית.

כניסה למצב כתב-יד: השתמש/י בחוגה לבחירת "כתב-יד". אם כתב-היד אינו מופיע בחוגה, עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "חוגה" והוסף/י אותו.

בחירת סוג תו: החלקי/ למעלה ולמטה בשלוש אצבעות כדי לבחור אותיות קטנות, מספרים, אותיות רישיות או סימני פיסוק.

שמיעת סוג התו שנבחר כרגע: הקש/י בשלוש אצבעות.

הקלדת תו: אתר/י את התו במסך באמצעות האצבע.

הקלדת רווח: החלקי/ ימינה בשתי אצבעות.

מעבר לשורה חדשה: החלקי/ ימינה בשלוש אצבעות.

מחיקת התו שלפני הסמן: החלקי/ שמאלה בשתי אצבעות.

בחירת פריט במסך הבית: התחל/י לכתוב את שם הפריט. אם יש כמה אפשרויות להתאמה, המשך/י לאיית את השם עד שהוא יהפוך לייחודי או החלק/י מעלה או מטה עם שתי אצבעות כדי לבחור מבין ההתאמות המוצגות. הקשת קוד הגישה בשקט: הגדר/י את החוגה ל"כתב-יד" במסך קוד הגישה ולאחר מכן כתוב/י את התווים של קוד הגישה שלך.

שימוש באינדקס טבלה לדילוג לאורך רשימה ארוכה: בחר/י את אינדקס הטבלה מימין לטבלה (למשל בסמוך לרשימה "אנשי קשר" או בבורר הפריטים ב-VoiceOver) ואז כתוב/י את המכתב. הגדרת החוגה לסוג של רכיב גלישה באינטרנט: כתוב/י את האות הראשונה של סוג של רכיב עמוד. למשל, כתוב/י "I" כדי שהחלקות מעלה או מטה ידלגו לקישורים או "h" כדי שהן ידלגו לכותרות. יציאה ממצב כתב-יד: בצע/י דילוג בשתי אצבעות או סובב/י את החוגה לאפשרות אחרת.

הקלדה בכתב ברייל על המסך

כאשר "קלט של מסך ברייל" מופעל, ניתן להשתמש באצבעות ולהזין קוד ברייל של 6 או 8 נקודות, או קוד ברייל מקוצר, ישירות למסך ה-iPad. הקש/י את הקודים כאשר ה-iPad מונח במצב מאוזן לפניך (מצב עבודה על שולחן) או החזק/י את ה-iPad כך שהמסך אינו מופנה לכיווןך ועליך לכופף את האצבעות פנימה כדי להקיש עליו (מצב מסך מופנה לכיוון הנגדי).

הפעלת קלט של מסך ברייל: השתמש/י בחוגה כדי לבחור באפשרות "קלט של מסך ברייל". אם אינך מוצא/ת את האפשרות בחוגה, עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > VoiceOver > "חוגה" והוסף/י אותה. הזנת קודי ברייל: הנח/י את ה-iPad במצב מאוזן לפניך או אחוז/י בו כשהמסך מופנה לכיוון הנגדי והקש/י על המסך באצבע אחת או בכמה אצבעות בו-זמנית.

כוונן המיקום של נקודת הכניסה: כדי להזיז את נקודות הכניסה כך שיתאימו למיקומי האצבעות הטבעיים שלך, הקש/י פעמיים עם שש או שמונה אצבעות במקביל.

מעבר בין קוד ברייל של 6 נקודות, 8 נקודות או קוד ברייל מקוצר: החלק/י ימינה בשלוש אצבעות. כדי להגדיר את ברירת המחדל, עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > VoiceOver > "ברייל" > "קלט של מסך ברייל".

הקלדת רווח: החלק/י אצבע אחת ימינה. (כאשר המסך מופנה לכיוון הנגדי, החלק/י את האצבע לימין שלך.) מחיקת התו הקודם: החלק/י אצבע אחת שמאלה.

מעבר לשורה חדשה (בהקלדה): החלק/י ימינה בשתי אצבעות.

מעבר בין הצעות לאיות: החלק/י אצבע אחת למעלה או למטה.

בחירת פריט במסך הבית: התחל/י להזין את שם הפריט. אם יש כמה אפשרויות להתאמה, המשך/י לאיית את השם עד שהוא יהפוך לייחודי או החלק/י אצבע אחת מעלה או מטה כדי לבחור התאמה חלקית.

פתיחת היישום שנבחר: החלק/י ימינה בשתי אצבעות.

הפעלה או ביטול של קיצורי ברייל: החלק/י ימינה בשלוש אצבעות.

תרגום מייד (כאשר הקיצורים מופעלים): החלק/י למטה בשתי אצבעות.

הפסקת ההזנה של קודי ברייל: בצע/י דילוג בשתי אצבעות או העבר/י את החוגה להגדרה אחרת.

שימוש ב-VoiceOver עם מקלדת אלחוטית של Apple

ניתן לשלוט ב-VoiceOver באמצעות מקלדת אלחוטית של Apple המקושרת ל-iPad. ראה/י [התקני Bluetooth](#) בעמוד 40.

השתמש/י בפקודות המקלדת של VoiceOver לניווט במסך, בחירת פריטים, קריאת תוכן המסך, כוונן החוגה וביצוע פעולות אחרות של VoiceOver. רוב הפקודות משתמשות בשילוב המקשים Control-Option, שבטבלה להלן מופיע בקיצור כ-VO.

ניתן להשתמש בעזרה של VoiceOver ללימוד פריסת המקלדת והפעולות של שילובי המקשים השונים. העזרה של VoiceOver אומרת את פקודות המקלדת והמקשים כאשר הינך מקליד/ה אותם, מבלי לבצע את הפעולה המשויכת לפקודה.

פקודות המקלדת של VoiceOver

VO = Control-Option

- הפעלת העזרה של VO-K: VoiceOver
- ביטול העזרה של VO-Escape: VoiceOver
- בחירת הפריט הבא או הקודם: VO-חץ ימני או VO-חץ שמאלי
- הקש/י פעמיים כדי להפעיל את הפריט שנבחר: VO-מקש רווח
- לחיצה על כפתור ה"בית": VO-H
- מגע בפריט הנבחר והחזקתו: VO-Shift-M
- מעבר לשורת המצב: VO-M
- הקראת הכול מהמיקום הנוכחי: VO-A
- הקראה למעלה: VO-B
- השהיה או חידוש הקראה: Control
- העתקת המלל המדובר האחרון ללוח: VO-Shift-C
- חיפוש מלל: VO-F
- השתקה או ביטול השתקה של VO-S: VoiceOver
- פתיחת "מרכז העדכונים": VO-Fn-חץ מעלה
- פתיחת "מרכז הבקרה": VO-Fn-חץ מטה
- פתיחת ברור הפריטים: VO-I
- שינוי התוויות של הפריט הנבחר: VO-/
- הקשה פעמיים בשתי אצבעות: VO-"-"
- התאמת החוגה: שימוש בניווט מהיר (ראה/י להלן)
- החלקה מעלה או מטה: VO-חץ למעלה או VO-חץ למטה
- התאמת חוגת ההקראה: VO-Command חץ שמאלי או VO-Command-חץ ימני
- התאמת ההגדרה שהוגדרה על-פי חוגת ההקראה: VO-Command חץ למעלה או VO-Command-חץ למטה
- הפעלה או כיבוי של וילון המסך: VO-Shift-S
- חזרה למסך הקודם: Escape
- מעבר בין יישומים: Tab-Command או Tab-Shift-Command

ניווט מהיר

הפעל/י את "ניווט מהיר" כדי לשלוט ב-VoiceOver באמצעות מקשי החיצים.

- הפעלה או כיבוי של "ניווט מהיר": חץ שמאלי-חץ ימני
- בחירת הפריט הבא או הקודם: חץ ימני או חץ שמאלי
- בחירת הפריט הבא או הקודם המוגדר על-פי החוגה: חץ למעלה או חץ למטה
- בחירת הפריט הראשון או האחרון: Control-חץ למעלה או Control-חץ למטה
- הקשה על פריט: חץ למעלה-חץ למטה
- גלילה למעלה, למטה, שמאלה או ימינה: Option-חץ למעלה, Option-חץ למטה, Option-חץ שמאלה, או Option-חץ ימינה
- התאמת החוגה: חץ למעלה-חץ שמאלה או חץ למעלה-חץ ימינה

ניווט מהיר בהקשה בודדת לגלישה באינטרנט

- בעת צפייה בעמוד אינטרנט כאשר המאפיין "ניווט מהיר" מופעל, ניתן להשתמש במקשי המקלדת הבאים לצורך ניווט מהיר בעמוד. הקשה על המקש מעבירה אותך אל הפריט הבא מהסוג שצוין. כדי לעבור לפריט הקודם, החזק/י את מקש Shift לחוץ בעודך מקליד/ה את האות.
- הפעלת הקשה בודדת לניווט מהיר: VO-Q

- כותרת: H
- קישור: L
- שדה טקסט: R
- כפתור: B
- בקר תצורה: C
- תמונה: I
- טבלה: T
- מלל סטטי: S
- ציון דרך של W: ARIA
- רשימה: X
- פריט מאותו סוג: M
- כותרת רמה 1: 1
- Level 2 heading: 2
- Level 3 heading: 3
- Level 4 heading: 4
- Level 5 heading: 5
- Level 6 heading: 6

עריכת מלל

השתמשו/י בפקודות אלה (כאשר הניווט המהיר אינו פעיל) לעבודה עם מלל. VoiceOver מקריא את המלל במקביל להזזת הסמן.

- מעבר תו אחד קדימה או אחורה: חץ ימני או חץ שמאלי
- מעבר מילה אחת קדימה או אחורה: Option־חץ ימינה או Option־חץ שמאלה
- מעבר שורה אחת מעלה או מטה: חץ למעלה או חץ למטה
- מעבר לתחילת או סוף השורה: Command־חץ שמאלה או Command־חץ מטה
- מעבר לתחילת או סוף הפסקה: Option־חץ מעלה או Option־חץ מטה
- מעבר לפסקה הקודמת או הבאה: Option־חץ מעלה או Option־חץ מטה
- מעבר לראש או תחתית שדה המלל: Command־חץ מעלה או Command־חץ מטה
- בחירת מלל תוך כדי תנועה: Shift + כל אחת מפקודות התנועה של הסמן שמצוינות לעיל
- בחירה של כל המלל: A־Command
- העתקה, חיתוך או הדבקה של המלל שנבחר: C־Command, X־Command או V־Command
- ביטול או ביצוע מחדש של השינוי האחרון: Z־Command או Z־Command־Shift

תמיכה בתצוגות בכתב ברייל

ניתן להשתמש בצג ברייל Bluetooth כדי לקרוא את הפלט של VoiceOver, וניתן להשתמש בצג ברייל עם מקשי קלט ופקדים אחרים כדי לשלוט ב-iPad כאשר VoiceOver פועל. לקבלת רשימה של צגי ברייל נתמכים, עבור/י לכתובת www.apple.com/accessibility/ios/braille-display.html.

- חיבור צג ברייל: הפעל/י את הצג ולאחר מכן עבור/י אל "הגדרות" < Bluetooth והפעל/י את Bluetooth. לאחר מכן, עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "בריייל" ובחרי/י את הצג.
- התאמת הגדרות ברייל: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "בריייל" ושם תוכל/י:
 - לבחור בקלט או פלט בקוד ברייל מקוצר או בקוד ברייל לא מקוצר של שמונה נקודות או של שש נקודות.
 - להפעיל את תא המצב ולבחור את מיקומו
 - להפעיל קוד Nemeth עבור משוואות

- להציג את מקלדת המסך
 - לבחור להפוך דף באופן אוטומטי בעת גלילה רציפה
 - לשנות את התרגום לברייל מ- Unified English
- למידע בנושא פקודות ברייל נפוצות עבור ניווט ב-VoiceOver ולמידע ספציפי בנושא צגים מסוימים, עבור/י לכתובת support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=he_IL.
- הגדרת השפה עבור VoiceOver: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "שפה ואזור".
- אם שנית את שפת ה-iPad, יתכן שתידרש/י להגדיר מחדש את השפה עבור VoiceOver ועבור צג הברייל. ניתן להגדיר את התא השמאלי ביותר או הימני ביותר במסך הברייל כך שיספק פרטים אודות מצב המערכת ופרטים נוספים:
- "היסטוריית הודעות" מכילה הודעה שלא נקראה
 - הודעת "היסטוריית ההודעות" הנוכחית לא נקראה
 - השמע של VoiceOver מושתק
 - יוצמת הסוללה של ה-iPad נמוכה (פחות מ-20% טעינה)
 - ה-iPad נמצא במצב תצוגה לרוחב
 - תצוגת המסך כבוייה
 - השורה הנוכחית מכילה מלל נוסף בצד שמאל
 - השורה הנוכחית מכילה מלל נוסף בצד ימין
- הגדרת התא הימני ביותר לתצוגת פרטים אודות המצב: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "ברייל" < "תא מצב" והקש/י שמאלה או ימינה.
- להצגת תיאור מורחב של תא המצב: במסך הברייל, לחץ/י על כפתור הנתב של תא המצב.

הקראת משוואות מתמטיות

VoiceOver יכול להקריא בקול רם משוואות מתמטיות שמקודדות באמצעות:

- MathML באינטרנט
 - MathML או LaTeX ב-iBooks Author
- שמיעת משוואה: הגדר/י הקראת תמליל רגילה על-ידי VoiceOver. VoiceOver אומר "math" לפני שהוא מתחיל להקריא משוואה.

עיון במשוואה: הקש/י פעמיים על המשוואה שנבחרה כדי להציג אותה במסך מלא ועבור/י עליה רכיב אחד בכל פעם. החלק/י שמאלה או ימינה כדי להקריא את רכיבי המשוואה. השתמש/י בחוגה כדי לבחור "סמלים", "ביטויים קצרים", "ביטויים בינוניים" או "ביטויים ארוכים" ולאחר מכן החלק/י למעלה או למטה כדי לשמוע את הרכיב הבא בגודל זה. ניתן להמשיך להקיש פעמיים על הרכיב שנבחר כדי "להסתעף" אל תוך המשוואה ולהתמקד ברכיב שנבחר, ולאחר מכן להחליק ימינה או שמאלה, למעלה או למטה כדי לקרוא חלק אחד בכל פעם.

משוואות ש-VoiceOver מקריא יכולות לשמש גם כפלט להתקן ברייל שמשמש בקוד Nemeth, וכן בקודים שמשמשים את Unified English Braille, אנגלית בריטית, צרפתית ויוונית. ראה/י [תמיכה בתצוגות בכתב ברייל](#) בעמוד 134.

שימוש ב-VoiceOver עם Safari

חיפוש באינטרנט: בחר/י את שדה החיפוש, הזן/י את החיפוש שלך ולאחר מכן החלק/י ימינה או שמאלה כדי לנוע למטה או למעלה ברשימת מונחי החיפוש המוצעים. לאחר מכן הקש/י פעמיים על המסך על-מנת לחפש באינטרנט את מונח החיפוש שנבחר.

דילוג לרכיב העמוד הבא מסוג מסוים: הגדר/י את החוגה לסוג הרכיב ואז החלק/י מעלה או מטה.

הגדרת אפשרויות החוגה לגלישה באינטרנט: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "חוגה". הקש/י על-מנת לבחור או לבטל בחירה באפשרויות, או גרור/י את ≡ מעלה על-מנת לשנות מיקום של פריט.

דילוג על תמונות בזמן ניווט: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "ניווט בתמונות". ניתן לבחור לדלג על כל התמונות או רק על תמונות שאינן כוללות תיאורים.

הפחתת העומס בעמוד לקריאה וניווט ביתר קלות: בחר/י בפריט "קורא" בשדה הכתובת של Safari (לא זמין בכל העמודים).

אם תקשר/י מקלדת אלחוטית של Apple עם ה-iPad, תוכל/י להשתמש בפקודות ניווט מהיר בהקשה בודדת. לניווט בין עמודי אינטרנט. ראה/י **שימוש ב-VoiceOver עם מקלדת אלחוטית של Apple** בעמוד 132.

שימוש ב-VoiceOver עם היישום "מפות"

בעזרת VoiceOver, ניתן להגדיל או להקטין, לבחור סיכה או לקבל מידע לגבי מיקום.

התנסה/י בשימוש במפה: גרור/י את אצבעך ברחבי המסך או החלק/י שמאלה או ימינה כדי לעבור לפריט אחר.

הגדלה או הקטנה: בחר/י את המפה, הגדר/י את החוגה ל"הגדלה/הקטנה" ולאחר מכן החלק/י מטה או מעלה באצבע אחת.

הצגת מבט פנורמי של המפה: החלק/י בשלוש אצבעות.

דפדוף בנקודות עניין גלויות לעין: הגדר/י את החוגה ל"נקודות עניין" ולאחר מכן החלק/י מעלה או מטה באצבע אחת.

מעקב אחר כביש: החזק/י את אצבעך על כביש מסוים, המתן/י עד שתשמע/י "עצור/י כדי לעקוב" ולאחר מכן הזז/י את אצבעך לאורך הכביש תוך האזנה לצליל ההכוונה. גובה הצליל עולה כשהינך סוטה מהכביש.

בחירת סיכה: גע/י בסיכה או החלק/י שמאלה או ימינה כדי לבחור את הסיכה.

קבלת פרטים אודות מיקום: כאשר נבחרה סיכה, הקש/י פעמיים להצגת דגל הפרטים. החלק/י שמאלה או ימינה לבחירת הכפתור "פרטים נוספים" ולאחר מכן הקש/י פעמיים להצגת עמוד הפרטים.

שמיעת רמזים למיקום כשהינך נעה: הפעל/י **Tracking With Heading** ב"מפות" כדי לשמוע שמות של רחובות ונקודות ציון ככל שהינך מתקרבת אליהם.

עריכת סרטים באמצעות VoiceOver

ניתן להשתמש במחנות VoiceOver על-מנת לחתוך סרטים של היישום "מצלמה".

חיתוך סרט: במהלך צפייה בסרט וידיאו ביישום "תמונות", הקש/י פעמיים על המסך על-מנת להציג את כלי השליטה בווידיאו ולאחר מכן בחר/י את ההתחלה או הקצה של כלי החיתוך. לאחר מכן, החלק/י למעלה כדי לגרור ימינה או למטה כדי לגרור שמאלה. VoiceOver מכריז מהו משך הזמן שהמיקום הנוכחי יחתוך מההקלטה. כדי להשלים את החיתוך, בחר/י ב"חתוך" והקש/י פעמיים.

הגדלה

יישומים רבים מאפשרים להגדיל או להקטין פריטים מסוימים. לדוגמא, ניתן להקיש פעמיים או לצבט כדי להביט מקרוב יותר בתמונות או כדי להרחיב טורים של עמוד אינטרנט ב-Safari. קיים גם מאפיין הגדלה כללי המאפשר לך להגדיל את המסך לצורך כל פעולה שהינך מבצע/ת. ניתן להגדיל את המסך כולו (הגדלה/הקטנה במסך מלא) או להגדיל חלק מהמסך בחלון שניתן לשנות את גודלו מבלי להגדיל את כל המסך (הגדלת חלון). כמו כן, ניתן להשתמש בהגדלה בשילוב עם VoiceOver.

הפעלה או כיבוי של הגדלה: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "הגדלה". לחלופין, השתמש/י ב"קיצור הדרך לנגישות". ראה/י **קיצור דרך לנגישות** בעמוד 126.

הגדלה או הקטנה: כאשר ההגדלה מופעלת, לחץ/י על המסך פעמיים בשלוש אצבעות.

שינוי מידת ההגדלה: הקש/י על המסך פעמיים בשלוש אצבעות וגרור/י כלפי מעלה או כלפי מטה. מחווה זו דומה להקשה כפולה, אלא שאינך מרים/ה את האצבעות לאחר ההקשה השניה - במקום זאת, גרור/י את האצבעות על המסך. ניתן גם להקיש שלוש פעמים בשלוש אצבעות ולאחר מכן לגרור את המחון "רמת הגדלה" בפקדי ההגדלה שמופיעים. על-מנת להגביל את ההגדלה המרבית, עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "הגדלה" < "רמת הגדלה מרבית".

שימוש בתצוגה פנורמית כדי לראות יותר: גרור/י שלוש אצבעות על-גבי המסך. לחלופין, החזק/י אצבע סמוך לקצה המסך כדי לעבור במבט פנורמי לצד זה. הזז/י את אצבעך קרוב יותר לקצה כדי לדפדף מהר יותר. לחלופין, אם ניתקת כלי השליטה של ההגדלה/הקטנה, גרור/י אותו.

מעבר בין הגדלה/הקטנה במסך מלא להגדלת חלון: הקש/י על המסך שלוש פעמים בשלוש אצבעות ולאחר מכן הקש/י על "הגדלת חלון" או על "הגדלה/הקטנה במסך מלא" מבין פקדי ההגדלה/הקטנה שמופיעים. כדי לבחור את המצב שבו תשתמש המערכת כאשר ההגדלה תופעל, עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "הגדלה" > "אזור להגדלה".

שינוי הגודל של חלון ההגדלה (הגדלת חלון): הקש/י על המסך שלוש פעמים בשלוש אצבעות, הקש/י על "שנה/י את גודל העדשה" ולאחר מכן גרור/י אחת מהידיות העגולות שיוצגו.

הזזת חלון ההגדלה (הגדלת חלון): גרור/י את הידית שנמצאת בתחתית חלון ההגדלה

הצגת כלי השליטה בהגדלה והקטנה: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "הגדלה" > "הצג כלי שליטה" או הקש/י על המסך שלוש פעמים בשלוש אצבעות ובחר/י באפשרות "הצג כלי שליטה". לאחר מכן, תוכל/י להקיש פעמיים על הכפתור "כלי שליטה בהגדלה" כדי לבצע הגדלה או הקטנה, להקיש פעם אחת על הכפתור כדי להציג את כלי השליטה בהגדלה או לגרור אותו כדי להציג תצוגה פנורמית. כדי להזיז את הכפתור "כלי שליטה בהגדלה", הקש/י על הכפתור והחזק/י בו וגרור/י אותו למיקום חדש. כדי לכוון את השקיפות של כלי השליטה בהגדלה והקטנה, עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "הגדלה" > "הצגת מצב" > "לא פעיל/ה".

הגדרת המאפיין הגדלה כך שיעקוב אחר הבחירות שלך או אחר מיקום הסמן במלל: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "הגדלה" > "עקוב אחר ההתמקדות". לאחר מכן, אם לדוגמה הינך משתמש/ת ב-VoiceOver, הפעלת אפשרות זו גורמת לחלון ההגדלה להגדיל כל רכיב המוצג במסך בעת הבחירה בו באמצעות תנועת החלקה ב-VoiceOver.

הגדלת המלל המוקלט מבלי להגדיל את המקלדת: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "הגדלה" > "הפעל/י את "עקוב אחרי ההתמקדות" ובטל/י את "הגדל את המקלדת". כעת, כאשר תבצע/ת הגדלה בזמן הקלדה (ביישום "הודעות" או "פתקים", לדוגמה), המלל שתקליד/י יוגדל והמקלדת כולה תישאר בתצוגה.

הצגת החלק המוגדל של המסך בגווי אפור או בהיפוך צבעים: הקש/י על המסך שלוש פעמים בשלוש אצבעות ולאחר מכן הקש/י על הכפתור "מסננים" בפקדים שיוצגו.

בעת השימוש ב"הגדלה" עם מקלדת אלחוטית של Apple, תמונת המסך עוקבת אחר הסמן לשמירתו במרכז המסך. ראה/י [שימוש במקלדת אלחוטית של Apple](#) בעמוד 30.

היפוך צבעים וגווי אפור

לעתים, היפוך הצבעים או מעבר לגווי אפור במסך ה-iPad יקל עליך לקרוא.

הפיכת הצבעים במסך: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "הפוך צבעים".

הצגת המסך בגווי אפור: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "גווי אפור".

הפעל/י את שני האפקטים כדי לראות גווי אפור הפוכים. ניתן גם להפעיל את האפקטים רק על התוכן המוצג בחלון ההגדלה/הקטנה - ראה/י [הגדלה](#) בעמוד 136.

הקראה

גם כאשר VoiceOver כבוי, ניתן להורות ל-iPad להקריא בקול כל מלל שתבחר/י.

הפעלת המאפיין "הקראה": עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "הקראה". כאן ניתן גם:

- לשנות את קצב ההקראה

- לבחור שמילים בודדות יסומנו בעת שהן מוקראות

בחירה שמלל יוקרא בפניך: בחר/י את המלל ולאחר מכן הקש/י על "הקראה".

ניתן גם להגדיר את ה-iPad כך שיקריא לך את המסך כולו. ראה/י [הקרא את המסך](#), בנושא הבא.

הקרא את המסך

ה-iPad יכול להקריא לך את התוכן של המסך כולו גם אם אינך משתמש/ת ב-VoiceOver. הפעלה של "הקרא את המסך": עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "הקראה". הגדרת ה-iPad כך שיקריא את התוכן המוצג במסך: החלקי/י שתי אצבעות מחלקו העליון של המסך כלפי מטה. השתמש/י בפקדים המוצגים כדי להשהות את ההקראה או כדי לבצע התאמה של קצב ההקראה. הדגשה של התוכן המוקרא: הפעל/י את האפשרות "הדגש תוכן" המוצגת מתחת ל"הקרא את המסך" כאשר המאפיין מופעל. שימוש ב-Siri: אמור/י "הקרא את המסך". ניתן גם להגדיר את ה-iPad כך שיקריא רק מלל שבחרת - ראה/י **הקראה**, לעיל.

השמעת מלל אוטומטי

התכונה "השמעת מלל אוטומטי" משמיעה את תיקוני המלל וההצעות שמציע ה-iPad בעת ההקלדה. הפעלה או כיבוי של "השמעת מלל אוטומטי": עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "הקראה". המאפיין "השמעת מלל אוטומטי" פועל גם עם VoiceOver והגדלה.

מלל גדול, עבה ובעל ניגודיות גבוהה

הצגת מלל מוגדל ביישומים כגון "הגדרות", "לוח שנה", "אנשי קשר", "דואר", "הודעות" ופתקים: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "גודל המלל" ובצע/י כוונן של המחונן. להצגת מלל גדול אף יותר, עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "מלל גדול יותר" והפעל/י את התכונה "גדלי מלל נוספים". הצגת מלל עבה יותר ב-iPad: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" והפעל/י את "מלל עבה". הגדלה של ניגודיות המלל כאשר ניתן: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" והפעל/י את "הגדל ניגודיות".

סוגי כפתורים

ה-iPad יכול להוסיף רקע צבעוני או קו תחתון לכפתורים כדי שיהיה קל יותר לראות אותם. הדגשת כפתורים: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" והפעל/י את "צורות כפתורים".

תנועת מסך מופחתת

באפשרותך לעצור את התנועה של חלק מהרכיבים המוצגים במסך, לדוגמא, אפקט ההיסט של צלמיות והתראות כנגד תמונת הרקע או מעברים בתנועה. הפחתת תזוזות: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" והפעל/י את "הפחת תנועה".

תוויות מתג הפעלה/כיבוי

על-מנת שניתן יהיה לראות בקלות איזו הגדרה פעילה ואיזו כבויה, ה-iPad יכול להציג תוויות נוספת עבור מתגי הפעיל/כבוי".
הוספת תוויות של הפעלת/כיבוי הגדרות: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" והפעל/י את "תוויות הפעלה/כיבוי".

צלילים שניתן להקצות

ניתן להקצות צלילים ייחודיים לאנשים שונים ברשימת אנשי הקשר ליצירת מזהה מתקשר FaceTime ניתן לשמיעה. ניתן גם להקצות צלילים ייחודיים שיתריעו על מגוון אירועים אחרים, כולל הודעה קולית חדשה, הודעת דוא"ל חדשה, הודעת דוא"ל שנשלחה, ציוץ, פרסום ב-Facebook ותזכורות. ראה/י [צלילים ושקט](#) בעמוד 35.

ניתן לרכוש צלילים מה-iTunes Store ב-iPad. ראה/י פרק 22, [iTunes Store](#), בעמוד 110.

תיאורי וידאו

תיאורי וידאו מספקים תיאור ניתן לשמיעה של סצנות בווידאו. אם יש ברשותך קטע וידאו הכולל תיאורי וידאו, ה-iPad יכול להשמיע לך את התיאורים.

הפעלת תיאורי וידאו: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "תיאורי וידאו".

מכשירי שמיעה

אם יש ברשותך מכשירי שמיעה המסומנים כ"מיועד ל-[iPhone](#)" (תואם ל-iPad דור רביעי ואילך ו-iPad mini), תוכל/י להשתמש ב-iPad כדי לשנות את ההגדרות שלהם, להזרים שמע או להשתמש ב-iPad כמיקרופון מרוחק.

קישור ל-iPad: אם מכשירי השמיעה הקיימים ברשותך אינם מופיעים תחת "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "מכשירי שמיעה", עליך לקשר אותם ל-iPad. כדי להתחיל בתהליך, פתח את פתח הכנסת הסוללה של כל מכשיר שמיעה. לאחר מכן, ב-iPad, עבור/י אל "הגדרות" < Bluetooth וודא/י כי ה-Bluetooth מופעל. אז עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "מכשירי שמיעה". סגור/י את פתח הכנסת הסוללה שבמכשירי השמיעה והמתן/י עד ששמע יוצג ברשימת ההתקנים (יתכן שתעבור דקה לערך עד שהמכשירים יוצגו). כאשר השם יוצג, הקש/י עליו והגב/י לבקשת הקישור.

לאחר שהקישור יסתיים, תושמע לך סדרה של צפצופים וצליל רציף ויוצג סימון וי לצד השם של מכשירי השמיעה ברשימת ההתקנים. ביצוע הקישור יכול להימשך עד 60 שניות-אין לנסות להזרים שמע או להשתמש במכשירי השמיעה בכל צורה אחרת עד להשלמת הקישור.

הינך אמור/ה לבצע את הקישור פעם אחת בלבד (וייתכן שהאודיולוג יבצע אותו עבורך). לאחר מכן, בכל פעם שתפעיל/י את מכשירי השמיעה, הם יתחברו מחדש ל-iPad.

התאמת ההגדרות של מכשירי שמיעה והצגת המצב: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "מכשירי שמיעה" או בחר/י באפשרות "מכשירי שמיעה" תחת "קיצור דרך לנגישות". ראה/י [קיצור דרך לנגישות](#) בעמוד 126. ההגדרות של מכשירי השמיעה יוצגו רק לאחר ביצוע קישור בין מכשירי השמיעה ל-iPad.

עבור גישה לקיצורים ממסך הנעילה, עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "מכשירי שמיעה" והפעל/י את "שליטה ממסך הנעילה". השתמש/י בהגדרות כדי:

- לבדוק את מצב הסוללה של מכשירי השמיעה.
- להתאים את עוצמת הקול והאקולייזר של המיקרופון ההיקפי.
- לבחור אילו מכשירי שמיעה (ימני, שמאלי או שניהם) יקבלו שמע בזרימה.
- שליטה ב"האזנה חיה".

הזרמת שמע אל מכשירי שמיעה: הזרם/י שמע מהיישומים Siri, "מוסיקה", "סרטים" ועוד, על-ידי בחירת עזרי השמיעה שלך בתפריט [AirPlay](#).


שימוש ב-iPad כמיקרופון מרוחק: ניתן להשתמש ב"האזנה חיה" כדי להזרים צלילים מהמיקרופון ב-iPad אל מכשירי השמיעה שלך. דבר זה יכול לסייע לך לשמוע טוב יותר במצבים מסוימים על-ידי מיקום ה-iPad קרוב יותר למקור הצליל. לחץ/י שלוש פעמים על הכפתור "בית", בחר/י "מכשירי שמיעה" והקש/י על "התחל האזנה חיה".

השתמשו/י במכשירי השמיעה שלך בשילוב עם יותר ממכשיר iOS אחד: אם תקשר/י את מכשירי השמיעה שלך ליותר ממכשיר iOS אחד (iPhone ו-iPad לדוגמה), החיבור למכשירי השמיעה יעבור באופן אוטומטי ממכשיר אחד לשני כשתבצע/י פעולה שתפעיל שמע במכשיר הנוסף או כשתקבל/י שיחה נכנסת ב-iPhone. שינויים שתבצע/י בהגדרות של מכשירי השמיעה במכשיר אחד יישלחו באופן אוטומטי למכשיר iOS הנוסף הקיים ברשותך. כדי שתוכל/י לנצל תכונות אלה, שני המכשירים צריכים להיות מחוברים לאותה רשת אלחוטית ומחוברים ל-iCloud דרך אותו Apple ID.

שמע מונו ואיזון ערוצים

האפשרות "שמע מונו" משלבת את הצליל מהערוץ השמאלי ומהערוץ הימני לאות חד-ערוצי המושמע דרך שני הערוצים. כך, תוכל/י לשמוע הכל בכל אוזן, או בשתי האוזניים כאשר ערוץ אחד מוגבר. הפעלה או כביי של אודיו חד-ערוצי: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "אודיו חד-ערוצי". כיוון של האיזון: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" וגרור/י את המחווך "איזון בין שמאל לימין בסטריאו".

כתוביות

היישום "סרטים" כולל כפתור "החלף רצועה"  שעליו ניתן להקיש כדי לבחור כתוביות הזמינות עבור הסרט שבו הינך צופה. בדרך כלל מופיעות ברשימה כתוביות רגילות, אך אם הינך מעדיף/ה כתוביות בעלות נגישות מיוחדת, כגון כתוביות לחירשים ולכבדי שמיעה, תוכל/י להגדיר שה-iPad יציג אותן אם הן זמינות.

העדפת כתוביות המיועדות לכבדי שמיעה ברשימת הכתוביות הזמינות: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "כתוביות" והפעל/י את "כתוביות + SDH". פעולה זו תפעיל גם את הכתוביות ביישום "סרטים"

בחירה מהכתוביות הזמינות: הקש/י על  בעת צפייה בסרט.

התאמה אישית של כתוביות: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "כתוביות" > "סגנון", שם תוכל/י לבחור סגנון כתוביות קיים או ליצור סגנון חדש בהתאם לבחירה שלך ב:

- גופן, גודל וצבע
 - הצבע והאטימות של הרקע
 - האטימות, סגנון הקצוות וההדגשה של המלל
- לא כל סרטי הווידאו כוללים כתוביות מקודדות.

Siri

בעזרת Siri, ניתן לבצע פעולות כגון פתיחת יישומים פשוט באמצעות בקשה, ו-VoiceOver יכול להקריא באזניך את התגובות של Siri. למידע, ראה/י [השתמש ב-Siri](#) בעמוד 46.

מקלדות מסך רחב

כל היישומים המובנים ב-iPad מציגים מקלדת מוגדלת על המסך כאשר מסובבים את ה-iPad לתצוגה לרוחב. ניתן להקליד גם בעזרת מקלדת אלחוטית של Apple.

Guided Access

Guided Access מסייע למשתמש/ת iPad להישאר מרוכז/ת במשימה. Guided Access מייעד את ה-iPad ליישום אחד ומאפשר לך להחליט אילו מאפייני יישום יהיו זמינים. השתמש/י ב-Guided Access על-מנת:

- להגביל את ה-iPad זמנית ליישום מסוים
- לבטל אזורים במסך שאינם רלוונטיים למשימה או אזורים שמחווה מקרית בתחומם עלולה להסיח את הדעת
- להגביל את משך הזמן שבו ניתן להשתמש ביישום
- לבטל את כפתורי החומרה של ה-iPad

השתמשו ב-Guided Access: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < Guided Access, שם תוכלו/י:

- להפעיל או לבטל את Guided Access
 - הקש/י על "הגדרות קוד גישה" להגדרת קוד גישה ששולט בשימוש ב-Guided Access (מונע מחשתמשים לעזוב הפעלה), וכדי להפעיל את Touch ID (כדרך לסיים את Guided Access).
 - הקש/י על "מגבלות זמן" להגדרת צליל או כדי להקריא את הזמן שנותר עבור Guided Access לפני תום הזמן.
 - להגדיר אם קיצורי דרך אחרים לזמינות זמינים במהלך הפעלה
 - פתיחת הפעלה של Guided Access: לאחר פתיחה של Guided Access, פתחו את היישום ולחצו/י שלוש פעמים על הכפתור "בית". התאם/י את ההגדרות עבור ההפעלה ולאחר מכן הקש/י על "התחל".
 - ביטול פקדי אפליקציה ואזורים של מסך האפליקציה: הקש/י בעיגול או במלבן כל אזור במסך שברצונך לבטל. גוררו/י את המסכה למיקום הרצוי או השתמשו/י בידיות כדי לשנות את גודלה.
 - הפעלת כפתורי "שינה/התעוררות" וכפתורי "עוצמת קול": הקש/י על "אפשרויות" תחת "כפתורי חומרה".
 - מנעו/י מעבר של ה-iPad ממצב לאורך למצב לרוחב או להגב לכל תנועה אחרת: הקש/י על "אפשרויות" וכבה/י את המאפיין "תנועה".
 - מניעת הקלדה: הקש/י על "אפשרויות" וכבה/י את המאפיין "מקלדות".
 - התעלמות מכל הנגיעות במסך: כבה/י את אפשרות המגע בתחתית המסך.
 - הגדרה של מגבלת זמן להפעלה: הקש/י על "אפשרויות הגבלת זמן" בתחתית המסך.
- סיום הפעלה: לחצו/י שלוש פעמים על הכפתור "בית" ולאחר מכן הקש/י את קוד הגישה עבור Guided Access, או השתמשו/י ב-Touch ID (אם זמין).

מתגים

"מתגים" מאפשר לך לשלוט ב-iPad בעזרת מתג אחד או מספר מתגים. השתמשו/י בכל אחת ממספר שיטות כדי לבצע פעולות כגון בחירה, הקשה, גרירה, הקלדה ואף ציור בסגנון חופשי. השיטה הבסיסית היא להשתמש במתג כדי לבחור פריט או מיקום במסך, ולאחר מכן להשתמש באותו המתג (או במתג שונה) כדי לבחור את הפעולה שברצונך לבצע בפריט או במיקום הזה. שלוש השיטות הבסיסיות הן:

- סריקת פריט (ברירת המחדל), שמדגישה פריטים שונים במסך עד שתבחר/י אחד מהם.
- סריקת נקודה, שמאפשרת להשתמש בסריקה מוצלבת או לבחור מיקום במסך.
- בחירה ידנית, שמאפשרת לעבור מפריט לפריט לפי דרישה (דורשת מספר מתגים).

בכל שיטה שבה תשתמשו/י, כאשר תבחר/י פריט בודד (ולא קבוצה), יופיע תפריט שיאפשר לך לבחור כיצד להפעיל את הפריט שנבחר (למשל, באמצעות הקשה, גרירה או צביטה).

אם תשתמשו/י במספר מתגים, תוכלו/י להגדיר כל מתג לביצוע פעולה ספציפית ולהתאים אישית את שיטת בחירת הפריטים שלך. למשל, במקום לסרוק פריטי מסך באופן אוטומטי, תוכלו/י להגדיר שמתגים יעברו לפריט הקודם או הבא לפי דרישה.

ניתן להתאים את אופן הפעולה של "מתגים" במגוון דרכים, כדי להתאים אותה לצרכים ולסגנון הספציפיים שלך.

הוספת מתג והפעלת "מתגים"

ניתן להשתמש בכל אחת מהאפשרויות הבאות כמתג:

- מתג חיצוני ניתן להתאמה: בחר/י ממגוון מתגי USB או Bluetooth נפוצים.
- המסך של ה-iPad: הקש/י על המסך כדי להפעיל את המתג.
- מצלמת FaceTime של ה-iPad: הזז/י את הראש כדי להפעיל את המתג. ניתן להשתמש במצלמה כשני מתגים: הראשון כאשר מזיזים את הראש שמאלה, והשני כאשר מזיזים את הראש ימינה.

הוספת מתג ובחירת הפעולה שלו: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "מתגים" < "מתגים". אם תשתמשו/י במתג יחיד, הוא יהיה מתג "בחירת פריט" שלך כברירת-מחדל.

במקרה של הוספת מתג, עליך לחבר אותו ל-iPad כדי שיוצג ברשימת המתגים הזמינים. פעל/י על-פי ההוראות שצורפו למתג. אם המתג מתחבר דרך Bluetooth, עליך לקשר אותו ל-iPad - הפעל/י את המתג ועבור/י אל "הגדרות" < Bluetooth, הקש/י על המתג ולאחר מכן פעל/י על-פי ההוראות שיוצגו על-גבי המסך. למידע נוסף, ראה/י **התקני Bluetooth** בעמוד 40.

הפעלת "מתגים": עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "מתגים", או השתמש/י ב"קיצור דרך לנגישות". ראה/י **קיצור דרך לנגישות** בעמוד 126.

כיובי "מתגים": השתמש/י בכל אחת משיטות הסריקה כדי לבחור ב"הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "מתגים". לחלופין, לחץ/י שלוש פעמים על הכפתור "בית".

טכניקות בסיסיות

בין אם הינך משתמש/ת בסריקת פריטים או בסריקת נקודה, טכניקות ההפעלה הבסיסיות של "מתגים" זהות. בחירת פריט: הפעל/י את מתג "בחר פריט" כשהפריט מודגש (סריקת פריטים) או כשהוא נמצא תחת הצלב (סריקת נקודה).

ביצוע פעולה על הפריט שנבחר: בחר/י פקודה מתוך תפריט הבקרה שמופיע בעת בחירת הפריט. פריסת התפריט תלויה בשימוש באפשרות "הקשה אוטומטית".

- כאשר האפשרות "הקשה אוטומטית" כבויה: תפריט הבקרה כולל רק את הכפתור "הקש" ואת הכפתור "עוד" (שתי נקודות בתחתית התפריט). אם הינך נמצא/ת באזור במסך שבו ניתן לבצע גלילה, יוצג גם כפתור "גלילה". על-מנת להקיש על הפריט שסומן, הפעל/י את הכפתור "בחר את הפריט" כאשר האפשרות "הקש" מסומנת. כדי לראות כפתורי פעולה נוספים, בחר/י באפשרות "עוד" בתחתית התפריט. אם יש ברשותך כמה מתגים, תוכל/י להגדיר אחד להקשה בלבד.

- כאשר האפשרות "הקשה אוטומטית" מופעלת: אין צורך לעשות דבר כדי להקיש על פריט-ההקשה על פריט מתבצעת באופן אוטומטי כאשר מסתיים פרק הזמן שהוגדר תחת "הקשה אוטומטית" (0.75 שניות, אם לא שינת את ההגדרה). כדי להציג את תפריט הבקרה, הפעל/י את הכפתור "בחר את הפריט" לפני תום פרק הזמן שהוגדר תחת "הקשה אוטומטית". הכפתור "הקש" לא יוצג בתפריט הבקרה ובמקומו תוצג בתפריט ישר כל הסדרה של כפתורי הפעולה.

הפעלה של "הקשה אוטומטית": עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "מתגים" < "הקשה אוטומטית". כדי להקיש על פריט כשהאפשרות "הקשה אוטומטית" מופעלת, עליך פשוט להמתין עד שפרק הזמן שהוגדר עבור "הקשה אוטומטית" יחלוף.

סגירת תפריט הבקרה בלי לבחור פעולה: הקש/י כשהפריט המקורי מסומן וכל הצלמיות בתפריט הבקרה מעומעמות. לחלופין, בחר/י באפשרות Escape בתפריט הבקרה. התפריט יעלם לאחר שיוצג מחדש בהתאם למספר הפעמים שציננת תחת "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "מתגים" < "סבבים".

ביצוע מחוות על-גבי המסך: בחר/י באפשרות "מחוות" מתוך תפריט הבקרה.

גלילה של המסך: בחר/י בפריט שנמצא בחלק ניתן לגלילה במסך ולאחר מכן:

- כאשר האפשרות "הקשה אוטומטית" כבויה: בחר/י בכפתור "גלול/י למטה" (לצד הכפתור "הקש") בתפריט הבקרה. לחלופין, לקבלת אפשרויות גלילה נוספות, בחר/י באפשרות "עוד" ולאחר מכן באפשרות "גלילה".
- כאשר האפשרות "הקשה אוטומטית" מופעלת: בחר/י באפשרות "גלילה" מתוך תפריט הבקרה. אם זמינות פעולות רבות, ייתכן שיהיה עליך לבחור באפשרות "עוד" תחילה.

הקשה על כפתור הבית: בחר/י באפשרות "בית" בתפריט הבקרה.

ביצוע פעולת חומרה נוספות: בחר/י פריט כלשהו ולאחר מכן בחר/י "התקן" בתפריט שמופיע. שימוש בתפריט לחיקוי הפעולות הבאות:

- לחיצה פעמיים על הכפתור "בית" עבור ביצוע משימות מרובות
- פתיחת "מרכז העדכונים" או "מרכז הבקרה"
- לחיצה על הכפתור "שינה/התעוררות" כדי לנעול את ה-iPad
- סיבוב ה-iPad
- סיבוב מתג הצד כדי להשתיק את עוצמת ה-iPad

- הקשה על כפתורי עוצמת הקול
- לחיצה והחזקה של כפתור הבית לפתיחת Siri
- לחיצה שלוש פעמים על הכפתור "בית"
- ניעור ה-iPad
- הקשה על הכפתורים "בית" ו"שינה/התעוררות" בו-זמנית כדי לצלם צילום מסך
- החלקת שתי אצבעות מחלקו העליון של המסך כלפי מטה כדי להקריא את המסך (אם המאפיין "הקרא את המסך" פועל)

סריקת פריטים

סריקת פריטים תדגיש לסירוגין כל פריט או קבוצת פריטים במסך כולו עד שתפעילי את מתג "בחירת פריט" שלך. אם קיימים פריטים רבים, "מתגים" ידגיש אותם בקבוצות. בעת בחירת קבוצה, ההדגשה תימשך עבור הפריטים בקבוצה. בעת בחירת פריט ייחודי, הסריקה נפסקת ותפריט הבקרה מוצג. סריקת פריטים היא ברירת המחדל בעת הפעלת "מתגים".

בחירת פריט או כניסה לקבוצה: צפה/י (או האזין/י) בזמן שהפריטים מודגשים. כשהפריט שברצונך לשלוט עליו (או הקבוצה המכילה את הפריט) מודגש, הפעל/י את מתג "בחירת פריט". התקדם/י כלפי מטה בהיררכיית הפריטים עד שתבחר/י את הפריט שברצונך לשלוט עליו.

פרישה מקבוצה: הפעל/י את מתג "בחירת פריט" שלך כשההדגשה במקפים מסביב לקבוצה או לפריט מופיעה. סגירת תפריט הבקרה בלי לבצע פעולה: הפעל/י את מתג "בחירת פריט" שלך כאשר הפריט עצמו מודגש. לחלופין, בחר/י באפשרות Escape בתפריט הבקרה.

שמיעת השמות של פריטים כאשר הם מודגשים: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "מתגים" והפעל/י את "הקראה". לחלופין, בחר/י באפשרות "הגדרות" מתוך תפריט הבקרה ולאחר מכן בחר/י באפשרות "דיבור מופעל". האטת הסריקה: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "מתגים" < "זמן סריקה אוטומטית".

סריקת נקודות

סריקת נקודות מאפשרת לך לבחור פריט במסך על-ידי הצבעה עליו באמצעות סריקה מוצלבת. מעבר לסריקת נקודות: השתמש/י בסריקת פריט כדי לבחור באפשרות "מצב נקודות" מתוך תפריט הבקרה. הצלב האנכי יופיע לאחר סגירת התפריט.

בחירת פריט: הפעל/י את מתג "בחירת פריט" שלך כאשר הפריט שבו את/ה מעוניין/ת נמצא בטווח של תדר הסריקה האופקית הרחב ולאחר מכן הפעל/י אותו שוב כשקו מיקוד הסריקה נמצא על הפריט. חזור/י על התהליך לצורך סריקה אנכית.

מיקוד נקודת הבחירה: בחר/י באפשרות "שפר את הבחירה" מתוך תפריט הבקרה.

חזרה לסריקת פריטים: בחר/י באפשרות "מצב פריט" מתוך תפריט הבקרה.

בחירה ידנית

ניתן לבחור ישירות בפריט המוצג במסך בעזרת מתגים ייעודיים במקום שימוש בתהליך שבו ה-iPad מדגיש לסירוגין כל פריט.

עצירת הסריקה והדגשת פריטים באופן עצמאי: הוסף/י מתגים מלבד מתג "בחירת פריט" שלך כדי לבצע את הפעולות "עבור לפריט הבא" ו"עבור לפריט הקודם". (ניתן להשתמש במצלמת FaceTime של ה-iPad בעזרת תנועות ראש ימינה ותנועות ראש שמאלה להפעלת מתגים אלה.) לאחר הוספת המתגים, כבה/י את "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "מתגים" < "סריקה אוטומטית".

חשוב: אין לכבות את הסריקה האוטומטית אם הינך משתמש/ת במתג אחד בלבד. יש צורך בשני מתגים לפחות: אחד כדי לעבור לפריט והשני כדי לבחור בפריט.

הגדרות והתאמות

התאמת הגדרות בסיסיות: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < Switch Control, שם תוכל/י:

- להוסיף מתגים ולציין איזו פונקציה הם ימלאו
- לכבות סריקה אוטומטית (רק אם הוספת מתג "עבור לפריט הבא")
- לכוון את מהירות הסריקה של הפריטים
- להגדיר השהיית סריקה בפריט הראשון בקבוצה
- לבחור כמה פעמים יש לחזור על המסך לפני הסתרת Switch Control
- להפעיל או לכבות "הקשה אוטומטית" ולהגדיר את מרווח הזמן לביצוע פעולת בורר שניה כדי להציג את תפריט הבקרה
- להגדיר אם מתבצעת חזרה על פעולה בעת החזקת בורר לחוץ ואת זמן ההמתנה לפני החזרה על הפעולה
- להגדיר אם צריך להחזיק מתג לחוץ לפני שהוא מתקבל כפעולת מתג, ולהגדיר את משך הזמן שיש לעשות זאת
- להגדיר התעלמות של Switch Control מפעולות בורר שחוזרות על עצמן בטעות
- להתאים את מהירות הסריקה של הנקודה
- להפעיל אפקטים של קול או להגדיר הקראה של פריטים בקול רם עם סריקתם
- לבחור מה לכלול בתפריט "מתגים"
- להגדיר האם פריטים יקובצו במהלך סריקת פריטים
- להגדיל את סמן הבחירה או לשנות את צבעו
- לשמור מחוות מותאמות אישית בתפריט הבקרה (תחת "מחוות" < "שמורות")
- כוונן "מתגים" בחר/י "הגדרות" מתפריט הבקרה כדי:
- להתאים את מהירות הסריקה
- לשנות את מיקום תפריט הבקרה
- לעבור בין מצב סריקת פריט למצב סריקת נקודה
- לבחור אם מצב סריקת נקודה מציג צלב או רשת
- להפוך את כיוון הסריקה
- להפעיל או לבטל ליווי דיבור או צליל
- לכבות קבוצות כדי לסרוק פריטים אחד בכל פעם

AssistiveTouch

AssistiveTouch מסייע לך להשתמש ב-iPhone אם הינך מתקשה לגעת במסך או להקיש על הכפתורים. ניתן להשתמש ב-AssistiveTouch ללא מכשיר עזר, לביצוע מחוות שקשה לך לבצע. ניתן גם להשתמש במכשיר עזר תואם (כגון ג'ויסטיק) בשילוב עם AssistiveTouch על-מנת לשלוט ב-iPad.

תפריט AssistiveTouch מאפשר לך לבצע פעולות כגון הפעולות הבאות על-ידי הקשה בלבד (או ביצוע הפעולה המקבילה במכשיר העזר שלך):

- לחיצה על כפתור ה"בית"
 - קריאה ל-Siri
 - ביצוע מחוות בכמה אצבעות על-גבי המסך
 - קבלת גישה ל"מרכז הבקרה" או ל"מרכז העדכונים"
 - כוונן עוצמת הקול של ה-iPad
 - ניעור ה-iPad
 - לכידת צילום מסך
- הפעלת AssistiveTouch: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < AssistiveTouch, או השתמש/י ב"קיצור דרך לנגישות". ראה/י [קיצור דרך לנגישות](#) בעמוד 126. כאשר AssistiveTouch מופעל, כפתור התפריט הוצג במסך.

הצגה או הסתרה של התפריט: הקש/י על כפתור התפריט הצף או לחץ/י על הכפתור המשני במכיר העזר שלך.

ביצוע הדמיה של הקשה על כפתור ה"בית": הקש/י על כפתור התפריט ולאחר מכן הקש/י על "בית".

נעלי/י או סובב/י את המסך, שנה/י את עוצמת השמע של ה-iPad, או בצע/י הדמיה של ניעור של ה-iPad: הקש/י על כפתור התפריט ולאחר מכן הקש/י על "התקן".

ביצוע החלקה או גרירה שבהן נעשה שימוש ב-2, 3, 4 או 5 אצבעות: הקש/י על כפתור התפריט, הקש/י על "התקן" < "עוד" < "מחוות" ואז הקש/י על מספר האצבעות הנדרשות לביצוע המחווה. כאשר העיגולים המתאימים יופיעו על המסך, החלק/י או גרור/י בכיוון הנדרש עבור המחווה. עם סיום, הקש/י על כפתור התפריט.

ביצוע מחוות צביטה: הקש/י על כפתור התפריט, הקש/י על "מועדפים" ולאחר מכן הקש/י על "צבט". עם הופעת עיגולי הצביטה, גע/י בכל נקודה על המסך על-מנת להזיז את עיגולי הצביטה ולאחר מכן גרור/י את העיגולים פנימה או החוצה לביצוע מחוות צביטה. עם סיום, הקש/י על כפתור התפריט.

יצירת מחווה משלך: ניתן להוסיף מחוות מועדפות משלך לתפריט הבקרה (לדוגמה, הקשה ממושכת או סיבוב בשתי אצבעות). הקש/י על כפתור התפריט, הקש/י על "מועדפים" ולאחר מכן הקש/י על מציין מיקום ריק של מחווה. לחלופין, עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < AssistiveTouch < "צור מחווה חדשה".

דוגמא 1: על-מנת ליצור מחוות סיבוב, עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < AssistiveTouch < "צור מחווה חדשה". במסך הקלטת המחווה שמבקש ממך לגעת על-מנת ליצור מחווה, סובב/י שתי אצבעות על מסך ה-iPad מסביב לנקודה שנמצאת בין האצבעות. (ניתן לבצע את הפעולה בעזרת אצבע אחת או עט אלקטרוני-פשוט צורי/י כל קשת בנפרד, אחת אחרי השניה.) אם הפעולה לא הצליחה, הקש/י על "ביטול" ונסה/י שוב. אם הפעולה הצליחה לדעתך, הקש/י על "שמור" והענק/י שם למחווה - כגון "סיבוב 90". לאחר מכן, על-מנת לסובב את התצוגה ב"מפות", לדוגמה, פתח/י את "מפות", הקש/י על כפתור התפריט של Assistive Touch ובחר/י "סיבוב 90" ב"מועדפים". כאשר העיגולים הכחולים המייצגים את מיקומי ההתחלה של האצבע מופיעים, גרור/י אותם אל נקודה שמסביבה ברצונך לסובב את המפה, ולאחר מכן שחרר/י. יתכן שתצטרך ליצור כמה מחוות עבור מידות שונות של סיבוב.

דוגמא 2: כעת ניצור מחוות נגיעה ממושכת המשמשת לארגון מחדש של צלמיות במסך הבית. הפעם, במסך הקלטת המחווה, החזק/י את האצבע לחוצה בנקודה אחת עד שפס ההתקדמות של ההקלטה מגיע לאמצע הדרך, ולאחר מכן הרם/י את האצבע. הקפד/י לא להזיז את האצבע בזמן ההקלטה, אחרת התנועה תוקלט כצליל גרירה. הקש/י על "שמור" ות/י שם למחווה. כדי להשתמש במחווה, הקש/י על תפריט AssistiveTouch ובחר/י את המחווה שלך מה"מועדפים". כאשר העיגול הכחול המייצג את המגע מופיע, גרור/י אותו מעל לצלמית של מסך הבית ושחרר/י.

בעת הקלטה של רצף הקשות וגרירות כולן יוצגו בו-זמנית. לדוגמה, שימוש באצבע אחת או בעט אלקטרוני כדי להקליט ארבע הקשות נפרדות זו אחר זו בארבעה מיקומים על-גבי המסך ייצור הקשה בארבע אצבעות בו-זמנית.

יציאה מתפריט ללא ביצוע מחווה: הקש/י בכל נקודה מחוץ לתפריט. על-מנת לחזור לתפריט הקודם, הקש/י על החץ במרכז התפריט.

הזזת כפתור התפריט: גרור/י אותו לכל מיקום לאורך קצה המסך.

כוונן מהירות המעקב של מכשיר העזר שלך: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < AssistiveTouch < "מהירות מגע".

הסתרת כפתור התפריט (כשמחובר מכשיר עזר): עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < AssistiveTouch < "הצג תמיד את התפריט".

נגישות ב-OS X

השתמש/י במאפייני הנגישות ב-OS X בעת השימוש ב-iTunes לסנכרון פרטים ותוכן מספריית ה-iTunes עם ה-iPad. ב-Finder, בחר/י "עזרה" < "מרכז העזרה" (או "עזרה" < "עזרה עבור ה-Mac" ב-OS X Yosemite) ולאחר מכן חפש/י את "נגישות".

למידע נוסף לגבי מאפייני הנגישות של ה-iPad ושל OS X, עבור/י אל www.apple.com/accessibility.

ה-iPad בחברה

ה-iPad מוכן לפעולה עם תמיכה עבור גישה בטוחה לרשתות, ספריות ו-Microsoft Exchange של חברות. לקבלת פרטים בנושא השימוש ב-iPad בעסק, עבור/י אל www.apple.com/ipad/business.

דוא"ל, אנשי קשר ולוח שנה

כדי להשתמש ב-iPad עם החשבונות שלך בעבודה, עליך לדעת מהן ההגדרות שהארגון שלך דורש. אם קיבלת את ה-iPad מהארגון, יתכן שההגדרות והיישומים הדרושים לך כבר מותקנים בו. אם זהו ה-iPad האישי שלך, מנהל המערכת שלך עשוי לספק לך הגדרות שיהיה עליך להזין, או להורות לך להתחבר לשרת ניהול מכשירים ניידים המתקין את ההגדרות והיישומים הדרושים לך.

הגדרות וחשבונות ארגוניים נמצאים לרוב תחת פרופילי הגדרות. יתכן שתתבקש/י להתקין פרופיל הגדרות שנשלח אליך בדוא"ל, או פרופיל שיש להוריד מעמוד אינטרנט. בעת פתיחת הקובץ, ה-iPad יבקש את אישורך להתקנת הפרופיל, ויציג מידע על מה הוא מכיל.

במרבית המקרים, בעת התקנת פרופיל הגדרות שמגדיר עבורך חשבון, לא ניתן לשנות הגדרות iPad מסוימות. למשל, הארגון שלך עשוי להפעיל "נעילה אוטומטית" ולדרוש שתגדיר/י קוד גישה כדי להגן על המידע שבחשבונות שאליהם תיגש/י.

תוכל/י להציג את הפרופילים שלך תחת "הגדרות" < "כללי" < "פרופילים". בעת מחיקת פרופיל, כל ההגדרות והחשבונות המקושרים לפרופיל גם יוסרו, כולל כל היישומים המותאמים אישית שהארגון שלך סיפק לך או ביקש שתוריד/י. אם דרוש לך קוד גישה להסרת פרופיל, פנה/י אל מנהל המערכת שלך.

גישה לרשת

רשתות VPN (רשת וירטואלית פרטית) מספקות גישה מאובטחת דרך האינטרנט למשאבים פרטיים, כגון רשת הארגון שלך. יתכן שתידרש/י להתקין יישום VPN מה-App Store המגדיר שה-iPad שלך ייגש לרשת מסוימת. פנה/י אל מנהל המערכת שלך לקבלת מידע בנושא היישומים וההגדרות הדרושים לך.

יישומים

בנוסף ליישומים המובנים, וליישומים שמשיגים מה-App Store, יתכן שהארגון שלך ירצה שיהיו לך יישומים נוספים. הארגון עשוי לספק לך מספר שובר ששולם מראש עבור ה-App Store. לאחר הורדת יישום באמצעות מספר שובר, הוא יהיה בבעלותך, למרות שהארגון שלך רכש אותו עבורך.



הארגון שלך יכול גם לרכוש רישיונות של יישומים ב-App Store המוקצים לך לתקופה מסוימת, אך נשארים בבעלותו. על-מנת לגשת אל יישומים אלה, תזמין/י להשתתף בתוכנית של הארגון שלך. לאחר שתירשם/י עם ה-Apple ID שלך, תתבקש/י להתקין יישומים אלה כפי שהוקצו לך. תוכל/י גם למצוא אותם ברשימה "תוכן שנרכש" ב-App Store. יישום שקיבלת באופן הזה יוסר אם הארגון יקצה אותו למישהו אחר.

הארגון שלך עשוי גם לפתח יישומים מותאמים שאינם נמצאים ב-App Store. יהיה עליך להתקין מעמוד אינטרנט, או, במידה שהארגון שלך משתמש בניהול מכשירים ניידים, תקבל/י הודעה עם בקשה להתקין אותם באופן אלחוטי. יישומים אלה שייכים לארגון שלך, ויתכן שהם יוסרו או יפסיקו לפעול אם תמחק/י פרופיל הגדרות או נתת/י את ה-iPad מהשרת של ניהול המכשירים הניידים.



שימוש במקלדות בינלאומיות

מקלדות בינלאומיות מאפשרות להקליד מלל בשפות שונות רבות, כולל שפות אסייתיות ושפות הנכתבות מימין לשמאל. לקבלת רשימה של מקלדות נתמכות, עבור/י אל www.apple.com/il/ipad, בחר/י את דגם ה-iPad שלך, לחץ/י על "נתונים טכניים" וגוללו אל "שפות".

ניהול מקלדות: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "מקלדת" > "מקלדות".

- **הוספת מקלדת:** הקש/י על "הוסף/י מקלדת חדשה" ולאחר מכן בחר/י מקלדת מהרשימה. חזור/י על פעולה זו להוספת מקלדות נוספות.
- **הסרת מקלדת:** הקש/י על "עריכה", הקש/י על  בסמוך למקלדת שברצונך להסיר, הקש/י על "מחק" ולאחר מכן הקש/י על "סיום".
- **עריכת רשימת המקלדות:** הקש/י על "עריכה" ולאחר מכן גרור/י את  המוצג בסמוך למקלדת למיקום חדש ברשימה ולאחר מכן הקש/י על "סיום".

כדי להקליד מלל בשפה אחרת, החלף/י מקלדות.

החלפת מקלדות תוך כדי הקלדה: גע/י והחזק/י את המקש של כדור הארץ  להצגת כל המקלדות הפעילות שלך. לבחירת מקלדת, החלק/י את אצבעך אל שם המקלדת ואז שחרר/י. המקש של כדור הארץ  מופיע רק אם מפעילים יותר ממקלדת אחת.

ניתן גם פשוט להקיש על . בעת ההקשה על , שמה של המקלדת שהופעלה כעת מופיע לזמן קצר. המשך/י להקיש על-מנת לגשת למקלדות זמינות אחרות.

במקלדות רבות ניתן למצוא אותיות, מספרים וסמלים שאינם נראים על המקלדת.

הקשת אותיות עם סימנים דיאקריטיים או תווים אחרים: גע/י והחזק/י את האות, המספר או הסמל ואז החלק/י על-מנת לבחור חלופה. למשל:

- **במקלדת תאית:** בחר/י במספרים המקוריים של השפה על-ידי לחיצה והחזקה של המספר המתאים בערבית.
- **במקלדת סינית, יפנית או ערבית:** התווים המוצעים או המועמדים מופיעים בחלק העליון של המקלדת. הקש/י על מועמד על-מנת להזין אותו, או החלק/י שמאלה להצגת מועמדים נוספים.
- שימוש ברשימת המועמדים המורחבת: הקש/י על החץ למעלה שממין על-מנת להציג את רשימת המועמדים המלאה.

• גלילה ברשימה: החלק/י מעלה או מטה.

• חזרה אל הרשימה הקצרה: הקש/י על החץ למטה.

בעת השימוש במקלדות סיניות או יפניות מסוימות, ניתן ליצור קיצור עבור מילים וצמדי הקלדה. הקיצור נוסף למילון האישי שלך. בעת הקלדת קיצור במקלדת נתמכת, הוא מוחלף במילה או בקלט שהוצמד לו.

הפעלה או ביטול של "קיצורים": עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "מקלדת" > "קיצורים". קיימים קיצורים זמינים עבור:

• סינית מפושטת: פיניין

• סינית מסורתית: פיניין וג'ו-יין

• יפנית: רומאג'ו-50 מקשים

איפוס המילון האישי שלך: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "איפוס" < "אפס את המילון של המקלדת". כל המילים והקיצורים שהותאמו אישית יימחקו ומילון המקלדת יחזור למצב שהוגדר לו כברירת-מחדל.

שיטות קלט מיוחדות

ניתן להשתמש במקלדת על-מנת להזין שפות מסוימות בדרכים שונות. בין הדוגמאות ניתן לכלול את ווביחואה וצאנג ג'יה בסינית, את קאנה ביפנית ופרצופים. תוכל/י גם להשתמש באצבע או בעט אלקטרוני כדי לכתוב תווים סיניים על-גבי המסך.


בניית תווים בסינית ממקשי הרכיבים של צאנג ג'יה: בעת ההקלדה, יופיעו תווים מוצעים. הקש/י על תו על-מנת לבחור בו, או המשך/י להקליד עד 5 רכיבים כדי לראות אפשרויות נוספות.

בניית תווי ווביחואה (משיחה) בסינית: השתמש/י בלוח המקשים לבניית תווים סיניים תוך שימוש במספר כולל של עד 5 קווים ברצף הכתיבה הנכון: אופקי, אנכי, נופל משמאל, נופל מימין ו-וו. לדוגמה, התו הסיני 罍 (עיגול) אמור להתחיל במשיחה אנכית. | .

- בעת ההקלדה, יופיעו תווים סיניים מוצעים (התווים הנפוצים ביותר יופיעו ראשונים). הקש/י על התו לבחירתו.
- אם אינך בטוח/ה מהו הקו הנכון, הזן/י כוכבית (*). להצגת אפשרויות תווים נוספות, הקלד/י קו נוסף או גלול/י ברשימת התווים.

• הקש/י על מקש ההתאמה (匹配) על-מנת שיוצגו אך ורק תווים התואמים את מה שהקלדת.

כתיבת תווים סיניים: כתוב/י תווים סיניים ישירות על המסך באצבעך כאשר כתב יד בסינית מפושטת או מסורתית פעיל. בעת כתיבת קווי התווים, ה-iPad מזהה אותם ומציג תווים מתאימים ברשימה, כשההתאמה הקרובה ביותר מופיעה בראש הרשימה. כשתבחר/י תו, התווים שסביר שיופיעו אחריו יופיעו ברשימה כאפשרויות נוספות.



ניתן להקליד תווים מורכבים, כגון: 罍 (חלק מהשם של שדה התעופה הבינלאומי של הונג קונג), על-ידי כתיבה של שני תווים מורכבים או יותר ברצף. הקש/י על התו להחלפת התווים שהקלדת. גם תווים רומיים ניתן לזהות.

הקלדת קאנה יפני: השתמש/י במקלדת ה"קאנה" לבחירת הברות. לקבלת אפשרויות הברות נוספות, הקש/י על מקש החץ ובחר/י הברה או מילה נוספת מהחלון.

הקלדת רומאגי יפני: השתמש/י במקלדת רומאגי להקלדת הברות. לאורך חלקה העליון של המקלדת מופיעות אפשרויות חלופיות. הקש/י על אחת מהן על-מנת להקליד אותה. לקבלת אפשרויות נוספות של הברות, גרור/י את הרשימה שמאלה או הקש/י על מקש החץ.

הקלדת פרצופים או סמלי הבעה: השתמש/י במקלדת הקאנה ביפנית, והקש/י על המקש .^^ לחלופין, ניתן:

- להשתמש/י במקלדת הרומאגי היפנית (פריסת QWERTY יפנית): הקש/י על 123, ולאחר מכן הקש/י על מקש .^^

- להשתמש/י במקלדת פיניין עבור סינית (מפושטת או מסורתית) או במקלדת ג'ו-יין עבור סינית (מסורתית): הקש/י על +=#, ולאחר מכן הקש/י על מקש ^.^.

מידע חשוב בנושא בטיחות

אזהרה: אם לא תפעלי/י בהתאם להנחיות בטיחות אלה, הדבר עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות, לפגיעה או לנזק ל-iPad או לרכוש אחר. יש לקרוא את כל המידע בנושא בטיחות שלהלן בטרם השימוש ב-iPad.



טיפול טפלי/י ב-iPad בזהירות. הוא עשוי ממתכת, זכוכית ופלסטיק וכולל רכיבים אלקטרוניים רגישים. ה-iPad עלול להינזק אם הוא נופל, נשרף, מנוקב או מרוסק או אם הוא בא במגע עם נוזלים. אין להשתמש ב-iPad פגום למשל כזה שהמסך שלו נסדק, שכן הדבר עלול לגרום לפגיעה. אם הינך חושש/ת משריטות, שקול/י להשתמש בכיסוי או מגן.

תיקון אין לפתוח את ה-iPad או לנסות לתקן אותו בעצמך. פירוק ה-iPad עשוי לגרום לו נזק או לפצוע אותך. אם ה-iPad ניזוק, אינו מתפקד או בא במגע עם נוזלים, פנה/י אל Apple או לספק שירות מורשה מטעמה. מידע נוסף בנושא קבלת שירות ניתן למצוא בכתובת www.apple.com/support/ipad/repair.

סוללה אין לנסות להחליף את הסוללה של ה-iPad בעצמך שכן הינך עלול/ה לגרום נזק לסוללה, דבר העלול להביא להתחממות יתר ולפגיעה. את סוללת הליתיום-יון של ה-iPad יש להחליף רק אצל Apple או אצל ספק שירות מורשה מטעמה. יש להשמיד אותה או להביא אותה למחזור בנפרד מפסולת הבית. אין לשרוף את הסוללה. למידע בנושא שירותי סוללה ומחזור שלה, עבור/י אל www.apple.com/il/batteries/service-and-recycling.

הסחות דעת בנסיבות מסוימות, שימוש ב-iPad עשוי להסיח את דעתך ולהביא למצבים מסוכנים (לדוגמה, הימנע/י משימוש באזניות בזמן רכיבה על אופניים ומכתיבת הודעות SMS בזמן נהיגה). ציית/י לתקנות האוסרות על שימוש במכשירים ניידים או באוזניות או מגבילות אותן.

ניווט מפות, הנחיות הגעה, Flyover ויישומים מבוססי מיקום תלויים בשירותי נתונים. שירותי נתונים אלה עשויים להשתנות, וייתכן שלא יהיו זמינים בכל האזורים. כתוצאה מכך, ייתכן שהמפות, הוראות ההגעה, תצוגה ממעוף הציפור או המידע המבוסס על מיקום יהיו בלתי מדויקים, בלתי מלאים או שלא יהיו זמינים. מאפיינים מסוימים של "מפות" דורשים "שירותי מיקום". השווה/י בין המידע שה-iPad מספק לבין התנאים בסביבתך והבט/י בשלטים כדי לפתור חוסר התאמה בין השניים. אין להשתמש בשירותים אלה בעת ביצוע פעילויות הדורשות את תשומת לבך המלאה. הקפד/י לציית לתמרורים ולחוקים ולתקנות באזורים שבהם הינך משתמש/ת ב-iPad ולהפעיל היגיון בריא.

טעינה טען/י את ה-iPad באמצעות כבל ה-USB וספק הכח המצורפים אליו, או באמצעות כבלים וספקי כח של ספקים חיצוניים הנושאים את הכיתוב "Made for iPad" התואמים ל-USB 2.0 ואילך, או ספקי כח התואמים לתקנות המקומיות הרלוונטיות ועומדים באחד או יותר מהתקנים הבאים: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 או כל תקן רלוונטי אחר עבור ספקי כח של טלפונים ניידים. ייתכן שיידרש מתאם iPad Micro USB (זמין בנפרד באזורים מסוימים) או מתאם אחר לחיבור ה-iPad לחלק ממתאמי החשמל התואמים. רק מתאמי חשמל מסוג Micro USB באזורים מסוימים הכפופים לתקני יכולת הפעולה ההדדית הישימים של מתאמי חשמל למכשירים ניידים הינם תואמים. נא לפנות אל יצרן מתאם החשמל על-מנת לברר אם מתאם החשמל שלך מסוג Micro USB תואם לתקנים אלה.

שימוש בכבלים או במטענים פגומים או טעינה בתנאים של רטיבות עלולים לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפגיעה או לגרום נזק ל-iPad או לרכוש אחר. בעת שימוש בספק הכח מסוג USB של Apple לצורך טעינה ה-iPad, ודא/י שכבל ה-USB מחובר כהלכה למתאם החשמל לפני חיבור המתאם לשקע חשמל.

כבל ומחבר Lightning הימנע/י ממגע ממושך של המחבר בעור כאשר הכבל מסוג Lightning ל-USB מחובר למקור חשמל, שכן המגע עשוי לגרום לאי-נוחות או לפגיעה. יש להימנע משינה או ישיבה על מחבר Lightning.

חשיפה ממושכת לחום ה-iPad וספק הכח שלו עומדים בתקנות ומגבלות רלוונטיות של טמפרטורת פני שטח. עם זאת, במסגרת מגבלות אלה, מגע ממושך עם משטחים חמים עלול לגרום לאי נוחות או פציעה. השתמש/י בשיקול דעת למניעת מצבים שבהם עורך יבוא במגע עם מכשיר או ספק הכח שלו כאשר הוא פועל או מחובר למקור חשמל למשך פרקי זמן ארוכים. לדוגמה, אין להירדם על המכשיר או על ספק הכח או להניח אותם מתחת לשמיכה, לכרית או לגוף כאשר הם מחוברים למקור חשמל. חשוב לשמור על ה-iPad ועל ספק הכח שלו באזור מאוורר היטב בעת שימוש או טעינה. שימי לב במיוחד אם הינך סובל/ת ממצב פיזיולוגי המשפיע על יכולתך לזהות חום כנגד גופך.

נזק לשמיעה האזנה בעוצמות גבוהות עלולה לפגוע בשמיעה שלך. רעשי רקע, כמו גם חשיפה ממושכת לעוצמות קול גבוהות, עלולים לגרום לצלילים להישמע שקטים יותר משהם באמת. הפעלי את השמע ובדוק/י את עוצמת הקול לפני הכנסת אזניות לתוך האוזן. למידע נוסף בנושא נזק לשמיעה, ראה/י www.apple.com/sound. למידע בנושא הגדרת עוצמת קול מרבית ב-iPad, ראה/י [הגדרות מוסיקה](#) בעמוד 70.

כדי למנוע גרימת נזק לשמיעה, השתמש/י בשפופרות, אזניות, רמקולים ואפרכסות התואמים ל-iPad בלבד. האזניות הנמכרות עם iPhone 4s ומעלה בסין (ניתן לזהותן לפי טבעות בידוד כהות על התקע) תוכננו בהתאם לתקנים בסין והן תואמות ל-iPhone 4s ומעלה, iPad 2 ומעלה ו-iPod touch דור 5 בלבד.

אזהרה: למניעת נזק אפשרי לשמיעה, אין להאזין בעוצמות גבוהות לפרקי זמן ממושכים.

חשיפה לתדרי רדיו ה-iPad משתמש באותות רדיו לצורך התחברות לרשתות אלחוטיות. לקבלת מידע על אנרגיית גלי רדיו (RF) שמקורה באותות רדיו ועל הפעולות שניתן לבצע כדי למזער את החשיפה לגלי רדיו, עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "אודות" > "מידע משפטי" > "חשיפה לגלי רדיו" או בקר/י בכתובת www.apple.com/legal/rfexposure.

הפרעת תדרי רדיו שימי לב להודעות ושלטים האוסרים או מגבילים שימוש במכשירים ניידים (למשל במוסדות בריאות או באזורי פינאנץ). למרות שה-iPad תוכנן, נבדק ויוצר בהתאם לתקנות המפקחות על פליטת תדרי רדיו, פליטות שכאלה מה-iPad עלולות להשפיע לרעה על יכולת התפקוד של ציוד אלקטרוני אחר. כבה/י את ה-iPad והשתמש/י במצב טיסה על-מנת לכבות את המשדרים האלחוטיים של ה-iPad כאשר השימוש אסור, כגון במהלך טיסה או כאשר התבקשת על-ידי הרשויות לעשות זאת.

הפרעה להתקנים רפואיים ה-iPad מכיל חלקים ורכיבי רדיו אשר פולטים שדות אלקטרומגנטיים. בנוסף לכך, ה-iPad מכיל מגנטים לאורך הקצה השמאלי שלו, ובצדו הימני של המסך הקדמי. מגנטים אלה עלולים להוות הפרעה לקוצבי לב, דפיברילטורים או התקנים רפואיים אחרים. ה-iPad Smart Cover וה-iPad Smart Case Case מכילים גם מגנטים. השדות האלקטרומגנטיים והמגנטים הללו עלולים להפריע לפעולתם של קוצבי לב, דפיברילטורים או מכשירים רפואיים אחרים. יש לשמור על מרחק הפרדה בטוח בין ההתקן הרפואי שלך לבין ה-iPad, ה-iPad Smart Cover וה-iPad Smart Case. פנה/י לרופא וליצרן של ההתקן הרפואי לקבלת מידע ספציפי הנוגע להתקן הרפואי שברשותך. אם הינך חושד/ת שה-iPad מפריע לפעולת קוצב הלב שלך, הדפיברילטור או כל התקן רפואי אחר המשמש אותך, הפסק/י להשתמש ב-iPad.

לא התקן רפואי ה-iPad אינו מתוכנן או מיועד לצורך אבחון מחלות או מצבים רפואיים אחרים או לצורך ריפוי מחלות, הקלה על תסמיניהן, טיפול בהן או מניעתן.

מצב רפואי אם יש לך מצב רפואי שהינך סבור/ה שעלול להיות מושפע משימוש ב-iPad (למשל התקפים, אובדן הכרה, עייפות העיניים או כאבי ראש), היוועץ/י ברופא שלך בטרם שימוש ב-iPad.

אזורים סכנת התלקחות ישנה סכנה בטעינת ה-iPad או שימוש בו באזורים שיש בהם סכנת התלקחות, כגון אזורים בעלי צפיפות גבוהה של כימיקלים או חלקיקים דליקים באוויר (כגון אבק, רסיסים או אבקות מתכתיות). יש לציית לכל השלטים וההוראות.

תנועות חזרתיות בעת ביצוע פעולות חזרתיות, כגון הקלדה או משחק ב-iPad, ייתכן שתחושי/י אי-נוחות בידיים, בזרועות, בפרק היד, בכתפיים, בצוואר או בחלקים אחרים בגוף. אם הינך חש/ה אי-נוחות, הפסק/י להשתמש ב-iPad והיוועץ/י ברופא.

פעילויות הרוח סיכון מכשיר זה אינו מיועד לשימוש במקומות שבהם כשל שלו עלול להביא למוות, לפגיעה או לנזק סביבתי חמור.

סכנת חנק חלק מאביזרי ה-iPad עלולים לסכן ילדים קטנים בחנק. יש לשמור אביזרים אלה הרחק מהישג ידם.

מידע חשוב בנושא טיפול

ניקוי נקה/ את ה-iPad מיידית אם הוא בא במגע עם כל דבר שעלול לגרום לכתמים - כגון אבק, דיו, איפור או קרמים. לשם ניקוי:

- נתקי את כל הכבלים וכבה/ את iPad (לחץ/ והחזק/ את הכפתור "שינה/התעוררות", ולאחר מכן החלק/ את המחונן שעל המסך).
- השתמש/י בברד רך, נטול מוך.
- הימנע/י מהרטבת הפתחים.
- אין להשתמש במוצרי ניקוי או באוויר דחוס.

חלקו הקדמי של ה-iPad עשוי זכוכית עם ציפוי דוחה שומן נגד סימנים של טביעות אצבעות. ציפוי זה נשחק עם הזמן, כחלק טבעי מהשימוש. מוצרי ניקוי וחומרים מחוספסים ישחקו את הציפוי, ועלולים לשרוט את הזכוכית.

השימוש במחברים, שקעים וכפתורים לעולם אין להכניס מחבר בכוח לתוך שקע או להפעיל כוח מוגזם על כפתור שכן הדבר עלול לגרום נזק שאינו מכוסה במסגרת האחריות. אם המחבר והשקע אינם מתחברים בקלות יחסית, כנראה שהם אינם מתאימים. ודא/י שאין גורם חוסם, שהמחבר מתאים לשקע ושמיקמת אותו בזווית נכונה ביחס לשקע.

כבל Lightning ל-USB שינוי הצבע של מחבר Lightning לאחר שימוש רגיל הינו תופעה נורמלית. לכלוך, פסולת וחשיפה ללחות עלולים לגרום לו לשנות את צבעו. אם כבל או מחבר Lightning שלך מתחממים במהלך השימוש או אם ה-iPad שלך אינו נטען או מבצע סנכרון, נתק את המחבר והכבל מהמחשב או מספק הכח ונקה את מחבר Lightning בעזרת מטלית בד רכה ויבשה ללא סיבים. אין להשתמש בנוזלים או בתכשירי ניקוי לניקוי מחבר Lightning.

דפוסי שימוש מסוימים עשויים לעודד שחיקה או היווצרות קרעים בכבלים. כבל Lightning ל-USB, כמו כל כבל מתכת אחר, עשוי להיחלש או להפוך לשביר אם יקופל שוב ושוב באותה נקודה. השתדל/י לקפל את הכבל בכיפופים עדינים ולא בזוויות. בצע/י בדיקה סדירה של הכבל והמחבר לזיהוי עיקומים, קרעים, קיפולים או כל נזק אחר. אם תזהה/י נזקים מסוג זה, הפסק/י להשתמש בכבל Lightning ל-USB.

טמפרטורת הפעלה ה-iPad מיועד לפעול בטמפרטורה בטווח של 0° עד 35° צלזיוס ויש לאחסן אותו בטמפרטורה בטווח של 20°- עד 45° צלזיוס. אם תפעיל/י אותו או תאחסן/י אותו בטמפרטורה שאינה בטווח זה, הוא עלול להינזק וחיי הסוללה עלולים להתקצר. הימנע/י מלחשוף את ה-iPad לשינויי טמפרטורה או לחות קיצוניים. בעת שימוש ב-iPad או טעינת הסוללה שלו, התחממות שלו הינה תופעה נורמלית.

אם הטמפרטורה הפנימית של ה-iPad חורגת מטמפרטורת הפעלה נורמלית (למשל, אם משאירים אותו ברכב חם או באור שמש ישיר לפרקי זמן ארוכים), יתכן שתרגיש/י בתופעות הבאות כשהמכשיר ינסה לווסת את הטמפרטורה שלו:

- ה-iPhone מפסיק להיטען.
- המסך מתעמעם.
- מוצג מסך המתריע על הטמפרטורה.
- יישומים מסוימים עשויים להיסגר.

חשוב: יתכן שלא תוכל/י להשתמש ב-iPad כשמסך האזהרה מוצג. אם ה-iPad אינו מצליח לווסת את הטמפרטורה שלו, הוא עובר למצב שינה עמוקה עד שהוא מתקרר. הזז/י את ה-iPad למקום קריר יותר הרחק מאור שמש ישיר והמתן/י מספר דקות לפני שתנסה/י להשתמש בו שוב.

למידע נוסף, ראה/י support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=he_IL.

אתר התמיכה של ה-iPad

באינטרנט ניתן למצוא מידע תמיכה מקיף בכתובת www.apple.com/il/support/ipad. על-מנת ליצור קשר עם Apple לקבלת תמיכה אישית (שירות זה לא זמין בכל האזורים), ראה/י expresslane.apple.com.

הפעלה מחדש או איפוס של ה-iPad

אם דבר מה אינו פועל כשורה, נסה/י להפעיל מחדש את ה-iPad, לסיים מיידית יישום או לאפס את ה-iPad. הפעלה מחדש של ה-iPad: החזקי/י את הכפתור "שינה/התעוררות" לחוץ עד להופעת המחון. החלקי/י אצבע על-פני המחון על-מנת לכבות את ה-iPad. על-מנת להפעיל שוב את ה-iPad, החזקי/י את הכפתור "שינה/התעוררות" עד להופעת הסמל של Apple. סיום מיידית של יישום. החזקי/י את הכפתור "מצב שינה" שמעל ה-iPad לחוץ למשך מספר שניות עד להופעת מחון אדום ולאחר מכן החזקי/י את הכפתור "בית" לחוץ עד שהיישום ייסגר. אם אינך מצליח/ה לכבות את ה-iPad או אם הבעיה נמשכת, יתכן שיהיה עליך לאפס את ה-iPad. בצע/י פעולה זו רק כאשר לא ניתן להפעיל מחדש את ה-iPad. איפוס ה-iPad: החזקי/י את הכפתור "מצב שינה" ואת כפתור ה"בית" לחוצים בו-זמנית למשך 10 שניות לפחות עד להופעת הסמל של Apple. ניתן לאפס את המילון, את הגדרות הרשת, את פריסת מסך ה"בית" וכן אזהרות מיקום. ניתן גם למחוק את כל התוכן והגדרות.

איפוס הגדרות ה-iPad

איפוס הגדרות ה-iPad: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "איפוס" ובחרי/י אפשרות:

- אפס את כל ההגדרות: כל ההעדפות וההגדרות יתאפסו.
- מחק את כל התוכן וההגדרות: המידע וההגדרות שלך יוסרו. לא יהיה ניתן להשתמש ב-iPad עד שהוא יוגדר מחדש.
- אפס הגדרות רשת: איפוס הגדרות רשת מסיר רשתות שהיו בשימוש בעבר והגדרות VPN שלא הותקנו על-ידי פרופיל תצורה. (להסרת הגדרות VPN שהותקנו על-ידי פרופיל תצורה, עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "פרופיל" ולאחר מכן בחרי/י את הפרופיל והקש/י "הסר". פעולה זו מסירה גם הגדרות או חשבונות אחרים שהפרופיל סיפק.) Wi-Fi מבוטל ולאחר מכן מופעל מחדש, פעולה המנתקת אותך מהרשת שאליה הינך מחובר/ת כעת. הגדרות האינטרנט האלחוטיות והצבע להצטרף לרשתות נותרות פעילות.
- אפס את המילון של המקלדת: הוסף/י מילים למילון המקלדת על-ידי דחיית מילים שה-iPad מציע לך תוך כדי הקלדה. איפוס מילון המקלדת גורם למחיקת כל המילים שהוספת.
- אפס פריסת צלמויות במסך הבית: החזרת היישומים המובנים לפריסה המקורית שלהם במסך הבית.
- אפס מיקום ופרטיות: איפוס שירותי המיקום והגדרות הפרטיות להגדרות ברירת-המחדל.

יישום אינו ממלא את המסך

מרבית היישומים המותאמים ל-iPhone ול-iPod touch ניתנים לשימוש עם ה-iPad, אך יתכן שהם לא יידעו לנצל את המסך הגדול. במקרה כזה, הקש/י על ^{2x} כדי להגדיל את היישום. הקש/י על ^{1x} על-מנת לחזור לגודל המקורי.

בדוק/י ב-App Store אם קיימת גרסה של היישום הממוטבת לשימוש ב-iPad, או גרסה כללית הממוטבת לשימוש ב-iPhone, ב-iPod touch וב-iPad.

המקלדת שעל המסך אינה מופיעה

אם ה-iPad מקושר למקלדת Bluetooth, המקלדת שעל המסך לא תופיע. על-מנת להפעיל את המקלדת הוירטואלית, לחץ/י על "הוצא" במקלדת של Bluetooth. ניתן לגרום להופעת המקלדת על המסך גם על-ידי הזזת מקלדת ה-Bluetooth מהטווח או כבייה.

קבלת מידע לגבי ה-iPad שלך

הצגת מידע לגבי ה-iPad: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "אודות". בין הפריטים שניתן להציג:

- שם
 - רשת
 - מספר השירים, קטעי הווידאו, התמונות והיישומים
 - קיבלת ומקום אחסון זמין
 - גירסת ה-iOS
 - ספק (בדגמים עם תקשורת סלולרית)
 - מספר דגם
 - מספר סידורי
 - מספר נתונים סלולרי (בדגמים עם תקשורת סלולרית)
 - כתובות אינטרנט אלחוטי ו-Bluetooth
 - IMEI (מזהה ציוד נייד בינלאומי) (בדגמים עם תקשורת סלולרית)
 - ICCID (מזהה כרטיס מעגלים משולב, או כרטיס חכם) עבור רשתות GSM (בדגמים עם תקשורת סלולרית)
 - MEID (מזהה ציוד נייד) עבור רשתות CDMA (בדגמים עם תקשורת סלולרית)
 - קושחת מודם
 - מידע משפטי (כולל הודעות משפטיות ורשיונות, אחריות, סימני תקנים ומידע לגבי חשיפה לתדרי רדיו)
 - להערכת המספר הסידורי ומזהים אחרים, גע/י והחזק/י את המזהה עד להופעת הפקודה "העתק".
- על-מנת לסייע ל-Apple לשפר את המוצרים והשירותים שלה, ה-iPad שולח נתוני אבחון ושימוש. מידע זה אינו מזהה אותך באופן אישי, אך עשוי לכלול פרטים אודות המיקום שלך.
- הצגה או ביטול של פרטי אבחון: עבור/י אל "הגדרות" < "פרטיות" < "אבחון ושימוש".

מידע לגבי שימוש

הצגת שימוש בנתונים סלולריים: עבור/י אל "הגדרות" < "נתונים סלולריים". ראה/י **הגדרות סלולר** בעמוד 156.

הצגת פרטי שימוש נוספים: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "שימוש" כדי:

- להציג פרטי שימוש בסוללה, כולל הזמן שחלף מאז שה-iPad הוטען ונתוני השימוש של יישומים
- להציג את עוצמת הסוללה באחוזים
- להציג את השטח הכולל הזמין לאחסון ואת נתוני השימוש בשטח אחסון של יישומים
- להציג ולנהל את האחסון ב-iCloud

iPad שאינו פעיל

אם ה-iPad אינו פעיל מכיוון ששכחת את הסיסמה או הקלדת קוד גישה שגוי פעמים רבות מדי, תוכל/י לשחזר את ה-iPad מגיבוי של iTunes או iCloud ולאפס את קוד הגישה. למידע נוסף, ראה/י **שחזור ה-iPad** בעמוד 156.

אם תקבל/י הודעה ב-iTunes על כך שה-iPad שלך נעול ועליך להזין קוד גישה, ראה/י support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=he_IL.

הגדרות VPN

רשתות VPN (רשת וירטואלית פרטית) מספקות גישה מאובטחת דרך האינטרנט לרשתות פרטיות, כגון הרשת בארגון שלך. יתכן שתידרש/י להתקין יישום VPN מה-App Store הקובע את תצורת ה-iPad לצורך גישה לרשתות. פנה/י אל מנהל המערכת שלך לקבלת מידע בנושא היישום וההגדרות הדרושים לך.

הגדרות פרופילים

פרופילי תצורה קובעים הגדרות לשימוש ב-iPad ברשתות או חשבונות של חברות או בתי-ספר. יתכן שתתבקש/י להתקין פרופיל תצורה שנשלח אליך בדוא"ל, או כזה שהורדת מעמוד אינטרנט. ה-iPad יבקש ממך אישור להתקנת הפרופיל, ויצג מידע לגבי התכולה שלו כאשר תפתח/י את הקובץ. ניתן להציג את הפרופילים שהתקנת תחת "הגדרות" < "כללי" < "פרופילים". אם תמחק/י פרופיל, כל ההגדרות, היישומים והנתונים המשויכים לפרופיל יימחקו גם הם.

גיבוי ה-iPad

ניתן להשתמש ב-iCloud או ב-iTunes לגיבוי אוטומטי של ה-iPad. אם תבחר/י לגבות באמצעות iCloud, לא תוכל/י להשתמש גם ב-iTunes לגיבוי אוטומטי אל המחשב, אך תוכל/י להשתמש ב-iTunes לגיבוי ידני אל המחשב. הגיבוי של iCloud ל-iPad מתבצע מדי יום באמצעות רשת אלחוטית, כאשר ה-iPhone מחובר למקור חשמל ונעול. התאריך והשעה שבהם בוצע הגיבוי האחרון מוצגים בחלקו התחתון של המסך "גיבוי".

iCloud מגבה:

- תוכן שרכשת, לרבות מוסיקה, סרטים, תכניות טלוויזיה, יישומים וספרים
- תמונות וסרטים שצולמו ב-iPad (אם הינך משתמש/ת ב"ספריית תמונות ב-iCloud", התמונות והסרטים שלך כבר מאוחסנים ב-iCloud, לכן הם לא יהיו חלק גם מגיבוי של iCloud)
- הגדרות iPad
- נתוני יישומים
- מסך ה"בית", תיקיות ופריסה של יישומים
- הודעות
- צלצולים

הערה: תוכן שנרכש אינו מגובה בכל האזורים.

הפעלי גיבוי iCloud. עבור/י אל "הגדרות" < iCloud והיכנס/י באמצעות ה-Apple ID והסיסמה שלך, אם הדבר נדרש. עבור/י אל "גיבוי" ולאחר מכן הפעלי את "גיבוי iCloud". על-מנת להפעיל גיבויים ב-iTunes במחשב, עבור/י אל "קובץ" < "מכשירים" < "גיבוי".

בצע/י גיבוי מיידי. עבור/י אל "הגדרות" < iCloud < "גיבוי" ולאחר מכן הקש/י על "גבה כעת".

הצפנת גיבויים: הגיבויים של iCloud מוצפנים באופן אוטומטי כדי שהנתונים שלך יהיו מוגנים מפני גישה בלתי מורשית, הן במהלך העברת הנתונים למכשירים שלך והן כאשר הנתונים מאוחסנים ב-iCloud. אם הינך משתמש/ת ב-iTunes לצורך גיבויים, בחר/י "הצפן את גיבוי ה-iPad" בחלונת "סיכום" של iTunes.

נהל/י את הגיבויים שלך. עבור/י אל "הגדרות" < iCloud. ניתן לנהל את הבחירה ביישומים שיגובו ב-iCloud על-ידי הקשה להוספתם לגיבוי ולהסרתם ממנו. עבור/י אל "הגדרות" < iCloud < "אחסון" < "נהל/י שטח אחסון" על-מנת להסיר גיבויים קיימים ולנהל את iCloud Drive או את "מסמכים ונתונים". ב-iTunes, הסר/י גיבויים ב"העדפות iTunes".

הצג/י את המכשירים המוגבים. עבור/י אל "הגדרות" < iCloud < "אחסון" < "נהל/י שטח אחסון".

הפסקת גיבוי iCloud: עבור/י אל "הגדרות" < iCloud < "גיבוי" ולאחר מכן בטל/י את "גיבוי iCloud".

מוסיקה שלא נרכשה ב-iTunes אינה מגובה ב-iCloud. השתמש/י ב-iTunes לגיבוי ושחזור של תוכן זה. ראה/י [סנכרון עם iTunes](#) בעמוד 19.

חשוב: גיבויים עבור מוסיקה, סרטים או תכניות טלוויזיה שנרכשו אינם זמינים בכל המדינות. ייתכן שתוכן שנרכש בעבר לא ישוחזר אם הוא כבר אינו קיים ב-iTunes Store, ב-App Store או ב-iBooks Store.

תוכן שרכשת, כמו גם תוכן של "שיתוף תמונות ב-iCloud", אינו נלקח בחשבון בחישוב כמות שטח האחסון הפנוי שלך ב-iCloud שנפחו 5 ג"ב.

למידע נוסף בנושא גיבוי ה-iPad, ראה/י support.apple.com/kb/HT5262?viewlocale=he_IL.

ידכון ושחזור של תוכנת ה-iPad

ניתן לעדכן את תוכנת ה-iPad ב"הגדרות", או דרך iTunes. ניתן גם למחוק או לשחזר את ה-iPad ולאחר מכן להשתמש ב-iCloud או iTunes לשחזור מגיבוי.

נתונים שנמחקו אינם נגישים עוד דרך ממשק המשתמש של ה-iPad, אך הם אינם נמחקים מה-iPad. למידע בנוגע למחיקת כל התוכן וההגדרות, ראה/י הפעלה מחדש או איפוס של ה-iPad בעמוד 153.

ידכון ה-iPad

ניתן לעדכן את תוכנת ה-iPad ב"הגדרות", או דרך iTunes.

עדכון באופן אלחוטי ב-iPad: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "עדכון תוכנה". ה-iPad יבדוק אם ישנם עדכוני תוכנה זמינים.

עדכון תוכנה ב-iTunes: iTunes יבדוק אם ישנם עדכוני תוכנה זמינים בכל פעם שמתבצע סנכרון של ה-iPad דרך iTunes. ראה/י סנכרון עם iTunes בעמוד 19.

לקבלת מידע נוסף בנושא עדכון תוכנת ה-iPad, ראה/י support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=he_IL.

שחזור ה-iPad

ניתן להשתמש ב-iCloud או ב-iTunes לשחזור ה-iPad מגיבוי.

שחזור מגיבוי של iCloud: אפס/י את ה-iPad כדי למחוק את כל התוכן וההגדרות, בחר/י באפשרות "שחזור מגיבוי" ולאחר מכן התחבר/י ל-iCloud ב"מדריך ההגדרות". ראה/י הפעלה מחדש או איפוס של ה-iPad בעמוד 153.

שחזור מגיבוי iTunes: חבר/י את ה-iPad למחשב שאיתו הינך מסנכרן/ת בדרך כלל, בחר/י ב-iPad בחלון של iTunes ולחץ/י על "שחזר" בחלונית "סיכום".

לאחר שחזור התוכנה של ה-iPad, ניתן להגדיר אותו כ-iPad חדש, או לשחזר את המוסיקה, סרטי הווידאו, נתוני היישומים ושאר התוכן שלך מגיבוי.

לקבלת מידע נוסף בנושא שחזור תוכנת ה-iPad, ראה/י support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=he_IL.

הגדרות סלולר

השתמש/י בהגדרות "נתונים סלולריים" ב-iPad (דגמי Cellular + Wi-Fi) על-מנת להפעיל שירותי נתונים סלולריים, לשנות את תוכנית הנתונים שלך, להפעיל או לבטל את השימוש ברשת סלולרית, או להוסיף מספר זיהוי אישי (PIN) לנעילת כרטיס ה-SIM. אצל ספקים מסוימים, תוכל/י אף לשנות את תוכנית הנתונים שלך.

עבור האפשרויות הבאות, עבור/י אל "הגדרות" < "נתונים סלולריים" והפעל/י או בטל/י את האפשרויות, או בצע/י את ההוראות שמופיעות על המסך.

הפעלה או ביטול של "נתונים סלולריים": אם האפשרות "נתונים סלולריים" מבוטלת, כל שירותי הנתונים ישתמשו ברשת אלחוטית בלבד, לרבות דוא"ל, גלישה באינטרנט, דחיפת הודעות ושירותים אחרים. אם האפשרות "נתונים סלולריים" מופעלת, עשויים לחול תשלומים שגובה המפעיל. לדוגמא, השימוש בתכונות ושירותים מסוימים המעבירים נתונים, כגון "הודעות", עשויים להוביל לחיובים בתוכנית הנתונים שלך.

ניטור וניהול השימוש שלך ברשת הנתונים הסלולרית: ניתן להציג אילו יישומים משתמשים בנתונים סלולריים ולבטל את האפשרות, במידת הצורך.

הפעלה או ביטול של LTE: הפעלת LTE תביא לטעינה מהירה יותר של נתונים.

הפעלה או ביטול של גלישה בעת נדידה: ביטול נדידת נתונים מונע חיובי ספק בעת שימוש ברשת של ספק אחר.

הגדרת "נקודת גישה אישית": "נקודת גישה אישית" משתפת את החיבור של ה-iPad עם המחשב ועם מכשירי ה-iOS האחרים שלך. ראה/י נקודת גישה אישית בעמוד 39.

הגדרה אם יש להשתמש בנתונים סלולריים עבור יישומים ושירותים: עבור/י אל "הגדרות" < "סלולרי" והפעל/י או בטל/י נתונים סלולריים עבור כל יישום שעשוי להשתמש בנתונים סלולריים. כאשר ההגדרה מבוטלת, ה-iPad משתמש רק ברשת אלחוטית עבור שירות זה. הגדרה של iTunes Match כוללת הן את iTunes Match והן הורדות אוטומטיות מה-iTunes Store ומה-App Store.

הפעלה, הצגה או שינוי של חשבון הנתונים הסלולריים שלך: הקש/י על "הצג חשבון" ובצע/י את ההוראות שעל-גבי המסך.

נעילת כרטיס ה-SIM: נעילת כרטיס ה-SIM באמצעות קוד PIN משמעותה הקשה של ה-PIN לצורך שימוש בחיבור סלולרי ב-iPad.

מכירה או מסירה של ה-iPad

לפני מכירה או מסירה של ה-iPad שלך, זכור/י למחוק את כל התוכן והמידע האישי שלך ממנו. אם הפעלת את "מצא את ה-iPad שלי", (ראה/י **מצא את ה-iPad שלי** בעמוד 44), נעילת ההפעלה תהיה פעילה. עליך לבטל את נעילת ההפעלה לפני שהבעלים החדשים יוכלו להפעיל את ה-iPad תחת החשבון שלו או שלה.

מחיקת ה-iPad והסרת נעילת ההפעלה: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "איפוס" < "מחק את כל התוכן וההגדרות".

ראה/י support.apple.com/kb/HT5661?viewlocale=he_IL.

מידע נוסף, שירות ותמיכה

עיינ/י במשאבים הבאים לקבלת מידע נוסף בנושאי בטיחות, תוכנות, שירות ותמיכה עבור ה-iPad שלך.

על-מנת ללמוד על	בצע/י את הפעולה הבאה
שימוש ב-iPad בביטחה	ראה/י מידע חשוב בנושא בטיחות בעמוד 150.
שירות ותמיכה עבור ה-iPad, המלצות, פורומים והורדות תוכנה מ-Apple	עבור/י אל www.apple.com/il/support/ipad .
המידע העדכני ביותר בנושא ה-iPad	עבור/י אל www.apple.com/il/ipad .
ניהול חשבון ה-Apple ID שלך	עבור/י אל appleid.apple.com/il/en .
השימוש ב-iCloud	עבור/י אל help.apple.com/icloud/ .
שימוש ב-iTunes	פתח/י את iTunes ובחר/י "עזרה" < "עזרה בנושא iTunes". לקבלת ערכת לימוד באינטרנט בנושא iTunes (לא זמינה בכל האזורים), עבור/י אל www.apple.com/emea/support/itunes .
שימוש במכשירי iOS אחרים	עבור/י אל www.apple.com/emea/support/ios .
קבלת שירות אחריות	תחילה, יש לפעול בהתאם לעצות הניתנות במדריך זה. לאחר מכן, עבור/י אל www.apple.com/il/support/ipad .
הצגת מידע אודות תקנים ב-iPad	ב-iPad, עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "אודות" < "מידע משפטי" < "תקנים".
שירות עבור הסוללה	עבור/י אל www.apple.com/il/batteries/service-and-recycling .
שימוש ב-iPad בסביבה ארגונית	עבור/י אל www.apple.com/ipad/business .

הצהרת תאימות ל-FCC

מכשיר זה עומד בתנאי חלק 15 של תקנות ה-FCC. הפעלתו כפופה למילוי שני התנאים הבאים: (1) מכשיר זה לא יגרום להפרעות מזיקות, ו-(2) מכשיר זה יקבל כל הפרעה שתתקבל, כולל הפרעות שעלולות להוביל להפעלה בלתי רצויה.

הערה: מכשיר זה נבדק ונמצא כי הוא תואם למגבלות עבור מכשירים דיגיטליים מסוג Class B, בכפוף לחלק 15 של תקנות ה-FCC. מגבלות אלה נועדו לקבוע הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות בהתקנות שבאזורי מגורים. מכשיר זה מייצר אנרגיית תדרי רדיו, משתמש באנרגיה זו ועשוי גם להקרין אותה. בנוסף, אם מכשיר זה לא יותקן וישמש בהתאם להוראות, הוא עלול לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת רדיו. עם זאת, אין כל ערובה לכך שהפרעות כגון אלה לא יתרחשו בתנאי התקנה מסוימים. אם מכשיר זה יגרום להפרעות לקליטת רדיו או טלוויזיה, מצב שניתן לקבוע על-ידי הפעלה וכיבוי של המכשיר, המשתמש יכול לנסות לתקן את ההפרעה על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

- סובב/י או מקם/י מחדש את אנטנת הקליטה.
- הגדל/י את המרחק שבין המכשיר למקלט.
- חבר/י את המכשיר לשקע חשמלי הנמצא במעגל חשמלי נפרד מזה שאליו מחובר המקלט.
- פנה/י אל משווק מורשה או אל טכנאי רדיו/טלוויזיה מוסמך לעזרה.

חשוב: כל שינוי במוצר זה שלא אושר על-ידי Apple עלול להפר את תוקפה של התמיכה האלקטרומגנטית (EMC) ואת התאימות האלחוטית ולשלול את זכותך להפעיל את המוצר. מוצר זה נמצא תומך ב-EMC תחת תנאים הכוללים שימוש במכשירים היקפיים תואמים וכבלים מוגנים המחוברים בין רכיבי המערכת. חשוב מאד להשתמש במכשירים היקפיים תומכים ובכבלים מוגנים המחוברים בין רכיבי המערכת להפחתת סיכוי לגרימת הפרעה למכשירי רדיו, טלוויזיה ומכשירים אלקטרוניים אחרים.

הצהרה רגולטורית עבור קנדה

מכשיר זה תואם לתקנות RSS של Industry Canada licence-exempt. הפעלתו כפופה למילוי שני התנאים הבאים: (1) מכשיר זה לא יגרום להפרעות, ו-(2) מכשיר זה יקבל כל הפרעה, כולל הפרעות שעלולות להוביל להפעלה בלתי רצויה.

פעולה בטוח התדרים 5150-5250 מה"צ מיועדת לשימוש בתוך מבנים בלבד על-מנת להפחית את הסיכוי להפרעה מזיקה למערכות לוויין ניידות המשתמשות באותם תדרים.

אנו מיידיעים את המשתמשים בזאת שמערכות רדאר רבות עוצמה מוגדרות כמשתמשים הראשיים (כלומר, משתמשים בעלי קדימות) בטווחי התדרים 5250-5350 מה"צ ו-5850-5650 מה"צ ושמערכות רדאר אלה עשויות לגרום להפרעות ו/או לנזק למכשירים מסוג LE-LAN.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5 150-5 250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

מידע לגבי סילוק ומחזור

אין להשליך את ה-iPad ו/או את הסוללה שלו יחד עם האשפה הביתית. השליך/י את ה-iPad ו/או את הסוללה שלו בהתאם לחוקי ותקנות איכות הסביבה המקומיים שלך. למידע בנושא תוכנית המחזור של Apple ונקודות איסוף למחזור, בקר/י בכתובת www.apple.com/recycling. למידע בנושא חומרים מוגבלים ויזמות סביבתיות אחרות של Apple, בקר/י בכתובת www.apple.com/environment.

החלפת הסוללה: החלפת סוללת הליתיום-יון שב-iPad תתבצע על-ידי Apple או ספק שירות מורשה בלבד. למידע נוסף בנושא שירותי סוללה ומחזור שלה, עבור/י אל www.apple.com/il/batteries/service-and-recycling.

נצילות האנרגיה של המטען בקליפורניה



בטורקיה

.Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur

台灣



廢電池請回收

תקנות הסוללה בטיוואן

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

תקנות הסוללה בסין

警告：不要刺破或焚燒。该电池不含水银。

האיחוד האירופי - מידע בנושא השלכה



משמעותו של הסמל לעיל היא כי בהתאם לתקנות ולחוקים המקומיים, יש להשליך את המוצר ו/או את הסוללה שלו בנפרד מפסולת משק הבית הרגילה. כאשר מוצר זה מתקלקל ויש להשליכו, השאר/י אותו בנקודת איסוף שהוקצתה על-ידי הרשויות המקומיות. האיסוף והמחזור של המוצר והסוללה בנפרד יסייעו לשמר את משאבי הטבע ולהבטיח כי הוא ימוחזר באופן שלא יפגע בבריאות בני האדם ובסביבה.

Brasil-Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment/.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment.

הצהרת תאימות של ENERGY STAR®



כדי לחסוך בצריכה, ה-iPad מוגדר כך שיינעל לאחר שתי דקות של חוסר שימוש. על-מנת לשנות הגדרה זו, עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נעילה אוטומטית". לנעילת ה-iPad, הקש/י על הכפתור "שינה/התעוררות" או על הכפתור "בית".

ה-iPad עומד בקווים המנחים של ENERGY STAR לחיסכון בצריכה. הפחתה בצריכת האנרגיה מובילה לחיסכון כספי ועוזרת בשמירה על משאבים יקרים. למידע נוסף בנושא ENERGY STAR, עבור/י אל www.energystar.gov.

Apple והסביבה

אנו ב-Apple, מכירים באחריות המוטלת עלינו למזער את ההשפעה של פעולותינו ומוצרינו על הסביבה. למידע נוסף, עבור/י אל www.apple.com/environment.

Apple Store, App Store, iBooks Store ו-iTunes Radio הם סימני שירות של Apple בע"מ.

IOS הוא סמל מסחרי או סמל מסחרי רשום של Cisco בארה"ב ובמדינות אחרות ומשמש ברישיון.

סמל המילה Bluetooth* וסמליה הם סמלים מסחריים רשומים ונמצאים בבעלות Bluetooth SIG וכל שימוש שנעשה על-ידי Apple Inc. בסמלים אלה הוא ברישיון.

ENERGY STAR* הוא סימן מסחרי הרשום בארה"ב.

Adobe ו-Photoshop הם סמלים מסחריים או סמלים מסחריים רשומים של Adobe Systems Incorporated בארה"ב ו/או במדינות אחרות.

שמות חברות ומוצרים אחרים המצוין להלן עשויים להיות סמלים מסחריים של החברות שלהם.

נעשו מרב המאמצים כדי לוודא שהפרטים במדריך זה מדויקים. Apple אינה אחראית לשינויים הדפסה או שגיאות מנהלתיות.

יישומים מסוימים אינם זמינים בכל האזורים. זמינות יישומים כפופה לשינויים.

HB019-00130/2015-04

© Apple Inc. 2015 בע"מ. כל הזכויות שמורות.

Apple, הלוו של Apple, Apple TV, AirPort, AirPlay, AirDrop, "צרוך", iBooks, GarageBand, Finder, FaceTime, גישה מודרכת, iPhoto, iPhone, iPad Air, iPad, iMessage, iCloud של "צרוך מפתחות", iPhoto, iPod touch, iPod, iSight, iTunes U, iTunes, "צרוך מפתחות", Mac, Keynote, Numbers, OS X, Pages, Passbook, Photo Booth, הרשומים בארה"ב ובמדינות נוספות. סמלים מסחריים של Apple בע"מ, הרשומים בארה"ב ובמדינות נוספות.

Apple Pay, AirPrint, EarPods, Flyover, Handoff, iPad mini, Multi-Touch ו-Touch ID הם סימנים מסחריים של Apple בע"מ.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Extras, iTunes Match, הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות. iTunes Plus ו-iTunes Store הם סימני שירות של Apple בע"מ.

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
408-996-1010
www.apple.com